

## 正 誤 表

本製品に同梱の『取扱説明書』に下記の誤りがございます。お詫び申し上げますとともに、訂正いただけますようお願いいたします。

p.16 手順

誤	ディスクのラベル面を下に向けてディスクスロットに挿入します。
正	ディスクのラベル面を上に向けてディスクスロットに挿入します。