

補足説明書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

添付の取扱説明書の記載と製品の仕様が異なる点がありますので、補足いたします。

■ 電源オン時のノズルチェックについて

プリンタの電源をオンにすると、操作パネルにノズルチェックを実行するか確認するメッセージが表示されることがあります*。

このメッセージは、前回のパワークリーニングから 20 日以上経過、もしくは 30 日以上プリンタを使用しなかったときに表示されます。

このメッセージが表示されたら、A4 サイズ以上のエプソン純正専用紙をセットしてノズルチェックを行いノズルの目詰まりを確認してください。

ノズルが目詰まりしていると、さらにパワークリーニングを実行するか確認するメッセージが表示されます。この場合はパワークリーニングを実行することをお勧めします。インク残量が少ない場合は、新しいインクカートリッジを用意してください。

「ノズルチェック」、「パワークリーニング」の詳細は『使い方ガイド』の「メンテナンス」－「プリントヘッドの調整」をご覧ください。

*：取扱説明書によっては、最初に「パワークリーニングを実行するか確認するメッセージが表示される」と記載されているものがありますが、本製品では前述の通り仕様が変更されています。

■ 普通紙の使用について(PX-9500/PX-9500S/PX-7500/PX-7500S のみ)

普通紙ロールを使用中に、用紙シワが発生する場合は、別売のハイテンションスピンドルのご使用をお勧めします。ハイテンションスピンドルを使用すると、用紙シワの発生を抑えることができます。

■ ブラックインク種類変更について(PX-9500/PX-7500/PX-6500 のみ)

PX-9500/PX-7500/PX-6500 では、フォトブラックインクとマットブラックインクの使い分け（ブラックインクの種類変更）ができます。インクの種類を変える際には以下の点に注意してください。

- ブラックインク種類変更の操作（インク交換からインク充電終了まで）には 10 ～ 12 分かかります。
- ブラックインク種類変更を行うと各色 15 ～ 20ml のインクが消費されます。必要なとき以外は種類変更を行わないでください。
- 印刷途中でインクがなくなった場合は、ブラックインク種類変更を行わないでください。印刷途中で異なる色のインクカートリッジに交換すると、エラー状態になり印刷が中断されます。

■ 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



410799400