

Windows XP を再インストールするときは

C79472000

Windows XP を再インストールするときは、USB デバイス（USB マウスなど）が接続されていないことを確認してください。USB デバイスを接続した状態で Windows XP を再インストールすると、インストールが途中で止まる場合があります。

USB デバイスの接続は、Windows XP のインストール後に行ってください。



R100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

03.06.30 (EP)