

こんなときは

C79508000

本書は、本機がスタンバイモードに移行後、通常モードに復帰する際に発生する現象とその対処方法について記載しています。本機をお使いの前に、現象と対処方法を確認してください。

現象

オプションのUSBマウスを使用時、USBマウスの操作でスタンバイモードから復帰できない。

対処方法

キーボードを操作してみてください。本機は、USBマウスの操作ではスタンバイモードから復帰できません。

現象

スタンバイモードから復帰後、タッチパッドを操作しても何も反応がない。

対処方法

スタンバイモードから復帰後、タッチパッドが使用できるようになるまでしばらく時間がかかります(約10秒)。[Enter]を押すと、すぐにタッチパッドが使用できるようになります。

現象

タッチパッドユーティリティ画面を表示した状態でスタンバイモードに移行後、通常モードに復帰したときに、タッチパッドユーティリティ画面が正常に表示されない。

対処方法

画面右上の終了ボタン  をクリックして、タッチパッドユーティリティ画面を閉じてください。