



スマートデバイス簡単接続ガイド

Android や iOS (iPhone、iPad など) 搭載のスマートフォンやタブレット端末 (以降「スマートデバイス」と記載) とプリンターを無線 LAN (Wi-Fi ワイファイ) 接続する方法を説明します。
※プリンターのパネル表示は機種によって異なる場合があります。ここでは EP-807AB の画面を掲載しています。

スマートデバイスから印刷もスキャンも思いのまま

スマートデバイスからは次の接続ができます。印刷やスキャンをするには、Epson iPrint などのアプリや Epson Connect サービスを使います。接続方法によって利用できる機能やサービスが異なります。

ローカルネットワーク		インターネット
Wi-Fi Direct接続	インフラストラクチャー接続	

◆使える機能 (代表例)

Epson iPrint プリント スキャン	Epson iPrint プリント スキャン リモートプリント*	Epson Connect メールプリント* スキャン to クラウド機能*
---------------------------	-------------------------------------	---

※サービスを利用するには Epson Connect のセットアップとプリンター登録が必要です。

1 準備

本製品をスマートデバイスと接続する前に以下を確認してください。

- 『準備ガイド』を見てプリンターをセットアップする
電源の接続・インクカートリッジのセット・用紙のセットまで終わらせてください。
- スマートデバイスの Wi-Fi 接続状態を確認する
スマートデバイス画面の上部で Wi-Fi 接続状態が確認できます。プリンターとスマートデバイスを接続する場合、これらは同じ Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。
- モバイル通信: 「3G、4G、LTE、H」などと表示
プリンターを接続する場合は、Wi-Fi をオンにします。
- Wi-Fi ネットワーク: 家庭内無線 LAN や公衆無線 LAN

※注意: 公衆無線 LAN にはプリンターは接続できません。

2 接続方法を選択する

プリンターを接続する方法をお使いの環境に合わせて選択してください。

Step1 環境チェック	Step2 接続方法の確認	Step3 説明の場所
家庭内で Wi-Fi を利用している (接続できるアクセスポイント (無線 LAN ルーター) がある)	インフラストラクチャー接続 アクセスポイント (無線 LAN ルーター) を経由する接続方法で、Epson iPrint のリモートプリントや Epson Connect サービスなどが使えるお勧めの接続方法です。	手順 3 の A へ進む
家庭内で Wi-Fi を利用していない (アクセスポイントがない) または直接接続したい	直接接続 (Wi-Fi Direct) プリンターとスマートデバイスを直接接続する方法で、プリンターには 4 台までの機器を接続できます。プリンターがアクセスポイントの役割になります。	手順 3 のうら面 B へ進む

こんなときは

- アクセスポイントが2つある
 - ✓ コンピューターが接続されているネットワーク (SSID) にプリンターを接続してください。また、スマートデバイスも同じネットワーク (SSID) に接続する必要があります。
 - ✓ プリンターはアクセスポイントと接続したままスマートデバイスと直接接続したい
プリンターはアクセスポイントにつないだままスマートデバイスと直接接続できます。まずプリンターを家庭内無線 LAN に接続してください。直接接続するときは、うら面の「直接接続 (Wi-Fi Direct)」を参照して接続設定をください。接続設定中は、一時的にアクセスポイントとプリンターが切断されます。
- 接続 / 印刷できない
 - ✓ モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートデバイスからプリンターへの印刷ができません。
 - ✓ プリンターとスマートデバイスは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
 - 2台目のスマートデバイスを接続したい
 - ✓ プリンターのネットワーク設定 (インフラストラクチャー接続) が完了している場合は、「Epson iPrint で印刷する」の「プリンターの選択」手順を行ってください。

➔ スマートデバイスでプリンターのマニュアルが見られます。
<http://epson.sn>

3 プリンターとスマートデバイスを接続設定する

A 家庭内無線 LAN に接続する (インフラストラクチャー接続)

1. プリンターの無線 LAN 設定を開始する

ネットワークアイコンをタッチ→[セットアップ]→[無線 LAN 設定]を選択する

2. プリンターをネットワークに接続する

3. スマートデバイスの Wi-Fi を確認する

スマートデバイスの Wi-Fi マークを確認してください。

4. スマートデバイスで以下にアクセスし Epson iPrint をインストールする

<http://ipr.to>

最新版をお使いください。

Epson iPrint を起動し、うら面 4 へ進む

プッシュボタン自動設定

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントでプッシュボタンを使って設定ができる場合は、ボタンを押すだけで簡単に設定ができます。プッシュボタンが使えないときは「手動設定」へ進んでください。

メニュー選択 > プッシュボタンを押下 > 設定開始 > 設定中 > 接続完了

無線 LAN 設定
手動設定
[プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択

アクセスポイントのボタンを押す

設定開始

無線 LAN 設定中です。

ネットワーク
ホーム画面のアイコンを確認

手動設定

現在のネットワーク情報 (SSID、セキュリティキー) がわかる場合、手入力で設定していくことで確実に設定できます。セキュリティキーは、「暗号化キー」や「パスワード」などとも呼ばれます。

ネットワーク情報の確認

アクセスポイントを初期の設定のまま使用している場合は、アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどがあることがあります。

不明な点は設定を行った方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

メニュー選択 > SSID の選択 > セキュリティキーの入力 > 設定開始 > 接続完了

無線 LAN 設定
手動設定
[手動設定] を選択

ネットワーク (SSID) 選択
My_home's Wifi
Key's Wi-Fi
Mark's Net
スマートデバイスと同じネットワーク (SSID) を選択

セキュリティキーの入力
XXXXX
キーをタッチしていくと大文字→小文字→数字と切り替わる
[OK] を選択

設定確認
通信モード: インフラストラクチャー
ネットワーク (SSID): My_home's Wifi
セキュリティ設定: WEP-64bit (40bit)
セキュリティキー: XXXXX
[設定開始] を選択

ネットワーク
ホーム画面のアイコンを確認

3. スマートデバイスの Wi-Fi 確認へ進む

