





EN Adding Control Panel Menu Items

When you update the firmware, **Screen Display** and **Reset Media Usage** are added to the **Media Setup** menu on the control panel. See the following for more information about the functions.

Item	Parameter	Explanation	
Screen Display	Media Remaining	Sets the content that is displayed in the media information area on screen. The remaining amount is shown in 0.1 m (1 ft) units with the icons below.  It is not shown if the Remaining Setup is set to Off . This is the default setting.	
	Media Usage	The amount that has been used for printing is shown in 1m (1 ft) units with the icons below.  Printing done for maintenance, such as printing the printer's status or printing the nozzle check patterns, is also included. The amount fed when the media feed button is pressed or the After Heater Feed function operates, is not included.	
Reset Media Usage		Sets how the Media Usage is reset, whether manually or automatically.	
	Manual Reset		Press the OK button to reset the usage.
	Auto Reset	No	The usage is not reset. However, if the value reaches 9999, the next number is 0. This is the default setting.
		Per job	When the next job starts, it is reset.



FR Ajout de fonctions de menu au panneau de commande

Lors de la mise à jour du micrologiciel, les fonctions **Affichage écran** et **Réinit. utili. support** sont ajoutées au menu **Configuration support** dans le panneau de commande. Reportez-vous aux éléments suivants pour plus d'informations sur les fonctions.

Fonction		Paramètre	Description
Affichage écran	Réinit. util. support		Permet de régler le contenu affiché dans la zone d'information sur les supports de l'écran. La quantité restante est indiquée par unités de 0,1 m (1 pi) avec les icônes ci-dessous.  N'est pas indiqué si l'option Configuration restante est réglée sur Non . C'est le paramètre par défaut.
	Utilisation support		La quantité qui a été utilisée pour l'impression est indiquée par unités de 1 m (1 pi) avec les icônes ci-dessous.  L'impression effectuée pour l'entretien, telle que l'impression de l'état de l'imprimante ou l'impression des motifs de gicleurs, est aussi incluse. La quantité alimentée lorsque la touche d'alimentation des supports est appuyée ou après le fonctionnement de la fonction Alim après chauffage, n'est pas incluse.
Réinit. util. support			Permet d'indiquer comment l'option Utilisation support est réinitialisée, manuellement ou automatiquement.
	Réinit. Manuelle		Appuyez sur la touché OK pour réinitialiser l'usage.
	Réinit. automatique	Non	L'usage n'est pas réinitialisé. Toutefois, si la valeur atteint 9 999, le prochain nombre est 0. C'est le paramètre par défaut.
		Par tâche	Lorsque le prochain travail commence, il est réinitialisé.



DE Hinzufügen von Bedienfeldmenüelementen

Wenn Sie die Firmware aktualisieren, werden **Bildschirmanzeige** und **Medienverbr. Zurücks.** zum Menü **Medien-Setup** auf dem Bedienfeld hinzugefügt. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie unten.

Element	Parameter	Erläuterung	
Bildschirmanzeige	Restmedien	<p>Stellen den Inhalt ein, der im Medieninformationsbereich auf dem Bildschirm angezeigt wird.</p> <p>Der restliche Betrag wird in Einheiten von 0,1 m mit den Symbolen unten angezeigt.</p> <div></div> <p>Wird nicht angezeigt, wenn Restmedien Setup auf Aus gestellt ist.</p> <p>Dies ist die Standardeinstellung.</p>	
	Medienverbrauch	<p>Der zum Drucken verwendete Betrag wird in Einheiten von 1 m mit den Symbolen unten angezeigt.</p> <div></div> <p>Druckvorgänge zur Wartung, wie Drucken des Druckerstatus oder Drucken der Düsenprüfmuster, ist ebenfalls enthalten. Der Vorschubbetrag, wenn die Medienvorschubtaste gedrückt wird oder nachdem die Funktion Vorschub Für Nachheizg arbeitet, ist nicht enthalten.</p>	
Medienverbr. Zurücks.		Stellt ein, ob Medienverbrauch manuell oder automatisch zurückgesetzt wird.	
	Manuell Zurücksetzen		Drücken Sie die Taste OK, um den Verbrauch zurückzusetzen.
	Autom. Zurücksetzen	Nein	<p>Der Verbrauch wird nicht zurückgesetzt. Wenn der Wert allerdings 999 erreicht, ist die nächste Zahl 0.</p> <p>Dies ist die Standardeinstellung.</p>
		Pro Job	Beim Start des nächsten Auftrags wird zurückgesetzt.



IT Aggiunta di voci al menu del pannello di controllo

Quando si aggiorna il firmware, le voci **Visualizzaz. Schermata** e **Reset Uso Supporti** vengono aggiunte al menu **Impostaz Supporti** del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni sulle funzioni consultare la tabella seguente.

Voce	Parametro	Spiegazione
Visualizzaz. Schermata	Supporti Rimanenti	<p>Imposta i contenuti visualizzati nell'area delle informazioni relative al supporto sullo schermo.</p> <p>La quantità rimanente è indicata in unità di 0,1 m (1 piede) tramite le icone sotto riportate.</p>  <p>Non viene visualizzata se Configuraz Rimanente è impostata su Off. Questa è l'impostazione predefinita.</p>
	Uso Supporti	<p>La quantità utilizzata per la stampa è indicata in unità di 1 m (1 piede) tramite le icone sottostanti.</p>  <p>La stampa eseguita a scopo di manutenzione, come ad esempio la stampa dello stato della stampante o la stampa per controllare gli ugelli, è inclusa. La quantità erogata quando si preme il tasto di alimentazione supporto o quando è in corso la funzione Alimentaz. Post Essic., non è inclusa.</p>
Reset Uso Supporti		Imposta la modalità di reset di Uso Supporti, manuale o automatica.
	Reset Manuale	
	Reset Automatico	No
		Per Lavoro
		<p>L'uso non viene resettato. Tuttavia, quando il valore raggiunge 9999, il numero successivo è 0.</p> <p>Questa è l'impostazione predefinita.</p> <p>Il reset dell'uso avviene quando inizia il processo successivo.</p>



ES Adición de elementos de menú del panel de control

Cuando actualice el firmware, al menú **Config. Soportes** del panel de control se le añadirán **Presentación Pantalla** y **Poner a 0 Uso Soportes**. Para más información acerca de las funciones, consulte lo siguiente.

Elemento	Parámetro	Explicación	
Presentación Pantalla	Soportes Restantes	<p>Establece el contenido que se muestra en el área de información de los soportes en la pantalla.</p> <p>La cantidad restante se muestra en unidades de 0,1 m (1 pie) con los iconos de abajo.</p> <div></div> <p>No se mostrará si Config. Restantes se ajusta a Desactivada.</p> <p>Este es el ajuste predeterminado.</p>	
	Uso Soportes	<p>La cantidad que se ha utilizado para la impresión se muestra en unidades de 1 m (1 pie) con los iconos de abajo.</p> <div></div> <p>También se incluye la impresión realizada para mantenimiento, como impresión del estado de la impresora o impresión de los patrones de comprobación de inyectores. No se incluye la cantidad alimentada cuando se pulsa el botón de alimentación de medios o cuando opera la función Alim. Tras Calentador.</p>	
Poner a 0 Uso Soportes		Establece cómo se pone a 0 Uso Soportes, manual o automáticamente.	
	Poner a 0 Manual		Pulse el botón OK para poner a 0 el uso.
	Poner a 0 Automático	No	<p>El uso no se pondrá a 0. Sin embargo, si el valor alcanza 9999, el número siguiente será 0.</p> <p>Este es el ajuste predeterminado.</p>
		Por trabajo	Cuando se inicie el trabajo siguiente, se pondrá a 0.



PT Adicionar itens de menu ao painel de controlo

Quando actualizar o firmware, o **Visualização do Ecrã** e **Reiniciar Util Suporte** são adicionados ao menu **Configuração Suporte** no painel de controlo. Consulte as secções indicadas em seguida para obter mais informações sobre as funções.

Item	Parâmetro	Explicação	
Visualização do Ecrã	Suporte Restante	Define o conteúdo que é exibido no ecrã na área das informações sobre o material. A quantidade restante é exibido em 0,1 m (1 pé) de unidade com os ícones abaixo.  Não é exibido se a Configuração Restante estiver definida para Não . Esta é a predefinição.	
	Utilização do Suporte	A quantidade que foi utilizada para a impressão é exibida em 1 m (1 pé) de unidade com os ícones abaixo.  Está também incluída a impressão efectuada para manutenção, tal como imprimir o estado da impressora ou imprimir os modelos de verificação dos jactos. A quantidade alimentada quando o botão de alimentação de material é premido ou a função Após Alim. Aquecedor funciona não estão incluídos.	
Reiniciar Util Suporte		Define como a Utilização do Suporte é repostada, seja manual ou automaticamente.	
	Reiniciação Manual		Prima o botão OK para repor a utilização.
	Reiniciação Automática	Não	A utilização não é repostada. No entanto, se o valor chegar aos 9999, o número seguinte é 0. Esta é a predefinição.
		Por tarefa	Quando o próximo trabalho iniciar, é repostado.



NL Toevoegen van menu-items aan het bedieningspaneel

Wanneer u de firmware bijwerkt, worden **Schermsweergave** en **Mediagebruik Resetten** toegevoegd aan het menu **Media-instelling** op het bedieningspaneel. Zie het volgende voor meer informatie over deze functies.

Item	Parameter	Uitleg
Schermsweergave	Resterende Media	<p>Stelt de inhoud in die wordt getoond in het media-informatiedeel op het scherm.</p> <p>De resterende hoeveelheid wordt getoond in eenheden van 0,1 m (1 ft) met de pictogrammen hieronder.</p>  <p>Dit wordt niet getoond als Instellingen Resterend is ingesteld op Uit. Dit is de standaardinstelling.</p>
	Mediagebruik	<p>De hoeveelheid die gebruikt is voor het afdrukken wordt getoond in eenheden van 1 m (1 ft) met de pictogrammen hieronder.</p>  <p>Afdrukken voor onderhoud, bijvoorbeeld een afdruk met de status van de printer of controlepatronen voor de spuitmondjes, horen hier ook bij. De hoeveelheid die wordt doorgevoerd wanneer de doorvoerknop voor de media wordt ingedrukt, of nadat de functie Invoer Na Drogen in werking is getreden, hoort hier niet bij.</p>
Mediagebruik Resetten		Stelt in hoe het Mediagebruik zal worden gereset; handmatig of automatisch.
	Handmatig Resetten	Druk op OK om het gebruik te resetten.
	Automatisch Resetten	<p>Nee</p> <p>Het gebruik is niet gereset. Als de waarde echter 9999 bereikt, is het volgende nummer 0. Dit is de standaardinstelling.</p>
	Per taak	Wanneer de volgende taak begint, wordt dit gereset.



RU Добавление пунктов меню панели управления

При обновлении программного обеспечения к меню **Настройка носителей** на панели управления будут добавлены пункты **Показ на экране** и **Сброс использ. носит.** См. следующую таблицу для получения дополнительной информации о данных функциях.

Пункт		Параметр	Пояснение
Показ на экране		Остаток носителя	<p>Установка содержимого, отображаемого в области информации о носителе на экране.</p> <p>Оставшееся количество отображается в единицах измерения 0,1 м (1 фут) с показанными ниже значками.</p> <div></div> <p>Не отображается, если пункт Настройка остатка установлен в положение Выкл.</p> <p>Это настройка по умолчанию.</p>
		Использование носителя	<p>Количество, использованное для печати, отображается в единицах измерения 1 м (1 фут) с показанными ниже значками.</p> <div></div> <p>Сюда также включена печать, выполнявшаяся для обслуживания, например, состояние принтера или печать шаблонов проверки дюз. Количество, подаваемое при нажатии кнопки подачи носителя или во время работы функции Подача после нагреват., не включено.</p>
Сброс использ. носит.			Установка способа сброса пункта Использование носителя, как ручную, так и автоматически.
	Сброс вручную		Нажмите кнопку ОК для сброса использования.
	Автоматический сброс	Нет	<p>Сброс использования не выполняется. Однако по достижении значения 9999 следующим номером будет 0.</p> <p>Это настройка по умолчанию.</p>
		На задание	Сброс при запуске следующего задания.

SC 添加控制面板菜单项

更新固件时，控制面板的“介质设置”菜单上将添加“屏幕显示”和“重置介质使用情况”这两个菜单项。有关这些功能的详细信息，请参阅下文。

项目	参数	说明
屏幕显示	介质剩余	<p>设置在屏幕的介质信息区域中显示的内容。</p> <p>剩余量用以下图标表示，其单位为 0.1 m。</p>  <p>如果“剩余设置”设为“关”，则不显示介质剩余量。</p> <p>此为默认设置。</p>
	介质使用情况	<p>已用于打印的介质量用以下图标表示，其单位为 1 m。</p>  <p>维护工作所用的介质量（如打印喷嘴检查图案或打印机状态）已包括在内，但不包括按下进纸按钮或使用后加热器进纸功能时所对应的进纸量。</p>
重置介质使用情况		设置介质使用情况的重置方式：手动或自动。
	手动重置	按 OK 按钮以重置介质使用情况。
	自动重置	否
	每个任务	开始下一个作业时，重置介质使用情况。



TC 新增控制面板選單項目

更新韌體時，[Screen Display] 和 [Reset Media Usage] 會新增至控制面板上的 [Media Setup] 選單。如需功能的詳細資訊，請參閱以下說明。

項目	參數	說明	
Screen Display	Media Remaining	設定顯示於畫面上材料資訊區域的內容。 剩餘數量以 0.1 m (1 ft) 為單位顯示，並標示以下圖示。  如果 [Remaining Setup] 設為 [Off] ，則不會顯示。 此為預設設定。	
	Media Usage	已經用於列印的數量以 1m (1 ft) 為單位顯示，並標示以下圖示。  針對維護作業所完成的列印工作，例如列印印表機的狀態或列印噴嘴檢查表單，也會一併加入。按下進紙鍵或 After Heater Feed 功能運作時的進紙量不會加入。	
Reset Media Usage		設定 Media Usage 的重設方式：手動或自動。	
	Manual Reset		按下 OK 鍵可重設使用量。
	Auto Reset	No	使用量不會重設。不過如果數值到達 9999，則下一個數值會顯示 0。 此為預設設定。
		Per job	下一個工作啟動時會重設。



KO 조작 패널 메뉴 항목 추가하기

펌웨어를 업데이트하는 경우 "용지 설정" 메뉴에 "화면 표시" 및 "용지 사용량 초기화"가 추가됩니다. 기능에 관한 자세한 정보는 아래를 참조하십시오.

항목		파라미터	설명
화면 표시		용지 잔량	화면의 용지 정보 영역에 표시되는 내용을 설정합니다. 잔량은 아래와 같은 아이콘과 함께 0.1 m (1 ft) 단위로 표시됩니다.  "잔량 설정"이 "OFF"로 설정된 경우에는 표시되지 않습니다. 초기 설정은 이렇게 되어 있습니다.
		용지 사용량	인쇄에 사용된 양은 아래와 같은 아이콘과 함께 1m (1 ft) 단위로 표시됩니다.  프린터의 상태 인쇄 또는 노즐 체크 패턴 인쇄 등과 같이 유지보수를 위해 실행된 인쇄도 포함됩니다. 급지 버튼을 누른 때나 가열기 공급 후 기능이 작동한 때에 급지되는 양은 포함되지 않습니다.
용지 사용량 초기화			용지 사용량을 수동으로 초기화할 것인지 자동으로 초기화할 것인지 그 방법을 설정합니다.
	수동 초기화		OK 버튼을 누르면 사용량을 초기화합니다.
	자동 초기화	사용 안 함	사용량을 초기화하지 않습니다. 단, 수치가 9999로 되면 그 다음 숫자는 0으로 됩니다. 초기 설정은 이렇게 되어 있습니다.
		작업마다	그 다음 작업이 시작되면 초기화됩니다.

JA 操作パネルのメニューの追加

ファームウェアをアップデートすると、操作パネルの［メディア管理］メニュー内に［パネル表示設定］と［メディア使用量リセット］が追加されます。機能の詳細は以下をご覧ください。

設定項目		設定値	説明
パネル表示設定		メディア残量	画面のメディア情報に表示される内容を設定します。 以下のアイコンと 0.1m（1ft）単位で残量が表示されます。  [残量管理設定] を [OFF] にすると表示されません。 メーカー設定値です。
		メディア使用量	以下のアイコンと 1m（1ft）単位で印刷した使用量が表示されます。  プリンタステータスの印刷や、ノズルの目詰まりチェックパターンの印刷など、メンテナンスに関わる印刷も加算されます。メディア送りボタンや、印刷後の乾燥送りなどで送られた分は加算されません。
メディア使用量リセット			メディア使用量のリセットを手動または自動にするか、しないかを設定します。
	手動リセット		【OK】 ボタンを押すと、使用量をリセットします。
	自動リセット	しない	使用量をリセットしません。ただし数値が 9999 になると、次は 0 になります。 メーカー設定値です。
		ジョブごと	次のジョブの印刷が開始されるとリセットします。