



# LP-9200B/LP-9200C



機能・操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明 しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

本書は、LP-9200BおよびLP-9200Cの共通マニュアルです。

LP-9200B および LP-9200C はモノクロ印刷を行うモノクロモデルとカラー印刷を行うカラーモデルを切り替えることができますが、機種名の表記は変わりません。モノクロまたはカラー印刷時の専用機能や仕様については、それぞれ「モノクロモデルのみ」または「カラーモデルのみ」のようにモデル限定の説明を記載しています。

EPSON ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、Apple Talk、EtherTalk、Mac OS、TrueType、Mac、 OpenTransport、Rendezvous、QuickTime は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

#### - ご注意 -

- ①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ②本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑥エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で トラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この 場合、修理などは有償で行います。

# もくじ

| 本書中のマーク、画面 | 表記について | .12 |
|------------|--------|-----|
|------------|--------|-----|

# Windows をお使いの方へ

| 印刷を始める前に                      | 15 |
|-------------------------------|----|
| 印刷の手順                         | 16 |
| 設定画面の開き方                      | 19 |
| アプリケーションソフトから開く               | 19 |
| [スタート]メニューから開く                | 20 |
| プリンタドライバで設定できる項目              | 22 |
| 便利な印刷機能                       | 23 |
| 割り付け印刷で用紙を節約                  | 23 |
| 両面印刷で用紙を節約                    | 25 |
| ページを拡大または縮小して印刷               | 27 |
| 定形サイズ以外の用紙に印刷                 | 29 |
| 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷           | 30 |
| [基本設定] ダイアログ                  | 31 |
| 任意の用紙サイズを登録するには               | 35 |
| 1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには      | 37 |
| 両面印刷 / 製本印刷するには               | 39 |
| [応用設定] ダイアログ                  | 44 |
| [詳細設定]ダイアログ                   | 47 |
| [ページ装飾] ダイアログ                 | 54 |
| 拡大 / 縮小して印刷するには               | 57 |
| スタンプマークを印刷するには                | 61 |
| オリジナルスタンプマークの登録方法             | 64 |
| [環境設定]ダイアログ                   | 68 |
| [実装オプション設定]ダイアログ              | 71 |
| [拡張設定]ダイアログ                   | 72 |
| [動作環境設定]ダイアログ                 | 75 |
| [ユーティリティ] ダイアログ               | 77 |
| EPSON プリンタウィンドウ!3とは           | 78 |
| モニタの設定                        | 81 |
| プリンタの状態を確かめるには                | 84 |
| [プリンタ詳細]ウィンドウ                 | 85 |
| [ジョブ情報]ウィンドウ                  | 86 |
| 対処が必要な場合は                     | 88 |
| 共有プリンタを監視できない場合は              | 89 |
| 監視プリンタの設定                     | 89 |
| EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順 | 90 |
| プリンタを共有するには                   | 94 |

| プリントサーバの設定                |     |
|---------------------------|-----|
| クライアントの設定                 |     |
| プリンタ接続先の変更                | 118 |
| Windows NT4.0/2000/XP の場合 |     |
| Windows 98/Me の場合         |     |
| パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化    | 124 |
| DMA 転送とは                  | 124 |
| DMA 転送を設定する前に             |     |
| Windows 2000/XP の場合       | 125 |
| Windows NT4.0 の設定確認       |     |
| Windows 98/Me の設定確認       |     |
| 印刷の中止方法                   |     |
| プリンタソフトウェアの削除方法           |     |
| プリンタソフトウェアを削除するには         |     |
| 代替 / 追加ドライバを削除するには        |     |
| EPSON プリンタポートの削除          | 150 |

# Mac OS 9 をお使いの方へ

| 印刷を始める前に                   |     |
|----------------------------|-----|
| 印刷の手順                      | 155 |
| 用紙設定                       | 155 |
| 印刷設定の手順                    | 156 |
| 便利な印刷機能                    | 157 |
| 割り付け印刷で用紙を節約               |     |
| 両面印刷で用紙を節約                 | 159 |
| ページを拡大または縮小して印刷            |     |
| 定形サイズ以外の用紙に印刷              |     |
| 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷        |     |
| [用紙設定] ダイアログ               |     |
| 任意の用紙サイズを登録するには            |     |
| 拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷    | 169 |
| [プリント] ダイアログ               | 170 |
| [詳細設定]ダイアログ                |     |
| [拡張設定]ダイアログ                |     |
| [レイアウト] ダイアログ              |     |
| 拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷 |     |
| スタンプマークを印刷するには             | 188 |
| オリジナルスタンプマークの登録方法          | 190 |
| 1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには   |     |
| 両面印刷するには                   |     |
| [プリンタセットアップ]ダイアログ          | 198 |
| プリンタを共有するには                | 201 |
| プリンタを共有するには                |     |
|                            |     |

| 共有プリンタを使用するには         | 205 |
|-----------------------|-----|
| EPSON プリンタウィンドウ!3とは   | 208 |
| [モニタの設定]ダイアログ         |     |
| プリンタの状態を確かめるには        |     |
| [プリンタ詳細]ウィンドウ         |     |
| [ジョブ情報]ウィンドウ          |     |
| 対処が必要な場合は             | 214 |
| バックグラウンドプリントを行う       | 215 |
| 印刷状況を表示する             | 216 |
| ColorSync について        | 217 |
| ColorSync とは          |     |
| ColorSync を使用して印刷するには | 217 |
| 印刷の中止方法               | 219 |
| プリンタソフトウェアの削除方法       |     |

# Mac OS X をお使いの方へ

| 印刷を始める前に                               | 224 |
|--|-----|
| Mac OS X をお使いの方へのお願い                   | 224 |
| [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加 | 224 |
| 印刷の手順                                  | 228 |
| ページ設定                                  | 228 |
| プリント設定                                 | 229 |
| 便利な印刷機能                                | 231 |
| 割り付け印刷で用紙を節約                           | 231 |
| 両面印刷で用紙を節約                             | 233 |
| ページを拡大または縮小して印刷                        | 235 |
| 定形サイズ以外の用紙に印刷                          | 236 |
| [ページ設定] ダイアログ                          | 237 |
| 任意の用紙サイズを登録するには                        | 238 |
| 拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷                 | 240 |
| [プリント] ダイアログ                           | 241 |
| [印刷部数と印刷ページ] ダイアログ                     | 242 |
| [レイアウト] ダイアログ                          | 243 |
| 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには              | 244 |
| [出力オブション] ダイアログ                        | 245 |
| [スケジューラ] ダイアログ                         | 246 |
| 「用紙処理」ダイアログ                            | 247 |
| [ColorSync] ダイアログ                      | 248 |
| [ブリンタの設定] ダイアログ                        | 249 |
| 「基本設定」ダイアログ                            | 250 |
|  | 254 |
| 「「「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」  | 259 |
| 両面印刷するには                               | 260 |

| [拡張設定] ダイアログ          |     |
|-----------------------|-----|
| [ユーティリティ] ダイアログ       |     |
| [一覧] ダイアログ            |     |
| プリンタを共有するには           |     |
| プリンタを共有するには           |     |
| 共有プリンタを使用するには         |     |
| EPSON プリンタウィンドウ!3とは   |     |
| [モニタの設定]ダイアログ         |     |
| プリンタの状態を確かめるには        |     |
| 「プリンタ詳細]ウィンドウ         |     |
| [ジョブ情報] ウィンドウ         |     |
| 対処が必要な場合は             | 274 |
| ColorSync について        | 275 |
| ColorSync とは          |     |
| ColorSync を使用して印刷するには | 275 |
| 印刷の中止方法               |     |
| プリンタソフトウェアの削除方法       |     |
|                       |     |

## 操作パネルからの設定

| 操作パネルの概要                   |  |
|----------------------------|--|
| 操作パネルによる設定                 |  |
| 操作パネルで設定を変更する際の注意事項        |  |
| 操作手順の概要                    |  |
| 設定項目の説明                    |  |
| 発生しているワーニングを確認するには         |  |
| IP アドレスを操作パネルから設定するには      |  |
| 標準ネットワークインターフェイスの場合        |  |
| オプションの無線プリントアダプタの場合        |  |
| オプションのネットワークインターフェイスカードの場合 |  |
| 印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには      |  |
| プリンタの状態や設定値を印刷するには         |  |
| リセットの仕方                    |  |
| リセット                       |  |
| リセットオール                    |  |
| 液晶ディスプレイの表示メッセージについて       |  |
| ワーニングメッセージ                 |  |
| エラーメッセージ                   |  |
| ステータスメッセージ                 |  |
|                            |  |

## 使用可能な用紙と給紙 / 排紙

| 用紙について     |  |
|------------|--|
| 印刷できる用紙の種類 |  |

| うです。                         | 210 |
|------------------------------|-----|
| 印刷 (ごさない) 用紙                 |     |
| 印刷できる領域                      |     |
| 用紙の保管                        |     |
| 給紙装置と用紙のセット方法                |     |
| 各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量         |     |
| MP トレイへの用紙のセット               |     |
| 用紙カセット(標準カセット 1)への用紙のセット     |     |
| 用紙カセット(オプションカセット2~4)への用紙のセット |     |
| 給紙装置の優先順位                    |     |
| 排紙方法について                     |     |
| 両面印刷について                     |     |
| 両面印刷時の注意事項                   |     |
| 特殊紙への印刷                      |     |
| ハガキへの印刷                      |     |
| 封筒への印刷                       |     |
| 厚紙への印刷                       |     |
| ラベル紙への印刷                     |     |
| OHP シートへの印刷                  |     |
| 不定形紙への印刷                     |     |
| 用紙タイプ選択機能                    |     |

# 添付されているフォントについて

| 注意事項                   | 84 |
|------------------------|----|
| システム条件                 | 85 |
| バーコードフォントのインストール       | 85 |
| バーコードの作成               | 89 |
| 各バーコードの概要              | 91 |
| TrueType フォントのインストール方法 | 99 |
| Windows でのインストール       | 99 |
| Macintosh でのインストール     | 03 |

# オプションと消耗品について

| オプションと消耗品の紹介                         |  |
|--------------------------------------|--|
| パラレルインターフェイスケーブル                     |  |
| USB インターフェイスケーブル                     |  |
| インターフェイスカード                          |  |
| 無線プリントアダプタ                           |  |
| 増設力セットユニット                           |  |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |
| 専用紙                                  |  |
| 増設メモリ                                |  |
|                                      |  |

| フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!4) |     |
|------------------------------------|-----|
| フォームオーバーレイ ROM モジュール               |     |
| ハードディスクユニット                        |     |
| トナーカートリッジ                          | 413 |
| 感光体ユニット                            |     |
| 廃トナーボックス                           |     |
| リファレンスマニュアル                        |     |
| 使用済みトナーカートリッジの回収について               | 416 |
| 資源の有効利用と地球環境保全のために                 |     |
| トナーカートリッジの回収については、カートリッジの梱包箱と添付の   |     |
| 説明書をご確認ください                        |     |
| 通信販売のご案内                           | 417 |
| ご注文方法                              | 417 |
| お届け方法                              | 417 |
| お支払い方法                             | 417 |
| 送料                                 | 417 |
| 消耗品カタログの送付                         | 417 |
| インターフェイスカードの取り付け                   | 418 |
| 増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け        | 421 |
| 増設力セットユニットの取り付け                    | 427 |
| オプション装着時の設定                        | 434 |
| ステータスシートでの確認                       | 437 |

# プリンタのメンテナンス

| トナーカートリッジの交換       | 439 |
|--------------------|-----|
| トナーカートリッジについて      | 439 |
| トナーカートリッジの交換手順     | 442 |
| 感光体ユニットの交換         | 448 |
| 感光体ユニットについて        | 448 |
| 感光体ユニットの交換方法       | 451 |
| 廃トナーボックスとフィルタの交換   | 455 |
| 廃トナーボックスとフィルタについて  | 455 |
| 廃トナーボックスとフィルタの交換手順 | 457 |
| プリンタの清掃            | 461 |
| プリンタの表面が汚れたら       | 461 |
| 用紙の上または右横が汚れたら     | 462 |
| 給紙ローラの清掃           | 464 |
| 帯電ワイヤの清掃           | 466 |
| エンジン調整用センサと露光窓の清掃  | 468 |
| クリーニングテープの取り外し     | 470 |
| プリンタの輸送と移動         | 472 |
| 近くへの移動             | 473 |
| 運搬するときは            | 473 |

# 困ったときは

| 印刷実行時のトラブル                    | 476 |
|-------------------------------|-----|
| プリンタの電源が入らない                  |     |
| ブレーカが動作してしまう                  |     |
| 印刷できない                        |     |
| オプションの増設カセットが認識されない           |     |
| ステータス(状態)が画面表示できない            |     |
| プリンタがエラー状態になっている              |     |
| 「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する |     |
| Macintoshでプリンタを選択していない        |     |
| Macintoshでプリンタが認識されない         |     |
| エラーが発生する                      |     |
| 給排紙されない                       |     |
| 紙詰まりエラーが解除されない                |     |
| 用紙を二重送りしてしまう                  |     |
| 用紙がカールする                      |     |
| 定着部での用紙詰まりが連続して発生する           |     |
| 「通信エラーが発生しました」と表示される          |     |
| 印刷が途中で中断されてしまう                |     |
| 用紙が詰まったときは                    |     |
| 紙詰まりの原因                       |     |
| 用紙取り出し時の注意                    |     |
| プリンタ内部(Aカバー)で用紙が詰まった場合は       |     |
| 排紙口(Bカバー)で用紙が詰まった場合は          |     |
| 給紙口で用紙が詰まった場合は                |     |
| カラー印刷に関するトラブル (カラーモデルのみ)      | 509 |
| カラー印刷ができない                    |     |
| 画面表示と色合いが異なる                  |     |
| 中間調の文字や、細い線がかすれる              |     |
| 色むらが生じる                       |     |
| 印刷品質に関するトラブル                  |     |
| きれいに印刷できない                    |     |
| 印刷の濃淡が思うように印刷できない             |     |
| 印刷が薄いまたはかすれる                  |     |
| 汚れ (点) が印刷される                 |     |
| 周期的に汚れがある                     |     |
| 指でこするとにじむ                     |     |
| 塗りつかし部分に日点がある                 |     |
| 用紙全体が塗りつかされてしまつ               |     |
| 縦線かり利用される                     |     |
| 何もり刷されない                      |     |
| 日抜けかおこる                       |     |

| 裏面が汚れる                            | 518 |
|-----------------------------------|-----|
| 画面表示と印刷結果が異なる                     | 519 |
| 画面と異なるフォント / 文字 / グラフィックスで印刷される   | 519 |
| ページの左右で切れて印刷される                   | 519 |
| 画面と異なる位置に印刷される                    | 520 |
| 罫線が切れたり文字の位置がずれる                  | 520 |
| 画像が用紙端で切れる                        | 520 |
| 設定と異なる印刷をする                       | 520 |
| USB 接続時のトラブル                      | 521 |
| インストールできない (Windows)              | 521 |
| 印刷できない (Windows)                  | 521 |
| 印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない         | 523 |
| USB ハブに接続すると正常に動作しない              | 524 |
| その他のトラブル                          | 525 |
| 印刷に時間がかかる                         | 525 |
| 割り付け / 部単位印刷を同時に行うと、部単位で用紙を分けられない | 526 |
| Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する    | 526 |
| 周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生する            | 526 |
| どうしても解決しないときは                     | 527 |

# 付録

| モノクロ / カラーモデルの変更方法         | 529 |
|----------------------------|-----|
| モノクロモデルからカラーモデルへの切り替え      |     |
| カラーモデルからモノクロモデルへの切り替え      |     |
| エコ印刷モードのご紹介                | 533 |
| エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です  |     |
| エコ印刷モードの使用方法               |     |
| カラー印刷のポイント (カラーモデルのみ)      | 536 |
| 印刷解像度について                  |     |
| スクリーン線数について (解像度優先 / 階調優先) |     |
| カラー画像の印刷と必要メモリの関係          | 538 |
| 印刷時のポイント(オートフォトファイン!4)     |     |
| サービス・サポートのご案内              | 541 |
| インターネットサービス                |     |
| [MyEPSON]                  |     |
| エプソンインフォメーションセンター          |     |
| ショールーム                     |     |
| パソコンスクール                   |     |
| エプソンサービスパック                |     |
| 最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法   |     |
| 保守サービスのご案内                 |     |
| 仕様                         | 547 |
| Windows システム条件             | 547 |

| Macintosh システム条件 |  |
|------------------|--|
| プリンタの仕様          |  |
|                  |  |
| 索引               |  |

# 本書中のマーク、画面、表記について

## マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。





この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 ずお守りいただきたい内容を示しています。
- 参 者 補足説明や参考情報を記載しています。
- 用語 \*1 用語の説明を記載していることを示しています。

∠? 関連した内容の参照ページを示しています。

#### 掲載画面について

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用 しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.3の画面を 使用しています。
- 本機にはLP-9200C用とLP-9200B用のプリンタドライバが添付されていますが、 本書に掲載するプリンタドライバの画面は、特に指定がない限りLP-9200C用の画 面を使用しています。

## ハガキについて

本書では、日本郵政公社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。

## 本書中のマーク、画面、表記について – 12

## Windows の表記について

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® NT® Operating System Version 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン) Microsoft® Windows® 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン) Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版 America System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版 本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 98」、「Windows Me」、 「Windows NT4.0」、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Server 2003」と表 記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場 合は「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

## Mac OS/Macintosh の表記について

本製品が対応している Mac OS のバージョンと、本書内での表記について

- 本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。 Mac OS 9.1 ~ 9.2.x Mac OS X v10.2、v10.3 本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ「Mac OS 9」、 「Mac OS X」と表記していることがあります。
- アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

# 

# Windows をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、Windows でお使いの際に関係する情報について説明しています。

| ●印刷を始める前に                | 15  |
|--------------------------|-----|
| ●印刷の手順                   | 16  |
| ● 設定画面の開き方               | 19  |
| ● 便利な印刷機能                | 23  |
| ●[基本設定] ダイアログ            | 31  |
| ●[応用設定] ダイアログ            | 44  |
| ●[環境設定] ダイアログ            | 68  |
| ●[ユーティリティ] ダイアログ         | 77  |
| ● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは  | 78  |
| ● プリンタを共有するには            | 94  |
| ● プリンタ接続先の変更             | 118 |
| ●パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化. | 124 |
| ● 印刷の中止方法                | 135 |
| ● プリンタソフトウェアの削除方法        | 137 |

# 印刷を始める前に

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。また、プリンタ接続先の設定は正しいですか。ご利用の接続方法によって、設定が異なります。 以下の説明をお読みください。

## パラレルケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合 は、「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従ってください。EPSON プリン タソフトウェアCD-ROMからプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば 問題なく印刷を始めていただけます。 イタ本書 16 ページ「印刷の手順」

## USB ケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、 「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従ってください。EPSON プリンタソ フトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題 なく印刷を始めていただけます。 <u></u>27 本書 16 ページ「印刷の手順」

万一印刷できない場合は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 521 ページ「USB 接続時のトラブル」

#### ネットワークケーブルで接続している場合

本機のネットワークインターフェイスを介してプリンタをネットワークに接続してい る場合は、「ネットワーク簡単セットアップガイド(Windows)」(紙マニュアル)の 説明に従ってEPSON プリンタソフトウェアCD-ROM からプリンタソフトウェアを正 しくインストールしていれば、問題なく印刷を始めていただけます。 27 本書 16 ページ「印刷の手順」

オプションの無線プリントアダプタを介してプリンタをネットワークに接続している場合は、「ネットワーク設定ガイド」(PDF)に従ってネットワークプリンタのセット アップを行ってください。

印刷できない場合は以下のページを参照してください。 27 本書 118 ページ「プリンタ接続先の変更」

ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、以下のページを参照してくださ 参考 い。 ∠⑦本書 94 ページ「プリンタを共有するには |

# 印刷の手順

ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

## [ワードパッド]を起動します。

- Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム](Windows XP 以外の場合は[プログラム])にカーソルを合わせ、さらに[アクセサリ]にカーソ ルを合わせ、[ワードパッド]をクリックするとワードパッドが起動します。
- すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして ⑤
   に進みます。

## 2 〔ファイル〕メニューから〔ページ設定〕を選択します。

このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。

|           | 園 ドキュメント - ワードパッド  |              |          |
|-----------|--|--------------|----------|
| ①クリック ― > | ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入()                                       | 書式(Q) ヘルブ(H) |          |
| して        | 新規(1) Ctri+N<br>開(20) Ctri+O<br>上書き保存(2) Ctri+S<br>名前を付けて保存(A) |              | E        |
| ②クリック>    | 印刷(P) Ctrl+P<br>印刷ブレビュー(V)<br>ページ設定(U)                         |              | 14 . 151 |
| します       | 最近使ったファイル  |              |          |
|           | 送信(0)  |              |          |
|           | ワードパッドの終了 🥸  |              |          |
|           | ページ レイアウトの設定を変更します。  | 4            | UM;      |

## 印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きについて設定して、[OK] ボタンをクリック します。

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm まで設定することができます。

| 用紙<br>サイズ ②:    | A4 210 × 297 mm | <b>v</b>    |  |
|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 給紙方法(S):        | 自動選択            | ~           |  |
| 白刷の向き           | 余白 (ミリ)         |             |  |
| ③縦(Q)           | 左心: 31.8        | 右(12): 31.8 |  |
| 〇 横( <u>A</u> ) | 上①: 25.4        | F(B): 25.4  |  |

印刷するファイルを作成します。

| [ファイル] メニ               | ューから [印刷]   | をクリックします。  |
|-------------------------|---|--|
| ①クリック ― <b>―</b><br>して  | 図 ドキュメント - ワードパッド           ファイル(E) 編集(E) 表示(W)           新規(W)         Ctrl+N           間(W)         Ctrl+O           上書き保存(S)         Ctrl+S           名前を付けて(存在(A))         Ctrl+S | #入印書式② ヘルプ化<br>■ 聞い 取<br>■ 日本語 ● B / Ⅱ ② 憲主 三          |
| ②クリック <b>―</b> ►<br>します | - 500 Christer Christer<br>「印刷(P) Christer<br>に同じしてユー(M)<br>ページ設定(M)<br>基近使ったファイル<br>迷信(D)  | - 5 6 7 8 9 10 11 121314 - 点<br>- ここでは印刷の手順を説明します。<br> |
|                         | ワードパッドの終了公<br>現在のドキュメントを印刷します。  |  |

6 LP-9200Bまたは LP-9200Cが選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更する場合は、[詳細設定] (Windows XP/Server 2003 以外の場合は [プロパティ]) ボタンをクリックし、⑦に進みます。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、③に進みます。

| ①確認して ——— | <ul> <li>▲ 印刷</li> <li>② 次</li> <li></li></ul> | 要があれ<br>クします    |
|-----------|--|-----------------|
|           | 設定の必要がなければクリックしてください                           |                 |
|           | ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~          | - + <del></del> |



Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ ンタのプロパティを操作できる場合があります。

## 7 各項目を設定して [OK] ボタンをクリックします。

通常は、[基本設定] ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。 *L* 本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」

| : 印刷設定<br>基本設定 [応用設定] 環:<br>A4 210 x 297 mm | ?×<br>観定 ユーテルティー<br>用紙サイズ ② (A4 210 x 297 mm | 用紙サイズと印<br>方向を選択します |
|---|--|---------------------|
|   | 印刷方向 ⑥縦(P) ◎横(L)                             |                     |
|   | 給紙裝置(S) 自動選択                                 |                     |
| A   | 用紙種類① 普通紙 💌                                  |                     |
|   | 色  ③ カラー( <u>C</u> )  〇 モノ知(B)               | ①設定して               |
| 1 <u>1</u> 22 <u>3</u> 3                    | □割り付け(B) 割り付け設定(E)                           |                     |
|   | □ 両面印刷⊗ 両面設定(1)                              |                     |
| 時定確認(N)                                     | とじる位置 ④左④ ○上① ○右(1)                          |                     |
| ixtenaias(W)<br>初期値にする(D)                   | 印刷部数単 1 🔹 🗌 部単位で印刷(2)                        |                     |
|   | ОК <i>*</i> +улел Лл7                        |                     |

[印刷] ボタンをクリックします。

| 👌 भाष्र   | ?×  |
|---|---|
| クリンタの選択           プリンタの通知           プリンタの追加   |   |
| <br>  状態: 準備完了<br>  場所:<br>  コメント:  | ファイルへ出力(E) 詳細設定(B) フリンタの検索(D)   |
| ページ範囲<br>③ すべて(1)<br>③ 選択(小声が分(1))<br>の ページ指定(2)、<br>「1-65835<br>ページ着を(3)、<br>がまたはページ範囲のみを入力し<br>てんだない。例 5-12 | 野鉄(Q):<br>「「」」22 33   |
|   | 「<br>「<br>「<br>「<br>」<br>「<br>」<br>」<br>」<br>」<br>」<br>通用(A)<br>クリックします |

印刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。 以上で印刷の操作は終了です。

# 設定画面の開き方

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

## アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開い て設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方 法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してく ださい。ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]
 ダイアログを表示させます。



[プリンタの選択]でプリンタ名に EPSON LP-9200B または LP-9200C が選択され ていることを確認して [詳細設定] (Windows XP/Server 2003 以外の場合は [プロ パティ]) ボタンをクリックします。

| 777700AEIN                                   |               |                 |            |     |       |
|--|---------------|-----------------|------------|-----|-------|
|  |               |                 |            |     | 〕確認して |
| プリンタの注意加 EPSON<br>LP-XXXX                    |               |                 |            | 100 |       |
|  | ۳٫٫           | (ルへ出力(F)        | 詳細設定®      |     | シクリック |
| 場所:<br>コメント:                                 |               |                 | プリンタの検索(D) |     |       |
| -ページ範囲                                       |               |                 |            |     |       |
| (L) J > 7 > 7 €                              |               | 部数( <u>C</u> ): | 1          |     |       |
| <ul> <li>○ 選択した部分(I)</li> <li>○ 現</li> </ul> | 在のページ(U)      | □ 本R袖((☆77EDE)  | al(o)      |     |       |
| ○ページ指定(G): 1-65535<br>ページ番号の互か またけべージ        | 修用のユキンカレ      |                 | بيابياب    | 1   |       |
| - ハーノ面与いのか、みんはハーン                            | #BER000.87010 |                 | 1 2 2 3 2  |     |       |



Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ ンタのプロパティを操作できる場合があります。

## [スタート] メニューから開く

Windows の [スタート] メニューから開くことができる [プリンタと FAX] (Windows XP/Server 2003 以外の場合は [プリンタ] ) フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定・管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。



[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを 開いた場合の設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になりま す。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。

- Windowsの[スタート]メニューから[プリンタとFAX]/[プリンタ]を開きます。
  - Windows XP の場合
  - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[プリンタと FAX]をクリックします。



### • Windows Server 2003 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] に カーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が 表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。

Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合
 [スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

## LP-9200BまたはLP-9200Cのプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで [プロパティ]をクリックします。

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は [印刷設定] または [プロパティ] で、 Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] または [プロパティ] で設定でき る機能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。



プリンタに対するタスクリストから[印刷設定の選択]または[プリンタの プロパティの設定]をクリックして実行することもできます。



Windows のプリンタ使用環境を設定します。

| 关 去 | • プリンタを選択して、[ファイル] メニューから操作することもできます。                 |
|-----|---|
| 岁ち  | • Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 で[プロパティ]の設定を行うには、 |
|     | 標準ユーザー(Power Users)以上の権限が必要です。                        |
|     | • Windows NT4.0 で [ドキュメントの既定値] を設定するには Power Users 以  |
|     | 上の権限が、Windows 2000/XP/Server 2003 で[印刷設定]を設定するには      |
|     | 制限ユーザー(Users)以上の権限が必要です。                              |

## プリンタドライバで設定できる項目

プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページ をご覧ください。

| 印 <b>副</b> 設定        | <b>埼</b> 設定 フーテルティ  | ]               |                                | ?             |
|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|
| A4 210 × 297 mm      | 用紙サイズ(乙)  | A4 210 x 2      | 297 mm<br>● 横(1)               | *             |
| A                    |   | 自動選択            | 0140                           | *             |
| (1) (2) (3)          |   | ⊚ カラ~©          | ●モノ加(B)<br>割り付け設定(E)           |               |
| 設定確認(N)<br>初期値にする(D) | <ul> <li>両面印刷 &amp;</li> <li>とじる位置</li> <li>印刷倍数 Φ</li> </ul> | )<br>●左(E)<br>1 | 両面設定(U)<br>の上(D) のま<br>「部単位で印刷 | о<br>СШ<br>СШ |
|                      | ОК  |                 | シセル ) ( /                      | いげ            |

<例>Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

#### ①印刷の基本設定

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷にかかわる基本的な設定を行います。 ▲ ⑦ 本書 31 ページ [[基本設定] ダイアログ]

#### ②印刷の応用設定

拡大 / 縮小印刷、印刷品質などの設定と、スタンプマークなどの [ページ装飾] ダイ アログを開きます。

∠⑦ 本書 44 ページ「[応用設定] ダイアログ」

## ③プリンタの環境設定

プリンタの動作環境を設定したり、ステータスシートを印刷します。 27 本書 68 ページ [[環境設定] ダイアログ]

## ④ユーティリティの起動

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ !3 を起動します。 *L*37 本書 77 ページ「[ユーティリティ] ダイアログ]

# 便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま とめて紹介します。

## 割り付け印刷で用紙を節約

大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。



例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで 済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は [基本設定] ダイアログから [割り付け設定] ダイアログを開いて設 定してください。

| 🌢 印刷設定                        | 2  | ? 🗙                                |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 基本設定 応用設定 環境                  | 設定 ユーティリティ                                     |                                    |
| A4 210 x 297 mm               | 用紙サイズ(2) A4 210 × 297 mm ▼<br>印刷方向 ●縦(2) ●横(1) |                                    |
| 12                            | 用紙種類(*) 普通紙                                    | 割り付け設定                             |
| 666                           | 色  | - 割り付けへい数<br>- の2ペニア分回 - 〇4ページ分(4) |
|                               | 図割り付け(R) 割り付け設定(E)                             |                                    |
|                               | □両面印刷公 両面設定型<br>とじる位置 ●左() ○上田 ○右出             | [12]の左から右方向型 [21]の右から左方向®          |
| 設定確認(凹)<br>初期値にする( <u>D</u> ) | 印刷部数型 1 🔹 日部単位で印刷(2)                           | 10 上から下方向①                         |
|                               | OK キャンセル ヘルス                                   | ク<br>「株本和日本」(P)                    |
|                               | ┃<br>割り付け印刷を<br>設定します                          |                                    |

## 両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機に は用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で装着されています。用紙を1枚ずつ自 動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏 面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に 減らすことができます。



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

> <例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます



△3 本書 23 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」
 △3 本書 37 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」



両面・製本印刷は [基本設定] ダイアログから [両面印刷設定] ダイアログを開いて 設定してください。

| 🌢 印刷設定  | ?   | ×  |
|---|---|--|
| 基本設定 応用設定 環ジ<br>A4 210 × 297 mm                 | 該定 ユーテルティ<br>用紙サイス <sup>*</sup> (2) A4 210 × 297 mm ▼<br>印刷方向 ● 縦(2) ○ 横(2)<br>給紙装置(3) 自動選択 ▼<br>用紙種類(2) 普通紙 ▼<br>色 ● かカテー(2) ○ モノクロ(8)                                   | <画面例>両面印刷を設定する場合 西面印刷設定 ?× とじしろ 道 表(2) 通 * mm 重 裏(2) 0 * mm                          |
| <ul> <li>総定確認(小)-</li> <li>初期値にする(D)</li> </ul> | <ul> <li>■割り付け取</li> <li>割り付け設定(E).</li> <li>●両面印刷公</li> <li>●面面設定(W)</li> <li>●友(E)</li> <li>○上①</li> <li>○右(H)</li> <li>印刷部数Φ</li> <li>1</li> <li>●部単位で印刷(Q)</li> </ul> | 1 <sup>ペーッ</sup> 『<br>○用紙の表から(B)<br>○用紙の裏から(A)<br>□製本する(M)<br>問題方<br>○左関き(E) ●右関き(P) |
|   | OK キャンセル ヘルプ<br>両面印刷や製本印<br>刷を設定します   | <ul> <li>         金ページ(5)         <ul> <li></li></ul></li></ul>                      |

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」/34 ページ「⑦ 両面印刷」 ∠⑦ 本書 39 ページ「両面印刷 / 製本印刷するには」

## ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮小していませんか。プリンタドライバの拡大/ 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大/縮小して印刷できますので手間が省けます。 「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。



<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下2つの方法があります。

#### サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したい場合は、元のページサイズを [A4]に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを[ハガキ]に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。 27 本書 58 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### 拡大 / 縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙 サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。 ∠⑦ 本書 59 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」 拡大 / 縮小印刷は [応用設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 44 ページ「[応用設定] ダイアログ」/44 ページ「① 拡大/ 縮小」 ∠⑦ 本書 57 ページ「拡大 / 縮小して印刷するには」

## 定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用 紙サイズを不定形紙(ユーザー定義サイズ)として登録しておくことができます。



不定形紙サイズは、[基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから [ユーザー 定義サイズ] を選択して設定してください。

| 印刷設定     基本設定     応用設定     日          | 環境設定│ユーティリティ     |  | ?×                                     |           |
|---------------------------------------|------------------|--|--|-----------|
| ユーザー定義サイズ                             | 用紙サイズ(2)<br>印刷方向 | ユーザー定義サイズ<br>◎縦 <sup>®</sup> ○横 <sup>®</sup> | ■ ① [ユーザー定義 !                          | ナイズ]を選択して |
|                                       | 給紙装置(S)          | 自動選入   | v .                                    | _         |
|                                       | 用紙種類①            | 用紙サイズ定義                                      | ?(                                     | ×         |
| 6                                     | 色                | 用紙サイズ<br>ユーザー定義サイズ                           | 用紙サイズ名<br>ユーザー定義サイズ                    |           |
|                                       | ■割り付け(B          |  | 用紙幅の範囲: (985 2970)                     |           |
|                                       | 🔄 両面印刷 🛛         |  | 用紙長さの範囲: (1480 4319)                   |           |
|                                       | とじる位置            |  | 用紙幅(型): 2100 章                         | サイズを討     |
| 1000000000000000000000000000000000000 | 印刷部数①            |  | →単位                                    | 定して保存     |
|                                       | ОК               | 【保存(S) 【削除(D)                                | <u>⊙D137(M)</u> Ο0.014γ≠Φ              | します       |
|                                       |                  |  | OK キャンセル ヘルフ <sup>*</sup> ( <u>H</u> ) |           |

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」/31 ページ「① 用紙サイズ」 ∠⑦ 本書 35 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは[用紙サイズ]メニューから選択できます。

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 注意 参照してから印刷を実行してください。 △ 3 本書 378 ページ 「不定形紙への印刷 |

## 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「 <br/>



スタンプマーク印刷は[応用設定]ダイアログから[ページ装飾]ダイアログを開い て設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 44 ページ「[応用設定]ダイアログ」/46 ページ「④ [ページ装飾]ボタン」 ∠⑦ 本書 61 ページ「スタンプマークを印刷するには」

## オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマーク をユーザーが作成して登録できます。どのようなマークが必要になっても、新たにス タンプを購入する必要がありません。

∠ 本書 64 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

# [基本設定] ダイアログ

プリンタドライバの [基本設定] ダイアログでは、印刷にかかわる基本的な設定を行います。

|     | 🎍 印刷設定          |                  |                     |             | ?× |
|-----|-----------------|------------------|---------------------|-------------|----|
|     | 基本設定応用設定環境      | 意設定│ユーティリティ      |                     |             |    |
|     | A4 210 × 297 mm | 用紙サイズ(乙)<br>印刷方向 | A4 210 × 2<br>◎縦(P) | 97mm 🔽      | 1  |
|     |                 | 給紙装置(S)          | 自動選択                | *           | 3  |
|     | $A$             | 用紙種類(Y)          | 普通紙                 | ~           | 4  |
|     |                 | 色                | © カラ-( <u>C</u> )   | ○モ/加(B) —   | 5  |
|     |                 | 割り付け(風)          |                     | 割り付け設定(E)   | 6  |
|     |                 | □ 両面印刷 🛛         | )                   | 両面設定(U)     |    |
| 10  |                 | とじる位置            | ● 左(E)              | 〇上田 〇右田     | 8  |
| Ũ — | 初期値にする(①)       | 印刷部数型            | 1                   | □部単位で印刷(0)- | 9  |
|     |                 | ОК               | <b>_</b>            |             |    |

<例>Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

## ①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印( 

 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

| <u></u> | <ul> <li>アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サ</li> </ul>  |
|---------|--|
| 注 思     | イズ] は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソ                     |
|         | フトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。                     |
|         | • Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 で [動作環境設定] ダイアログの [プ |
|         | リントサーバー用紙サイズを使用する]をチェックしている場合は、本機が                       |
|         | サポートしないサイズが表示されます。本機がサポートしないサイズを選択                       |
|         | すると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。                              |
|         | ∠͡͡͡ 本書 75 ページ「[動作環境設定]ダイアログ」                            |
|         | ∠͡͡͡ 本書 350 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」                    |

### 自動縮小印刷:

プリンタがサポートするサイズより大きい A2 などを選択した場合、以下の画面が表示 されます。[出力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小 して印刷します。

| 用紙設定確認    |      | ?×            |
|-----------|------|---------------|
| 次の用紙サイス1こ | 自動縮小 | 印刷します。        |
| 出力用紙(A)   | A4 2 | 10 × 297 mm 💌 |
| ОК        |      | ++>tu         |
|           |      |               |

## ユーザー定義サイズ:

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の [ユーザー定義サイズ] を選択します。 設定できるサイズは以下の通りです。

- 用紙幅:98.5~297.0mm (3.88~11.69インチ)
- 用紙長さ: 148.0 ~ 431.9mm (5.83~ 17.00 インチ)
- ∠ 7 本書 29 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」

∠3 本書 35 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

| 用紙サイズ定義            | ?×  |
|--------------------|---|
| 用紙サイズ<br>ユーザー定義サイズ | 用紙サイス <sup>×</sup> 名<br>サイス <sup>×</sup> 1  |
|                    | 用紙幅の範囲: (985_2970)<br>用紙長さの範囲: (1480_4319)<br>用紙幅(型): 2100 ♀<br>用紙長さ(2). 2970 ♀<br>単位 |
| 「保存S」<br>削除D       | ⊙0.1∛(M) ○0.01インチΦ  |
| ОК                 |   |

## ②印刷方向

印刷する用紙の方向を、[縦]・[横] のいずれかクリックして選択します。アプリケーションソフトで設定した印刷の向きに合わせます。

## ③給紙装置

給紙装置を選択します。

| 項目            | 説明  |
|---------------|---|
| 自動選択          | 印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装<br>置を探して給紙します。 |
| MP FUT        | MP トレイから給紙します。  |
| 用紙力セット 1      | 標準の用紙力セットから給紙します。                                     |
| 用紙力セット 2/3/4* | オプションの増設カセットユニットの用紙カセットから給紙します。                       |

\* オプションの増設力セットユニット装着時のみ表示されます。

| 参考 | <ul> <li>         ・ 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定] を<br/>開いて [MP トレイサイズ] と [カセットサイズ] で設定します。     </li> </ul> |
|----|--|
|    | ∠⑦ 本書 299 ページ「[給紙装置設定] メニュー」   |
|    | • 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エ  |
|    | ラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定してい   |
|    | る場合)。  |
|    | ∠Э 本書 72 ページ「[拡張設定]ダイアログ」  |
|    | •[自動選択]を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[応用設定]ダイアログの   |
|    | [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的  |
|    | に選択して給紙します。  |
|    | <i>上</i> ℱ 本書 44 ページ「[応用設定]ダイアログ]  |

## ④用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

| 項目                     | 説明  |
|------------------------|---|
| 指定しない                  | <ul> <li>普通紙タイブの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイブ選択機能」を使用しないときに選択します。</li> <li>              金子 380 ページ「用紙タイブ選択機能」             [給紙装置]は手動で選択する必要があります。      </li> </ul>      |
| 普通紙、レターヘッド、<br>再生紙、色つき | <ul> <li>紙厚が64~90g/m<sup>2</sup>の左記普通紙タイブの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイブ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金 本書 380 ページ「用紙タイブ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。</li> </ul> |
| OHP シート                | <ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番:LPCOHPS1)に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MP トレイ] が自動選択されます。</li> </ul>  |
| ラベル                    | <ul> <li>ラペル紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MP トレイ] が自動選択されます。</li> </ul>  |
| 厚紙                     | <ul> <li>紙厚が91~163g/mの厚紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>  |
| 厚紙(裏面)                 | <ul> <li>         ・厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     </li> <li>         ・[給紙装置]には         [MPトレイ]が自動選択されます。     </li> </ul>                                    |
| ハガキ(裏面)                | <ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷する場合に選択します。</li> <li>片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[ハガキ]または[往復ハガキ]を選択してください。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>  |

参考 用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

### ⑤色(カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 択します。



### ⑥割り付け

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付け設定]ボタンをクリックします。 23 本書23ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 23 本書37ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」

## ⑦両面印刷

両面印刷を行います。製本印刷の設定も行えます。 ∠⑦ 本書 25 ページ「両面印刷で用紙を節約」 ∠⑦ 本書 39 ページ「両面印刷 / 製本印刷するには」 両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 366 ページ「両面印刷について」



両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。

### ⑧印刷部数

印刷する部数(1~999)を指定します。

### ⑨部単位で印刷

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑧の[印刷部数]で指定します。

#### 注意 アプリケーションソフトで部単位印刷を設定できる場合は、通常アプリケー ション側で設定してください(アプリケーションソフトで設定できない場合は、 プリンタドライバで[部単位で印刷]を設定します)。ただし、[拡張設定]ダ イアログの[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした場合は、必 ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。 △37本書 74 ページ [⑨ アプリケーションの部単位印刷を優先]

#### (1)[設定確認] ボタン

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

### ①[初期値にする] ボタン

[基本設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] として設定して 20 件まで登録することができます。

参考 不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 参照してから印刷を実行してください。 ∠⑦本書 378 ページ「不定形紙への印刷」

- プリンタドライバの設定画面を表示します。
   ∠⑦ 本書 19 ページ「設定画面の開き方」
- 2 プリンタドライバの [基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストから [ユーザー 定義サイズ] を選択します。



③ [用紙サイズ名] に登録名を入力し、登録したい [用紙幅] と [用紙長さ] を入力して から、[保存] ボタンをクリックします。

数値の単位は、[0.1 ミリ] または [0.01 インチ] のどちらかを選択できます。設定で きるサイズの範囲は次の通りです。

- 用紙幅: 98.5~297.0mm (3.88~11.69インチ)
- 用紙長さ:148.0~431.9mm (5.83~17.00 インチ)

|            | 用紙サイズ     | 用紙サイズ名               |       |
|------------|-----------|----------------------|-------|
|            | ユーザー定義サイズ | ()                   | 入力    |
|            | 2141      | 用紙幅の範囲: (985 2970)   |       |
|            |           | 田紙長さの範囲・ (1480 4319) |       |
|            |           |                      | =r-÷- |
|            |           | 用紙幅(W): 2100 🗘 🧹 📿   | 议化    |
|            |           | 用紙長さ(山): 2970 🛟      |       |
|            |           | 制合                   |       |
|            |           |                      |       |
| クリックします ―― | 保存(S) 削除( |                      |       |
|            |           |                      |       |



 フリンタドライバを冉インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 保持されます。

## [OK] ボタンをクリックします。

4

| 紙サイス <sup>®</sup><br>ニーザー定義サイス <sup>®</sup> | 用紙サイズ名<br>サイズ1  |  |
|---|---|--|
| (24   | 用紙幅の範囲: (985 2970)<br>用紙長さの範囲: (1480 4319)<br>用紙幅(W): 2100<br>用紙長さ(L): 2970 章 |  |
|   | 単位<br>●01割(M) ○0014()手印   |  |

クリックします

これで、定義した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。 この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。
# 1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには

[基本設定] ダイアログで [割り付け] のチェックボックスをチェックして [割り付け 設定] ボタンをクリックすると、[割り付け設定] ダイアログが表示され、以下の項目 が設定できます。

|     | 割0付け設定 ? 🗙   |
|-----|--|
| 1   | 割り付けへ〜ジ数<br>- ② <u>2ページ分(2)</u> - 〇 4ページ分( <u>4</u> )                    |
| ۵   | 割川市北順序<br>120年から右方向(2) 210年から左方向(8)                                      |
| 2   | 1 ○上から下方向①   |
| (3) | - 「枠を印刷(P) - OK - キャンセル - ハルフ*(出) - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

## ①割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

# ②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。

#### ③枠を印刷

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。

# 割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- プリンタドライバの設定画面を表示します。
   企3 本書 19 ページ「設定画面の開き方」
- 2 [割り付け設定]ダイアログを開きます。

| 印刷設定                    | #5A+   | ?×                                      |
|-------------------------|--|---|
| 金本部スモ <u>北京</u> 州設元王 第4 | 編款定    ユーアパフィ  <br>用紙サイズ <sup>*</sup> ②   A4 210 × 297 mm<br>印刷方向 ◎縦(P) ◎横(  | <b>₩</b>                                |
| 1 2                     | <ul> <li>給紙装置⑤ 自動選択</li> <li>用紙種類①</li> <li>普通紙</li> </ul>   | ▼<br>▼<br>1.1.1 × ∞/2.1.7               |
|                         | <ul> <li>かたー(2)</li> <li>のかた(2)</li> <li>のもの</li> <li>のも</li></ul> | 加個<br>酸定但…<br>●<br>②クリックしま <sup>-</sup> |
| 設定確認(N)<br>初期値にする(D)    | <ul> <li>□両面印刷⊗</li> <li>○古田</li> <li>○古田</li> <li>○古田</li> <li>○日田</li> <li>□部単位</li> </ul>   | 定业<br>つ 右 (1)<br>でED刷(Q)                |
|                         | OK キャンセル   |   |

[4ページ分]を選択して、[割り付け設定]ダイアログの各項目を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは [枠を印刷] のチェックボックスを チェックします。

|             | 割り付け設定  |                    |
|-------------|---|--------------------|
|             | 割り付けへ~ジ数<br>〇 2ペ~ジ分(2)  | — ①チェックして          |
|             | 割引付け順序 12 ○左上から積方向② 34 34 31 31 31 31   | ┣━ ②選択します          |
|             | 13 〇左上から縦方向(2) 31 〇右上から縦方向(2)<br>24 42  |                    |
| ④クリックします ―― | <ul> <li>         やを印刷(P)         </li> <li>         OK         </li> <li>         +ャンセル         </li> <li>         へルフペ(H)         </li> </ul> | — ③必要ならチェック<br>します |

④ [OK] ボタンをクリックして [基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

# 両面印刷 / 製本印刷するには

[基本設定]ダイアログで[両面印刷]/[両面印刷]\*のチェックボックスをチェック して[両面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]ダイアログが表示され、 以下の項目が設定できます。



#### とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

#### 2とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅(余白)を、0 ~ 30mm の範囲で用紙の表と裏でそれ ぞれ設定します。

#### ③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

#### ④ 製本する

[基本設定] ダイアログの [印刷方向] に応じて製本した場合の開き方を選択できます。

- [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[右開き]かを選択できます。
- [印刷方向] が [横] の場合は、[下開き] のみ設定できます。

さらに、製本するページの単位を設定できます。

- [全ページ] を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。
- [分割する] を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大 10 枚ごとまで分割することができます。

| 参考 | • [製本する] をチェックすると、両面印刷の [とじる位置] と [とじしろ] の<br>設定は無効になります。 |
|----|---|
|    | • 部単位での印刷になります。   |

#### ⑤[初期値にする] ボタン

両面印刷の設定を初期状態に戻します。

#### 両面印刷の手順

A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 手順は以下の通りです。

 プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを 確認します。

∠3 本書 366 ページ 「両面印刷について」

2 プリンタドライバの設定画面を表示します。 △ 本書 19 ページ「設定画面の開き方」

## 👔 [基本設定]ダイアログで、以下の項目を設定します。

[両面印刷]のチェックボックスをチェックし、[とじる位置]の[左]をクリックして、[両面設定]ボタンをクリックします。



「両面印刷設定」ダイアログの各項目を設定します。 4 各項目を設定してから、「OK】ボタンをクリックします。 両面印刷設定  $? \times$ とじしろ ₹E) 1 🗘 mm ■ 裏(B) ①設定して 0 🔹 mm 1小~沙目-③ 用紙の表から(B) ○ 用紙の裏から(A) □製本する(M) 聞き方 ○ 左開き(E) 右開きの 〇全ページ(S) ○ 分割する(P) 1 \$ 枚毎 ②クリックします ― OK キャンセル ヘルフ°(H) 初期値にする(D)

5 [OK] ボタンをクリックして [基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフ トから印刷を実行します。

# 製本印刷の手順

8ページの印刷データ(縦長)を右開きになるように製本印刷する場合の手順は以下の 通りです。

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙がセットされていることを確認します。

 企家 本書 366 ページ「両面印刷について」

### プリンタドライバの設定画面を表示します。

∠⑦ 本書 19 ページ「設定画面の開き方」

🚯 [基本設定]ダイアログで、以下の項目を設定します。

[両面印刷]のチェックボックスをチェックして、[両面設定]ボタンをクリックします。



# 🕢 [両面印刷設定]ダイアログの以下の項目を設定します。

5

[製本する] と [開き方] の [右開き]、[全ページ] をチェックして、[OK] ボタンを クリックします。



# [OK] ボタンをクリックして [基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。



Windows をお使いの方へ - 43

# [応用設定] ダイアログ

プリンタドライバの [応用設定] ダイアログでは、印刷品質などの設定を行います。

🌢 印刷設定 ?X基本設定 応用設定 環境設定 ユーティリティ A4 210 x 297 mm - 1 □ 拡大/縮小(0) -出力用紙(E) A4 210 × 297 mm 🗸 🗸 □任意倍率(Z) 100 🔷 % A 配置 ● 左上合わせ(U) ○ 中央合わせ(C) (2) 印刷品質 \_ ③ 推奨(T) 高品質 .----- 標準 وں 22 لڑے ○詳細(\/) **(4)** ページ装飾(P)... - ③ 5 設定確認(N)... 初期値にする(D) 6 -1 ++>+ OK ヘルプ ٢

< 例 > Windows XP でアプリケーションソフトから開いた場合

## ① 拡大 / 縮小

拡大または縮小して印刷することができます。 ∠⑦ 本書 27 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 ∠⑦ 本書 57 ページ「拡大 / 縮小して印刷するには」

## ②印刷品質

印刷の品質を決定するさまざまな機能を設定します。

| 項目 | 説明  |
|----|---|
| 推奨 | 一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この[推奨]で良<br>い印刷結果が得られます。印刷品質(解像度)を[標準](300dpi)または<br>[高品質](600dpi)のどちらかに設定できます。通常は[標準]の設定で十<br>分な印刷品質が得られます。[高品質]は、印刷品質を最優先にして印刷を行<br>うときに選択してください。 |
| ≕  | [詳細] をクリックすると、ブリセットメニューのリストボックス、[詳細設定] ボタン、[保存 / 削除] ボタンが有効になり、詳細な設定ができます。 □任意信車② 100 ② ※ □任意信車② 100 ③ ※ □日② 130 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                        |



 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
 27本書 308ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」
 27本書 309ページ「[USB I/F 設定] メニュー」
 27本書 314ページ「[I/F カード設定] メニュー」
 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを 増設すると解決できる場合があります。 カラー印刷時に[詳細]をクリックすると、以下のプリセットメニューをご利用いた だけます。

| プリセットメニュー      | 用途   |
|----------------|--|
| 推奨(標準)         | 一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設<br>定で印刷します。   |
| ワープロ / グラフ     | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮<br>やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。                                       |
| グラフィック /CAD    | グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。                                      |
| 写真             | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度<br>を重視した設定で印刷します。   |
| オートフォトファイン !4  | EPSON独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。  |
| ICM            | Windows の ICM(Image Color Matching) 機能 (Windows NT4.0 を除<br>く)を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の<br>色合いを合わせて印刷します。 |
| sRGB           | スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それ<br>ぞれの機器とカラーマッチングを行って印刷します。お使いの機器が<br>sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。   |
| 推奨(高品質)        | 一般的なデータを印刷するのに 適した設定です。印刷品質を重視した設<br>定で印刷します。  |
| 高品質ワープロ / グラフ  | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分<br>を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷<br>します。                                   |
| 高品質グラフィック /CAD | グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。                                      |
| 高品質写真          | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質<br>を重視した設定で印刷します。   |

#### ③180 度回転

印刷データを180度回転して印刷します。

#### ④[ページ装飾] ボタン

「スタンプマーク」と「ヘッダー / フッター」の設定をするダイアログを表示します。 ∠3 本書 30 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 ∠3 本書 54 ページ「「ページ装飾」ダイアログ」 ∠3 本書 61 ページ「スタンプマークを印刷するには」

### ⑤[設定確認] ボタン

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

# ⑥[初期値にする] ボタン

[応用設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

# [詳細設定] ダイアログ

[応用設定]ダイアログで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[詳細設定] ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが開いて印刷条件の詳細な設定がで きます。



## ①色(カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

[拡張設定] ダイアログの [モノクロ専用ドライバとして使用する] がチェック 参考 されている場合は「モノクロ」しか選択できません。チェックされていない場 合は、[カラー] または [モノクロ] を選択できます。 ∠3 本書 72 ページ「〔拡張設定〕 ダイアログ|

# ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。[高 品質] を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より 印刷速度を優先する場合は、[標準] を選択してください。

| 項目  | 説明   |
|-----|--|
| 標準  | 文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。               |
| 高品質 | 写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の<br>印刷に適しています。 |

| 参考 | 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以<br>下のいずれかの方法で対処してください。 |
|----|--|
|    | ● 印刷データの容量や色数を減らす。   |
|    | •[印刷品質]を[標準]に設定する。   |
|    | • 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。                     |
|    | ∠͡͡͡ 本書 308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」                        |
|    | <i>∠</i> ☞ 本書 309 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」                   |
|    | <i>∠</i> Э 本書 314 ページ「[I/F カード設定]メニュー」                     |
|    | 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを<br>増設すると解決できる場合があります。  |

# ③ スクリーン (カラー印刷のみ)

スクリーン線数(lpi)を選択します。

| 項目        | 説明   |
|-----------|--|
| 自動(階調優先)  | 文字や写真、 グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に<br>設定します。                    |
| 自動(解像度優先) | 文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。                              |
| 階調優先      | 階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグ<br>ラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 |
| 解像度優先     | 解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選<br>択してください。                   |



[基本設定] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択している場合 は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

# ④ グラフィック (モノクロ印刷のみ)

| 項目     | 説 明  |
|--------|--|
| なし     | グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡や色調のない画像になります。  |
| ハーフトーン | グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。 グラデーションなどの無段階に階<br>調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。                        |
| PGI    | PGI (Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。 グラデーションなどの無段階<br>に階調が変化する画像をPGI 処理してきれいに印刷できます。      |
| 粗密     | [ハーフトーン]または [PGI] 選択時の印刷粗密度をスライドバーで調整できます。[密]<br>側にスライドするとより細かく、[粗] 側にスライドするとより粗くグラフィックを印刷<br>します。 |
| 明暗     | [ハーフトーン]または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明] 側<br>にスライドするとより明るく、[暗] 側にスライドするとより暗くグラフィックを印刷し<br>ます。 |

①「色」で[モノクロ]を選択すると設定できます。

\* PGI: 階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。

| 参考 | • [PGI] で印刷できない場合は、メモリを増設するか、[印刷品質] を [標準]<br>に設定してください。 |
|----|--|
|    | • アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、                       |
|    | [PGI]を選択すると意図した印刷結果が得られないことがあります。この場                     |
|    | 合は[PGI]以外の設定にして印刷してください。                                 |
|    | ● 粗密を [密] にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現で                   |
|    | きますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつ                       |
|    | ぶれて真っ黒になります。コピーをする場合は、[密] にしないで印刷する                      |
|    | ことをお勧めします。   |

# ⑤トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷 とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く 抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用 ください。



トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 や細かい線などは印刷されない場合があります。 6 RIT

<u>RIT<sup>\*1</sup></u>(Resolution Improvement Technology)を有効にすると大きな文字がきれいに 印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

\*1 RIT: 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



#### ⑦ ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した 場合は、以下の設定でカラーを調整できます。

## ガンマ (カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

| 項目  | 説明  |
|-----|---|
| 1.5 | ガンマ値1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。                              |
| 1.8 | 通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリ<br>ハリのある画像を印刷することができます。 |
| 2.2 | sRGB対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [sRGB]<br>を選択しても同様の結果が得られます。  |

## 色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補正方法を選択できます。

| 項目           | 説明   |
|--------------|--|
| 自動(自然な色合い優先) | 文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるように<br>カラー調整します。                |
| 自動(鮮やかさ優先)   | 文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるように<br>カラー調整します。                |
| 自然な色合い       | より自然な発色になるようにカラー調整します。   |
| 鮮やかな色合い      | より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。  |
| 色補正なし        | カラー調整しません。ICM 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷すると<br>きに選択します。通常は、選択しないでください。 |

#### 明度:

画像全体の明るさを調整します。

#### コントラスト:

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい 部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画 像の明暗の差が少なくなります。

# 彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

#### シアン、マゼンタ、イエロー(カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します。

|      | -25        | ← 0 → | +25            |
|------|------------|-------|----------------|
| シアン  | 赤みが強くなります。 | 青緑    | (シアン)が強くなります。  |
| マゼンタ | 緑色が強くなります。 | 赤紫    | (マゼンタ)が強くなります。 |
| 1ID- | 青色が強くなります。 | 黄色    | (イエロー)が強くなります。 |

#### ⑧オートフォトファイン!4(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン !4 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD の データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン !4] を選択した場合は、以下の設定でカラーを調整します。

∠3 本書 539 ページ 「オートフォトファイン!4」

| 詳細設定   | ?×  |
|--|---|
| <u>ُ</u>                                       | 金カラー調整  |
| () this () () () () () () () () () () () () () | ○ドライハコとよる色補正(型) カジマ(A) 1.8 ▼<br>○(万一万31万ァ(7):4(4))<br>○ICM(Φ)<br>○SRGB(Φ) |
| 印刷品質② 高品質 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――  | 色調(N)   |
| ス別ーン(E) 自動(解像度優先) 🗸                            | 標準  |
| _ かうフィック                                       |   |
| OTILIN ON-71-7(A) OPGI(P)                      | 効果(E)   |
|  |   |
| 粗⑤   |   |
| 明(@)   |   |
| □h+-t-7°W                                      | □テジタルカメラ用補正①  |
| ⊡ RIT(B)                                       |   |
|  | OK         キャンセル         ヘルフ*( <u>H</u> )                                 |

| 項目         | 説明  |
|------------|---|
| 色調         | 印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [セピア] [鮮やか] [モ<br>ノクロ] [色調補正なし] の項目から選択することができます。それぞれの効果<br>は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。   |
| 効果         | 印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし] [シャープネス] [ソフ<br>トフォーカス] [キャンパス] [和紙] の中から選択することができます。リスト<br>下のスライドバーは、加える効果の強弱([ハード]、[ソフト]) を調整すること<br>ができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認し<br>てください。 |
| デジタルカメラ用補正 | デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。   |



#### ⑨ICM(カラー印刷のみ)

Windows の ICM (Image Color Matching)機能 (Windows NT4.0 を除く)を使用して、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

#### 10 sRGB (カラー印刷のみ)

スキャナやディスプレイなどが<u>sRGB</u><sup>\*1</sup>に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング(色合わせ)を行って印刷します(プリンタドライバでの調整項目はありません)。 ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 \*1 sRGB: Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。

# ユーザー設定の保存方法

ここでは、[詳細設定]ダイアログの設定を保存する方法、また、以前に保存した設定 を削除する方法を説明します。

# [詳細設定]ダイアログで各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

|          | Ê                           | ○ ●カラー調整  |
|----------|-----------------------------|---|
|          | ○約7-02 ○107-02 ○1/300       | <ul> <li>○ドライハミニよる色補正() がンマ(M) 1.8</li> <li>○オートフォトファイン! 4(4)</li> <li>○ ICM(Φ)</li> <li>○ sRGB(B)</li> </ul> |
|          |                             | 色補正方法(①) 自動(自然な色合い優先)   |
|          | スタリーン(E) 自動(解像度優先)          | 明度(3) 0   |
| ①設定して —— | ○なし(N) ③ ハーフトーン(A) ○ PGI(P) | י (@אלגלאל (  |
|          | ##/(C) 32                   | 彩度(S) 0   |
|          |                             | ● シアン\()  |
|          | 明@                          | • 7ť%D · · · · ·  |
|          | □  ++t7'W<br>☑ RIT(B)       | o /m-₩ 0 - +  |

<画面例:カラー印刷の場合>

[保存/削除] ボタンをクリックします。

3



これで、[応用設定] ダイアログのプリセットメニューから選択できるようになります。



# [ページ装飾] ダイアログ

[応用設定] ダイアログで [ページ装飾] ボタンをクリックすると、[ページ装飾] ダイアログが開きます。[ページ装飾] ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー / フッター印刷を行う場合に設定するダイアログです。

|    | ヘ*ージ装飾                                | ?×             |
|----|---------------------------------------|----------------|
|    | ~                                     |                |
| 1) | マル秘                                   | <b>v</b>       |
| Ű  | 〔19〕<br>注意加/消明除( <u>N</u> )           | スタンフマーク設定(M)   |
| 2  | ✓ ヘッタ <sup>×</sup> −/フッタ−( <u>E</u> ) | ヘッダー/フッター設定(E) |
| 3  | ♥ フォームオーハ <sup>*</sup> ーレイ(Q)         | オーバーレイ設定(1)    |
|    | OK ++>セル ^1/7                         | °(H) 初期値にする(D) |

### ①スタンプマーク

印刷データに 秘 などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。印 刷するスタンプマークは、[スタンプマーク]リストから選択します。詳しくは、以下 のページを参照してください。

△3 本書 30 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」
 △3 本書 61 ページ「スタンプマークを印刷するには」
 △3 本書 64 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

#### ②ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/フッター (下部)に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ ター]をチェックして[ヘッダー/フッター設定]ボタンをクリックします。

| 左上⑦   |   | 中央上(8)  |   | 右上⑨   |   |
|-------|---|---------|---|-------|---|
| ユーザー名 | - | コンピュー外名 | ~ | 日付/時刻 | * |
| 左下①   |   | 中央下②    |   | 右下③   |   |
| なし    | ~ | なし      | ~ | 部番号   | ~ |

[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した い項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号\*)を選択し て、[OK] ボタンをクリックします。

\* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号

参考

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003の場合、[ヘッダー/フッター]の設定は
 [動作環境設定]ダイアログでの[ドキュメント設定]の影響を受けます。
 ∠3 本書 75 ページ「[動作環境設定]ダイアログ」

③フォームオーバーレイ

フォームデータを重ね合わせて印刷します。

 ・ フォームオーバーレイとは、一定のフォーム(書式)データとアプリケーションソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。この機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する必要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速に対応することができるようになります。
 ・本ドライバにはフォームデータは添付されておりません。フォームデータを作成・編集するには、オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Forml4)が必要です(オーバーレイユーティリティをインストールすると、[オーバーレイ設定]ダイアログの機能が拡張されます)。詳細はフォームオーバーレイユーティリティソフトに添付の取扱説明書を参照してください。
 「環境設定]ダイアログの[拡張設定]-[印刷モード]で[標準(PC)]を選択している場合は、フォームオーバーレイ印刷はできません。
 /⑦本書 68 ページ「[環境設定]ダイアログ|

重ね合わせるフォームデータを選択するには、[フォームオーバーレイ]をチェックして[オーバーレイ設定]ボタンをクリックして[オーバーレイ設定]ダイアログを開きます。

| オーバーレイ設え         | Ē          | ?× |
|------------------|------------|----|
| 7ォ−4( <u>F</u> ) | 7オーム名称はし 💌 |    |
|                  | 詳細①        |    |
|                  |            |    |
|                  |            |    |
|                  |            |    |
| ОК               |            |    |
|                  |            |    |

[フォーム] リスト:

フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!4)であらかじめ作成し て登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデータを 重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表示され ません。 [詳細] ボタン:

- [フォーム]リストでフォーム名を選択して[詳細]ボタンをクリックすると、[フォーム詳細]ダイアログが開きます。印刷するフォームをこのダイアログで選択できます。
- [フォーム]リストで[フォーム名称なし]を選択して[詳細]ボタンをクリックした場合は、[フォーム指定]ダイアログが開きます。フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!4)で作成したフォームファイルや、本機に装着したオプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールに登録したフォームを指定できます。

| ⊙⑦ァ/l指定(E)                    |          |
|-------------------------------|----------|
|                               | ●照(图)    |
| ○ ROMモジ <sup>*</sup> ュール指定(E) |          |
|                               | ✓ 情報印刷() |
| 1989):                        |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |

#### ファイル指定:

コンピュータのハードディスクに保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル 指定]をクリックして、ファイル名(保存場所のパスを含む)を入力します。[参照] ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。

#### ROM モジュール指定:(モノクロ印刷設定時のみ)

本機に装着したオプションのフォームオーバーレイROMモジュールにフォームを登録 している場合は、[ROM モジュール指定] を選択できます。[ROM モジュール指定] をクリックしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択してください。 ROM モジュールの情報を登録している場合は、[情報印刷] ボタンをクリックして、 ROM モジュールに登録しているフォームの情報を印刷して確かめることができます。

# 参考 オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト (EPSON Form!4) をインストールすると、オーバーレイデータが作成できるように標準の [オー バーレイ] ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、フォームオー バーレイユーティリティソフトに添付の取扱説明書を参照してください。

# 拡大 / 縮小して印刷するには

[応用設定] ダイアログの [拡大 / 縮小] のチェックボックスをチェックすると、以下 の項目が設定できます。

< 例 > Windows XP でアプリケーションソフトから開いた場合



### ①出力用紙

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印 刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報が画面左側に表示さ れます。

参考
 [出力用紙]は[基本設定]ダイアログで設定した[用紙サイズ]に対して設定されます。
 △3 本書 31 ページ [[基本設定] ダイアログ]

#### ②任意倍率

50~ 200% までの任意の倍率を 1% 単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。

## ③配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

| 項目    | 説明                         |
|-------|----------------------------|
| 左上合わせ | 用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。 |
| 中央合わせ | 用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。 |

# 拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印 刷することができます。ここではフィットページ機能を使って用紙サイズ A4 の印刷 データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。

## プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。

#### プリンタドライバの設定画面を表示します。

∠3 本書 19 ページ「設定画面の開き方」

### [基本設定]ダイアログを開いて、[用紙サイズ]が[A4]になっていることを確認します。

| 基本設定「応用設定」環            | 創設定 ユーティリティ  |                                     |                               |       |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| A4 210 × 297 mm        | 用紙サイズ(2) A4 2<br>印刷方向  ② 縦                               | 0×297mm<br>P) ◎横(L)                 |                               | - 確認し |
| $\boldsymbol{A}$       |  | 璧択<br>氏                             | <ul><li>▼</li><li>▼</li></ul> |       |
|                        | 、<br>色 ③カラ<br>「割り付け®                                     | -©) 〇モ/加(B)<br>割り付け設定(E)            | -<br>-                        |       |
| 設定確認(N)<br>  初期値にする(D) | <ul> <li>一両面印刷公</li> <li>とじる位置</li> <li>印刷語数の</li> </ul> | 両面設定(U)<br>至(E) ○上① ○ た<br>● 部単位で印刷 | ©                             |       |

④ [応用設定]ダイアログを開いて [拡大 / 縮小] にチェックマークを付け、[出力用紙] から [ハガキ 100 × 148mm]を選択して、[配置]を任意に選択します。



5 [OK] ボタンをクリックして [応用設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフ トから印刷を実行します。

# 拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

# 1 拡大 / 縮小率を計算します。

- 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ を比較して計算します。
- 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- プリンタドライバの設定画面を表示します。

   企家 本書 19 ページ「設定画面の開き方」
- ③ [基本設定]ダイアログを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを [用紙サイズ]から選択します。

| 印刷設定                                  |  |                     |   | ?×     |         |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|--------|---------|
| 基本設定 応用設定 環                           | 意設定 ユーティリティ                                |                     |   |        |         |
| A4 210 × 297 mm                       | 用紙サイズ(2)<br>印刷方向                           | A4 210 × :<br>◎縦(P) | 297 mm<br>〇横①                               |        | ―― 選択しる |
| A                                     | 給紙装置(S)<br>用紙種類(>>)                        | 自動選択                |   |        |         |
|                                       | //Juli/重架(①<br>                            |                     | ○ モノ畑(B)                                    |        |         |
|                                       | <ul> <li>割り付け(B)</li> <li>両面印刷公</li> </ul> |                     | 割り付け設定(E)<br>両面設定(U)                        |        |         |
|                                       | とじる位置<br>「印刷 <b>部</b> 数の                   | ●左(E)<br>1 ♣        | <ul> <li>○上① ○右</li> <li>□部単位で印刷</li> </ul> | Ω<br>O |         |
| 設定確認( <u>1)</u><br>初期値にする( <u>0</u> ) | ED刷自時数 @                                   | 1                   | <ul> <li>二部単位で印刷・</li> <li>シセル へ</li> </ul> | 0      |         |

# ④ [応用設定]ダイアログを開いて[拡大/縮小]をチェックし、プリンタから出力される 用紙サイズを[出力用紙]で選択して、さらに[任意倍率]をチェックして[倍率]を 設定します。

倍率は、数値を直接入力するか、入力ボックス右側の三角マーク(▲/▼)をクリックして設定してください。50~200%の間で倍率を指定できます。





[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じてから、アプリケーションソフトから
 印刷を実行します。

# スタンプマークを印刷するには

[応用設定] ダイアログから開いた [ページ装飾] ダイアログで任意のスタンプマーク を選択して [スタンプマーク設定] ボタンをクリックすると、[スタンプマーク設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



# ① プレビュー部

選択しているスタンプマークが表示されます。

## ②マーク名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

## ③1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

#### ④カラー

スタンプマークの色を選択します。

#### ⑤配置

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 [前面] に配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれ てしまう場合があります。

#### (6) 濃度

スタンプマークの印刷濃度(薄い・濃い)を調整します。

#### ⑦位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。(スタンプマークが印刷 保証領域を超えないように注意してください。)

#### ⑧オフセット

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。(スタンプマークが印刷保 証領域を超えないように注意してください。)

#### **⑨サイズ**

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [-] 側に移動する とより小さく、[+] 側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。(ス タンプマークが印刷保証領域を超えないように注意してください。)

参考 [サイズ]、[位置]、[オフセット]を設定する場合、スタンプマークが印刷保証 領域を超えないように注意してください。

#### ⑩ファイル名(登録したビットマップマーク選択時のみ)

登録したビットマップマークを [マーク名] で選択した場合は、登録したビットマッ プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 [参照] ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。

#### 11テキスト(登録したテキストマーク選択時のみ)

登録したテキストマークを [マーク名] で選択した場合は、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する場合は、[追加 / 削除] ボタンをクリックして同一マーク名で上書きしてください。

#### 12フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル(形状)を、リストボックスの中から選択することができます。

#### 13回転(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に 角度を直接入力するか、スライドバーで設定してください。

#### ⑭[初期値にする] ボタン

[スタンプマーク] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

# スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 🕗 [応用設定]ダイアログを開いて、[ページ装飾]ボタンをクリックします。
- ③ [ページ装飾]ダイアログの [スタンプマーク] リストボックスから印刷するスタンプ を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
  - そのまま印刷する場合は、[OK] ボタンをクリックして ⑥ へ進みます。
  - スタンプマークの設定を変更する場合は、[スタンプマーク設定] ボタンをクリックして (4)へ進みます。



スタンプマークの設定を変更してから、[OK] ボタンをクリックします。



- [6] [OK] ボタンをクリックして [ページ装飾] ダイアログを閉じます。
- [OK] ボタンをクリックして[応用設定]ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

# オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、任意のテキスト(文字)やお好みの 画像(<u>BMP\*1</u>画像)を登録して印刷することができます。 \*1 BMP:画像ファイルを保存する際のファイル形式の1つ。



### テキストマークの登録方法

- 【応用設定】ダイアログを開いて、【ページ装飾】ボタンをクリックします。
- 😰 [ページ装飾]ダイアログの[追加 / 削除]ボタンをクリックします。



③ [テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を、[テキスト]に登録したい 文字を入力します。





先に [テキスト] に文字を直接入力すると、同じ文字が自動的に [マーク名] に 入力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。なお、 [マーク名] に直接入力すれば、[テキスト] 内容とは別の名称で登録できます。 [保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。

|            | 追加/削除                                  | ?×                  |
|------------|--|---------------------|
|            | ₹-9名JIZF(L)                            | : 07421(D) 0 BMP(P) |
|            | マーウ名(№):                               | <u>총</u> 축          |
| ①クリックして ―― | <del>テキスト(E)</del> :<br>削除( <u>D</u> ) | 参考           保存(S)  |
| ②クリックします ― |  | ОК <b>+</b> +уъл    |

これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのテキ ストマークが登録されました。

参考 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を [マーク名リスト] から選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、[ページ装飾] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの[OK] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

「3 [ページ装飾] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。

以上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定] ダイアロ グ左側のプレビュー部で確認できます。 ビットマップマークの登録方法

- アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP 形式で保存します。
- 🕗 [応用設定]ダイアログを開いて、[ページ装飾]ボタンをクリックします。
- [ページ装飾]ダイアログの [追加 / 削除] ボタンをクリックします。

|            | ^*−ジ装飾            | ?×                      |
|------------|-------------------|-------------------------|
|            |                   |                         |
|            | なし                | ¥                       |
| クリックします――― | 追加/削除( <u>N</u> ) | 】 スタンフマーク設定( <u>M</u> ) |
|            |                   | ヘッダー/フッター設定(F)          |
|            | □7#~&\$~N°~b4@)   | オーバーレイ設定(1)             |
|            | OK ++>セル へ        | い7°円) (初期値にするの)         |

[BMP]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを クリックします。

| 追加/削除                 | ?×              |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ₹-98JZN(L)            | Ð               | ─── <b>①</b> クリックして |
| マーク名(N):<br>ファイル名(F): |                 | ―― ②入力して            |
| 削除(D)                 | 参照( <u>B)</u> ) | ―― ③クリックします         |
|                       |                 |                     |

① でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル
 名をクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。



[保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。

6

|             | 追加/削除 ? 🗙                                  |                  |
|-------------|--|------------------|
|             | マーク名リスト(L): 〇テキスト(L)                       |                  |
|             |  |                  |
|             |  |                  |
|             |  |                  |
|             |  |                  |
|             | マーウ名(型): 参考                                |                  |
|             | 7ァイル名(E): ¥My Documents¥My Pictures¥参考.bmp |                  |
|             | ñリ除① (保存⑤) <del>参照①_</del>                 | <u> </u> ①クリックして |
| ②クリックします —— |  |                  |
| ②クリックします —— | OK ++>>tz/                                 |                  |

これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのビッ トマップマークが登録されました。

参考 登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト] から削除したい マーク名を選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリッ クした後、[ページ装飾] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの[OK] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

## [ページ装飾] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。

以上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定] ダイアロ グ左側のプレビュー部で確認できます。

# [環境設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログは、お使いの OS や開き方によって画面のイメージや設定できる 項目が異なります。

# [プリンタ] フォルダから開いた場合

|   |                   |                  | Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 |               |     |       |
|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-------|
|   |                   | Windows<br>98/Me | ドキュメン<br>印刷                       | トの既定値 /<br>設定 | プロノ | パティ   |
|   |                   |                  | 管理者                               | 管理者以外         | 管理者 | 管理者以外 |
| 設 | プリンタ<br>(オプション情報) | 0                | _                                 | _             | 0   | Δ     |
| 匠 | ステータスシート印刷        | 0                | 0                                 | 0             | 0   | 0     |
| 日 | 拡張設定              | 0                | 0                                 | 0             | _   | _     |
|   | 動作環境設定            | 0                | Δ                                 | Δ             | 0   | Δ     |

# アプリケーションソフトから開いた場合

|    |                   | Windows | Windows N<br>XP/Serv | IT4.0/2000/<br>ver 2003 |
|----|-------------------|---------|----------------------|-------------------------|
|    |                   | 90/IVIE | 管理者                  | 管理者以外                   |
| 設  | プリンタ<br>(オプション情報) | _       | _                    | _                       |
| 定  | ステータスシート印刷        | 0       | 0                    | 0                       |
| 日日 | 拡張設定              | 0       | 0                    | 0                       |
|    | 動作環境設定            | Δ       | Δ                    | Δ                       |

○:選択可(ダイアログを開いて設定できます)

△:確認のみ(選択できますが、設定できません)

-:非表示(選択・設定できません)

| * *     | Windows NT4.0/2000/Server 2003 の場合は管理者権限 (Power Users 以上の権 |
|---------|--|
| <b></b> | 限)のあるユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが、Windows                 |
|         | XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更で                       |
|         | き、[プロパティ] または [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] のどちらで                  |
|         | [環境設定]ダイアログを開くかによって、設定できる項目([拡張設定]また                       |
|         | は[動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き方については、以下の                        |
|         | ページを参照してください。  |
|         | ∠予本書 19 ページ「設定画面の開き方」                                      |

以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。

<例>Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合

<例> Windows 98/Me



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合 

 EPSON LP-XXXX 印刷設定

[プリンタ] フォルダから [ドキュメントの既定値] または [印刷設定] を選択して開いた場合 (アプリケーションソフトから開いた場合)



アプリケーションソフトから開いた場合

# ①プリンタ(オプション情報)

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開くと、プリンタに装着している オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ ン(給紙装置など)の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で 取得します。

| 項目                     | 説明   |
|------------------------|--|
| オプション情報を<br>プリンタから取得 * | [プリンタ] フォルダから [プロパティ] を選択してプリンタ ドライバを開いた<br>ときに、オプション情報を自動的に取得します。   |
| オプション情報を<br>手動で設定      | [設定] ボタンをクリックして [実装オプション設定] ダイアログを開き、取り<br>付けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。<br>237 本書71 ページ [[実装オプション設定] ダイアログ」 |

\* EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていて、かつ双方向通信が可能な場合のみ有効



## ②[ステータスシート印刷] ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 *L* 本書 437 ページ「ステータスシートでの確認」

# ③[拡張設定] ボタン

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能などの設定を行うときにクリックします。 /3 本書 72 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

# ④[動作環境設定] ボタン

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指定します。 27 本書 75 ページ 「[動作環境設定] ダイアログ」

# [実装オプション設定] ダイアログ

[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を開き、[環境設定]ダイアログを開いて、 [オプション情報を手動で設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実 装オプション設定]ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



設定を変更した場合は「OK]ボタンをクリックすることで有効になります。 参考

#### ①実装メモリ

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト(MB) です。標準搭載のメモリの容量は64MBです。

#### ②オプション給紙装置

オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリッ クして選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名 をクリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。

#### ③HDD ユニット

オプションのハードディスクユニットを装着している場合は、クリックしてチェック マークを付けます。解除するには、クリックしてチェックマークを外します。

# [拡張設定] ダイアログ

[環境設定]ダイアログで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

参考
 Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 で、「プリンタ」フォルダ (Windows XP/Server 2003 の場合は [プリンタと FAX]フォルダ)からプリンタドライバのプロパティを開いて、[環境設定]タブを選択した場合は表示されません。表示するためには、下記のいずれかの方法を選択してください。
 プリンタドライバのプロパティを開いて [詳細設定]タブを選択し、[標準の設定]ボタンをクリックする。
 [プリンタ]フォルダ (Windows XP/Server 2003 の場合は [プリンタと FAX]フォルダ)の [ファイル]メニューから [ドキュメントの既定値] / [印刷設定]を選択する。

アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。



# ①印刷モード

印刷モードを選択します。

| 印刷モード    | 説 明                   |
|----------|-----------------------|
| 標準 (PC)  | 印刷データをコンピュータで主に処理します。 |
| 標準(プリンタ) | 印刷データをプリンタで主に処理します。   |
| 参考 | <ul> <li>お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、[標準 (PC)]を選択してください。プリンタの負荷を軽くすることができます。</li> </ul> |
|----|---|
|    | • お使いのコンピュータの処理能力が低い場合は、[標準(プリンタ)]を選択   |
|    | してください。コンピュータの負荷を軽くすることができます。   |
|    | •[標準(PC)]を選択した場合、[フォームオーバーレイ]と[指定したフォ   |
|    | ントだけプリンタフォントで印刷]は使用できません。   |

### ②TrueType フォント

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて印刷するかを選択します。

| 項目                        | 説明  |
|---------------------------|---|
| TrueType フォントでそのま<br>ま印刷  | TrueTypeフォントをそのまま印刷します。                         |
| 指定したフォントだけプリン<br>タフォントで印刷 | TrueTypeフォントを、プリンタフォントに置き換えることにより高速に印刷<br>できます。 |

# 参考

「印刷モード」が[標準(PC)]の場合、フォントの置き換えはできません。

#### ③ プリンタの設定を使用する / ドライバの設定を使用する

以下の④ [オフセット]、⑤ [白紙節約する]、⑥ [用紙サイズのチェックをしない] の 項目について、操作パネルとプリンタドライバのどちらの設定を使用して印刷するかを 選択できます。

| 項目           | 説明  |
|--------------|---|
| プリンタの設定を使用する | 操作パネルの設定を使用して印刷します(プリンタドライバでは設定できません)。<br>上子 本書291 ページ「設定項目の説明」 |
| ドライバの設定を使用する | プリンタドライバでの設定を使用して印刷します(操作パネルの設定を無視します)。                         |

### ④オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置):-30mm(上方向)~30mm(下方向)

左(水平位置):-30mm(左方向)~30mm(右方向)

#### ⑤白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 節約できます。

### ⑥用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合って いるか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生すること なく印刷します。

### ⑦カラー / モノクロの自動判別を行う

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ に適した設定で印刷します。

### ⑧ 高速グラフィック

グラフィック(円や矩形などを重ねて描いた図形)を高速に印刷します。グラフィックが正常に印刷できない場合は、チェックを外してください。

### ⑨アプリケーションの部単位印刷を優先

アプリケーションで設定した部単位印刷の設定を優先します。

- 注意

   [アプリケーションの部単位印刷を優先]の設定を切り替える場合は、[プリンタ]フォルダ(Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタとFAX]フォルダ)の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/[印刷設定]から[拡張設定]ダイアログを開いてください。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて[拡張設定]ダイアログを開いて[アプリケーションの部単位印刷を優先]を変更しても有効になりません。
   [アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした(チェックマークを外す)場合は、アプリケーションソフトではなく、必ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。
  - ∠⑦ 本書 34 ページ [⑨ 部単位で印刷]

### ⑩モノクロ専用ドライバとして使用する

モノクロモデルとして使用する場合、このチェックボックスをオンにすると、カラー 印刷に関連する機能を無効にしてモノクロ印刷だけの機能が有効となります。カラー モデルとして使用する場合、このチェックボックスをオフにすると、カラー印刷に関 連する機能が利用できます(モノクロ印刷も可能です)。カラー/モノクロ専用機種と して切り替えるときに設定してください。なお、出荷時は機種に応じて正しく設定さ れています。

∠⑦ 本書 529 ページ「モノクロ / カラーモデルの変更方法」

### ⑪OSのスプールを使用する(Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003)

Windowsのスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と 異なる印刷結果になる、印刷時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。こ の場合は、チェックを外してください。

### 12[初期値にする] ボタン

[拡張設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

# [動作環境設定] ダイアログ

[環境設定]ダイアログで [動作環境設定] ボタンをクリックすると、[動作環境設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

- Windows NT4.0の[ドキュメントの既定値]とWindows 2000/XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示するだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プリンタ]/[プリンタとFAX]フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてください。
  - 管理者権限のあるユーザー(Windows NT4.0/2000/Server 2003)または「コン ピュータの管理者」アカウントのユーザー(Windows XP)のみ設定できます。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003

か作環境設定

中間スプールフォルダ

中間スプールフォルダ

中間スプールフォルガ発設定(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(K)

(4)

| Windows 98/Me |                        |   |
|---------------|------------------------|---|
| 動作環境設定        | <u>? ×</u>             |   |
| 中間スプールフォルダ    | 「中間スフールフォルダ設定①…」       | 1 |
|               |                        |   |
|               |                        |   |
|               |                        |   |
|               |                        |   |
| ОК            | キャンセル ヘルフ*( <u>H</u> ) |   |

### ①[中間スプールフォルダ設定] ボタン

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定する [中間スプールフォルダ選択]ダイアログを開きます。通常は、設定を変更する必要は ありません(以下の画面は例で、実際の中間スプールフォルダとは異なります)。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003

Windows 98/Me

| ₽間スブールフォルダ設定 ? 🔀  | 中間スプールフォルク設定   |
|---|--|
| 中間20 <sup>-</sup> 40746が選択<br>c-Windows¥system32¥spool¥printers<br>windows<br>windows<br>spool<br>printers<br>こ<br>定<br>実行(E) | - 中間ス7~h72#が發択<br>c¥windows¥temp<br>② windows<br>③ listmp0.dir<br>〕 _istmp1.dir<br>① _istmp2.dir<br>① _istmp2.dir<br>② _istmp3.dir<br>③ _istmp3.dir<br>④ _istmp3.dir |
| 開しる(②) 和時間でする(②)  | 開じる(②)   |

| 項目           | 説明                         |
|--------------|----------------------------|
| 中間スプールフォルダ選択 | 中間スプールフォルダを選択します。          |
| 設定実行         | 変更した中間スプールフォルダを有効にします。     |
| 初期値にする       | 中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。  |
| 閉じる          | [中間スプールフォルダ設定] ダイアログを閉じます。 |

### ②ドキュメント設定(Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003)

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。

|   | [ヘッダー / フッターの設定を   |                            |   |
|---|--|----------------------------|---|
|   | チェックなし   | チェッ                        | クあり   |
|   |  | [ヘッダー / フ                  | ッターの印刷]   |
|   | _  | チェックなし                     | チェックあり  |
| [ページ装飾] ダイアロ<br>グの [ヘッダー / フッ             | 設定を変更できます。   | チェックなしのまま設定<br>は変更できません。   | チェックありのまま設定<br>は変更できません。  |
| ター] チェックボックス                              |  |                            |   |
| [ページ装飾] ダイア<br>ログの [ヘッダー /<br>フッター設定] ボタン | 設定を変更できます。   | ボタンはクリックできま<br>せん(設定変更不可)。 | ボタンをクリックして<br>ヘッダー/フッターの印刷<br>内容を確認できますが、設<br>定は変更できません。  |
| 説明  | ヘッダー/フッターの印刷<br>は [ページ装飾] ダイアロ<br>グで設定できます。管理者<br>権限のないユーザー<br>(Windows NT4.0/2000/<br>Server 2003)または「コ<br>ンピュータの管理者」アカ<br>ウントではないユーザー<br>(Windows XP)でも自由<br>にヘッダー/フッターの印<br>刷を設定できます。 | ヘッダー / フッターは印<br>刷できません。   | ヘッダー/フッターの印刷は<br>[動作環境設定] ダイアログ<br>で設定します。[標準設定]<br>ボタンをクリックして [ヘッ<br>ダー/フッター設定] ダイア<br>ログを開き、印刷位置に対応<br>するリストから印刷したい<br>項目 (なし・ユーザー名・日<br>村・日付/時刻・部番号)を<br>選択してください。 |

| 参考 | <ul> <li>Windows NT4.0の[ドキュメントの既定値]と Windows 2000/XP/Server 2003の[印刷設定]から [動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できませ</li> </ul> |
|----|---|
|    | ん。設定を変更する場合は、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプ   |
|    | リンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてください。   |
|    | ● ヘッダー/フッター印刷を管理する必要がある場合は、管理者権限のあるユー   |
|    | ザー(Windows NT4.0/2000/Server 2003)または「コンピュータの管理者」   |
|    | アカウントのユーザー(Windows XP)で設定してください。  |

③ プリントサーバー用紙サイズを使用する (Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003) プリンタドライバにあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、OS に登録されてい る独自の用紙サイズが [基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストから選択可能 になります。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないでください。

# [ユーティリティ] ダイアログ

[ユーティリティ] ダイアログでは、ユーティリティソフトの EPSON プリンタウィン ドウ l3 にかかわる設定を行います。

|                      | 🌢 印刷設定  | ?× |
|----------------------|---|----|
| 1) —<br>2) —<br>3) — | 基本設定     応用設定     環境設定     2-7/07イ       -     EPSON7 91% 91/2     -       シ目印刷中ア 91% 90 モンタを行う(M)     -       EPSON7 91% 91/2 (C)       モンタの設定 (S) |    |
|                      |   |    |

### ①印刷中プリンタのモニタを行う

印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 で、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダの [ファイル] メニューから [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。
 NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷時には [印刷中プリンタのモニタを

行う]のチェックを外してください。

### ② EPSON プリンタウィンドウ!3

ボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる EPSON プリン タウィンドウ !3 が起動します。 237 本書 78 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは |

### ③[モニタの設定] ボタン

ボタンをクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示され、EPSON プリンタ ウィンドウ!3の動作環境を設定することができます。 ∠3 本書 82 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」

# EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる ユーティリティです。



EPSON プリンタウィンドウ!3は、次の接続形態において使用できます。

- ローカル接続
- TCP/IP 直接接続
- Windows 共有プリンタ

NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監 参考 視はできません。

また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

### ジョブ管理機能

ジョブ管理機能を使用するためには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続され ている必要があります。

| 接続環境        | 必須条件   |
|-------------|--|
| プリントサーバを設定し | Windows 2000/Server 2003/NT4.0での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続<br>(ネットワークプリンタを Windows XP/2000/98/Me/NT4.0 クライアントから<br>利用する場合) |
| タ接続をしている環境  | Windows 2000/Server 2003/NT4.0 での Standard TCP/IP または LPR 接続<br>(ネットワークプリンタを Windows XP/2000/98/Me/NT4.0 クライアントから<br>利用する場合)   |
|             | Windows XP/2000/NT4.0 でのLPR 接続   |
| ノリンタサーハを介きな | Windows XP/2000 でのStandard TCP/IP 接続   |
|             | Windows XP/2000/98/Me/NT4.0 でのEpsonNet Print を使った TCP/IP 接続  |

| 关书       | 以下の環境下ではジョブ管理機能は使用できません。   |
|----------|--|
| <b> </b> | ● NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合               |
|          | • Windows NT4.0 での LPR 接続、または Windows 2000/Server 2003 での Standard |
|          | TCP/IP、LPR 接続、あるいは EpsonNet Print 接続の共有プリンタを、Windows               |
|          | NT4.0/2000/XP クライアントから利用する際に、 クライアントへのログオンユー                       |
|          | ザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合   |
|          | ● プリンタとプリントサーバがローカル接続された共有プリンタを利用してネッ                              |
|          | トワーク印刷を行う場合  |
|          | ● プリンタサーバの OS が Windows XP の場合                                     |

Windows 98/Me クライアントから下記の接続で共有プリンタを利用している場合、印刷したスプール中のジョブは削除できません。

- Windows 2000/Server 2003/NT4.0でのLPR 接続
- Windows 2000/Serrver 2003 での Standard TCP/IP 接続
- Windows 2000/Server 2003//NT4.0 での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続

## EPSON プリンタウィンドウ!3 をお使いいただく前に

EPSON プリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明します。

### Windows XP をご使用時の制限事項

- Windows XP の<u>リモートデスクトップ機能\*</u>を利用している状態で、移動先のコン ピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていると通信エラーが発生しま す。ただし、印刷は正常に行われます。
  - \* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー ションやファイルへアクセスし、操作することができる機能
- Standard TCP/IP または LPR 接続したプリンタを共有設定し、クライアントからその共有プリンタを使用する場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 のジョブ管理機能は使用できません。



# モニタの設定

EPSON プリンタウィンドウ !3 のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2 通りあります。

[方法1]

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログを開き、[モニタの設定] ボタンを クリックします。



< 例 > Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

### [方法 2]

上記 [方法 1] の [モニタの設定] ダイアログで EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼 び出しアイコンを Windows のタスクバーに設定することができます。タスクバーにあ る呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから [モニタの 設定] をクリックします。



### [モニタの設定] ダイアログ



### エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニング(警告)を、画面通知するかどうかを選択し ます。チェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニング が発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。

#### ②音声通知

エラー発生時に音声\*でも通知します。

\* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な(消音でない)場合のみ。

### ③[標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択]を初期設定に戻します。

### ④アイコン設定

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、EPSON プリンタウィ ンドウ!3 の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 いのプリンタや好みに合わせてクリックして選択できます。



### ⑤ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。 *L* 本書 86 ページ [[ジョブ情報] ウィンドウ」

### ⑥印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 27 本書 87 ページ [[印刷終了通知] ダイアログ」



### ⑦共有プリンタをモニタさせる

ほかのコンピュータ(クライアント)から共有プリンタをモニタさせることができます。 ∠37 本書 94 ページ「プリンタを共有するには」

# プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の2 通りの方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。

### [方法 1]

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログを開き、[EPSON プリンタウィン ドウ!3] ボタンをクリックします。



### [方法 2]

上記 [方法 1] の [設定] ボタンをクリックして表示される [モニタの設定] ダイアロ グで、EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンを、Windows のタスクバー に設定することができます。タスクバー上にある呼び出しアイコンをダブルクリック するか、マウスの右ボタンで呼び出しアイコンをクリックしてからプリンタ名をク リックします。

△ 本書 81 ページ「モニタの設定」





# [プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ !3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な 情報を表示します。



### ①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

### ②プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ セージでお知らせします。

∠⑦ 本書 88 ページ「対処が必要な場合は」

### ③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

#### ④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目 安を表示します。

### ⑤ トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 表示します。

参考 トナーがなくなった場合、回収のお知らせダイアログを表示します。[はい] を クリックすると、ブラウザが起動して使用済みカートリッジ回収案内のホーム ページを表示します。

⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

#### ⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

### Windows をお使いの方へ - 85

### ⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細]ウィンドウで消耗品に関する情報を表示 します。

### ⑨ジョブ情報

ネットワーク接続をしていて、ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウ を表示します。

▲ 本書81ページ「モニタの設定」

∠⑦ 本書86 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」

# [ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 され、プリンタジョブ情報を表示します。

|  | しばらくお待ち                              | ください。                           |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| (4)111(1)11(1)11(1)11(1)11(1)11(1)11(1)  | 報  <br>「 <del>+ +</del>              | 2-#%-                           |  |
| →<br>●<br>●<br>●<br>印<br>副<br>清<br>副<br>清<br>副<br>清<br>三<br>印<br>副<br>清<br>三<br>印<br>副<br>清<br>三<br>一<br>副<br>清<br>三<br>一<br>副<br>清<br>三<br>一<br>同<br>十<br>二<br>二<br>の<br>同<br>中<br>二<br>の<br>一<br>の<br>二<br>の<br>一<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>二<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>二<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | <b>書類02.pdf</b><br>書類01.pdf<br>書類pdf | <b>XXXX</b><br>>0000(<br>>0000( | 2001<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX |
|  |                                      |                                 |  |
|  |                                      |                                 |  |

### ①ジョブ情報

ネットワークプリンタに印刷した情報を表示します。

### ②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 プ 本書 85 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

### ③ジョブリスト

コンピュータにスプール中のジョブ、ジョブの状態(待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除 済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リストー番左の赤 い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネッ トワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

### ④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

### ⑤[印刷中止] ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、 [印刷中止] ボタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。 なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはで きません。

### [印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。 27 本書 81 ページ「モニタの設定」

| EDE E   | 間を終了し | ました。     |           |  |
|---------|-------|----------|-----------|--|
| ユーザー名   | :     | XXXX     | 1912-1920 |  |
| 文書名     |       | 書類02.pdf |           |  |
| ED局條給養女 | 4     | 2枚       |           |  |
| コルビュータ名 |       | XXXXX    |           |  |
| 通知数     | :     | 1        |           |  |

### ①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

#### ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

#### ③[前の通知] ボタン

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が0 になった場合(終了通知がすべてなくなった場合)はグレーアウトされます。

### ④[閉じる] ボタン

ダイアログを閉じます。



# 対処が必要な場合は

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 のポップ アップウィンドウがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。メッセー ジに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。



### ①[詳細] ボタン

[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品などの詳細な情報を表示します。 27 本書 85 ページ [[プリンタ詳細] ウィンドウ」

### ②[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく ださい。

# 共有プリンタを監視できない場合は

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、以下の設定がされているかを確認して ください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上のネットワークコンピュータのプロパティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネットワーク共有サービスが設定されていること。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 プリンタドライバの[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる] にチェックマークが付いていること。
- サーバ側とクライアント側で、Printer Interface モジュールの Ver.4.xxx 以上が導入 されていること。Printer Interface モジュールのバージョンを確認する方法は、以 下の2通りがあります。
  - EPSON プリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウを開き、タイトル バー左端にあるアイコンをクリックして[バージョン情報]をクリックします。
  - プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログの [バージョン情報] ボタン をクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。
- Windows 98/Me で共有プリンタを監視する場合の注意事項 サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現 在のネットワーク構成に、TCP/IP プロトコルが設定されていること。

# 監視プリンタの設定

[監視プリンタの設定] ユーティリティは、EPSON プリンタウィンドウ !3 で監視する プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、EPSON プリンタウィンドウ !3 とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの 理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。

### 1 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] または [すべてのプロ グラム] から [EPSON] にカーソルを合わせてから、[監視プリンタの設定] をクリッ クします。 監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外し、[OK] ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。



以上で設定は終了です。

# EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、通常プリンタドライバに引き続いてインストール します。EPSON プリンタウィンドウ !3 のみを単独でインストールする手順は以下の 通りです。

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

- クィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがない、または停止中は、[続ける]をクリックして次 へ進みます。







使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

「プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。

|        | LP-XXXX                               |             |
|--------|---------------------------------------|-------------|
|        | Software Inst<br>●以下の項目から選択してください     | allation    |
| クリック — | ──── ・ブリンタをローカル (直接)接続でセットアップする       |             |
| します    | ・ブリンタをネットワーク接続でセットアップする               | alto - A    |
|        | ・マニュアルを見る                             |             |
|        | ・EpsonNetワールドに入る                      |             |
|        | EpsonNet ワールド:ネットワーク関連ソフトウェアをインストールまた | とはダウンロードします |
|        | l V                                   |             |
|        |                                       |             |
|        | EPSON                                 | 終了          |

- Windows 2000/XP をお使いの場合は、 ⑥ へ進みます。
- Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003をお使いの場合は 🕐 へ進みます。

# [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。

6

以下の画面は Windows 2000/XP をお使いの場合のみ表示されます。



[選択画面] ボタンをクリックします。



[EPSON プリンタウィンドウ !3] のみをチェックして、[インストール] ボタンをク リックします。



参考

8

その他の項目(プリンタドライバなど)がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。

## 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、[OK] ボ タンをクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

# プリンタを共有するには

Windowsのネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュー タから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼 びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの 役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントにな ります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。



ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応じた設定手順に従ってください。なお、Windows の代替 / 追 <u>加ドライバ機能</u>\*を使って本機を共有できるプリントサーバとクライアントの組み合 わせは以下の通りです。

\* 代替 / 追加ドライバ機能: プリントサーバにクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストール しておき、クライアントがネットワークプリンタに接続したときにプリントサーバからプリンタドライバを コピー(インストール)する機能。

| プリントサーバ OS                  | クライアントOS                          |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Windows NT4.0*1             | Windows 98/Me/NT4.0*2             |  |  |
| Windows 2000/XP/Server 2003 | Windows 98/Me/NT4.0*2/2000*2/XP*2 |  |  |

\*1 Windows NT4.0 での代替ドライバ機能は、Service Pack 4 以降で使用可能。

\*<sup>2</sup> クライアント OSが Windows NT4.0 Workstation、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional/Home Eidition の場合のみ、代替 / 追加ドライバ機能が使用可能。

| 参考 | <ul> <li>本章の説明は、プリントサーバにはすでに本機のプリンタドライバがインス<br/>トールされていることが前提となります。</li> </ul>                  |
|----|---|
|    | <ul> <li>本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー<br/>バとクライアントが同一ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー</li> </ul> |
|    | <ul> <li>画面は Microsoft ネットワークの場合です。</li> </ul>  |

プリントサーバ側の設定
 △3 本書 95 ページ「Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 プリントサーバの設定と代替 / 追加ドライバのインストール」
 △3 本書 102 ページ「Windows 98/Me プリントサーバの設定」

クライアント側の設定
 △3 本書 107 ページ「Windows 2000/XP クライアントでの設定」
 △3 本書 113 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定」
 △3 本書 115 ページ「Windows 98/Me クライアントでの設定」

### Windows をお使いの方へ - 94

# プリントサーバの設定

最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認してから、以下の設定を行ってください。プリンタドライバがインストールされていない場合は、「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照して添付の EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM からインストーラを起動してインストールしてください。



EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用する場合は、共有プリンタのプリント サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィンド ウ !3 を設定してください。 \_

## Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 プリントサーバの設定と代替 / 追加ド ライバのインストール

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 が稼働する コンピュータをプリントサーバ として設定する場合は、以下の手順に従ってください。また、代替 / 追加ドライバを プリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。

| 参考 | <ul> <li>代替 / 追加ドライバ機能は、プリントサーバ(Windows NT4.0、Windows 2000/XP/<br/>Server 2003)にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールし</li> </ul>  |
|----|---|
|    | <ul> <li>Server 2003) にクライアシト用のノリシタトライハをあらかじめイシストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。</li> <li>Windows NT4.0/2000/Server 2003 の場合は管理者権限(Administrators)のあるユーザーとして、Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。</li> <li>Windows NT4.0で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は、Windows NT4.0 Service Pack 4 以降が対象となります。</li> <li>サーバとクライアントが同じOS の場合は、代替/追加ドライバをサーバにインストールする必要はありません。</li> <li>代替/追加ドライバ機能は、Windows NT4.0 では「代替ドライバ」、Windows 2000/XP/Server 2003 では「追加ドライバ」と表示されます。</li> <li>EPSONプリンタウィンドウ!3をクライアントにインストールする場合や、代替/追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-BOM を使ってプリンタソフトウェアをローカルプリンタとしてクライアン</li> </ul> |
|    | トにインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更します。<br>ピア 本書 118 ページ「プリンタ接続先の変更」   |

- Windowsの [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。
     [スタート] メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003 の場合

     [スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル] [プリンタと FAX] に カーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート] メニューに[プリンタと FAX] が 表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - Windows NT4.0/2000 の場合
     [スタート] ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。
- > LP-9200BまたはLP-9200Cのアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。





[共有する] / [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] を入力します。

3

Windows XP/Server 2003 の場合は、[このプリンタを共有する] を選択して [共有 名] を入力します。



**参考** エラーが発生する場合がありますので共有名には□(スペース)やー(ハイフ ン)を使用しないでください。

- 代替 / 追加ドライバをインストールする場合は、次の 🕢 へ進んでください。
- 代替/追加ドライバをインストールしない場合は、[OK] ボタンをクリックして、以下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。
   ふ 本書 115 ページ「Windows 98/Me クライアントでの設定」
   ふ 本書 113 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定」
   ふ 本書 107 ページ「Windows 2000/XP クライアントでの設定」

### クライアント用にインストールする代替 / 追加ドライバを選択します。

### • Windows 2000/XP/Server 2003 サーバの場合:

① [追加ドライバ] ボタンをクリックします。

| W EPSON LP-XXXXX のプロパティ 🛛 ?   |         |
|---|---------|
| 全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 環境設定 ユーティリティ   |         |
| ネットワーク上のほかのユーザーとこのプリンタを共有することができます。このプ<br>リンタの共有を有効にするには、にのプリンタを共有する]をクリックしてください。   |         |
| ○ このプリンタを共有しない(型)   |         |
| してのアクラを大有するに、<br>共有名(世): EPSON  |         |
| ドライバ<br>このプリンタをほかのバージョンの Windows を実行しているユーザーと共有<br>する場合、ユーザーがプリンタ トライバを検索する必要がなくなるように、追<br>かいらつくがそくフストールすることをお勧めしたなると考知でいた。 |         |
| 10日 F / / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10  | クリックします |

 ② クライアントの Windows バージョンを選択します(チェックボックスをクリック してチェックマークを付けます)。

| サーバ OS              | クライアントOS      | 選択項目                                     |
|---------------------|---------------|--|
| Windows 2000        | Windows 98/Me | Intel Windows 95 または 98                  |
|                     | Windows NT4.0 | Intel Windows NT 4.0 または2000             |
| Windows XP          | Windows 98/Me | Intel Windows 95、98、および Me               |
|                     | Windows NT4.0 | Intel Windows NT4.0 または 2000             |
| Windows Server 2003 | Windows 98/Me | X86 Windows 95、Windows 98、または Windows Me |
|                     | Windows NT4.0 | X86 Windows NT4.0                        |

#### <例>Windows XP



Windows 2000/XP/Server 2003 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000]/[Intel Windows 2000 または XP] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していない OS の追加ドライバはインストールできません。

③ [OK] ボタンをクリックします。

- Windows NT4.0 プリントサーバの場合:
- ① クライアントの Windows バージョンを選択します(クリックして、ハイライトさせます)。

Windows 98/Meクライアント用の代替/追加ドライバをインストールする場合は、 [Windows 95] をクリックして選択します。

② [OK] ボタンをクリックします。

|            | 🔮 EPSON LP-XXXX ወንጊክ/ንት   |
|------------|---|
|            | 全般 ボート スケジュール 共有 セキュリティ 環境設定 ユーティリティ  |
|            | EPSON LP-XXXX   |
|            | C 共有しない(Q)  |
|            | で 共有する(S)   |
|            | 共有名: EPSON  |
|            | 代替トライバをインストールして、次のシステム上のユーザーが接続したときに、自動的<br>にダウンロードできるようにすることができます。   |
|            | 代替ドライバ:   |
| ①選択して ——   | Windows 95<br>Windows NT 4.0 x86 (インストール済)<br>Windows NT 4.0 MIPS<br>Windows NT 4.0 Alpha<br>Windows NT 4.0 PPC |
|            | フリンタに対するアクセス権を変更するには、[セキュリティ]タンを使ってください。  |
| ②クリックします — | OK \$+>>204 ~1/7'   |
| 1          |   |

- **参 考** Windows NT4.0 クライアント用の代替 /追加ドライバ [Windows NT 4.0 x86] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
  - [Windows 95] 以外の代替 / 追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできません。
  - Windows 2000/XP/Server 2003 のドライバを代替 / 追加ドライバとして登録 することはできません。

# 5 以下のメッセージが表示されたら、本機のEPSONプリンタソフトウェアCD-ROMを コンピュータにセットして [OK] ボタンをクリックします。

メッセージが表示されない場合は、そのまま ⑥ へ進みます。

<例>Windows NT4.0 の場合

| ディスクの挿     | λ 🛛  |
|------------|--|
| $\bigcirc$ | 'Windows 95 展開済みインストール ファイル' のラベルの付い たコンハウト ディスクを CD-ROM ドライブ (F.) に挿入して、[OK]<br>をツップしてください。 |
|            | フロッピー ディスクやネットワーク サーバーなど、別の場所からファイルをユピーしたい場合も、[OK] をクリックしてください。                              |
|            |  |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|            | クリックします  |
|            |  |

<例> Windows 2000 の場合

| ディスクの挿入 |   | ×                |          |
|---------|---|------------------|----------|
|         | Windows 2000 Server CD-ROM のラベルの付いた CD を<br>CD-ROM ドライブ(E)に挿入して、「OKI をグリックしてください。<br>フロッピー ディスクやネットワーク サードーなど、別の場所からファイ<br>ルをコピーする場合も、「OKI をグリックしてください。 | <u></u><br>キャンセル | ークリックします |

④で複数のクライアントを選択した場合は、⑤へ戻ります。

|            | Windows | : 95、Windows 98、および Windows Me ブリンタ ドライバ |                 |          |
|------------|---------|--|-----------------|----------|
|            | 9       | プリンタドライバを提供してください。                       | OK              | ②クリックします |
|            |         | ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK] をクリックしてください。     | 41000           |          |
|            |         | コピー元( <u>©</u> ):                        |                 |          |
| ①半角で入力して — |         | E#WIN9X                                  | ●照( <u>B</u> )_ |          |

#### \* クライアント OS によってメッセージは多少異なります。

| クライアントの OS | Windows 98/Me        | Windows NT4.0            | Windows 2000/XP            |
|------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| セット先ドライブ例  | D ドライブ<br>E ドライブ     |                          |                            |
| 入力例        | D:¥WIN9X<br>E:¥WIN9X | D:¥WINNT40<br>E:¥WINNT40 | D:¥WINXP_2K<br>E:¥WINXP_2K |

<sup>\*</sup>CD-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。



Windows 2000/XP/Server 2003の場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてプロパ ティを閉じます。

Windows NT4.0 の場合は、代替 / 追加ドライバがインストールされるとプロパティは 自動的に閉じます。

**参 考** ネットワークプリンタに対するセキュリティ(クライアントのアクセス許可) を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。

# 8 EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニ タさせる]をチェックします。

∠3 本書81ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 クライアント側の設定を行ってください。 <u>〈</u>⑦ 本書 105 ページ「クライアントの設定」

### Windows 98/Me プリントサーバの設定

Windows 98/Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従って ください。

 Windows の [スタート] ボタンをクリックして、カーソルを [設定] に合わせ、[コ ントロールパネル] をクリックします。

[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



[ファイルとプリンタの共有] ボタンをクリックします。

|        | kwhワーク <u>? ×</u>                                |
|--------|--|
|        | ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御                           |
|        | 現在のネットワーク コンボーネント(N):                            |
|        | Microsoft ネットワーク クライアント ▲<br>Microsoft ファミリ ログオン |
|        | Panasonic CF-VEL211/212 series                   |
|        | ■夏ダイマルアラフアタンタ<br>■夏赤外線 PnP シリアル ボート (*PNP0510)   |
|        | NetBEUI → Panasonic CF-VEL211/212 series         |
|        | <u>追加(A)</u> 前除(E) プロパティ(B)                      |
|        | 優元的にロクオンするネットワーク(L):<br>Microsoft ネットワーク クライアント  |
| クリック―― | ファイルとブリンタの共有(F)                                  |
| します    | 1说明  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        | OK TYJE/F  |

 [プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマー クを付け、[OK] ボタンをクリックします。



[OK] ボタンをクリックします。

6

|            | ネットワーク   | ? ×   |
|------------|--|-------|
|            | ネットワークの設定  識別情報   アクセスの制御  |       |
|            | 現在のネットワーク コンボーネント(业):<br>国 Microsoft ネットワーク クライアント<br>国 Microsoft フネジョ ログオン<br>即Panasonic CF-VEL21/212 series<br>即ダイヤルアップ アダブタ |       |
|            | ■9赤外線 PAP ジリアルボート (#PNP0510)<br>す NetBEUI -> Panasonic CF-VEL211/212 series<br>適加(A)   | R     |
|            | 優先的にログオンするネットワーク(L):<br>Microsoft ネットワーク クライアント<br>ファイルナカロンタの共有(E)   | •     |
|            |  |       |
| クリックします ―― | ОК   | キャンセル |



コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。



LP-9200BまたはLP-9200Cのアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。



[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力します。

|             | <例>   |
|-------------|---|
|             | EPSON LP-X000000プロパティ ? 🗙                         |
|             | 全般   詳細   色の管理 共有   基本設定   応用設定   環境設定   ユーライリライ  |
| ①選択して ――    | <ul> <li>○ 共有しない(2)</li> <li>○ 供有する(2)</li> </ul> |
|             | 共有名(№) EPSON ②入力して                                |
|             | (¢×۲) (©):  |
|             | パスワード(P):   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
| ③クリックします —— | OK キャンセル 通用(A) ヘルブ                                |
|             |   |

参考

エラーが発生する場合がありますので共有名には□ (スペース) やー (ハイフ ン)を使用しないでください。

9 EPSONプリンタウィンドウ!3を使用している場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3
 の [モニタの設定] ダイアログで [共有プリンタをモニタさせる] をチェックします。

 企 本書 81 ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 クライアント側の設定を行ってください。 Δ37 本書 105 ページ「クライアントの設定」

# クライアントの設定

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタ ドライバをクライアントにコピーしてインストールする方法を説明します。

プリントサーバ OS が Windows NT4.0/2000/XP の一般的なネットワーク環境では、 この代替 / 追加ドライバ機能でクライアントにプリンタドライバをインストールでき ます。以下のページを参照してください。 ∠37 本書 107 ページ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」 ∠37 本書 113 ページ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」

★書 115 ページ [Windows 98/Me クライアントでの設定]

- ・ 代替 / 追加ドライバ機能は、プリントサーバ (Windows NT4.0、Windows 2000/XP/ Server 2003) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストール しておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリ ンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー (インス トール) することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することが できます。
  - 代替/追加ドライバ機能は、Windows NTでは「代替ドライバ」、Windows 2000/ XP/Server 2003 では「追加ドライバ」と表示されます。
  - Windows NT4.0 Server、Windows 2000 Server、Windows Server 2003 はサーバOS であるため、クライアントとしての設定は行わないでください。
  - Windows NT4.0 がサーバで、Windows 2000/XP がクライアントの環境 では、 代替 / 追加ドライバ機能は使用できません。

代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールす ると、EPSON プリンタウィンドウ!3 はクライアントにインストールされません。印刷 に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有しているプリン タの状態をクライアント側から確認するには、EPSON プリンタウィンドウ!3 をクライ アントにインストールしてください。

∠37 本書 90 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順」

EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールする場合や、代替 / 追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更してください。

∠3 本書 118 ページ「プリンタ接続先の変更」

| 参考 | <ul> <li>Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。プリントサーバ側の設定については、以下のページを参照してくだ</li> </ul>   |
|----|--|
|    | さい。<br><u>2</u> 3 本書 95 ページ「プリントサーバの設定」<br>• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な(Microsoft ワークグループ)<br>接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続で<br>きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。<br>• ここでは、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからネットワークプリ<br>ンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。<br>Windows デスクトップ上の [ネットワークコンピュータ] や [マイネット<br>ワーク] からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをインス<br>トールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定<br>方法はここでの説明と同じです。<br>• EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用する場合は、共有プリンタのプリント<br>サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン<br>ドウ !3 を設定してください。<br><u>2</u> 3 本書 81 ページ「モニタの設定」 |

### Windows 2000/XP クライアントでの設定

Windows 2000/XP が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従って ください。

### ▶ Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。

### • Windows XP の場合

- [スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。
   [スタート] メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタとFAX] をクリックします。

| 参考 | Windows XP の場合は [プリンタとその他のハードウェア] 画面で [プリンタ<br>を追加する] をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき<br>ます。起動後最初に表示された [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次<br>へ] をクリックして、③ へ進んでください。   |
|----|--|
|    |  |
|    | 関連項目     アリンタとその他のハードウェア       関連項目     アリンタとその他のハードウェア       体業を選びます     作業を選びます       サウンド 音声、およびオーディ     インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する       ウサンド 音声、およびオーディ     アリンタを追加する       ウサンド 音声、およびオーディ     フリンタを追加する       ウサンド 音声、カよびオーディ     フリンタを追加する       ウサンド 音声、ホレヴェアング     コントロール パネルを選んで実行します       トラブルシューティング     シャーボード       アレージ |

### • Windows 2000の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をク リックします。

### プリンタの追加ウィザードを起動します。

### • Windows XP の場合

① [プリンタのタスク]の [プリンタのインストール]をクリックします。



② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] ボタンをクリックします。

- Windows 2000の場合
- ① [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。



[プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で[次へ] ボタンをクリックします。
#### ④ 使用する共有プリンタを探します。

# • Windows XP の場合

 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を 選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

| プリンタの追加ウィザード  |
|---|
| ローカル プリンダまたはネットワーク プリンタ<br>設定するプリンタの種類を指定してください。                  |
| 使用するプリンタの種類を指定してください。   |
| ○このコンピュータに接続されているローカル プリンタ(1)                                     |
| <br>▼ プラヴ アンド ブレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする(A)                       |
| ジントサーバーに接続されていないネットワーク プリンタの意定を行うたは、<br>ローカル・プリンタのオプションを確保していたさい。 |
| < 戻る(図) 次へ(図) キャンセル   |
| <b>•</b>  |
| ②クリックします  |

② [プリンタを参照する]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

|            | ブリンタの追加ウィザード   |
|------------|--|
|            | <b>プリンタの指定</b><br>プリンタの名前またはアドレスが不明ね場合は、プリンタを検索することができます。                            |
| ①選択して —    | 接続するプリンタを指定してください。<br>○ (プリンダを参照する(M))   |
|            | 〇 指定したカリンダに持続する(ケリンダを参照するにはこのオプションを選択して じたへ】をクリック(Q)<br>名前:<br>#F Vfcaruar Vforinter |
| ネットワーク上の   | (75) ++36) v61 +µ miller<br>○インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する(@)                   |
| プリンタの位置が   | URL:   |
| わかっている場合   | 例: http://server/printers/myprinter/.printer   |
| は、ここをクリッ   | 이 같은 것은 것을 물었다. 것 같은 것 같은 것 같은 것을 많다.  |
| クして [名前]ボッ | < 戻る(B) 次へ(N) > 「 キャンセル  |
| クスに直接入力で   |  |
| きます。       | <b>–</b>   |
|            | ②クリックします   |

## • Windows 2000の場合

① [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

|         | フリンタの通知ウィザード<br>ローカルまたはネットワーク フリンタ<br>アリンダはどのようにコンピューダに抽続していますか?  |
|---------|---|
| ①選択して―― | プリンが「直接のコンピュータに接続されている場合は「ローカル・プリンタ」を、影りのコンピュータまなは直接ネットワーンに構成されている場合は(ストリワーク プリンタ」を引かっしてください。<br>C ローカル プリンタ(U)<br>「 ブラガ アンド ブレイ プリンタを自動がりに検出してインストールする(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A) |
|         | _ 〈 戻る(E) / 沐へ(U) 〉 _ キャンセル   |
|         | <b>↑</b> ②クリックします   |

② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します]が選択されていることを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

|                         | プリンタの通知で2・サード  プリンタの修希  とのようにプリンタを検索しますか?   |
|-------------------------|---|
|                         | ブリンタ名がわからない場合は、ネットワークを参照してください。<br>次のオブションから選択してください。   |
|                         | <ul> <li>         ・ プリンタなを入力するか じたへ】をグリックしてプリンタを参照します(£)         <ul> <li>名前:</li> <li> <ul></ul></li></ul></li></ul> |
|                         | 〈原3(B) 法へ(W)〉 キャンセル<br>クリックします  |
| ネットワ-<br>直接入力<br>¥¥ 目的の | ーー  |

プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)をクリックし、ネットワー クプリンタの名前をクリックして[次へ]ボタンをクリックします。

|          | <例> Windows2000 の場合                                  |                    |       |
|----------|--|--------------------|-------|
|          | プリンタの追加ウィザード   |                    |       |
|          | <b>プリンタの参照</b><br>ネットワーク プリンタの検索                     |                    | Ś     |
|          | ブリンタ(P): W¥BLESS-SERVER¥EPSON LP-><br>共有力ンタ(2):      | 0000               |       |
| ①クリックして- | Microsoft Windows Network     BLESS     BLESS-SERVER |                    |       |
|          | BLESS-WIN2K  | EPSON EP-XXXX      |       |
| ②クリックして  | - ブリンダ情報<br>- コメント<br>- 状態: 準備完了                     | 印刷待ちドキュメント         | 0     |
|          |  | 〈 戻る(8) 〉 次へ(10) 〉 | ++)セル |
|          |  | ③クリッ               | クします  |



Windows 2000/XP の場合、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、 [次へ] ボタンをクリックします。

|          | <例>Windows 2000 の場合                           |
|----------|---|
|          | プリンタの追加ウィザード                                  |
|          | 通常使うフリンタ<br>指定しないがきり、常に既定のプリンタからドキュメントを印刷します。 |
| ①選択して ―― | Windows アプリケーションで、このプリンダを通常使うプリンタとして使いますか?    |
|          |   |
|          | (記名(円) (注入(位)) (注か)(力)                        |
|          |   |
|          | ②クリックします                                      |

.\_ .

に従って選択してください。

5



6

<例> Windows 2000 の場合



以上でクライアントの設定は終了です。

#### Windows NT4.0 クライアントでの設定

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリン タ] をクリックします。
- 😰 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。
- 🛐 [ネットワークプリンタサーバ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。



 プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)をクリックし、ネットワー クプリンタの名前をクリックして[OK]ボタンをクリックします。



入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名



通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ] ボタンをクリックしま す。



6 [完了] ボタンをクリックします。

5

| フリンタの追加ウィザート |                             |            |
|--------------|-----------------------------|------------|
|              | ネットワーク フリングは正常にインストールされました。 |            |
|              | < 戻る(B) <b>先了 マンセル</b>      | ―― クリックします |

以上でクライアントの設定は終了です。

## Windows 98/Me クライアントでの設定

Windows 98/Me が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリン タ] をクリックします。
- 👰 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 👔 [ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。



4 [参照] ボタンをクリックします。 ご利用のネットワーク構成図が表示されます。



入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 5 プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)の[+]をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして[OK]ボタンをクリックします。



[次へ] ボタンをクリックします。

6

| プリンタの追加ウィザード |  |            |
|--------------|--|------------|
| and many     | プリンタのネットワーク パスまたは印刷キュー名を入力してください。わからない場合は [参照] をクリックすると、利用できるネットワーク プリ<br>ンタが表示されます。 |            |
|              | ネットワーク パスまたはキューの名前(P):   |            |
|              | ¥¥Blessnt¥epson  |            |
|              | 参照(2)  |            |
|              | MS-DOS アプリケーションからED刷しますか?  |            |
|              | C はいひ  |            |
|              | C (11/2(10   |            |
|              |  |            |
|              | 〈 戻る(8) 次へ 〉 😽 キャンセル   | ーー クリックします |



接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどう かを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。





プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント コンピュータ上での名前となります。

8 テストページを印刷するかどうかを選択して [完了] ボタンをクリックします。

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印 字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストペー ジが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 処してください。



以上でクライアントの設定は終了です。

# プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で きます。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 プリントサーバに代替 / 追加ドライバをインストールしていない場合や、Windows 98/Me プリントサーバと Windows NT4.0/2000/XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストールしてから以下の手順を続けてください。

参考 プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ さい。

# Windows NT4.0/2000/XP の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 本機に接続することができます。

- Windowsの [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。
     [スタート] メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows NT4.0/2000 の場合
     [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をク リックします。
- 2 LP-9200BまたはLP-9200Cのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



# 3 [ポート] タブをクリックして [ポートの追加] ボタンをクリックします。

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックマー クを付けます。



参考
 [印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] ボタンをクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。
 LPTx:通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレ

- LPTX・通常のプリンタボートの設定です。DOS/V シリースなどの標準ハラレ ルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します (最後のxには数字が表示されます)。
- USBx: USBポートです。Windows 2000/XP/Server 2003 をご利用で本機を USBケーブルで接続した場合に選択します(最後のxには数字が表示されま す)。
- FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。
- 【プリンタポート】ダイアログが表示されたら、[Local Port]を選択して [新しいポート] ボタンをクリックします。



## ⑤ ポート名を入力して [OK] ボタンをクリックします。

ポート名は以下のように入力します。 ¥¥ 目的のプリンタが接続されたコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名



- [プリンタポート]ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックします。
- ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK] ボタン をクリックします。



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

# Windows 98/Me の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 本機に接続することができます。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリン タ] をクリックします。
- 2 LP-9200BまたはLP-9200Cのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



- ③ [詳細] タブをクリックして [ポートの追加] ボタンをクリックします。
  - すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート]から選択します。USB 接続の場合は [EPUSBx]を、パラレル接続の場合は [LPT1] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
  - ネットワークプリンタのポートを追加する場合は ④ に進みます。

|          | EPSON LP-XXXXXのプロパティ          | ? ×                  | l        |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|
| ①クリックして― | 詳細  色の管理 共有  基本設定  5          | 芯用設定│環境設定│ユーティリティ│   |          |
|          | EPSON LP-X000X                |                      |          |
|          | ED刷先のボート(P):                  |                      |          |
|          | EPUSBI: (EPSON LP=XXXXX)      | ボートの追加①              | ②クリックします |
|          | Fロ風山に使用するドライババロト              | ボートの削除( <u>D</u> )_  |          |
|          | EPSON LP-X000X                | ドライバの追加( <u>W</u> )  |          |
|          | プリンタボートの割り当て( <u>©</u> )… プリン | ノタポートの解除( <u>N</u> ) |          |
|          | タイムアウト設定↓                     |                      |          |
|          | 未選択時(S): 15 秒                 |                      |          |
|          | 送信の再試行時(B): 45 秒              |                      |          |
|          | フゴ、川の話告(4)                    | <br>                 |          |
|          |                               |                      |          |
|          | OK キャンセル                      | 適用( <u>A)</u> ヘルプ    |          |



• FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

【ネットワーク】をクリックし、【プリンタへのネットワーク パス】を入力して【OK】 ボタンをクリックします。

[プリンタへのネットワーク パス] は以下のように入力します。 ¥¥ 目的のプリンタが接続されたコンピュータ名 ¥ 共有プリンタ名



5 追加したポート名が [印刷先のポート] で選択されていることを確認してから、[OK] ボタンをクリックします。

|            | EPSON LP-XXXXXがプロパティ ?                         | × |
|------------|--|---|
|            | 全般 詳細 色の管理   共有   基本設定   応用設定   環境設定   ユーティリティ | 1 |
|            | EPSON LP-XXXXX                                 |   |
| ①確認して      | 印刷先のポート(P):                                    | l |
|            | W#BlessntWepson ・ ホートの返加UU…                    | L |
|            | 印刷に使用するドライバ(U):                                | L |
|            | EPSON LP-XXXXX<br>ドライバの追加())…                  | L |
|            | ブリンタボートの割り当て(©) ブリンタボートの解除(N)                  | L |
|            | タイムアウト設定(0                                     | L |
|            | 未選択時(S): 15 秒                                  | L |
|            | 送信の再試行時( <u>B</u> ): 45 秒                      | l |
|            |  |   |
| ②クリックします—— | OK キャンセル 適用(A) ヘルブ                             |   |

以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

# パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化

本機をパラレル接続している場合、印刷データの転送方法としてDMA 転送を利用する ことで、印刷を高速化することができます。

# DMA 転送とは

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。

ECP\* コントローラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更 することで、CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA (Direct Memory Access) 転送と呼びます。

\* ECP: Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。

# DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。

- ご利用のコンピュータはDOS/V機でECPコントローラチップが搭載されていますか?
   ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか?
   ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- <u>BIOS</u>\* セットアップでパラレルポートの設定が [ECP] または [ENHANCED] に なっていますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、BIOS を設定してください。

\* BIOS: Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除(アンインストール)してから行ってください。BIOS 設定後、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフトウェアを再度インストールしてください。
27本書 137ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

#### エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

以上の確認と設定が済みましたら、お使いの OS ごとの説明に進んでください。

# Windows 2000/XP の場合

Windows 2000/XP をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートを インストールする必要があります。

 BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。

 BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、BIOSを設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、BIOSの設定後に再度プリンタソフトウェアをインストールしてください。

 EPSONプリンタポートをインストールしてください。

 EPSONプリンタポートをインストールおよび設定するには、Windows 2000の場合は管理者権限(Administrators)のあるユーザーとして、Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。

 Windows Server 2003 では使用できません。

# EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

## ウィルスチェックプログラムに対処します。

- ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
- ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みます。





3



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

「プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。



[LPT 接続時の印刷の高速化] をクリックします。



[はじめにお読みください]をクリックして参考情報をお読みいただいてから、[エプ ソンプリンタポートのインストール]をクリックしてインストールを実行します。



3 インストールが終了したら [OK] ボタンをクリックします。



#### Windows を再起動します。



9

必ず Windows を再起動させてから以降の作業に進んでください。再起動させ ずに以降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不安定になります。

#### IP-9200Bまたは LP-9200C プリンタドライバのプロパティ画面を表示します。

#### • Windows XP の場合

- ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、④へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
- ④ LP-9200B または LP-9200C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニュー から [プロパティ] をクリックします。

#### • Windows 2000の場合

- [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をク リックします。
- ② LP-9200B または LP-9200C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ]をクリックします。

【ポート】タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。
 [印刷するポート]の中から、使用する [EPS\_LPTx:]のチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。

|            | 🖗 EPSON LP-X0000X のプロパティ  | <u>? ×</u>                                   |
|------------|---|--|
| ①クリックして ―― | <u>全般</u> → ポート   詳細設定   色  | の管理 セキュリティ 環境設定 ユーティリティ                      |
|            | EPSON LP-XXXX      ED刷するボート(型)      ドキュメントは、チェック ボックスがオンにない      ED刷されます。 | っているポートのうち、最初に利用可能なもので                       |
|            | ポート 説明  | プリンタ 🔺                                       |
|            |   |  |
| ②クリックします — | EPS_LPT1: EPSON Print<br>EPS_LPT2: EPSON Print<br>EPS_LPT3: EPSON Print   | er Port EPSON LP-XXXXX<br>er Port<br>er Port |
|            | 1   |  |
|            | ポートの追加(T) ポー  | トの削除(D) ポートの構成(C)                            |
|            | マ 双方向サポートを有効にする(E)<br>「 プリンタ プールを有効にする(N)                                 |  |
|            | OK *  | *ンセル 適用(金) ヘルプ                               |

- EPS\_LPT1:コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 [EPS\_LPT1]を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了で す。[閉じる] ボタンをクリックして、[プロパティ] 画面を閉じます。
- EPS\_LPT2:市販のパラレルポート拡張ボード用次の (2へ進みます。)
- EPS\_LPT3:市販のパラレルポート拡張ボード用次の (2 へ進みます。)

# EPS\_LPT2/3 を使用する場合は、以下の手順でIRQ、DMAの設定を行ってからコン ピュータを再起動させます。

- ① [ポートの構成] ボタンをクリックし、使用する EPS\_LPT2 または EPS\_LPT3 の タブをクリックします(拡張ボードが装着されている場合のみ EPS\_LPT2、 EPS\_LPT3 が表示されます)。
- [IRQ]、[DMA]の設定を行います。[リソースの設定]から[IRQ]、[DMA]をダブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。

| EPS_LPT ホートの構成  | ? ×   |
|---|---|
| 情報   EPS_LPT1   EPS_LPT2                                  |   |
| EPSON7%ソウホペート(EPS_LPT2)<br>リソースの設定( <u>B</u> ):           |   |
| ①ダブルクリックして <u>リソースの種類</u> 設定<br>1/0 ポート アドレンス 0278 - 027/ | A ③ダブルクリックして  |
|   | 実  込みを使用する(0)   |
| - <u></u>   | DMAを使用する(D)   |
| 競合なし  |   |
|   |   |
|   | OK \$\\\\\\   |
|   |   |
|   |   |
| IRQ 0編集 X   | DMA の編集   |
| このケバイスに設定する IRQ を選択してくたきい。<br>(体へへ) [ty]                  | このデバイスに設定する DMA を増択してくたきい。  |
|   |   |
| 開合なし<br>12  | 第日の1日期 01 01 03 000 000 |
| liš   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| <br>②設定します  |   |
| CARLE U & 9   | JELE US 9   |

③ [OK] ボタンをクリックして [ダイアログ] 画面を閉じます。設定が変更された場合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ] 画面を閉じてから再起動してください。

これで EPS\_LPT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS\_LPTx ポートの割り当てができるようになります。

プリンタドライバを再インストールした場合には、 🔟 ~ 😰 に従って EPSON 参考 プリンタポートの再設定を行ってください。

# Windows NT4.0 の設定確認

Windows NT4.0 をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA 転送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを確認します。

- BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。

   BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、BIOSを設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、BIOSの設定後に再度プリンタソフトウェアをインストールしてください。

   DMA転送をご利用になる場合、本機に添付のEPSONプリンタソフトウェア CD-ROMを使ってローカルプリンタとしてプリンタソフトウェアがインストールされている必要があります。

   DMA転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順③の[DMAを使用する]のチェックを外してください。
- Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン タ]をクリックします。
- 2 LP-9200Bまたは LP-9200C のアイコンを右クリックして [プロパティ]をクリック します。



[ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。

| ①クリックトア   | ● EPSON LP-XXXXX のプロパティ                     | ? ×           |               |
|-----------|---|---------------|---------------|
| ())))))(( | ▶   | 渡走   ユーアイリアイ  |               |
|           | EPSON LP-X00000                             |               |               |
|           | 印刷するポート(Ⴒ)<br>ドキュメントは、チェックされているポートのうち、最初に利用 | 可能なもので印刷されます。 |               |
|           | <b>ホ°−</b> ト                                | 〕<br>説明<br>▲  |               |
|           |   | Local Port    |               |
|           |   | Local Port    |               |
|           |   |               |               |
|           | ホペートの追加( <u>T</u> ) ホペートの削除( <u>D</u> )     |               | ┣━━━ ②クリックします |
|           | 双方向サポートを有効にする(E)  コリ・ウコールを有効にする(N)          |               |               |
|           |   |               |               |
|           | OK  | キャンセル ヘルブ     |               |

# 本機が接続されているポートのタブをクリックして、[DMA を使用する] のチェック ボックスにチェックマークが付いていることを確認します。

コンピュータのLPT1ポートにプリンタを接続している場合は、[LPT1]を選択します。

| LPT 木 トの構成 ? X  | 1241                |
|---|---------------------|
| EPSON79/少林"ト(LPT1)<br>リソースの設定(四):                     |                     |
| リソーズの種類 設定<br>レクボートアドレス 0378 - 037A<br>1200<br>DMA 03 |                     |
| 設定の変更(g)<br>「競合の情報                                    |                     |
| 競合なし  | ②確認します              |
|   | 使用しない場合、<br>このチェックを |
| OKキャンセル   | 外します。               |



以上で設定の確認は終了です。

# Windows 98/Me の設定確認

 Windowsの[コントロールパネル]を開きます。
 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。

🔰 [システム] アイコンをダブルクリックします。



[デバイスマネージャ] タブをクリックします。



[ポート(COM/LPT)]をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートを ダブルクリックします。

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート(LPT1)] を選択します。



5 [リソース] タブをクリックし、[自動設定] にチェックが付いていること、[競合する デバイス] に競合がないことを確認します。





[OK] ボタンをクリックします。

以上で設定の確認は終了です。



6

ー部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送がご利 用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーに DMA 転送 が可能かどうかお問い合わせください。

# 印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データ、またはプリンタ上の印刷データを削除します。

# プリンタドライバからの中止方法

ก

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] または[キャンセル]をクリックします。

| プリンタ(E) | ) ドキュメント(D) 表示     | (心 ヘルプ田) |      |      |                 |       |
|---------|--------------------|----------|------|------|-----------------|-------|
| ドキュ火    | 小 一時停止( <u>A</u> ) | 状態       | 所有者  | ページ数 | サイズ             | 受任    |
| ב#א     | 本間(E)<br>再印刷(S)    | 印刷中      | XXXX | 1    | 13.9 KB/13.9 KB | 15:03 |
|         | キャンセル©)            |          |      |      |                 |       |
| T       | 70//5 (B)          |          |      |      |                 |       |
| <       |                    |          |      |      |                 | >     |

■ ■ ■ ①クリックして ②クリックします

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。

# プリンタ本体での中止方法

●印刷中のデータを削除するには [ジョブキャンセル] スイッチを押します。



印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル] スイッ チを約2秒間押し続けます。



# プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに インストールされているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要 があります。

# プリンタソフトウェアを削除するには

2

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ /EPSON プリ ンタウィンドウ !3/USB プリンタデバイスドライバ)を削除する手順を説明します。

| <b>安 本</b> | • USBプリンタデバイスドライバは、Windows 98/Meで本機をUSB接続してい              |
|------------|---|
| <b></b>    | る場合にインストールされるデバイスドライバです。                                  |
|            | • Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003上のEPSON プリンタウィンドウ!3 を、 |
|            | 複数のユーザーで使用している環境で、EPSON プリンタウィンドウ !3 を削                   |
|            | 除する場合は、すべてのユーザー環境において[呼び出しアイコン]の設定                        |
|            | をオフ(チェックなし)にしてから削除してください。                                 |
|            | ∠͡͡͡ 本書 82 ページ「[モニタの設定]ダイアログ」                             |

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

Windowsの[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開きます。

- Windows XP
   [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- Windows Server 2003 [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] にカーソルを合わせます。
- Windows 98/Me/NT4.0/2000
   [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネル] をクリックします。

- [アプリケーションの追加と削除] / [プログラムの追加と削除] を開きます。
  - Windows XP/Server 2003 の場合

3

[プログラムの追加と削除]をクリックします。



クリックします

• Windows 98/Me/NT4.0/2000の場合

[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



- 削除するソフトウェアを選択して [変更と削除]または [追加と削除] ボタンをクリックします。
  - プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3を削除する場合: Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユー ティリティ] をクリックし、[変更と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進 みます。

▲ 本書 142 ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除」



#### Windows 98/Me/NT4.0の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

∠3 本書 142 ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除」





#### USB プリンタデバイスドライバを削除する場合:

[EPSON USB プリンタデバイス]は、Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。[EPSON USB プリンタデバイス]をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

∠3 本書 144 ページ 「USB プリンタデバイスドライバの削除」



 参考
 インストールが不完全なまま終了していると[USB ブリンタデハイス]の頃目 が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の[Epusbun.exe]ファイルを実行してください。
 ①コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
 ②[エクスプローラ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
 ③[Win9x]フォルダをダブルクリックして開きます。
 ④[Epusbun.exe]アイコンをダブルクリックします。

## • EPSON プリンタウィンドウ!3 のみを削除する場合:

#### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユー ティリティ]をクリックし、[変更と削除]ボタンをクリックして以下のページへ進 みます。

∠ テ本書 145 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除」



#### Windows 98/Me/NT4.0の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

∠3 本書 145 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除」

<例>Windows 98の場合



# プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 139 ページ手順 ④ から続けてください。

5 [プリンタ機種] タブをクリックし、LP-9200B または LP-9200C のアイコンを選択 します。



〔 ユーティリティ] タブをクリックし、EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP-9200B または LP-9200C 用)にチェックマークが付いていることを確認して [OK] ボタ ンをクリックします。



監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリン タウィンドウ 13 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

# 7 EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

EPSONプリンタウィンドウ!3(LP-9200B またはLP-9200C 用)の削除が始まります。



参考



# 3 プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをク リックします。

プリンタドライバの削除が始まります。

9



- ・ 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
  - 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ 13の削除 (アンインストール)は終了です。



# USB プリンタデバイスドライバの削除

Windows98/MeでUSB接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。



以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 139 ページ手順 ④ から続けてください。

#### [はい]をクリックします。

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。



#### [はい]をクリックします。

コンピュータが再起動します。

|   | 再起動の確認 |            |            |          |          |          | ×          |
|---|--------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|   | ?      | デバイスの肖『除を完 | 名了させるために、: | コンピュータを再 | 起動しなければ  | はりません。今す | (*再起動しますか? |
| クリックします ――                              |        |            |            | 25       | ()()⊋(N) | 1        |            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |            | 1          | <u></u>  | 0.0000   | J        |            |

以上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。
## EPSON プリンタウィンドウ!3のみの削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 139 ページ手順 ④ から続けてください。

5 [プリンタ機種] タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。



 [ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP-9200B または LP-9200C 用)]を選択して、[OK] ボタンをクリックします。



参考 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリン タウィンドウ 13 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

EPSONプリンタウィンドウ!3(LP-9200B またはLP-9200C 用)の削除が始まります。





8 終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上でEPSONプリンタウィンドウ !3(LP-9200Bまたは LP-9200C 用)の削除(ア ンインストール)は終了です。



## 代替 / 追加ドライバを削除するには

Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバにクライアント用の代替 / 追加ドラ イバをインストールしている場合は、以下の手順で代替 / 追加ドライバを削除(アン インストール)できます。

なお、Windows NT4.0 プリントサーバにインストールされている代替 / 追加ドライバ は削除することができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替 / 追加ドライ バは削除されません。Windows NT4.0 の代替 / 追加プリンタドライバをバージョン アップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替 / 追加ドライバと して再度インストールしてください。上書きインストールされた代替 / 追加ドライバ は問題なく動作します。

参考代替 / 追加ドライバ機能は、Windows NT4.0 では「代替ドライバ」、Windows<br/>2000/XP/Server 2003 では「追加ドライバ」と表示されます。

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
  Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。
     [スタート] メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、③へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

ก

2

- Windows Server 2003 の場合

   [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] [プリンタと FAX] に カーソルを合わせてマウスを右クリックし、[開く] をクリックします。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をク リックして ③ へ進みます。
- Windows 2000の場合
   [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。





 [ドライバ] タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ] リストを 開きます。



削除したい代替/追加ドライバをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。

|         | 🍓 ブリント サーバーのブロパティ   | ?× |
|---------|---|----|
|         | 用紙 ボート ドライバ 詳細設定  |    |
|         |   |    |
|         | 1フストールされにフリンダ トライバ:<br>名前 環境 バージョン  |    |
|         | FPSON LP-XXXX Intel Windows 2000 ±b(t XP  |    |
| ①選択して―― | EPSON LP-XXXX Intel Windows NT 4.0 または 2000<br>EPSON LP-XXXX Intel Windows 95, 98, および Me |    |
|         | <u> 通知 () 通加 () 通加 () 通加 () 通加 () ) () ) () ) </u>  |    |

②クリックします

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。



[閉じる] ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

| き ブリント サーバーのブロノ                       | ९₸४                                   | ?!                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 用紙 ボート ドライバ 副                         | 絲殿定                                   |                              |
| WINXP                                 |                                       |                              |
| インストールされたプリンタド<br>名前<br>EPSON LP-XXXX | ライバ:<br>環境<br>Intel                   | バージョン<br>Windows 2000 またけ XP |
|                                       |                                       |                              |
|                                       |                                       |                              |
| Ś.                                    |                                       |                              |
|                                       |                                       |                              |
| 追加(_)                                 | 削除(B)                                 | 置換(P) ブロパティ(E)               |
|                                       |                                       | 「<br>をゎ`d711」 適用(A)          |
|                                       |                                       |                              |
|                                       | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |                              |

以上で代替 / 追加ドライバの削除は終了です。

## EPSON プリンタポートの削除

## Windows 2000/XP の場合

EPSON プリンタポートを削除するには、起動しているアプリケーションソフトをすべて終 了し、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] ー [EPSON] ー [EPSONプリンタポートアンインストール] をクリックして画面の指示に従 い、Windows を再起動してください。

## Windows NT4.0 の場合

Windows NT4.0 用プリンタドライバをインストールすると、パラレルインターフェイ ス接続時に印刷の高速化をするための EPSON プリンタポートもインストールされま す。この EPSON プリンタポートを削除する手順は以下の通りです。

1 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

2





3 [参照] ボタンをクリックして、Windows NT4.0 のシステムがインストールされているディレ クトリの system32¥Eplpux01.exe を指定して[OK] ボタンをクリックします。

<例>Windows NT4.0のシステムをCドライブのWINNT40にインストールしている場合



Eplpux01.exe が存在しない場合、EPSON プリンタポートはインストールされ ていませんので本作業は不要です。

これ以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。

#### Windows を再起動します。

参考

# 

# Mac OS 9 をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、Mac OS 9 でお使いの際に関係する情報について説明しています。

| ●印刷を始める前に               | 152 |
|-------------------------|-----|
| ●印刷の手順                  | 155 |
| ●便利な印刷機能                | 157 |
| ●[用紙設定] ダイアログ           | 165 |
| ●[プリント] ダイアログ           | 170 |
| ● [プリンタセットアップ] ダイアログ    | 198 |
| ● プリンタを共有するには           | 201 |
| ● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは | 208 |
| ● バックグラウンドプリントを行う       | 215 |
| ● ColorSync について        |     |
| ●印刷の中止方法                | 219 |
| ● プリンタソフトウェアの削除方法       | 221 |

## 印刷を始める前に

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ] でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。なお、以下の場合は必ず [セレクタ] でプリンタを再選択してください。

- カラーモデルとモノクロモデルを切り替えた場合
- オプション製品をプリンタに装着した場合



- プリンタの電源をオン(I)にします。
- アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



3 プリンタドライバ [LP-9200C/B] を選択します。





- AppleTalkゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。
- QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示され ない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

## USB ポートまたはプリンタを選択します。

4

- USB 接続の場合: USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート(1)]、[USB ポート(2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。
- AppleTalk 接続の場合: AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。
- FireWire 接続の場合: FireWire ポートを選択します。





5 [バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイアログ左上のクローズボックスをクリックします。



- 「バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカー ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印 刷速度を優先する場合は、[切]を選択してください。

   [セットアップ]ボタンをクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。
  - ∠Э 本書 198 ページ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」

以上でプリンタの選択は終了です。印刷を始めていただけます。 27 本書 155 ページ「印刷の手順」

## 印刷の手順

## 用紙設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、 SimpleText での手順を例に説明します。



[SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。



SimpleText

[ファイル] メニューから [用紙設定] (または [プリンタの設定] など)をクリック します。



必要な項目を設定します。



設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 165 ページ「[用紙設定]ダイアログ」 ∠⑦ 本書 167 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

④ [OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

## 印刷設定の手順

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。

アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 参考 あります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくだ さい。

1

[ファイル] メニューから [プリント] (または [印刷]) を選択します。



印刷に必要な項目を設定します。



通常は、「プリント」ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定 項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 27 本書 170 ページ「「プリント」ダイアログ」

🕄 [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。

## 便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま とめて紹介します。

## 割り付け印刷で用紙を節約

大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで 済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。



Mac OS 9 をお使いの方へ - 157

割り付け印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] / [割り付け設定] ダイア ログを開いて設定してください。

| EPSON  | LP-XXXX x.xx<br>() 0K<br>() 4 キンセル                              |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  | □ 7 4 9 hページ<br>出力用紙サイズ: A4 ◆<br>配置: ●左上合わせ ○中央合わせ<br>□ スタンプマーク |  |              |
| 1 2  | マーク名: マル秘   | EPSON  | LP-XXXX x.xx |
|  | 濃度 : 薄い   | 割り付け設定                                       |              |
| L  | □マウスによる回転 角度 度  | 割り付けページ数                                     |              |
|  |   | <ul> <li>● 2ページ分</li> <li>● 4ページ分</li> </ul> |              |
| ページ選択  | 図割9付け 割9付け設定 □枠を印刷  |  |              |
| ●全ページ<br>12 <sup>34</sup> ●音数ページ<br>● 音数ページ<br>● 偶数ページ | □ [@10000][1/m]   | 12 ●左から右方向 21 ○右                             | から左方向        |
|  |   | 1 ○上から下方向                                    |              |
|  | 割り付け印刷を   | <b>?</b> (**>±                               | л Ск         |
|  | 設定します   |  |              |

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ふ 本書 170 ページ [[プリント] ダイアログ]/174 ページ [10 ([レイアウト] アイコン)] ふ 本書 184 ページ [[レイアウト] ダイアログ]

∠중 本書 194 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## 両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機に は用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で装着されています。用紙を1枚ずつ自 動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏 面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に 減らすことができます。



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

> <例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます



 両面印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]/[両面印刷設定]ダイアログを開いて設定してください。

| EPSON       |   |        |               |
|-------------|---|--------|---------------|
|             | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                            |        |               |
| • -         |   | EPSON  | LP-XXXXX x.xx |
|             | マーク名:     マル貂     ◆     道加/削除       カラー:     赤     ◆     デキスト編集 | 両面印刷設定 |               |
|             |   | _ とじしろ |               |
|             | □ マウスによる回転 角度 度<br>□ 1 ページ目のみ印刷                                 | 擅表:    | 0 mm          |
| ページ選択       | □割9付け 割9付け該定 □枠を印刷<br>□一時面印刷 両面設定 □                             | :# 1   | 0 mm          |
| 1234 〇奇数ページ | とじる位置 ●左 〇上 〇右  |        |               |
| ○ 偶数ページ     | □ ヘッター/フッター ヘッダー/フッター設定 ]                                       |        | の事から          |
|             |   |        | の裏から          |
|             | ┃<br>両面印刷を設定し<br>ます   | ? =    | ャンセル) (OK     |

## ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。 「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。



<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下2つの方法があります。

#### サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したい場合は、元のページサイズを [A4] に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。

拡大 / 縮小印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開いて設 定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 プア本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」/174 ページ「⑩([レイアウト] アイコン)」 プア本書 184 ページ「[レイアウト] ダイアログ」 プア本書 186 ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 161

## 拡大 / 縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙 サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。[ページ設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠3 本書 165 ページ「[用紙設定] ダイアログ」 ∠3 本書 169 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」

## 定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用 紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。



不定形紙サイズは[用紙設定]ダイアログの[カスタム用紙]ボタンから設定してく ださい。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠3 本書 165 ページ[[用紙設定]ダイアログ」/166 ページ[⑧ [カスタム用紙]ボタン] ∠3 本書 167 ページ 「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選 択できます。

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 注意 参照してから印刷を実行してください。 ∠3 本書 378 ページ 「不定形紙への印刷 |

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 163

## 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「秘」、「重要」、「仮」などのスタンプを押していま せんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタ ンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す 必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、し かも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開い て設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 Δ3 本書 170 ページ [[プリント] ダイアログ] / 174 ページ [⑫([レイアウト] アイコン)] Δ3 本書 184 ページ [[レイアウト] ダイアログ] Δ3 本書 188 ページ [スタンプマークを印刷するには]

#### オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマーク をユーザーが作成して登録できます。どのようなマークが必要になっても、新たにス タンプを購入する必要がありません。

∠37 本書 190 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

# [用紙設定] ダイアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 作成する前に設定してください。



#### ①用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。

参考本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、A4 サイズの用紙に自動的に拡大/縮小して印刷(フィットページ印刷)を行います。A4 サイズ以外の用紙にフィットページ印刷を行う場合は、[レイアウト]ダイアログで[フィットページ]を設定してください。 ご家本書 186ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### ②印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、「縦」・「横」のいずれかクリックして選択します。

#### ③ 180 度回転印刷

印刷データを 180 度回転して印刷します。

#### ④ 拡大 / 縮小率

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。拡大 / 縮小率を 25% ~ 400% まで、1% 単位で指定できます。

∠⑦ 本書 161 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

∠今 本書 169 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」

| *   | <b>±</b> | • | 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあ |
|-----|----------|---|-------------------------------------|
| ኇ ₹ | 丂        |   | ります。                                |

フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大 / 縮小印刷が行えます。

 23<sup>2</sup>本書 186 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### ⑤フォトコピー縮小

[拡大 / 縮小率] が 100% 未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント] は選択できません。

#### Mac OS 9 をお使いの方へ - 165

## ⑥ 精密ビットマップアライメント

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 印刷位置は用紙の中央になります。[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択 できません。

#### ⑦[印刷設定] ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に [プリント] ダイアログでも同様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してください。

∠37 本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」

## ⑧[カスタム用紙] ボタン

用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 [用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから選択できます。

△⑦ 本書 163 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」

∠⑦ 本書 167 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを [カスタム用紙] として 64 件まで登録して印刷することができます。

プリンタドライバの [用紙設定] ダイアログを開きます。

▲ 本書 155 ページ「用紙設定」

🔊 [カスタム用紙]ボタンをクリックします。



<sub>3</sub> [新規] ボタンをクリックします。

|            | EPSON   | LP-XXXXX x.xx | ? ОК  |
|------------|---------|---------------|-------|
|            | 用紙サイズ:  |               | キャンセル |
|            |         |               |       |
|            |         |               |       |
|            |         |               |       |
|            |         |               |       |
|            | <b></b> |               |       |
| クリックします ―― | ▶ 新規 削除 |               |       |

- き録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックしてから変更してください。

   登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックしてから[削除] ボタンをクリックしてください。
  - プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保 持されます。

# 4 用紙サイズ名、単位(インチまたは cm)、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、[OK] ボタンをクリックします。

設定できるサイズの範囲は次の通りです。

- 用紙幅: 9.85~29.70cm (3.88~11.69インチ)
- 用紙長さ: 14.80~43.20cm (5.83~17.00インチ)



これで設定した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。



## 拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 1 拡大 / 縮小率を計算します。
  - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ を比較して計算します。
  - 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- プリンタドライバの [用紙設定] ダイアログを表示します。
   企 本書 155 ページ 「用紙設定」
- 3 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ] を選択して、[拡大 / 縮小率] に 1 で求めた値 を入力します。

25~400%の間で倍率を指定できます。





その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

# [プリント] ダイアログ

印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷にかかわる各種の設定を行います。



#### ①部数

1~999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[部単位で印刷]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

#### ②部単位で印刷

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。

③ページ

すべてのページを印刷する場合は [全ページ] を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを1~9999の範囲で入力します。

#### ④逆順印刷

先頭ページからではなく、最後のページから逆に印刷します。

#### ⑤プリンタフォント使用

印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。

| フォント | 説 明   |
|------|---|
| 漢字   | 文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字<br>フォントに置き換えて印刷します。 |
| 欧文   | 文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文<br>フォントに置き換えて印刷します。 |



## ⑥色 (カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

## ⑦給紙装置

給紙装置を選択します。

| 項目            | 説明  |
|---------------|---|
| 自動選択          | 印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装<br>置を探して給紙します。 |
| MPトレイ         | 標準の MP トレイから給紙します。                                    |
| 用紙力セット 1      | 標準の用紙力セットから給紙します。                                     |
| 用紙力セット 2/3/4* | オプションの増設カセットユニットから給紙します。                              |

\* オプションの増設力セットユニット装着時のみ表示されます。

| 参考 | <ul> <li>給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定]を<br/>開いて [MP トレイサイズ] と [カセットサイズ] で設定します。</li> </ul> |
|----|---|
|    | ∠予本書 299 ページ「[給紙装置設定] メニュー」   |
|    | ● 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エ   |
|    | ラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない] をオフに設定してい   |
|    | る場合)。   |
|    | ∠͡͡͡ 本書 182 ページ「[拡張設定]ダイアログ 」   |
|    | • [自動選択]を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの   |
|    | [出力用紙サイズ] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を   |
|    | 自動的に選択して、そこから給紙します。   |
|    | ∠͡͡͡尔 本書 184 ページ「[レイアウト]ダイアログ」  |

#### ⑧用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| 指定しない | <ul> <li>普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。</li> <li></li></ul> |

| 項目                     | 説明   |
|------------------------|--|
| 普通紙、レターヘッド、<br>再生紙、色つき | <ul> <li>紙厚が64~90g/m<sup>2</sup>の左記普通紙タイブの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイブ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>企子本書 380 ページ「用紙タイブ選択機能」</li> <li>「給紙装置」には「自動選択」が自動選択されます。</li> </ul>  |
| OHP シート                | <ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番:LPCOHPS1) に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置] には [MP トレイ] が自動選択されます。</li> </ul>   |
| ラベル                    | <ul> <li>ラベル紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MP トレイ] が自動選択されます。</li> </ul>   |
| 厚紙                     | <ul> <li>紙厚が91~163g/m<sup>2</sup>の厚紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>   |
| 厚紙(裏面)                 | <ul> <li>         ・厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。         ・         [給紙装置]には         [MPトレイ]が自動選択されます。         </li> </ul>                                       |
| ハガキ(裏面)                | <ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷する場合に選択します。</li> <li>片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[ハガキ]または[往復ハガキ]を選択してください。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ] が自動選択されます。</li> </ul> |

参考

用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

#### ⑨推奨設定モード

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨設定]でよい 印刷結果が得られます。[推奨設定]をクリックすると、印刷品質(解像度)を[標準] (300dpi)または[高品質](600dpi)のどちらかに設定できます。

| 項目  | 説明   |
|-----|--|
| 標準  | 文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。               |
| 高品質 | 写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の<br>印刷に適しています。 |

| 参考 | 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以<br>下のいずれかの方法で対処してください。 |
|----|--|
|    | • 印刷データの容量や色数を減らす。   |
|    | •[印刷品質]を[標準]に設定する。   |
|    | • 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。                     |
|    | ∠͡͡͡ 本書 308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」                        |
|    | <i>∟</i> Э 本書 309 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」                   |
|    | ∠͡͡͡ 本書 314 ページ「[I/F カード設定]メニュー」                           |
|    | 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合 は、プリンタのメモリを<br>増設すると解決できる場合があります。 |

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 172

## ⑩詳細設定モード

[詳細設定]をクリックすると、[設定変更]ボタンと詳細設定メニューが表示されます。





カラー印刷時 [詳細設定] をクリックした場合は、以下のプリセットメニューをご利 用いただけます。

| プリセットメニュー      | 用途   |
|----------------|--|
| 推奨(標準)         | 一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設<br>定で印刷します。                                 |
| ワープロ/グラフ       | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分<br>を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷<br>します。 |
| グラフィック/ CAD    | グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。    |
| 写真             | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度<br>を重視した設定で印刷します。                           |
| オートフォトファイン !4  | EPSON独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。                        |
| ColorSync      | ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設<br>定です。                                |
| 推奨(高品質)        | 一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設<br>定で印刷します。                                 |
| 高品質ワープロ/グラフ    | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分<br>を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷<br>します。 |
| 高品質グラフィック/ CAD | グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。    |
| 高品質写真          | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質<br>を重視した設定で印刷します。                           |

## ① 📓([拡張設定] アイコン)

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 27 本書 182 ページ「[拡張設定] ダイアログ]

## 12 回([レイアウト] アイコン)

レイアウトに関する設定ができます。 *L*37 本書 184 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

## ③ ☑([プレビュー] アイコン)

アイコンをクリックすると [印刷] ボタンが [プレビュー] ボタンに変わります。[プ レビュー] ボタンをクリックすると、[プレビュー] ウィンドウが表示され、印刷結果 をモニタ上で確認できます。





|       | 表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 |
|-------|----------------------------|
| 1 / 3 | 表示させるページ番号を直接入力します。        |
| キャンセル | [プレビュー] ダイアログを閉じるボタンです。    |
| 「日本」  | 印刷を開始するボタンです。              |
|       | 印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。    |
|       | 印刷結果と同等のサイズで表示します。         |
|       | 印刷データを拡大して表示します。           |

## [詳細設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [モード] で [詳細設定] をクリックして [設定変更] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。

カラー印刷の場合



モノクロ印刷の場合



## ① 色 (カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 択します。

## ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。[高 品質] を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より 印刷速度を優先する場合は、[標準] を選択してください。

| 項目  | 説明   |
|-----|--|
| 標準  | 文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。               |
| 高品質 | 写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の<br>印刷に適しています。 |

| 参考 | 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以<br>下のいずれかの方法で対処してください。 |
|----|--|
|    | • 印刷データの容量や色数を減らす。   |
|    | •[印刷品質]を[標準]に設定する。   |
|    | • 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。                     |
|    | ∠͡͡͡ 本書 308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」                        |
|    | <i>∠</i> ℱ本書 309 ページ「[USB I/F 設定]メニュー」                     |
|    | ∠͡͡͡ 本書 314 ページ「[I/F カード設定]メニュー」                           |
|    | 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを<br>増設すると解決できる場合があります。  |

## ③印刷モード

印刷モードを選択します。

| 印刷モード           | 説 明   |
|-----------------|---|
| 自動<br><カラー印刷のみ> | 印刷の処理を主に Macintosh 側で行うか、プリンタ側で行うか自動的に判断<br>します。  |
| 標準(Mac)         | 高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にMacintosh 側で<br>行います。  |
| 標準(プリンタ)        | 高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にプリンタ側で行<br>います。  |
| CRT 優先          | ほかの印刷モードで印刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に使用してください。印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、ほかの印刷モードに比べ、印刷に時間がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 |

| 参考 | <ul> <li>お使いの Macintosh の処理能力が高い場合は、[標準 (Mac)]を選択してください。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。</li> </ul> |
|----|--|
|    | • お使いの Macintosh の処理能力が低い場合は、[標準(プリンタ)]を選択し  |
|    | てください。Macintosh 側の負荷を軽くすることができます。  |
|    | • カラー印刷の場合で[印刷モード]を[CRT]に設定した場合は、フォント  |
|    | の置き換えはできません。   |
|    | <ul> <li>モノクロ印刷の場合で[印刷モード]を[CRT]に設定して[180 度回転印刷]をする場合は、フォントの置き換えはできません。</li> </ul>       |

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 177

## ④ スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(lpi)を選択します。

| 項目        | 説明   |
|-----------|--|
| 自動(階調優先)  | 文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に<br>設定します。                     |
| 自動(解像度優先) | 文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。                              |
| 階調優先      | 階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグ<br>ラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 |
| 解像度優先     | 解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選<br>択してください。                   |

「プリント」ダイアログの「用紙種類」で「OHP シート」を選択している場合 参考 は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

#### ⑤プリンタフォント使用

印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。

| フォント | 説 明   |
|------|---|
| 漢字   | 文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字<br>フォントに置き換えて印刷します。 |
| 欧文   | 文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文<br>フォントに置き換えて印刷します。 |

| 参考 | • [印刷モード] を [標準 (Mac)] に設定した場合は、フォントの置き換えは<br>できません。                               |
|----|--|
|    | <ul> <li>カラー印刷の場合で[印刷モード]を[CRT]に設定した場合は、フォントの置き換えはできません。</li> </ul>                |
|    | <ul> <li>モノクロ印刷の場合で[印刷モード]を[CRT]に設定して[180 度回転印刷]をする場合は、フォントの置き換えけできません。</li> </ul> |

#### ⑥トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷 とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く 抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用 ください。



トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 や細かい線などは印刷されない場合があります。 **⑦**RIT

<u>RIT</u>\*(Resolution Improvement Technology)を有効にすると大きな文字がきれいに 印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 RIT:斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



#### ⑧ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した 場合は、以下の設定でカラー調整できます。

## ガンマ(カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

| 項目  | 説明  |
|-----|---|
| 1.5 | ガンマ値1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。                              |
| 1.8 | 通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリ<br>ハリのある画像を印刷することができます。 |
| 2.2 | sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。                                |

## 色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補正方法を選択できます。

| 項目           | 説明   |
|--------------|--|
| 自動(自然な色合い優先) | 文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるように<br>カラー調整します。                      |
| 自動(鮮やかさ優先)   | 文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるように<br>カラー調整します。                      |
| 自然な色合い       | より自然な発色になるようにカラー調整します。   |
| 鮮やかな色合い      | より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。  |
| 色補正なし        | カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷<br>するときに選択します。通常は、選択しないでください。 |

#### 明度(カラー印刷のみ):

画像全体の明るさを調整します。

## コントラスト (カラー印刷のみ):

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい 部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画 像の明暗の差が少なくなります。

## 彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

## シアン、マゼンタ、イエロー(カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します

|      | -25        | ← 0 → | +25              |
|------|------------|-------|------------------|
| シアン  | 赤みが強くなります。 |       | 青緑(シアン)が強くなります。  |
| マゼンタ | 緑色が強くなります。 |       | 赤紫(マゼンタ)が強くなります。 |
| TID- | 青色が強くなります。 |       | 黄色(イエロー)が強くなります。 |

#### ⑨オートフォトファイン!4(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン !4 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デ ジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD の データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン !4] を選択した場 合は、以下の設定でカラーを調整します。

∠⑦ 本書 539 ページ「オートフォトファイン!4」

| EPSON              | LP-XXXX x.xx        |
|--------------------|---------------------|
|                    | カラー調整               |
| 🛱 © カラ- 🛱 Q €//0   | ● ドライバによる色補正        |
| 印刷品質: 標準 🔷         | O ColorSync         |
| 印刷モード: 標準 (Mac) 🔶  | ☑ 色調                |
| スクリーン: 自動(解像度優先) 🔶 |                     |
| プリンタフォント使用:□漢字 □欧文 | ☑ 効果                |
|                    | シャープネス 🗢            |
| ロトナーセーブ            |                     |
| RIT                | □ デジタルカメラ用補正        |
| ロエコカラー             |                     |
|                    | <b>?</b> (キャンセル) OK |

| 項目         | 説明  |
|------------|---|
| 色調         | 印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [鮮やか] [セピア] [モ<br>ノクロ] の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択し<br>た際の右側の画像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェッ<br>クポックスをクリックしてチェックマークを外します。                      |
| 効果         | 印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス][ソフトフォーカス][キャンパス][和紙]の中から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドパーでは、加える効果の強弱を調整することができます。効果を加えない場合は、チェックボックスをクリックしてチェックマークを外します。 |
| デジタルカメラ用補正 | デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。   |
| * *     | • 画像のサイズや Macintosh の性能によっては印刷時間が多少長くなります。      |
|---------|---|
| <b></b> | • オートフォトファイン !4 は、1677 万色 (24bit) の色情報を持った画像データ |
|         | に対して最も有効に機能します。256 色(8bit)などの少ない色情報の画像          |
|         | データには有効に機能しません。                                 |
|         | • EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン          |
|         | を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン !4 は           |
|         | 使用しないでください。                                     |

#### ⑩ColorSync (カラー印刷のみ)

クリックしてチェックマークを付けると、ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行います。詳しくは、以下のページを参照してください。 ∠3 本書 217 ページ「ColorSync について」

## ① グラフィック (モノクロ印刷のみ)

①「色」で[モノクロ]を選択すると設定できます。

| 項目      | 説 明   |
|---------|---|
| 白黒      | グラフィックの印刷処理を行いません。グレースケールや中間色を表現せず、濃淡や色調<br>のない画像になります。   |
| ハーフトーン  | グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。 グラデーションなどの無段階に階<br>調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。                             |
| PGI     | PGI *1(Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。 グラデーションなどの無段<br>階に階調が変化する画像をPGI 処理してきれいに印刷できます。         |
| 画質      | [PGI] を選択したときのみ、[画質] を調整できます。印刷時間を短くしたい場合は [速<br>度優先] に、印刷品質を上げたい場合は [品質優先] に設定します。                     |
| 画像調整 *2 | [ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷粗密度をスライドバーで調整できます。[細<br>かい] 側にスライドするとより細かく、[粗い] 側にスライドするとより粗くグラフィッ<br>クを印刷します。 |
| 明暗調整    | [ハーフトーン]または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い] 側にスラ<br>イドするとより明るく、[濃い] 側にスライドするとより暗くグラフィックを印刷します。        |

\*1 PGI: 階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。

\*2 [細かい] にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、印刷した用紙をさらに コピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細 かい] にしないで印刷することをお勧めします。

# [拡張設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [拡張設定] アイコンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示されます。



## ①プリンタの設定を使用する

②、③、④の項目について、プリンタの操作パネルで設定されている値を使用して印刷します。

## ②オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置):-30mm(上方向)~30mm(下方向)

左(水平位置):-30mm(左方向)~30mm(右方向)

## ③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合って いるか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生することなく 印刷します。

#### ④白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 節約できます。

#### ⑤ カラー / モノクロの自動判別を行う

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ に適した設定で印刷します。

#### ⑥線幅を調整する

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる 場合などに隙間を埋めることができます。

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 182

## ⑦パターンを細かくする

網掛け等のパターンを細かくする場合にオンにします。

## ⑧ スプールファイル保存フォルダ

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。



# [レイアウト] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] アイコンをクリックすると、[レイアウト] ダ イアログが表示されます。レイアウトにかかわるさまざまな設定ができます。



## ①ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 選択します。

#### ②フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大 / 縮小して印刷します。 プ 本書 161 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

∠3 本書 186 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

| 参考 | <ul> <li>拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。</li> </ul>                             |
|----|---|
|    | <ul> <li>● [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。</li> <li>∠⑦ 本書 165 ページ「[用紙設定] ダイアログ」</li> </ul> |

#### ③スタンプマーク

印刷データに⑩などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 23 本書 164 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 23 本書 188 ページ「スタンプマークを印刷するには」 23 本書 190 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

## ④割り付け

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。 23 本書157ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 23 本書194ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 184

## ⑤両面印刷

両面印刷を行います。
 ∠3 本書 159 ページ「両面印刷で用紙を節約」
 ∠3 本書 196 ページ「両面印刷するには」
 両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。
 ∠3 本書 366 ページ「両面印刷について」

## ⑥ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/フッター (下部)に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ ター設定]ボタンをクリックします。

| EPSON         |                  | LP-XXXXX x.xx          |
|---------------|------------------|------------------------|
| ヘッダー/フッター     | 定                |                        |
| 左上<br>□-ザ-名 😫 | 中央上<br>コンピュータ名 😫 | 右上<br>  日付/時刻 <b>◆</b> |
| 左下<br>(なし) 🜩  | 中央下<br>(なし) 🗘    | 右下<br>  部番号     ◆      |
|               | ? =              | ァンセル OK                |

[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した い項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号\*)を選択し て、[OK] ボタンをクリックします。

\* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号

# 拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。[レイアウト] ダイアログ内のフィットページ機能を使います。

|               | □ □ フィットページ<br>出力用紙サイズ: ハガキ |
|---------------|-----------------------------|
|               | 配置: ●左上合わせ ○中央合わせ           |
| -             | ロスタンプマーク                    |
|               | マーク名: マル秘 💠 追加/削除           |
|               | カラー : 赤 🗢 テキスト編集            |
| -             |                             |
|               | □マウスによる回転 角度 度              |
| M - S 10 47 4 | □ 1ページ目のみ印刷                 |
| ~ _ > 73819   | □割り付け 割り付け設定 □枠を印刷          |
|               | , 一両面印刷 両面設定                |
|               |                             |
| 6234 ○奇鼓べ~    | ジョン とじる位置 ●左 〇上 〇右          |

## ①出力用紙サイズ

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印 刷するには、用紙サイズをリストから選択します。

## ②配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

| 項目    | 説明                         |
|-------|----------------------------|
| 左上合わせ | 用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。 |
| 中央合わせ | 用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。 |

| 参考 | <ul> <li>拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。</li> </ul>                             |
|----|---|
|    | <ul> <li>● [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。</li> <li>∠3 本書 165 ページ「[用紙設定] ダイアログ」</li> </ul> |

## フィットページ印刷の手順

フィットページ機能を使って用紙サイズA4の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。

- プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 上子 本書 156 ページ「印刷設定の手順」
- ③ 囲ボタンをクリックします。

[レイアウト] ダイアログが表示されます。

【フィットページ】をチェックして、各項目を選択します。 この場合[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]は[A4]になります。



5 [OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

# スタンプマークを印刷するには

[レイアウト] ダイアログのスタンプマーク機能を使用します。



#### ① プレビュー部

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマー クの印刷位置やサイズを変更することができます。

②マーク名

印刷するスタンプマークをリストから選択します。

## ③[追加/削除] ボタン

オリジナルのビットマップ (<u>PICT</u>\*1 画像)マークやテキスト(文字)マークを登録したり削除します。

\*1 PICT: Macintoshの標準グラフィックファイル形式。 27 本書 190 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法|

## ④「テキスト編集] ボタン

登録したテキストマークを [マーク名] リストで選択してから [テキスト編集] ボタ ンをクリックすると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができ ます。

#### ⑤濃度

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度] バーで調整します。バーを [薄い] 側に移動す るとより薄く、[濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

#### ⑥マウスによる回転 / 角度

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]に回転角度を直接入力します。

#### ⑦1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

#### Mac OS 9 をお使いの方へ - 188

## スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。
 ∠3 本書 156 ページ「印刷設定の手順」

## ⑦ 団ボタンをクリックします。

[レイアウト] ダイアログが表示されます。



- ③ [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。
- ④ [OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

## オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を 32 個ま で登録して印刷することができます。



## テキストマークの登録方法

 [レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をチェックしてから、[追加 / 削 除] ボタンをクリックします。

| EPSON   | LP-XXXX x.xx ? OK   |            |
|---|---|------------|
|   | コイットページ           出力用紙サイズ:         A4           配置         ●友上合わせ |            |
| 1   |   | — ②クリックします |
|   | 濃度 : 薄い → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓                     |            |
|   | □ 1 ページ目のみ印刷<br>□ 割9付け 割9付け設定 □ 枠を印刷                              |            |
| ページ送訳<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>ジ<br>全ページ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>ジ<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | □ 西面印刷  |            |

[テキスト追加] ボタンをクリックします。

| EPSON     | LP-XXXXX x.xxx | 登録  |               |
|-----------|----------------|---|---------------|
| ユーザーマーク設定 | ユーザーマーク名<br>   | キャンセル       ビクチャ道加       テキスト追加       テキスト編集       削除 | ┫──── クリックします |

③ [テキスト] ボックスに文字を入力し、[フォント] と [スタイル] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。



[ユーザーマーク名]を入力して、[登録] ボタンをクリックします。



これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリ ジナルのスタンプマークが登録されました。

| 参考 | <ul> <li>登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を<br/>[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ</li> </ul> |
|----|--|
|    | クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。  |
|    | • 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユー   |
|    | ザーマーク設定] リストから選択して [削除] ボタンをクリックします。[削   |
|    | 除]ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。   |

## [スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。

5

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

ビットマップマークの登録方法

- アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT 形式で保存します。
- 2 [レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックマー クを付け、「追加 / 削除] ボタンをクリックします。

| EPSON | LP-3000 x.xx OK                      |             |
|-------|--------------------------------------|-------------|
|       | □ フィットページ<br>出力用紙サイズ: A4 ◆           | □チェックして     |
|       | 配置・  ⑥左上合わせ  〇中央合わせ                  |             |
| 7     | マーク名: マル秘 ◆ 道加/削除<br>カラー: 赤 ◆ デキスト編集 | ━━ ②クリックします |
|       |                                      |             |
|       | □ マウスによる回転 角度 度<br>□ 1 ページ目のみ印刷      |             |
|       | □割り付け 割り付け設定 □枠を印刷                   |             |
|       | □ 「回田国大嶋州」                           |             |

3 [ピクチャ追加] ボタンをクリックします。



で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く] ボタンをクリックします。
 [作成] ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。



## [ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。

これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリ ジナルのスタンプマークが登録されました。



参考 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザー マーク設定] リストから選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボ タンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。

[スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。 画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

# 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [割り付け] をクリックして [割り付け設定] ボタンをク リックすると、[割り付け設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

|  | LP-XXXX X.XX  |   |
|--|---|---|
| 割9付け設定<br>割9付けページ数<br>● 2ページ分<br>割9付け順序<br>12 ● 左から右方向<br>12 ○上から下方向 |   |   |
|  | 割9付け設定<br>割9付けペ-ジ数<br>● 2 ペ-ジ分<br>割9付け順序<br>12 ● 左から右方向<br>12 ●上から下方向 | 割9付け設定<br>割9付け設定<br>● 2ページ分<br>③9付け順序<br>12 ● 左から右方向 21 ● 右から左方向<br>12 ● 上から下方向<br>2 ● 上から下方向 |

## ①割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

#### ②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。

#### ③枠を印刷

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。

#### 割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。
 ∠3 本書 156 ページ「印刷設定の手順」

## 2 目ボタンをクリックします。

[レイアウト] ダイアログが表示されます。

[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]ボタンをクリックします。



[割り付け設定]ダイアログの以下の項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

| EPSON                | LP-XXXX X.XX              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| 割り付け設定               |                           |             |
| 割り付けページ数<br>◎ 2ページ分  | <ul> <li>4ページ分</li> </ul> | ①チェックして     |
| 割り付け順序               |                           |             |
| 1 2<br>3 4 ● 左上から横方向 | 21<br>43 ○ 右上から横方向        | の避却して       |
| 13<br>24 ◎左上から縦方向    | [3]1<br> 4 2 ○ 右上から縦方向    |             |
|                      | <b>?</b> (キャンセル) OK       | ┫━ ③クリックします |

[OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

## 両面印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [両面印刷] をクリックして、[両面設定] ボタンをクリッ クすると、[両面印刷設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



## とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

#### 2とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、0 ~ 30mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

#### ③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

#### 両面印刷の手順

A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 手順は以下の通りです。

 プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを 確認します。

▲ 本書 366 ページ 「両面印刷について」

プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。

∠3 本書 156 ページ「印刷設定の手順」

3 = 「ボタンをクリックします。

[レイアウト] ダイアログが表示されます。

[両面印刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定] ボタ ンをクリックします。



5 [両面印刷設定] ダイアログの以下の項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

Δ

| <ol> <li>①設定して</li> </ol> |
|---------------------------|
| June 1                    |
|                           |
|                           |
|                           |

[OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

# [プリンタセットアップ] ダイアログ

[プリンタセットアップ]ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。以下のページを参照してアップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、 [セットアップ]ボタンをクリックして、[プリンタセットアップ]ダイアログを開い て機能を設定してください。

▲ 本書 152 ページ 「印刷を始める前に」



参考

印刷中は設定を変更できません。

本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のように異な ります。



## 共有を許可する側の Macintosh





本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、こ こで[プリンタ共有]機能を設定することはありません(③の[プリンタ共有 設定]ボタンはクリックできません)。

## Mac OS 9 をお使いの方へ - 198

## 共有プリンタを使用する側の Macintosh



参考

本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、上 図の画面は表示されません。

## ①最大解像度

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 データをプリンタドライバに渡します。

| 項目   | 説明  |  |
|------|---|--|
| 標準   | 本機の解像度を 72dpi/300dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常はこの設定で使用してください。 |  |
| 高解像度 | 本機の解像度を72dpi/300dpi/600dpiとしてアプリケーションソフト側に伝えます。             |  |

| * *     | • 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印    |
|---------|---|
| <b></b> | 刷設定ダイアログの[モード設定]で設定します。                 |
|         | • 本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合    |
|         | わせて設定してください。                            |
|         | •[プリント]ダイアログで[高品質](600dpi)に設定して印刷するとエラー |
|         | が発生することがあります。この場合、本項目を[標準]に設定すると印刷      |
|         | できるようになることがあります。                        |

### ②[ステータスシート印刷] ボタン

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。 <u></u>
<u></u>
<u></u>
一字 本書 437 ページ「ステータスシートでの確認」

## ③[プリンタ共有設定] ボタン

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリ ンタ共有を許可する側の Macintosh で「プリンタセットアップ]ダイアログを開いた 場合は、「プリンタ共有設定」ボタンをクリックして「プリンタ共有設定」ダイアログ を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるよう に、共有するプリンタの「共有名」と、接続する際の「パスワード」を設定してください。



共有プリンタに付ける任意 の名前入力します

+ 共有プリンタに接続する際 のパスワードを決めて入力 します

## ④プリンタをモニタする

共有プリンタを利用する 側の「プリンタセットアップ」ダイアログで表示されます。 EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。

## ⑤[共有プリンタ設定] ボタン

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク 上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で「プリンタセットアップ」ダイア ログを開いた場合は、「共有プリンタ設定」ボタンをクリックすると「共有プリンタの 情報]ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは、共有プリ ンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、「OK]ボタンをクリック してダイアログを閉じてください。

| 項目                  | 説明   |
|---------------------|--|
| 共有プリンタ名             | 共有プリンタの名前です。   |
| コンピュータ名             | プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。                      |
| このプリンタで扱えない<br>フォント | 共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン<br>トは本機では使用できません。 |



され、印刷結果は画面での表示と異なります。

# プリンタを共有するには

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン タをほかの Macintosh から共有することができます。





ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要 はありません。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接セレクタからプ リンタを選択して印刷することができます。 *L*37本書 152 ページ「印刷を始める前に」

# プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。

プリンタの電源をオン(I)にします。

Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



Mac OS 9 をお使いの方へ - 201

プリンタドライバ [LP-9200C/B] を選択します。



参考

4

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。 *L*3 本書 549 ページ「Macintosh システム条件」

## USB ポートを選択します。

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。





USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、Macintosh とプリン タの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してく ださい。 5 [バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セットアップ]ボタンをクリックします。



- [バックグラウンドプリント]については、以下のページを参照してください。
   ▲ 本書 215 ページ「バックグラウンドプリントを行う」



⑥ [プリンタ共有設定]ボタンをクリックします。

|           | <b>EPSON</b> プリンタセットアップ LP-X000X XXX ? OK |  |
|-----------|---|--|
|           | 最大解像度<br>● 標準                             |  |
|           | ステータスシート<br><br>ステータスシート印刷                |  |
| クリックします―― | ブリンタ共有<br>デリンタ共有読定                        |  |
|           | ☑ ブリンタをモニタする                              |  |

[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。



[共有名] と [パスワード] を入力して、[OK] ボタンをクリックします。





- ⑤ [OK] ボタンをクリックして [プリンタセットアップ] ダイアログを閉じます。
- [セレクタ]ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。

# 共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の 手順に従って共有プリンタに接続してください。

ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン(I)になっていることを確認します。

Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



⑦ プリンタドライバ [LP-9200C/B] を選択します。





QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな い場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。 *L*37本書 549 ページ「Macintosh システム条件」 共有プリンタをダブルクリックして選択します。



- 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、 ⑤へ進んでください。
- パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、 6 へ進んでください。

| <b>关</b> 老 | • 共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね |
|------------|--|
| 岁ち         | ください。                                      |
|            | ● 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク       |
|            | リックしても何も表示されない場合は、Macintosh とプリンタの接続状態が    |
|            | 正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。           |
|            | • 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ] ボ      |
|            | タンを押すと [プリンタセットアップ] ダイアログが表示されます。 🙃 へ進     |
|            | んでください。                                    |
|            |  |

共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。





## [プリンタセットアップ] ダイアログで必要な設定を行ってから、[OK] ボタンをク リックしてダイアログを閉じます。



# [バックグラウンドプリント]を設定します。

7

8

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 *L* 本書 215 ページ「バックグラウンドプリントを行う」





## [セレクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じま す。

以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。

# EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、プリンタの状態を Macintosh 上でモニタできる ユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 を表示したり、印刷終了のメッセージを表示することもできます。



# [モニタの設定] ダイアログ

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、[ファイル] メニューから [環境設定] を クリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示されます。どのような場合にエ ラー表示するか、音声通知するかなどEPSON プリンタウィンドウ!3 の動作環境を設 定できます。



#### エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 目は、リスト内のエラー状況を選択してチェックボックスをクリックしてチェック マークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したとき にポップアップウィンドウが表示されます。

#### ②音声通知

エラー発生時に音声\*でも通知します。

\* お使いの Macintosh のサウンド機能が有効な(消音でない)場合のみ。

#### ③[標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択]を初期設定に戻します。

#### ④ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。 27 本書 212 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」

#### ⑤印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 29 本書213 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」

# プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することが可能です。 イマ本書211ページ[[プリンタ詳細]ウィンドウ|

参考

EPSON プリンタウィンドウ 13 を起動する前に、監視したいプリンタが [セレ クタ] で選択されているか確認してください。

## [プリンタ詳細] ウィンドウの起動方法

[アップル] メニューから [EPSON プリンタウィンドウ!3] をクリックします。EPSON プリンタウィンドウ!3 が起動し、[プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。





# [プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ !3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な 情報を表示します。



#### ①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

## ②プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージ でお知らせします。

∠今 本書 214 ページ「対処が必要な場合は」

## ③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じます。

#### ④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。

### ⑤トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

#### ⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

#### ⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

#### ⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。

#### Mac OS 9 をお使いの方へ - 211

## ⑨ジョブ情報

ネットワーク接続をしていて、ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。 27 本書 209 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」 27 本書 212 ページ「[ジョブ情報]ウィンドウ|

# [ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 され、プリントジョブ情報を表示します。



#### ①ジョブ情報

ネットワークプリンタに印刷した情報を表示します。

#### ②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 27 本書 211 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

#### ③ジョブリスト

参考

コンピュータにスプール中のジョブ、ジョブの状態(待機中、印刷中、印刷済、削除 中、削除済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リ ストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表 しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以 下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

プリンタを直接(ローカル)接続した Macintosh から印刷されたジョブは表示 されません。

## ④[情報の更新] ボタン

ボタンをクリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示 を更新します。

## ⑤[印刷中止] ボタン

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを クリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の ほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。



印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、EPSON プリンタウィンド ウ !3 のメッセージに従ってエラーを解除してください。 ∠⑦本書 214 ページ「対処が必要な場合は」

## [印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。 27 本書 209 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」



## ①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

#### ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

#### ③前の通知

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が 0 になった場合(終了通知がすべてなくなった場合)はグレーアウトされます。

## ④[閉じる] ボタン

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。

# 対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリン タウィンドウ 13 のポップアップウィンドウが Macintosh の画面上に表示されます。 メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消されると、自動的 に閉じます。



## ①[詳細] ボタン

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 27 本書211ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」

## ②[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく ださい。

# バックグラウンドプリントを行う

バックグラウンドプリントとは、Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。

バックグラウンドプリントを行う場合は、Macintosh ツールバーの一番左の [アップ ル] メニューから [セレクタ] を選び、[バックグラウンドプリント] の [入] をク リックしてください。





[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintosh で他の作業ができますが、Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場 合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。

## 印刷状況を表示する

[セレクタ] で[バックグラウンドプリント] を [入] にした場合、印刷実行時に EPSON プリントモニタ !3 が起動します。EPSON プリントモニタ !3 は、印刷中にツールバー の一番右の [アプリケーション] メニューから開くことができます。ウィンドウが閉 じているときは、[ファイル] メニューの [開く] を選択します。



## ① プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

#### ②プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

## ③[プリント中止] ボタン

進行中の印刷([プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷)を中止します。

**参考** 印刷を一時停止したり再開するには、EPSON プリントモニタ !3 の [ファイル] メニューから [一時停止] や [印刷再開] を選択します。

#### ④[削除] ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち] に表示されている 印刷ファイルをクリックして、[削除] ボタンをクリックします。
## ColorSync について

### ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリン タでの印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をす る)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできる だけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとして MacintoshではColorSyncがあります。本機は、このColorSync 3.0に対応しています。



この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り 込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応して いる必要があります。

## ColorSync を使用して印刷するには

ColorSync 3.0 の場合を例に説明します。ほかのバージョンをお使いの方は、Mac OS ヘルプをご覧ください。

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

#### 2 ColorSyn で使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を 参照してください。

- ① Apple メニューの [コントロールパネル] から [モニタ] コントロールパネルを開きます。
- ② [カラー] ボタンをクリックします。
- ③ 使用するディスプレイに適したプロファイルを [ColorSync プロファイル] リスト から選択します。

**参考** ここで選択されたディスプレイプロファイルは、Apple メニューの[コントロールパネル] から [ColorSync] を選択し、[プロファイル] ダイアログの [ディスプレイ] で確認できます ([標準装置のプロファイル] 選択時)。そのほかの項目は、設定する必要はありません。

#### Mac OS 9 をお使いの方へ - 217

#### アプリケーションソフトで、ColorSync を設定します。

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

#### 4 印刷実行時に、ColorSync を設定します。

3

[プリント]ダイアログの[モード]を[詳細設定]に設定して、メニューから[ColorSync] を選択します。

∠⑦ 本書 176 ページ「〔詳細設定〕ダイアログ」

- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの ドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込ん でください。
  - ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定 して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること ができません。
  - 一部のアプリケーションソフト(Adobe PageMaker 6.5J 以降、Photoshop 4.0J 以降、Illustrator 7.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の 設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの[詳細設定]ダイアログ で[ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を[色補正なし]に 設定してください。

## 印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

#### Macintosh からの中止方法

- コマンド(第)キーを押したままピリオド(.)キーを押して、印刷を中止します。
   アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。
   印刷を中止するボタン([キャンセル]など)をクリックして印刷を強制的に終了します。
- バックグラウンドプリントを行っている場合は、EPSON プリンタモニタ!3 から印 刷を中止します。
- ① EPSON プリントモニタ!3 を開いて、印刷状況を確かめます。 ∠3 本書 216 ページ「印刷状況を表示する」
- ② EPSON プリントモニタ!3 で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。
   ▲3 本書 216 ページ「印刷状況を表示する」

#### プリンタの操作パネルからの中止方法

●印刷中のデータを削除するには [ジョブキャンセル] スイッチを押します。



印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間押し続けます。



Mac OS 9 をお使いの方へ - 220

## プリンタソフトウェアの削除方法

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェ アをバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタソフトウェ アを削除(アンインストール)する必要があります。

👖 🛛 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。

③ EPSON プリンタソフトウェアCD-ROM 内の[プリンタドライバ ディスク]-[Disk1] の順に開き、[LP-9200C/B インストーラ]をダブルクリックします。 [プリンタドライバ ディスク]フォルダが表示されていない場合は、「インストーラ]

アイコンが表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。



④ 使用許諾契約書の画面が表示されたら [同意] をクリックします。

「インストーラの画面左上にあるメニューから [アンインストール]を選択します。



#### ⑥ [アンインストール] ボタンをクリックします。

プリンタソフトウェアの削除が始まります。

| LP-XXXXX イ<br>アンインストール ◆   | ンストーラ                               |   |                             |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| EPSON LP-XXXXX を使用するために必要なブ  | リンタドライバのセットを削除します。                  |   |                             |
| ●期可能なディスクの2ま: > 408<br>インスト-ルの場所<br>項目はディスク Theinfush HD <sup>*</sup> からアンインスト | 业基本ディスク客量:0K<br>-ルされます。<br>(アンインストー | 1 | <b></b> クリックしま <sup>、</sup> |



[OK] ボタンをクリックします。



[終了] ボタンをクリックします。



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

# Mac OS X をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、Mac OS X (v10.2 以降) でお使いの際に関係する情報について説明しています。

| ● 印刷を始める前に              | 224 |
|-------------------------|-----|
| ●印刷の手順                  | 228 |
| ● 便利な印刷機能               | 231 |
| ●[ページ設定]ダイアログ           | 237 |
| ●[プリント] ダイアログ           | 241 |
| ● プリンタを共有するには           | 265 |
| ● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは | 267 |
| ● ColorSync について        | 275 |
| ● 印刷の中止方法               | 277 |
| ● プリンタソフトウェアの削除方法       | 279 |

## 印刷を始める前に

### Mac OS X をお使いの方へのお願い

Mac OS X でのご利用にあたっては、OS あるいはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については下記ホームページにてご確認ください。

 $\mathcal{P}$  FUZ : http://www.i-love-epson.co.jp/support

 プリンタドライバに依存しないOSの機能については、Mac OS X の説明書やヘルプ も参照してください。

## [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[プ リンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] にプリンタを追加する手順を詳しく説 明します。なお、カラーモデルとモノクロモデルを切り替えた場合や、オプション製品を プリンタに装着した場合は、OS バージョンに応じて以下のように追加してください。

- Mac OS X v10.2: [プリントセンター] にプリンタを再度追加してください(古い プリンタは新しいプリンタに置き換わります)。
- Mac OS X v10.3: [プリンタ設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消して、再度追加し直してださい。

| 参考 | <ul> <li>すでに本機を追加している場合は、再度追加する必要はありません。</li> <li>追加したプレンタを削除したい限り、印刷のたびに追加する必要はありません。</li> </ul> |
|----|---|
|    |   |
|    | • 複数のフリンタを追加している場合は、通常(デフォルトで)使っフリンタ  |
|    | を選択できます(プリンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイア  |
|    | ログからも選択できます)。   |
|    | • Mac OS X のバージョンによって、[プリンタ設定ユーティリティ](Mac OS  |
|    | X v10.3 以降)、[プリントセンター](Mac OS X v10.2)と名称が異なります。  |
|    | <ul> <li>本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.3 の</li> </ul>                              |
|    | 画面を使用しています。   |

プリンタの電源をオン(I)にします。

[アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリンタ 設定ユーティリティ] / [プリントセンター] をダブルクリックします。



参考

Mac OS X v10.3 以降の場合は、[システム環境設定] で [プリントとファックス] をク リックして、[プリント] ダイアログの [プリンタを設定 …] をクリックしても [プリ ンタ設定ユーティリティ] が開きます。詳しくは、Mac OS X のヘルプをご覧ください。

#### [追加]をクリックします。

- 使用可能なプリンタがない場合は、メッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の[追加]をクリックして ④ へ進みます。
- USB接続でプリンタ(LP-9200BまたはLP-9200C)が追加されていない場合やネットワーク接続の場合は、[追加]をクリックして ④ へ進みます。
- プリンタ (LP-9200B または LP-9200C) がすでに追加されていれば、[追加]をクリックしないでそのまま ⑥ へ進みます。







[EPSON USB] / [USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON FireWire]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択します。

- USB 接続の場合: [EPSON USB] または [USB] を選択します。
- ネットワーク接続の場合: [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択します。なお、AppleTalk ゾーンを設定している場合は、[AppleTalk Zone] を選択 します。
- FireWire 接続の場合: [EPSON FireWire] を選択します。



< USB 接続の場合>

< EPSON AppleTalk 接続の場合>

選択します

選択します



お使いのプリンタ名 (LP-9200B または LP-9200C) を選択して、[追加] をクリック します。



プリンタ名(LP-9200BまたはLP-9200C)がリストに登録されたことを確認して、 [プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]メニューから[プリンタ設定 ユーティリティを終了]/[プリントセンターを終了]をクリックします。





#### Mac OS X をお使いの方へ - 227

## 印刷の手順

### ページ設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テキス トエディット」を例に説明します。



用紙設定をする前に、お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に登録されているか確認してください。 /子本書 224 ページ「印刷を始める前に」

 [アプリケーション] フォルダ内の [テキストエディット] アイコンをダブルクリック して起動します。



[ファイル] メニューから [ページ設定] をクリックします。



3 [対象プリンタ] メニューからお使いのプリンタ (LP-9200B または LP-9200C) を選 択して、必要な項目を設定します。



設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 *L* 本書 237 ページ [[ページ設定] ダイアログ」

4 [OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

## プリント設定

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。

参考 アプリケーションソフトによっては、独自の [プリント] ダイアログを表示す る場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照 してください。

#### [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。



印刷に必要な項目を設定します。



設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 ▲ 金書 241 ページ 「「プリント」 ダイアログ | ∠⑦ 本書 242 ページ [「印刷部数と印刷ページ] ダイアログ| ∠⑦ 本書 243 ページ「「レイアウト」ダイアログ| ∠⑦ 本書 245 ページ [[出力オプション] ダイアログ」 / ⑦ 本書 246 ページ「「スケジューラ」ダイアログ| ∠⑦ 本書 247 ページ「「用紙処理」ダイアログ| ∠⑦ 本書 248 ページ「[ColorSync] ダイアログ」 ▲ 全事 249 ページ 「「プリンタの設定」 ダイアログ ▲ 本書 262 ページ 「「拡張設定」 ダイアログ | ∠⑦ 本書 254 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ| ▲ 本書 259 ページ [「両面設定] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 263 ページ「「ユーティリティ」ダイアログ| ∠⑦ 本書 264 ページ [[一覧] ダイアログ」

**参 考** [スケジューラ]、[用紙処理]、[ColorSync] ダイアログなど、Mac OS X が用 意するダイアログは、バージョンによって利用できない場合があります。

[プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。

## 便利な印刷機能

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめ て紹介します。

### 割り付け印刷で用紙を節約

大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで 済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。

参考
割り付け印刷は、連続した2ページまたは4ページ分のデータを縮小して元の
指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字
が小さくて読みづらく実用的とはいえません。こんなときは、拡大/縮小機能
を同時に使用して、大きな A4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割
り付けると読みやすくなります。

4ページ割り付け
フィットページ(拡大)

4ページ
割り付け
マイットページ(拡大)

27本書 235ページ「ページを拡大または縮小して印刷]

27本書 240ページ「拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷]

Mac OS X をお使いの方へ - 231

割り付け印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開いて設定 してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 243 ページ「[レイアウト] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 244 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## 両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機に は用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で装着されています。用紙を1枚ずつ自 動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏 面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に 減らすことができます。



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

> <例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます



 [プリント] ダイアログから [プリンタの設定] - [基本設定] ダイアログ開いて、さらに [両面印刷] ダイアログを開いて両面印刷を設定してください。

| ブリンタ:     LP-XXXX          ・         ・         ・   |  |
|--|--|
| 基本設定         拡張設定         ユーティリティ           給紙装置:         自動選択         ・           用紙種類:         普通紙         ・                           | E010+  |
| <ul> <li>色:</li> <li>●カラー</li> <li>● カラー</li> <li>● モノクロ</li> <li>モード:</li> <li>● 推奨</li> <li>印刷品質:</li> <li>標準</li> <li>○ 詳細</li> </ul> | とじしろ           「豆」 表: 0 mm           豆」 表: 0 mm           豆」 裏: 0 mm           1ページ目 |
| ● 両面印刷 両面設定…<br>とじる位置 ● 左 ○ 上 ○ 右  | <ul> <li>● 用紙の表から</li> <li>○ 用紙の裏から</li> <li>キャンセル</li> <li>OK</li> </ul>            |
| (アレビュー) (PDF として保存) (ファクス) (キャンセ   | אנעד)  |

両面印刷を設定します

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 259 ページ「[両面設定] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 260 ページ「両面印刷するには」

## ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。 「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。



<例>縮小して文書のサイズを合わせる

拡大 / 縮小印刷は [ページ設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ♪ 本書 237 ページ [[ページ設定] ダイアログ」 ♪ 本書 240 ページ 「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」

## 定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用 紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。



不定形紙サイズは [ページ設定] ダイアログから [カスタム用紙サイズ] ダイアログ を開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 237 ページ「[ページ設定] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 238 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは、[ページ設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから 選択できます。

| 注意 | <ul> <li>不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを</li> <li>参照してから印刷を実行してください。</li> </ul> |
|----|---|
|    | ∠͡͡子本書 378 ページ「不定形紙への印刷」  |

## [ページ設定] ダイアログ

[ページ設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データ を作成する前に設定してください。



#### ①設定

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧] ダイアログを切り替えます。

| 項目        | 説明   |
|-----------|--|
| ページ属性     | 用紙サイズ、印刷方向、拡大・縮小率を設定します。   |
| カスタム用紙サイズ | <ul> <li>用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙サイズ]メニューから選択できます。</li> <li>△ 本書 236 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」</li> <li>△ 本書 238 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」</li> </ul> |
| 一覧        | [ページ設定] ダイアログの設定一覧を確認できます。   |

#### ②対象プリンタ

どのプリンタを対象にページ属性を設定するか、プリンタ名を選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。

#### ③用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

#### ④方向

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。

#### ⑤拡大縮小

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。 ∠⑦ 本書 235 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 ∠⑦ 本書 240 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズ として登録することができます。

プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。
 ∠3 本書 228 ページ「ページ設定」

2) [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。



[新規] ボタンをクリックします。

| 設定    | 2: カスタム用紙サ | 17X 🛊  |    |           |
|-------|------------|--|----|-----------|
|       |            | <ul> <li>新規</li> <li>復製</li> <li>削除</li> <li>保存</li> </ul> |    | ――クリックします |
| 用紙サイズ | プリンタの余     | :白   |    |           |
| 長さ:   | cm         | 上: cm  |    |           |
| 幅:    | cm 左:      | cm 右:  | cm |           |
|       |            | ጉ፡ cm  |    |           |
| ?     | (          | キャンセル  | ОК |           |

#### 用紙サイズ名、用紙サイズ(長さ、幅)、プリンタの余白(上下左右)を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

本機で使用できる用紙サイズの範囲は以下\*1の通りです。

- 用紙幅: 9.85~29.70cm (3.88~11.69インチ\*2)
- 用紙長さ: 14.80~43.20cm (5.83~17.00 インチ\*2)
- \*1 本機で有効な値です。設定を保存した際に、入力した値が OS の計算により変わる場合があります。
- № 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリックして [計測単位]を[ヤード・ポンド法]に設定します。





- すでに豆球されている用紙サイスを削除する場合は、リストから削除したい サイズ名をクリックして選択し、[削除] ボタンをクリックします。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したい用 サイズ名を選択し、設定を変更して[保存]ボタンをクリックします。
- カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタド ライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。ま た、本機のプリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙 サイズは保持されます。

#### [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

5

ここで定義した用紙サイズが [ページ属性]の [用紙サイズ] リストから選択できる ようになります。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。



### 拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 1 拡大 / 縮小率を計算します。
  - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ を比較して計算します。
  - 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- 2 プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。 ∠⑦ 本書 228 ページ「ページ設定」
- 3 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小] に ① で求めた値を入 力します。





その他の設定を確認して [ページ設定] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログを 表示して印刷を実行します。

## [プリント] ダイアログ

印刷する際、[プリント] ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。設定を行うダイアログは、メニューから選択してください。



#### ①プリンタ

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリン タ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。

#### ②プリセット

[プリント] ダイアログのすべての設定を保存し、あとでまとめて呼び出すことができ ます。必要な設定を変更したら、メニューから [別名で保存] を選択して保存名を指 定して保存してください。



保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定名を[プリセット]メニューから選択して、さらに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。

#### ③ 設定ダイアログメニュー

[プリント] ダイアログの設定画面を切り替えます。

#### ④プレビュー

印刷されるままの状態を画面で確認できます。

#### ⑤ PDF として保存

印刷する代わりに、PDF ファイルとして保存できます。

#### ⑥ファックス

Mac OS Xのバージョンによっては、印刷する代わりにファックス送信できます。

#### ⑦キャンセル

印刷を中止します。

#### ⑧プリント

印刷を実行します。

## [印刷部数と印刷ページ] ダイアログ

[プリント]ダイアログで[印刷部数と印刷ページ]を選択すると、印刷部数や印刷範囲を設定できます。



#### ①部数

印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[丁合い]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

#### ②丁合い

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。

#### ③ページ

すべてのページを印刷する場合は [すべて] を選択します。一部のページを指定して 印刷する場合は、開始ページと終了ページを入力します。

## [レイアウト] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] を選択すると、連続したページを1枚の用紙 に自動的に縮小割り付けして印刷できます。



#### ①ページ数 / 枚

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

∠今 本書 231 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

∠3 本書 244 ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

#### ②レイアウト方向

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。

#### ③枠線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。

### 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ∠3 本書 229 ページ「プリント設定」
- 2 [レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。

[レイアウト] ダイアログの設定項目について詳しくは、以下のページを参照してくだ さい。

∠37 本書 243 ページ「[レイアウト] ダイアログ」



3 [プリント] ボタンをクリックして印刷を実行します。

## [出力オプション] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [出力オプション] を選択すると、印刷する代わりにファイ ルとして保存できます。



#### ①ファイルとして保存

印刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックマークを付けます。

#### ②フォーマット

ファイルとして保存する場合の保存形式(フォーマット)を選択します。

#### ③保存

ファイルとして保存する場合は、[保存] ボタンになります。クリックすると保存名と 保存先を指定してから、さらに[保存] ボタンをクリックしてください。



## [スケジューラ] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [スケジューラ] を選択すると、印刷を実行するタイミング を設定することができます。詳細に関しては、Mac OS のヘルプを参照してください。



#### ① 書類をプリント

通常は[今すぐプリント]のまま、すぐに印刷します。印刷する時間を指定する場合は、[後でプリント]に印刷を開始する時間を入力します。[保留]をクリックすると、 印刷を実行しても一時的に保留にできます。

#### ②優先順位

印刷の優先順位を選択します。

**参考**[スケジューラ] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。

## [用紙処理] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [用紙処理] を選択すると、先頭ページからではなく最後の ページから逆に印刷する逆順印刷の設定ができます。



#### ①ページの順序を逆にする

最後のページから最初のページへ逆順所に印刷します。

#### ②プリント

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。

| <b>参 考</b> [用紙処理] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 |  |
|---|--|
|---|--|

## [ColorSync] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [ColorSync] を選択すると、カラーマネージメントに関す る設定をすることができます。設定の詳細については、Mac OS のヘルプを参照して ください。



#### ① カラー変換

[標準]を選択すると、アプリケーションソフトが ColorSync によるカラー変換を行います。本機では[標準]のままお使いください。

#### ②Quartz フィルタ

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整 できます。



[ColorSync] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能のため、詳しくは Mac OS X の [Mac ヘルプ] を参照してください。

## [プリンタの設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [プリンタの設定] を選択すると、[基本設定]、[拡張設定]、 または [ユーティリティ] ダイアログが選択できるようになり、印刷に関わるさまざ まな機能が設定できます。

| ダイ<br>給紙装置: 自動選択 :<br>用紙種類: 普通紙 :<br>色: ひカラー 記 〇モノクロ<br>モード: ●推奨 印刷品質: 標準 : | イア  |
|---|-----|
| <ul> <li></li></ul>   | り替え |
| モード: ④ 推奨 印刷品質: 標準 🛟  |     |
| ○ 詳細  |     |
| □ <b>両面印刷</b>   |     |

各ダイアログの詳細については、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 262 ページ「[拡張設定] ダイアログ」 ∠⑦ 本書 263 ページ「[ユーティリティ] ダイアログ」

## [基本設定] ダイアログ



#### ①給紙装置

給紙装置を選択します。

| 項目            | 説明  |
|---------------|---|
| 自動選択          | 印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装<br>置を探して給紙します。 |
| MPトレイ         | MP トレイから給紙します。  |
| 用紙力セット1       | 標準の用紙カセットから給紙します。                                     |
| 用紙カセット 2/3/4* | オプションの増設カセットユニットから給紙します。                              |

\* オプションの増設カセットユニット装着時のみ選択できます(未装着時はグレーで表示されて選択できません)。

| 소 후      | • 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定] を |
|----------|--|
| <b>乡</b> | 開いて[MP トレイサイズ]と[カセットサイズ]で設定します。        |
|          | ∠Э 本書 299 ページ「[給紙装置設定]メニュー」            |
|          | ● 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エ    |
|          | ラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定してい     |
|          | る場合)。                                  |
|          | ∠Э 262 ページ「[拡張設定]ダイアログ 」               |

#### ②用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

| 項目                     | 説明   |
|------------------------|--|
| 指定しない                  | <ul> <li>普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。</li> <li>全子本書 380 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]は手動で選択する必要があります。</li> </ul>                              |
| 普通紙、レターヘッド、<br>再生紙、色つき | <ul> <li>紙厚が64~90g/m<sup>2</sup>の左記普通紙タイブの用紙に印刷する場合で操作パネルの用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金子本書 380 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。</li> </ul>   |
| OHP シート                | <ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番:LPCOHPS1) に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置] には [MP トレイ] が自動選択されます。</li> </ul>   |
| ラベル                    | <ul> <li>ラベル紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ] が自動選択されます。</li> </ul>  |
| 厚紙                     | <ul> <li>紙厚が91~163g/mの厚紙に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>   |
| 厚紙(裏面)                 | <ul> <li>         ・厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     </li> <li>         ・[給紙装置]には         [MPトレイ]が自動選択されます。     </li> </ul>                                     |
| ハガキ(裏面)                | <ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷する場合に選択します。</li> <li>片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[ハガキ]または[往復ハガキ」を選択してください。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ] が自動選択されます。</li> </ul> |

参考 用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

#### ③色 (カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

#### ④推奨モード

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨]でよい印刷 結果が得られます。[推奨]をクリックすると、[印刷品質](解像度)を[標準](300dpi) または[高品質](600dpi)のどちらかに設定できます。

| 項目  | 説明   |
|-----|--|
| 標準  | 文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。               |
| 高品質 | 写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の印刷<br>に適しています。 |

| 参考 | 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以<br>下のいずれかの方法で対処してください。 |
|----|--|
|    | • 印刷データの容量や色数を減らす。   |
|    | •[印刷品質]を[標準]に設定する。   |
|    | • 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。                     |
|    | ∠͡͡͡ 本書 308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」                        |
|    | <i>上</i> Э 本書 309 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」                   |
|    | ∠͡͡͡ 本書 314 ページ「[I/F カード設定]メニュー」                           |
|    | 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを                        |
|    | 増設すると解決できる場合があります。   |

#### ⑤詳細モード

[詳細]をクリックすると、[設定変更]ボタンと詳細設定メニューが表示されます。

| モード: | ○推奨  | (推奨(標準) | \$ |
|------|------|---------|----|
|      | ● 詳細 |         |    |

| 項目         | 説明  |
|------------|---|
| 詳細設定メニュー   | プリセットメニューから選択します。                                     |
| [設定変更] ボタン | [詳細設定変更] ダイアログを開きます。<br>上子 本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」 |

カラー印刷時 [詳細] をクリックした場合は、以下のプリセットメニューをご利用い ただけます。

| プリセットメニュー      | 用途   |
|----------------|--|
| 推奨(標準)         | ー般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設<br>定で印刷します。                                 |
| ワープロ/グラフ       | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分<br>を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷<br>します。 |
| グラフィック/ CAD    | グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。    |
| 写真             | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度<br>を重視した設定で印刷します。                           |
| ColorSync      | ColorSyncによるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設定です。                                     |
| 推奨(高品質)        | 一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設<br>定で印刷します。                                 |
| 高品質ワープロ/グラフ    | グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮<br>やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。     |
| 高品質グラフィック/ CAD | グラフィック画像やCAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線<br>までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 |
| 高品質写真          | 写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質<br>を重視した設定で印刷します。                           |
### ⑥両面印刷

両面印刷を行います。
 ∠3 本書 233 ページ「両面印刷で用紙を節約」
 ∠3 本書 259 ページ「[両面設定] ダイアログ」
 両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。
 ∠3 本書 366 ページ「両面印刷について」

### [詳細設定変更] ダイアログ

[基本設定]ダイアログで[詳細]をクリックして[設定変更]ボタンをクリックすると、[詳細 設定変更]ダイアログが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。

カラー印刷の場合



カラーモデルのモノクロ印刷の場合



#### ① 色 (カラーモデルのみ)

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

#### ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。[高 品質] を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より 印刷速度を優先する場合は、[標準] を選択してください。

| 項目  | 説明   |  |
|-----|--|--|
| 標準  | 文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。               |  |
| 高品質 | 写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の<br>印刷に適しています。 |  |

| 参考 | 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以<br>下のいずれかの方法で対処してください。 |
|----|--|
|    | ● 印刷データの容量や色数を減らす。   |
|    | ●[印刷品質]を[標準]に設定する。   |
|    | ● 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。                     |
|    | <i>上</i> Э 本書 308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」                  |
|    | <i>上</i> ℱ本書 309 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」                    |
|    | <i>上</i> ℱ本書 314 ページ「[I/F カード設定]メニュー」                      |
|    | 上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを                        |
|    | 増設すると解決できる場合があります。   |

#### ③印刷モード

印刷モードを選択します。

| 印刷モード    | 説 明   |
|----------|---|
| 標準(Mac)  | 高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にMacintosh 側で<br>行います。  |
| 標準(プリンタ) | 高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にプリンタ側で行<br>います。  |
| CRT優先    | ほかの印刷モードで印刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に使用してください。印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、ほかの印刷モードに比べ、印刷に時間がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 |

| 参考   | <ul> <li>お使いの Macintosh の処理能力が高い場合は、[標準 (Mac)]を選択してください。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。</li> </ul> |  |
|--|--|--|
| <ul> <li>お使いの Macintosh の処理能力が低い場合は、[標準(プリンタ)]を選択してください。Macintosh 側の負荷を軽くすることができます。</li> </ul> |  |  |

### ④ スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(lpi)を選択します。

| 項目        | 説明   |
|-----------|--|
| 自動(階調優先)  | 写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します(文字の印刷は解像度を優先します)。               |
| 自動(解像度優先) | 図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します<br>(写真の印刷は階調を優先します)。           |
| 階調優先      | 階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグ<br>ラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 |
| 解像度優先     | 解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択して<br>ください。                      |

[プリント] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択している場合 参考 は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

#### **⑤**RIT

<u>RIT</u>\*(Resolution Improvement Technology)を有効にすると大きな文字がきれいに 印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 RIT:斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



#### ⑥トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷 とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く 抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用 ください。



#### ⑦ ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した 場合は、以下の設定でカラー調整できます。

#### ガンマ (カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

| 項目  | 説明  |
|-----|---|
| 1.5 | ガンマ値1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。                            |
| 1.8 | 通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値1.5に比べて立体感があり、メリ<br>ハリのある画像を印刷することができます。 |
| 2.2 | sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。                              |

#### 色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補正方法を選択できます。

| 項目           | 説明   |
|--------------|--|
| 自動(自然な色合い優先) | 文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるように<br>カラー調整します。                      |
| 自動(鮮やかさ優先)   | 文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるように                                   |
|              | カラー調整します。  |
| 自然な色合い       | より自然な発色になるようにカラー調整します。   |
| 鮮やかな色合い      | より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。  |
| 色補正なし        | カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷<br>するときに選択します。通常は、選択しないでください。 |

#### 明度(カラー印刷のみ):

画像全体の明るさを調整します。

#### コントラスト (カラー印刷のみ):

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい 部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画 像の明暗の差が少なくなります。

#### 彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなりま す。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

#### シアン、マゼンタ、イエロー(カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します

|      | -25        | ← 0 → | +25              |
|------|------------|-------|------------------|
| シアン  | 赤みが強くなります。 |       | 青緑(シアン)が強くなります。  |
| マゼンタ | 緑色が強くなります。 |       | 赤紫(マゼンタ)が強くなります。 |
| イエロー | 青色が強くなります。 |       | 黄色(イエロー)が強くなります。 |

#### ⑧ColorSync (カラー印刷のみ)

クリックしてチェックマークを付けると、ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行います。詳しくは、以下のページを参照してください。 *L* 本書 275 ページ「ColorSync について」

#### ⑨グラフィック(モノクロ印刷のみ)

カラーモデルの場合は、①「色」で[モノクロ]を選択すると設定できます。モノク ロモデルの場合は常に設定できます。

| 項目      | 説 明   |
|---------|---|
| 白黒      | グラフィックの印刷処理を行いません。グレースケールや中間色を表現せず、濃淡や色調<br>のない画像になります。   |
| ハーフトーン  | グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。 グラデーションなどの無段階に階<br>調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。                             |
| PGI     | PGI *1(Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。 グラデーションなどの無段<br>階に階調が変化する画像をPGI 処理してきれいに印刷できます。         |
| 画質      | [PGI] を選択したときのみ、[画質] を調整できます。印刷時間を短くしたい場合は [速<br>度優先] に、印刷品質を上げたい場合は [品質優先] に設定します。                     |
| 画像調整 *2 | [ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷粗密度をスライドバーで調整できます。[細<br>かい] 側にスライドするとより細かく、[粗い] 側にスライドするとより粗くグラフィッ<br>クを印刷します。 |
| 明暗調整    | [ハーフトーン] または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]<br>側にスライドするとより明るく、[濃い] 側にスライドするとより暗くグラフィックを印<br>刷します。    |

\*1 PGI: 階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。

\*2 [細かい] にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、印刷した用紙をさらに コピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細 かい] にしないで印刷することをお勧めします。

## [両面設定] ダイアログ

[基本設定]ダイアログで[両面印刷]をクリックして、[両面設定]ボタンをクリックすると、[両面設定]ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



#### とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

#### 2とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、0 ~ 30mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

#### ③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを参照し てください。

▲ 本書 366 ページ 「両面印刷について」

### 両面印刷するには

用紙の表裏、両面に印刷することができます。A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の手順は以下の通りです。

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを 確認します。

△ 本書 366 ページ 「両面印刷について」

- 2 プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 企家本書 229 ページ「プリント設定」
- 3 [プリンタの設定]から[基本設定]ダイアログを開きます。
- ④ [両面印刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]ボタンをクリックします。





[両面設定] ダイアログの以下の項目を設定します。

各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。



⑥ [プリント] ボタンをクリックして印刷を実行します。

## [拡張設定] ダイアログ

[プリンタの設定]ダイアログで[拡張設定]を選択すると、印刷に関わるさまざまな 拡張機能を設定できます。



#### ①プリンタの設定を使用する

② [オフセット] と③ [用紙サイズのチェックをしない] の項目について、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を使用して印刷するかを選択できます。

- チェックマークを付けると、プリンタ本体の設定を使用して印刷します(プリンタ ドライバでは設定できません)。
- チェックマークを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します(プリンタ本体の設定を無視します)。

#### 2オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

- 上(垂直位置):-30mm(上方向)~30mm(下方向)
- 左(水平位置):-30mm(左方向)~30mm(右方向)

#### ③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合って いるか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生すること なく印刷します。

#### ④ カラー / モノクロの自動判別を行う

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ に適した設定で印刷します。

#### ⑤初期設定

[拡張設定] ダイアログの設定を初期設定に戻します。

## [ユーティリティ] ダイアログ

[プリンタの設定] ダイアログで [ユーティリティ] を選択すると、プリンタのユー ティリティ機能を設定できます。



#### ① EPSON プリンタウィンドウ!3

EPSON プリンタウィンドウ !3 を使って、プリンタをモニタする場合は [プリンタを モニタする] にチェックマークを付けます。また、アイコンをクリックすると、EPSON プリンタウィンドウ !3 の画面が表示されます。

∠3 本書 267 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」

#### ②[バージョン情報] ボタン

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。

## [一覧] ダイアログ

[プリント]ダイアログで[一覧]を選択すると、[プリント]ダイアログのすべての 設定を一覧で表示しますので、設定を一度に確認できます。

| ブリンタ: LP-XXXX : :<br>ブリセット: 標準 :   |          |
|--|----------|
|  |          |
| プリンタの設定       糸紙装置: 自動選択       用紙種類: 普通紙       色: カラー       モード: 影細設定       印刷品質: 標準       両面印刷: OFF       プリセット: 推奨(標準)       印刷モード: 標準(MaC)       スタリーン: 自動自然な色合い優先)       RIT: ON | 0        |
| ? ブレビュー) (PDF として保存) (ファクス) (キャン   | ノセル フリント |

\* 機種によって表示する設定は異なります。

## プリンタを共有するには

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン タをほかの Macintosh から共有することができます。



- Mac OS X v10.2 以降のフリンタ共有機能は、各ユーザーの Macintosh が Mac OS X v10.2 以降で起動している場合のみご利用いただけます。
   ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必
  - ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に促って設定する必要はありません。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接[プリンタ 設定ユーティリティ] / [プリントセンター] からプリンタを追加して印刷す ることができます。
    - ∠⑦本書 224 ページ「印刷を始める前に」

## プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。

- プリンタの電源をオン(I)にします。
- [Dock] または [アプリケーション] フォルダから [システム環境設定] を開き [共 有] をクリックします。



[プリンタ共有]をクリックしてチェックマークを付けます。



• 上記画面の [コンピュータ名]、[Rendezvous 名]、[ネットワークアドレス] は、ネットワーク環境によって異なります。

【 [システム環境設定]メニューから [システム環境設定を終了]をクリックします。

以上で、共有の設定は終了です。

## 共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に自動的に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。

| 参考 | <ul> <li>Mac OS X v10.2 以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーの Macintosh が Mac OS X v10.2 以降で起動している場合のみご利用いただけます。</li> </ul> |
|----|---|
|    | ● 共有プリンタの電源がオフ(○)でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリ  |
|    | ティ]/ [プリントセンター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。   |
|    | • 共有プリンタを直接接続している Macintosh がシステム終了すると、共有プ  |
|    | リンタは各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター]   |
|    | から自動的に消えます。   |
|    | • 各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に複数   |
|    | のプリンタが追加されている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタと  |
|    | して選択するか、印刷のたびに共有プリンタを選択してください。  |

## EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる ユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。



#### ジョブ管理を行うための条件

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下の条件でネットワーク接続されてい る必要があります。

• Open Transport Ver. 1.1.1 以上

## [モニタの設定] ダイアログ

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、[ファイル] メニューから [モニタの設定] をクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示されます。EPSON プリンタウィ ンドウ!3 のモニタ機能を設定します。



#### エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リ スト内のエラー状況を選択して[通知する] チェックボックスをクリックしてチェック マークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したとき にポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。

#### ②音声通知

- エラー発生時に音声\*でも通知します。
- \* お使いの Macintosh のサウンド機能が有効な(消音でない)場合のみ。

#### ③[標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択]を標準(初期)設定に戻します。

#### ④ジョブ情報を表示する

#### ⑤印刷終了を通知する



## プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 イマ本書270ページ[[プリンタ詳細]ウィンドウ|

参考 EPSON プリンタウィンドウ 13 を起動する前に、監視したいプリンタが [プリ ンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で追加 / 選択されているか確 認してください。

#### [プリンタ詳細] ウィンドウの起動方法

[プリンタの設定] ダイアログで [ユーティリティ] を選択して [EPSON プリンタウィ ンドウ !3] のアイコンをクリックします。EPSON プリンタウィンドウ !3 が起動し、 [プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。





## [プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ !3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な 情報を表示します。



### ①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

#### ②プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ セージでお知らせします。

∠⑦ 本書 274 ページ「対処が必要な場合は」

#### ③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じます。

#### ④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目 安を表示します。

#### ⑤トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 表示します。

#### ⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示 します。

#### ⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

#### ⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に [消耗品] ウィンドウを表示させるときにクリックします。

#### ⑨ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックします。

∠⑦ 本書 272 ページ「〔ジョブ情報〕 ウィンドウ」



## [ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 され、プリントジョブ情報を表示します。



#### ①ジョブ情報

ネットワークプリンタに印刷した情報を表示します。

#### ②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 27 本書 270 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

#### ③ジョブリスト

コンピュータにスプール中のジョブ、ジョブの状態(待機中、送信中、印刷中、印刷 済、削除中、削除済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブタイプを、ジョ ブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷 を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行 したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 送信中ジョブ、印刷済みジョブ、削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

参考 プリンタを直接(ローカル)接続したコンピュータから印刷されたジョブは表示されません。

#### ④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

#### ⑤[印刷中止] ボタン

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを クリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の ほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

お考
 印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、EPSON プリンタウィンドウ (3 のメッセージに従ってエラーを解除してください。
 ∠3 本書 274 ページ「対処が必要な場合は」

#### [印刷終了通知] ダイアログ



#### ①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名、ジョブタ イプを表示します。

#### ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

#### ③前の通知

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が 0 になった場合(終了通知がすべてなくなった場合)はグレーアウトされます。

#### ④[閉じる] ボタン

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。

## 対処が必要な場合は

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 のポップ アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセー ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド ウが閉じます。



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

① ▶ ([詳細]) ボタン

クリックすると、[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。

∠⑦ 本書 270 ページ「[プリンタ詳細] ウィンドウ」

#### ②[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく ださい。

## ColorSync について

## ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリン タでの印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をす る)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできる だけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとして MacintoshではColorSyncがあります。本機は、このColorSync 3.0に対応しています。



この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り 込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応して いる必要があります。

### ColorSync を使用して印刷するには

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

#### 2 ColorSync で使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を 参照してください。

- ① [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダを開いて [ColorSync ユーティ リティ] アイコンをダブルクリックします。
- ② [装置] アイコンをクリックします。
- ③ [登録済みの ColorSync 装置] リストにある [ディスプレイ] の三角マークをクリックして、表示されたディスプレイプロファイルをクリックします。
- ④ [現在のプロファイル] メニュー(三角マーク)を クリックし、[その他] をクリッ クします。
- ⑤ 使用するディスプレイに適したプロファイルをダイアログから選択します。

参考 ディスプレイプロファイルの保存場所は、[ColorSync ユーティリティ]の [プロファイル] アイコンをクリックして探せます。

#### アプリケーションソフトで、ColorSync を設定にします。

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

#### 印刷実行時に、ColorSync を設定します。

[詳細設定変更] ダイアログで [ColorSync] を選択します。 ∠⑦ 本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの ドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込ん でください。
  - ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトをRGB モードに設定して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。
  - 一部のアプリケーションソフト(Adobe PageMaker 7.0J 以降、Photoshop 6.0J 以降、Illustrator 10.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の 設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの[カラー/ グラフィック 設定]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法] を [色補正なし] に設定してください。

## 印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、以下の方法でプリンタ上の印刷データを削除します。

#### プリンタドライバからの中止方法

コンピュータ上の処理が続いているときは、以下のいずれかの方法で削除します。

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印刷中のダイアログが表示されている場合は、印刷を中止するボタン (キャンセル) など)をクリックして印刷を強制的に終了します。



印刷中は[Dock]に[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]が現れます。[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]を開き、印刷中のジョブを選択して削除(または保留/再開)できます。



印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。

#### プリンタ本体での中止方法

●印刷中のデータを削除するには [ジョブキャンセル] スイッチを押します。



印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル] スイッ チを約2秒間押し続けます。



プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

## プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタソフトウェアを削除する手順は以下の通りです。

**参考** プリンタソフトウェアのアンインストール(削除)は、管理者権限をお持ちの 方が行ってください。

- 1 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- 3 デスクトップ上の [EPSON] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。



④ EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア] – [プ リンタドライバ]の順に開き、[LP9200CB\_xxx\*]をダブルクリックします。

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコン が表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。

\* 例えば「10a」のようにインストーラのバージョンを表示します。



|         | 認証  |              |
|---------|---|--------------|
|         | PXXXXXX _XXx"に変更を加えるには、あなたのバス<br>ードを入力してください。 |              |
| 名前:     | XXXX  |              |
| パスワード:  |   | ―― ①入力して     |
| ▶ 詳細な情報 |   |              |
| ?       | (++>>th) OK                                   | ┣━━ ②クリックします |

#### 6 使用許諾契約書の画面が表示されたら [同意] をクリックします。

ライセンス内容を表示する画面を最後までスクロールしてお読みいただいてから[同意]をクリックします。

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。



### 8 [アンインストール] ボタンをクリックします。

プリンタソフトウェアの削除が始まります。

| 000                                       | LPXXXXX_XXx                                  |  |
|---|--|--|
| アンインストール                                  | ÷  |  |
| EPSON LP-XXXX まが<br>を削除します。               | とはLP-XXXX を使用するために                           | <i>必要なプリンタドライバのセット</i>                     |
| 使用可能なディスクの空き<br>インストールの場所<br>項目はディスク *Mac | : > 468<br>OS X <sup>*</sup> からアンインストールされます。 | &夏なディス298夏:0K<br>終了<br>アンインストール<br>クリックします |



[OK] ボタンをクリックします。



### [終了] ボタンをクリックします。

10



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

# 操作パネルからの設定

操作パネルから設定する場合の説明と、メッセージの内容やスイッチ操作によって実 行できる機能について説明しています。

| ●操作パネルの概要               | 283 |
|-------------------------|-----|
| ●操作パネルによる設定             | 285 |
| ● 発生しているワーニングを確認するには    | 320 |
| ● IP アドレスを操作パネルから設定するには | 321 |
| ●印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには  | 328 |
| ●プリンタの状態や設定値を印刷するには     | 330 |
| ●リセットの仕方                | 332 |
| ● 液晶ディスプレイの表示メッセージについて  | 333 |

## 操作パネルの概要



#### 液晶ディスプレイ

プリンタの状態や、機能の設定値を表示します。KCMY トナーの残量(目安)を液晶 ディスプレイ上に表示し、その右側に給紙装置ごとの用紙残量を表示します。また、エ ラーが発生した場合は、対処方法を表示します。

#### ②[◀(1)] / [▲(2)] / [↓▶(3)] / [▼(4)] スイッチ

- 液晶ディスプレイの左側に [ < でヘルプを見る] と表示される場合があります。</li>
   [ < (1)] スイッチを押すとヘルプモードに入り、ヘルプ(対処方法)が表示されます。ヘルプ画面が複数ページある場合は、[ < (2)] / [ ▼ (4)] スイッチを押して、前/次のヘルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に</li>
   [ < (1)] スイッチまたは [ジョプキャンセル] スイッチを押すとヘルプモードから抜けて元の状態に戻ります。</li>

参考 エラーまたはワーニング状態が解除されると、自動的にヘルプモードから抜けます。

#### ③エラーランプ

エラーが発生したときに点滅または点灯します。

#### ④[ジョブキャンセル] スイッチ

| 押し方    | 処理                         |
|--------|----------------------------|
| 1回押す   | 処理中の印刷データ(ジョブ単位)をキャンセルします。 |
| 約2秒間押す | 処理中の印刷データをすべて削除します。        |

#### ⑤データランプ

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅します。

#### 操作パネルからの設定 - 283

## ⑥[印刷可] スイッチ/ランプ

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。スイッチは、プリンタの状態によっ て処理が異なります。

| ランプの状態                  | プリンタの状態            | [印刷可] スイッチの機能   |
|-------------------------|--------------------|---|
| [印刷可] ランプ点灯             | 印刷可状態              | 印刷可 / 印刷不可状態を切り替えます。  |
| [印刷可]ランプ消灯、<br>データランプ点灯 | 印刷不可状態             | 約2秒間押すと、受信している印刷データの最初のページの<br>み印刷して排紙します。                          |
| エラーランプ点滅                | 自動復帰できる<br>エラーが発生  | エラーを解除して印刷可状態へ自動的に復帰します。  |
| エラーランプ点灯                | 自動復帰できない<br>エラーが発生 | 適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に印刷<br>可能状態に復帰します。[印刷可]スイッチを押す必要はあり<br>ません。 |

## 操作パネルによる設定

ここでは、操作パネルでの設定変更の方法と設定モードの詳細について説明します。 通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで設定できますので、基本的に操作パネ ルで設定する必要はありません。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設定 できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されます。ただし、一部の設 定項目については、どちらの設定を優先するかをプリンタドライバで選択することが できます。

∠ Windows:本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
 ∠ Mac OS 9:本書 182 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
 ∠ Mac OS X:本書 262 ページ「「拡張設定] ダイアログ|

参考 操作パネルの設定には、一部の項目および設定値はそれに関するオプションが 装着されているときのみ表示されるものがあります。

設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合のみ操作パネルで設定してください。た だし、以下の項目については通常の印刷であっても設定する必要があります。

- MP トレイから給紙する場合
   →セットした用紙のサイズを設定してください。
   ∠3<sup>-</sup>本書 351 ページ「MP トレイへの用紙のセット」
- ・ 用紙タイプの選択機能を使用する場合
   →各給紙装置の用紙タイプを設定してください。
   ∠3<sup>-</sup>本書 380 ページ「用紙タイプ選択機能」

## 操作パネルで設定を変更する際の注意事項

操作パネルで設定を変更する場合は、次の点に注意してください。

下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設定値は変更できません。

| 設定メニュー     | 設定項目  |
|------------|---|
| プリンタ情報     | ステータスシート印刷<br>画像確認シート印刷<br>ネットワーク情報印刷<br>I/F カード情報印刷 *1<br>USB 外部機器情報印刷 *2<br>ROM モジュール A 情報 *3 |
| プリンタリセット   | ワーニングクリア<br>全ワーニングクリア<br>リセット<br>リセットオール<br>設定初期化   |
| USB I/F 設定 | USB 外部機器初期化 *2  |
| I/F カード設定  | I/F カード初期化 *1   |

\*1 オブションのインターフェイスカード装着時で、[I/F カード設定] メニューの [I/F カード] が [使う] に 設定されている場合のみ表示されます。

- <sup>★2</sup> EPSON 製無線プリントアダプタ (型番:PA-W11G)装着時で、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] が [使う] に設定されている場合のみ表示されます。
- \*3 オプションの ROM モジュール(型番:LPFOLR4M2)が装着され、ROM モジュール内に情報がある場合のみ表示されます。
- 下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。

| 設定メニュー | 設定項目   |
|--------|--|
| プリンタ情報 | C トナー残量*1<br>M トナー残量*1<br>Y トナー残量*1<br>K トナー残量<br>感光体イライフ<br>延べ印刷枚数<br>カラー印刷枚数*1<br>B/W 印刷枚数*1 |
| 給紙装置設定 | カセット 1 サイズ<br>カセット 2 サイズ* <sup>2</sup><br>カセット 3 サイズ <sup>*2</sup><br>カセット 4 サイズ <sup>*2</sup> |

\*1 カラーモデルの場合のみ表示されます。

\*<sup>2</sup> オプションの増設カセットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2)装着時に表示 されます。

#### 操作手順の概要

操作パネルでプリンタの設定を変更する場合は、液晶ディスプレイに[印刷できます] または[節電中]と表示されている状態から、次の手順で操作します。

 以下のページを参照して、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を 確認します。

∠ 本書 291 ページ「設定項目の説明」

2 液晶ディスプレイ下の [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。



- 3 設定メニューを選択します。
  - ① [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して設定メニューのハイライト表示を切り 替えます。
  - ① ① で確認した設定メニューが表示されていることを確認します。
  - ③ [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押します。
     次の手順(設定項目の階層)へ進みます。



操作パネルからの設定 - 287

#### 設定項目を選択します。

4

① [▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押して設定項目(YYYY)の表示を切り替えます。

② ① で確認した設定項目が表示されていることを確認します。

③ 設定値を変更する設定項目の場合は、[↓▶(3)]スイッチを押します。



設定項目や設定値には以下の区別があります。

- 設定項目(YYYY)の設定値(ZZZZ)を変更できる場合があります。
- 設定値(ZZZZ)を表示して確認するだけの場合があります。
- 設定項目(YYYY)の機能を実行する場合があります。機能実行後に、自動的に設定モードを抜けて通常の操作モードへ戻ります。

詳細は、以下に説明する各設定値の説明を参照してください。 ∠⑦ 本書 291 ページ「設定項目の説明」
#### 設定値を選択します。

5

- [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して設定値 (ZZZZ) の表示を切り替えます。
- ② ① で確認した設定値が表示されていることを確認します。
- ③[↓▶(3)] スイッチを押します。

設定値が有効になり、設定項目の階層へ戻ります。





### 6 さらに設定を変更する場合は、[ ◀(1)]または [▼(4)]を押して、③または ④ から 操作を繰り返します。

設定を終了する場合は、
のへ進みます。

### [印刷可]スイッチを押して、設定モードを終了します。

7

- [印刷可] スイッチを押すと、設定の途中でも [印刷できます] または [節電中] と 表示されている状態へ戻ることができます。
- 〔 ◀ (1)〕スイッチを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。
   設定モードが終了し、〔印刷できます〕または〔節電中〕状態に戻ります。



### 設定項目の説明

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定モードで変更できる設定メニューや設定項目、および設定値について説明します。

| 参考                | <ul> <li>次の一覧表で設定値の欄に「−」と記載している設定項目には、変更する設定値がありません。[↓▶(3)]スイッチを押すと、各項目の設定を表示ま</li> </ul> |  |
|-------------------|---|--|
| たは印刷したり、機能を実行します。 |   |  |
|                   | ● プリンタに取り付けていないオプション用の設定は表示されません。   |  |

で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の 設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。ただし、プリンタドライバの[拡 張設定]ダイアログで[プリンタの設定を使用する]を選択した場合、[上オフセッ ト]、[左オフセット]、[上オフセット B]、[左オフセット B]、[白紙節約]、[用紙サ イズフリー]は操作パネルの設定が優先されます。

∠ Windows:本書 72 ページ [[拡張設定] ダイアログ」
 ∠ Mac OS 9:本書 182 ページ [[拡張設定] ダイアログ」
 (二) 「「拡張設定] ダイアログ」

| <u> </u> | IVIAC | 05 X | 、・平香 | 262 ^ | 、ーシ | ΙLШ | <b>振設</b> 定」 | 21, | ドロク」 |  |
|----------|-------|------|------|-------|-----|-----|--------------|-----|------|--|
|          |       |      |      |       |     |     |              |     |      |  |

| 設定メニュー | 設定項目             | 設定値 | ページ |
|--------|------------------|-----|-----|
| プリンタ情報 | ステータスシート印刷       | —   | 297 |
|        | 画像確認シート印刷*1      | -   | 297 |
|        | ネットワーク情報印刷       | _   | 297 |
|        | I/F カード情報印刷 *2   | _   | 297 |
|        | USB外部機器情報印刷*3    | -   | 297 |
|        | ROM モジュール A 情報*4 | _   | 297 |
|        | C トナー残量 *1       | _   | 297 |
|        | M トナー残量 *1       | -   | 297 |
|        | Y トナー残量 *1       | -   | 297 |
|        | K トナー残量          | _   | 297 |
|        | 感光体ライフ           | -   | 297 |
|        | 延べ印刷枚数           | -   | 297 |
|        | カラー印刷枚数 *1       | _   | 298 |
|        | B/W 印刷枚数 *1      | _   | 298 |

| 設定メニュー  | 設定項目        | 設定値   | ページ |
|---------|-------------|---|-----|
| 給紙装置設定  | MP トレイサイズ   | A4 (初期設定)、A3、A5、B4、B5、はがき、<br>往復はがき、LT (Letter)、HLT (Half Letter)、<br>LGL (Legal)、GLT (Government Letter)、<br>GLG (Government Legal)、B (Ledger)、EXE<br>(Executive)、F4、洋形 0号、長形 3号 | 299 |
|         | カセット1サイズ*5  | A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal),<br>B (Ledger)   | 299 |
|         | カセット2 サイズ*6 | A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal),<br>B (Ledger)   | 299 |
|         | カセット3 サイズ*6 | A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal),<br>B (Ledger)   | 299 |
|         | カセット4 サイズ*6 | A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal),<br>B (Ledger)   | 299 |
|         | MP トレイタイプ   | 普通紙(初期設定)、レターヘッド、再生紙、<br>色つき、OHP シート、ラベル  | 299 |
|         | カセット 1 タイプ  | 普通紙(初期設定)、レターヘッド、再生紙、<br>色つき  | 299 |
|         | カセット2 タイプ*7 | 普通紙(初期設定)、レターヘッド、再生紙、<br>色つき  | 299 |
|         | カセット3 タイプ*? | 普通紙(初期設定)、レターヘッド、再生紙、<br>色つき  | 299 |
|         | カセット4 タイプ*? | 普通紙(初期設定)、レターヘッド、再生紙、<br>色つき  | 299 |
| プリンタモード | パラレル        | 自動(初期設定)、ESC/PS、ESC/P、<br>ESC/Page  | 300 |
|         | USB         | 自動(初期設定)、ESC/PS、ESC/P、<br>ESC/Page  | 300 |
|         | ネットワーク      | 自動(初期設定)、ESC/PS、ESC/P、<br>ESC/Page  | 300 |
|         | I/F カード *2  | 自動(初期設定)、ESC/PS、ESC/P、<br>ESC/Page  | 300 |

| 設定メニュー   | 設定項目       | 設定値   | ページ |
|----------|------------|---|-----|
| 印刷書式設定   | ページサイズ     | 自動(初期設定)、A4、A3、A5、B4、B5、<br>はがき、往復はがき、LT(Letter)、HLT(Half<br>Letter)、LGL(Legal)、GLT(Government<br>Letter)、GLG(Government Legal)、B<br>(Ledger)、EXE(Executive)、F4、洋形0号、<br>長形3号 | 301 |
|          | 用紙方向       | 縱(初期設定)、横   | 301 |
|          | 解像度        | 速い (初期設定)、きれい   | 301 |
|          | RIT        | On(初期設定)、Off  | 301 |
|          | トナーセーブ     | しない(初期設定)、する  | 301 |
|          | 縮小         | Off (初期設定)、80%  | 301 |
|          | イメージ補正     | 1(初期設定)、2   | 302 |
|          | 上オフセット*8   | -30.0~30.0mm(初期設定0mm)   | 302 |
|          | 左オフセット*8   | -30.0~30.0mm(初期設定0mm)   | 302 |
|          | 上オフセットB*8  | -30.0~30.0mm(初期設定0mm)   | 302 |
|          | 左オフセットB*8  | -30.0~30.0mm(初期設定0mm)   | 302 |
| プリンタ設定   | 表示言語       | 日本語(初期設定)、English   | 304 |
|          | 節電時間       | 30分(初期設定)、60分、120分、180分   | 304 |
|          | I/F タイムアウト | 20~600 (初期設定 60)  | 304 |
|          | 給紙口        | 自動(初期設定)、MP トレイ、カセット 1、<br>カセット 2、カセット 3、カセット 4   | 304 |
|          | MP トレイ優先   | しない(初期設定)、する  | 305 |
|          | コピー枚数      | 1~999(初期設定1)  | 305 |
|          | 両面印刷       | Off(初期設定)、On  | 305 |
|          | 綴じ方向       | ロングエッジ(初期設定)、ショートエッジ  | 305 |
|          | 紙種         | 普通(初期設定)、厚紙、OHP シート   | 305 |
|          | 紙面         | 表(初期設定)、裏   | 305 |
|          | 白紙節約       | する(初期設定)、しない  | 305 |
|          | 自動排紙       | する(初期設定)、しない  | 306 |
|          | 用紙サイズフリー   | Off(初期設定)、On  | 306 |
|          | 自動エラー解除    | しない(初期設定)、する  | 306 |
|          | ページエラー回避   | Off(初期設定)、On  | 306 |
|          | LCD コントラスト | 0~15(初期設定7)   | 306 |
| プリンタリセット | ワーニングクリア   | -   | 307 |
|          | 全ワーニングクリア  | -   | 307 |
|          | リセット       | -   | 307 |
|          | リセットオール    | -   | 307 |
|          | 設定初期化      | -   | 307 |

| 設定メニュー         | 設定項目                         | 設定値   | ページ |
|----------------|------------------------------|---|-----|
| パラレル I/F 設定 *9 | パラレルI/F                      | 使う(初期設定)、使わない   | 308 |
|                | ACK 幅                        | 短い(初期設定)、標準   | 308 |
|                | 双方向                          | ECP (初期設定)、Off、ニブル                                    | 308 |
|                | 受信バッファ                       | 標準(初期設定)、最大、最小  | 308 |
| USB I/F 設定 *9  | USB I/F                      | 使う(初期設定)、使わない   | 309 |
|                | USB SPEED                    | HS(初期設定)、FS   | 309 |
|                | USB外部機器設定*10                 | しない(初期設定)、する  | 309 |
|                | IP アドレス設定 *11                | パネル、自動、PING   | 309 |
|                | IP*11                        | 0.0.0.0~255.255.255.255*12                            | 310 |
|                | SM*11                        | 0.0.0.0~255.255.255.255                               | 310 |
|                | GW*11                        | 0.0.0.0~255.255.255.255                               | 310 |
|                | NetWare*11                   | On, Off   | 310 |
|                | AppleTalk*11                 | On, Off   | 310 |
|                | MS Network*11                | On, Off   | 310 |
|                | Rendezvous*11                | On, Off   | 310 |
|                | USB外部機器初期化 * 11              | -   | 310 |
|                | 受信バッファ                       | 標準(初期設定)、最大、最小  | 311 |
| ネットワーク設定       | ネットワークI/F*9                  | 使う(初期設定)、使わない   | 312 |
|                | ネットワーク設定                     | しない(初期設定)、する  | 312 |
|                | IP アドレス設定 *9 *13             | パネル(初期設定)、自動、PING                                     | 312 |
|                | IP*9*13                      | 0.0.0.0~255.255.255.255<br>(初期設定:192.168.192.168) *14 | 312 |
|                | SM*9 *13                     | 0.0.0.0~255.255.255.255<br>(初期設定:255.255.255.0)       | 312 |
|                | GW*9 *13                     | 0.0.0.0~255.255.255.255<br>(初期設定:255.255.255.255)     | 313 |
|                | AppleTalk*9 * 13             | On(初期設定)、Off  | 313 |
|                | MS Network*9 * 13            | On(初期設定)、Off  | 313 |
|                | Rendezvous <sup>*9</sup> *13 | Off(初期設定)、On  | 313 |
|                | Link Speed <sup>*9</sup> *13 | 自動(初期設定)、100 Full、100 Half、<br>10 Full、10 Half        | 313 |
|                | 受信バッファ <sup>*9</sup>         | 標準(初期設定)、最大、最小  | 313 |

| 設定メニュー        | 設定項目                   | 設定値  | ページ |
|---------------|------------------------|--|-----|
| I/F カード設定 *15 | I/F カード *9             | 使う(初期設定)、使わない                                  | 314 |
|               | I/F カード設定              | しない(初期設定)、する                                   | 314 |
|               | IP アドレス設定 *16          | パネル、自動、PING                                    | 314 |
|               | IP*17 *17              | 0.0.0.0~255.255.255.255                        | 314 |
|               | SM*16                  | 0.0.0.0~255.255.255.255                        | 315 |
|               | GW*16                  | 0.0.0.0~255.255.255.255                        | 315 |
|               | NetWare*16             | On, Off  | 315 |
|               | AppleTalk*16           | On, Off  | 315 |
|               | MS Network*17 *17      | On, Off  | 315 |
|               | Rendezvous*16 *17 * 18 | On, Off  | 315 |
|               | I/F カード初期化 *16         | -  | 315 |
|               | 受信バッファ*9               | 標準(初期設定)、最大、最小                                 | 315 |
| ESC/PS 環境設定   | 連続紙                    | OFF(初期設定)、F15 → B4 横、<br>F15 → A4 横、F10 → A4 縦 | 316 |
|               | 文字コード                  | カタカナ(初期設定)、グラフィック                              | 316 |
|               | 給紙位置                   | 8.5mm(初期設定)、22mm                               | 316 |
|               | 各国文字                   | 日本(初期設定)、アメリカ、イギリス、<br>ドイツ、スウェーデン              | 316 |
|               | ゼロ                     | 0(初期設定)、0                                      | 317 |
|               | 用紙位置                   | 左(初期設定)、中央、中央-5、中央+5                           | 317 |
|               | 右マージン                  | 用紙幅(初期設定)、136桁                                 | 317 |
|               | 漢字書体                   | 明朝(初期設定)、ゴシック                                  | 317 |
| ESC/Page 環境設定 | 復帰改行                   | する(初期設定)、しない                                   | 318 |
|               | 改ページ                   | する(初期設定)、しない                                   | 318 |
|               | CR                     | CR のみ (初期設定)、CR+LF                             | 318 |
|               | LF                     | CR+LF (初期設定)、LF のみ                             | 318 |
|               | FF                     | CR+FF (初期設定)、FF のみ                             | 318 |
|               | エラーコード                 | Off(初期設定)、On(初期設定)                             | 318 |
|               | フォントタイプ                | 1 (初期設定)、2、3                                   | 318 |
|               | フォーム実行*19              | Off(初期設定)、On                                   | 319 |
|               | フォーム番号* <sup>19</sup>  | 1~512(初期設定1)                                   | 319 |

\*1 カラーモデルの場合のみ表示されます。

- \*2 オプションのインターフェイスカード装着時で、[I/F カード設定] メニューの [I/F カード] が [使う] に 設定されている場合のみ表示されます。
- \*3 オプションの EPSON 製無線プリントアダプタ (型番:PA-W11G)装着時で、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] が [使う」に設定されている場合のみ表示されます。
- \*4 オプションの ROM モジュール(型番:LPFOLR4M2)が装着され、ROM モジュール内に情報がある場合のみ表示されます。
- \*5 [用紙サイズ設定] ダイヤルの設定が優先されます。表示のみで変更はできません。
- \*6 オプションの増設カセットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2)装着時のみ表示され、[用紙サイズ設定]ダイヤルで設定した用紙サイズが表示されます。表示のみで変更はできません。

- \* オプションの増設カセットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2) 装着時のみ表 示されます。
- \*8 印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されないので注意してください。 27 本書348 ページ「印刷できる領域」
- ※ 設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります(電源を再度オンにした後に、設定が有効となります)。
- \*10 オプションの EPSON 製無線プリントアダプタ (型番: PA-W11G) 装着時のみ表示されます。
- \*11 オプションの EPSON 製無線プリントアダプタ (型番: PA-W11G)が装着され、[USB I/F 設定] メニュー の [USB 外部機器設定] を [する] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。(初期設 定値はオプションの無線プリントアダプタ側で保持しており、[USB 外部機器初期化] を実行すると元の初 期設定値に戻ります)。
- \*12 [USB I/F 設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると、DHCP サーバから取得した IP ア ドレスが表示されて設定を変更できません。また、[IP アドレス設定] を [パネル] または [PING] に設定 した際の IP アドレスは記憶されますので、[IP アドレス設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に 戻した場合はその記憶した設定値を表示します。
- \*13 [ネットワーク設定] メニューの [ネットワーク設定] を [する] に設定すると、設定が表示されて変更で きるようになります。
- \*14 [ネットワーク設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると、DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定を変更できません (ステータスシートには IP アドレスを記載しません)。ま た、[IP アドレス設定] を [パネル] または [PING] に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、[IP アドレス設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に戻した場合はその記憶した設定値を表示しま す ([192.168.192.168] は、操作パネルで設定を行っていない場合の初期設定値です)。
- \*15 設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。
- \*16 設定が可能なインターフェイスカードが装着され、[I/F カード設定]メニューの [I/F カード設定] を [する] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
- \*17 [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。
- \*<sup>18</sup> Rendezvous をサポートしたインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。
- \*<sup>19</sup> オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュール(型番:LPFOLR4M2) 装着時、フォームデータが登録されている場合のみ表示されます。

# [プリンタ情報] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示  | 説明  |
|------|--|---|
| 設定項目 | ステータスシート印刷   | 現在のプリンタ設定の一覧(ステータスシート)を印刷します。   |
| 設定値  | _  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
| 設定項目 | 画像確認シート印刷  | <ul> <li>エコ印刷モード中に、カートリッジ内のトナーが無くなってかすれが発生していないか、感光体の寿命ですじが発生していないか、などの確認ができます。</li> <li>* カラーモデルの場合のみ表示されます。</li> <li>∠3 本書 533 ページ「エコ印刷モードのご紹介」</li> </ul>    |
| 設定値  | -  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
|      |  | 1   |
| 設定項目 | ネットワーク情報印刷   | 標準のインターフェイスカードに関する情報を印刷します。   |
| 設定値  | -  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
| 設定項目 | I/F カード情報印刷  | オプションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示<br>されます。オプションインターフェイスカードに関する情報を印<br>刷します。  |
| 設定値  | _  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
| 設定項目 | USB 外部機器情報印刷   | オプションのEPSON 製無線プリントアダプタ (型番:PA-W11G)<br>が接続され、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] を [使う]<br>に設定してプリンタを起動したときのみ表示されます。接続した<br>オプションの EPSON 製無線プリントアダプタに関する情報を印<br>刷します。 |
| 設定値  | _  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
| 設定項目 | ROM モジュール A 情報   | -<br>ROMモジュールソケットに装着されているオプションのROMモ<br>ジュールに、ROM モジュール情報が存在するときだけ表示しま<br>す。   |
| 設定値  | -  | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して印刷します。   |
| 設定項目 | <ul> <li>C トナー残量</li> <li>M トナー残量</li> <li>Y トナー残量</li> <li>K トナー残量</li> </ul> | C(シアン)*、M(マゼンタ)*、Y(イエロー)*、K(ブラッ<br>ク)それぞれのトナーカートリッジ内のトナーの残量を7段階で<br>表示します。<br>* カラーモデルの場合のみ表示されます。  |
| 設定値  | -  | 表示のみで変更はできません。[印刷可]スイッチを押して終了します。   |
|      |  | 1   |
| 設定項目 | 感光体ライフ   | 感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。   |
| 設定値  | -  | 表示のみで変更はできません。 [印刷可] スイッチを押して終了します。   |
| 設定項目 | 延べ印刷枚数   | プリンタを購入してから現在までに印刷した累計枚数を表示し<br>ます。   |
| 設定値  | -  | 表示のみで変更はできません。 [印刷可] スイッチを押して終了します。   |

## 操作パネルからの設定 - 297

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | カラー印刷枚数     | カラーモデルの場合のみ表示されます。プリンタが現在までにカ<br>ラー印刷した枚数を表示します。  |
| 設定値  | _           | 表示のみで変更はできません。 [印刷可] スイッチを押して終了します。               |
|      |             |   |
| 設定項目 | B/W 印刷枚数    | カラーモデルの場合のみ表示されます。プリンタが現在までにモ<br>ノクロ印刷した枚数を表示します。 |
| 設定値  | -           | 表示のみで変更はできません。 [印刷可] スイッチを押して終了します。               |

# [給紙装置設定] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示   | 説明   |  |
|------|---|--|--|
| 設定項目 | MP トレイサイズ   | MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。   |  |
| 設定値  | A4 (初期設定)、A3、A5、B4、B5、はがき、往復はがき、LT (Letter)、HLT (Half Letter)、<br>LGL (Legal)、GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal)、B (Ledger)、EXE<br>(Executive)、F4、洋形 0 号、長形 3 号 |  |  |
| 設定項目 | カセット 1 サイズ  | 標準の用紙カセット 1の[用紙サイズ設定]ダイヤルで設定した<br>用紙サイズを表示します。                       |  |
| 設定値  | A4、A3、B4、B5、LT(Letter)、LGL(Legal)、B(Ledger)<br>表示のみで変更できません。  |  |  |
| 乳中市日 | カセットクサイプ  | + プシュンの増乳 カセット ユニット (刑要・) DA20710/0/                                 |  |
| 設た項目 | <u> </u>  | Λ ノ ゾ ヨ ノ の増設  |  |
|      | カセット 3 サイズ  | イズ設定]ダイヤルで設定した用紙サイズを表示します。   |  |
|      | カセット 4 サイズ  |  |  |
| 設定値  | A4、A3、B4、B5、LT(Letter)、LGL(Legal)、B(Ledger)<br>表示のみで変更できません。  |  |  |
| 設定項目 | MP トレイタイプ   | MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。同じサイズで<br>異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎま<br>す。 |  |
| 設定値  | 普通紙(初期設定)、レターへ  | ッド、再生紙、色つき、OHP シート、ラベル   |  |
|      |   |  |  |

| 設定項目 | カセット 1 タイプ     | 標準の用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。同じ<br>サイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙<br>を防ぎます。 |
|------|----------------|---|
| 設定値  | 普通紙(初期設定)、レターへ | ッド、再生紙、色つき  |

| 設定項目 | カセット 2 タイプ      | オプションの増設力セットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/  |
|------|-----------------|--|
|      | カセット 3 タイプ      | LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2)装着時のみ表示され、用紙カ<br>カットにわット」た田畑タイプも記字」ます。絵紙排業プレに思   |
|      | カセット 4 タイプ      | とってにとってした用紙メインを設定しよう。 和紙表置ことに共<br>なるタイプの用紙をセットして使用する場合、給紙装置ごとに用<br>紙のタイプを設定してください。同じサイズで異なるタイプの用<br>紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 |
| 設定値  | 普通紙(初期設定)、レターへ、 | ッド、再生紙、色つき   |

# [プリンタモード] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | パラレル        | プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに設定しま  |
|      | USB         | す。ただし、[I/F カード] はオブションのインターフェイスカー<br>  ドち壮美  ヶ坦今にまデンわます   |
|      | ネットワーク      | 「後表目した物口に衣小C11より。   |
|      | I/F カード     |   |
| 設定値  | 自動(初期設定)    | 受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモードを設定しま<br>す。通常はこの設定で使用してください。  |
|      | ESC/PS      | ESC/P スーパーモードになります。<br>DOS アプリケーションソフトを使用する場合は、コンピュータか<br>ら送られてきたコマンド(コントロールコード)が ESC/P であ<br>るか、PC-PR201H であるかを自動判別します。ほとんどの DOS<br>アプリケーションソフトでは、ESC/Page モードへの移行がサ<br>ポートされていますので、この設定で使用できます。 |
|      | ESC/P       | ESC/P(LP-1000)エミュレーションモードになります。<br>海外版 DOS アプリケーションソフトを使用する場合や、国内版<br>DOS アプリケーションソフトで、画面とは違う文字が印刷される<br>場合などに設定します。  |
|      | ESC/Page    | ESC/Page モードになります。<br>通常は設定する必要がありません。  |

### [印刷書式設定] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示   | 説明   |
|------|---|--|
| 設定項目 | ページサイズ  | アプリケーションソフトで作成した書類(これから印刷する書<br>類)の用紙のサイズを設定します。   |
| 設定値  | 自動(初期設定)、A4、A3、<br>Letter)、LGL(Legal)、GLT(<br>EXE(Executive)、F4、洋形0 | A5、B4、B5、はがき、往復はがき、LT(Letter)、HLT(Half<br>(Government Letter) 、GLG(Government Legal)、B(Ledger)、<br>号、長形3 号 |

| 設定項目 | 用紙方向    | 用紙方向を選択します。                                |
|------|---------|--|
| 設定値  | 縱(初期設定) | 用紙の長辺を縦方向として印刷し、印刷結果が縦長(ポートレー<br>ト)になります。  |
|      | 横       | 用紙の長辺を横方向として印刷し、印刷結果が横長(ランドス<br>ケープ)になります。 |

| 設定項目 | 解像度      | 印刷の解像度の選択をします。 |
|------|----------|----------------|
| 設定値  | 速い(初期設定) | 300dpi で印刷します。 |
|      | きれい      | 600dpi で印刷します。 |

| [解像度]を[きれい](600dpi)にした場合、印刷するデータの容量が大きい 参考 と、メモリ不足で印刷ができない場合があります。このような場合は、[速い] (300dpi) で印刷してください。[きれい] (600dpi) で印刷するには、プリンタ のメモリを増設する必要があります。

| 設定項目 | RIT       | 斜線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能<br>(Resolution Improvement Technology)を設定します。 |
|------|-----------|--|
| 設定値  | On (初期設定) | 輪郭を補正します。  |
|      | Off       | 輪郭を補正しません。   |

| 設定項目 | トナーセーブ    | カラー印刷時*は、色の表現力を低く抑えて印刷し、トナーの消<br>費を約 30% 節約します。モノクロ印刷時は、輪郭部分のみを濃<br>く印刷しトナーの消費を約 50% 節約します。試し印刷をすると<br>きなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。<br>* カラー印刷はカラーモデルの場合のみ。 |
|------|-----------|---|
| 設定値  | しない(初期設定) | トナーセーブ機能を使用しません。  |
|      | する        | トナーセーブ機能を使用します。   |

| 設定項目 | 縮小         | 印刷データを約 80% に縮小して印刷します。 |
|------|------------|-------------------------|
| 設定値  | Off (初期設定) | 100% 原寸のまま印刷します。        |
|      | 80%        | 80% 縮小して印刷します。          |

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明   |
|------|-------------|--|
| 設定項目 | イメージ補正      | イメージデータの補正方式を選択します。  |
| 設定値  | 1(初期設定)     | 標準の補正方式です。通常はこの設定で使用してください。  |
|      | 2           | <ul> <li>ESC/P または ESC/PS モードのとき:<br/>罫線が正しく印刷されないときに設定します。</li> <li>ESC/Page モードのとき:<br/>本機に対応していないドライバを使用していて、複雑な図の印<br/>刷に問題があるときに設定します。</li> </ul> |

| 設定項目 | 上オフセット                       | 用紙の上端に対して、印刷開始位置の上下オフセット値を設定します。                        |
|------|------------------------------|---|
| 設定値  | -30.0 ~ 30.0mm<br>(初期設定:0mm) | オフセット値を -30.0mm(上方向)から 30.0mm(下方向)まで<br>0.5mm 単位で設定します。 |

| 設定項目 | 左オフセット                      | 用紙の左端に対して、印刷開始位置の左右オフセット値を設定し<br>ます。                    |
|------|-----------------------------|---|
| 設定値  | -30.0~ 30.0mm<br>(初期設定:0mm) | オフセット値を -30.0mm(左方向)から 30.0mm(右方向)まで<br>0.5mm 単位で設定します。 |

| 設定項目 | 上オフセットB                      | 用紙裏面の上端に対して、印刷開始位置の上下オフセット値を設<br>定します。                  |
|------|------------------------------|---|
| 設定値  | -30.0 ~ 30.0mm<br>(初期設定:0mm) | オフセット値を -30.0mm(上方向)から 30.0mm(下方向)まで<br>0.5mm 単位で設定します。 |

| 設定項目 | 左オフセットB                      | 用紙裏面の左端に対して、印刷開始位置の左右オフセット値を設<br>定します。                  |
|------|------------------------------|---|
| 設定値  | -30.0 ~ 30.0mm<br>(初期設定:0mm) | オフセット値を -30.0mm(左方向)から 30.0mm(右方向)まで<br>0.5mm 単位で設定します。 |

注意 印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像 に対して [上/ 左オフセット] や [上/ 左オフセット B] の値を変更すると、用 紙端の画像は印刷されないので注意してください。 23 本書 348 ページ [印刷できる領域]



# [プリンタ設定] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明   |
|------|-------------|--|
| 設定項目 | 表示言語        | 液晶ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選<br>択します。   |
| 設定値  | 日本語(初期設定)   | 日本語で表示します。   |
|      | English     | 英語で表示します。  |
|      |             |  |
| 設定項目 | 節電時間        | 印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の印刷が終了してから、設定した時間が経過すると節電状態になります。節電状態の<br>ときは、印刷するデータを受け取るとウォーミングアップを行っ<br>てから、印刷を開始します。 |
| 設定値  | 30分(初期設定)   | 節電状態になるまでの時間を 30 分に設定します。  |

| 60分  | 節電状態になるまでの時間を 60 分に設定します。  |
|------|----------------------------|
| 120分 | 節電状態になるまでの時間を 120 分に設定します。 |
| 180分 | 節電状態になるまでの時間を 180 分に設定します。 |
|      | •                          |

| 設定項目 | I/F タイムアウト          | インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイム<br>アウト時間を設定します。タイムアウト時間とは、あるインター<br>フェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェ<br>イスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、設定されてい<br>るタイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信<br>し、受信パッファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経<br>過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、印刷中の<br>データの受信が途切れてしまったページは、その時点で排紙され<br>ます。 |
|------|---------------------|---|
| 設定値  | 20~600<br>(初期設定 60) | 1 秒単位で設定できます。   |

| 設定項目 | 給紙口      | [プリンタ設定] メニューの [紙種] が [普通] の場合の給紙方<br>法を選択します。[紙種] が [厚紙] や [OHP シート] の場合は、<br>常に MP トレイから給紙します。 |
|------|----------|--|
| 設定値  | 自動(初期設定) | 印刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給紙装置を自<br>動的に検出し、その給紙装置から給紙します。  |
|      | MP トレイ   | MP トレイから給紙します。   |
|      | カセット 1   | 標準の用紙カセット1から給紙します。   |
|      | カセット2    | オプションの増設カセットユニットを装着している場合に表示<br>され、用紙カセット2(増設1段目)から給紙します。  |
|      | カセット3    | オプションの増設力セットユニットを装着している場合に表示<br>され、用紙カセット3(増設2段目)から給紙します。  |
|      | カセット 4   | オプションの増設カセットユニットを装着している場合に表示<br>され、用紙カセット4(増設3段目)から給紙します。  |

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示   | 説明   |
|------|---------------|--|
| 設定項目 | MP トレイ優先      | [給紙装置]の設定が [自動選択]、かつ MP トレイと用紙カセットに同サイズの用紙がセットされている場合に、MP トレイからの給紙を優先するかどうかを設定します。 |
| 設定値  | しない(初期設定)     | 用紙カセットからの給紙を優先します。   |
|      | する            | MP カセットからの給紙を優先します。  |
|      |               |  |
| 設定項目 | コピー枚数         | 印刷するデータが何ページもある場合、印刷する枚数を設定しま<br>す。ここで設定した枚数を印刷した後、次ページのデータを印刷<br>します。             |
| 設定値  | 1~999(初期設定:1) | 設定した枚数分コピーして印刷します。   |

| 設定項目 | 両面印刷      | 両面印刷するかしないかを設定します。 |
|------|-----------|--------------------|
| 設定値  | Off(初期設定) | 両面印刷しません。          |
|      | On        | 両面印刷します。           |

参考

[両面印刷]の設定を [ON] でご使用いただくことにより、用紙使用量の削減 と森林資源の有効活用が可能になります。

| 設定項目 | 綴じ方向         | 両面印刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。綴じしろは、<br>[印刷書式設定] メニューの各オフセットで設定します。 |
|------|--------------|--|
| 設定値  | ロングエッジ(初期設定) | 用紙の長辺側を綴じる位置にします。  |
|      | ショートエッジ      | 用紙の短辺側を綴じる位置にします。  |

| 設定項目 | 紙種       | 紙の種類を選択します。   |
|------|----------|---|
| 設定値  | 普通(初期設定) | 普通紙、再生紙などを使用するときに選択します。   |
|      | 厚紙       | 紙厚が 91~ 163g/m² の厚紙やハガキ、封筒などの特殊紙を使<br>用する場合は [厚紙] を選択してください。なお、用紙サイズを<br>はがき、往復はがき、または封筒サイズにした場合は、自動的に<br>厚紙対応モードに切り替わります(表示は変わりません)。 |
|      | OHP シート  | 専用 OHP シートを使用するときに選択します。  |

| 設定項目 | 紙面      | 両面印刷をする場合に、用紙の表裏のどちらを印刷するかを設定<br>します。  |
|------|---------|--|
| 設定値  | 表(初期設定) | 表面を印刷します。                              |
|      | 裏       | 裏面を印刷します。一度印刷した用紙の裏面に印刷するときに選<br>択します。 |

| 設定項目 | 白紙節約     | 印刷するデータがないまま排紙コマンド(FF=0CH 等)が送られ<br>た場合に、白紙ページを印刷しないようにし、用紙を節約します。 |
|------|----------|--|
| 設定値  | する(初期設定) | 白紙ページを印刷しません。  |
|      | しない      | そのまま白紙ページを印刷(排紙)します。   |

| スイッチ   | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|--------|-------------|---|
| 設定項目   | 自動排紙        | 印刷データによっては最後に排紙コマンドを送らない場合があ<br>ります。そのような場合に、プリンタ内に残ったデータを自動的<br>に印刷して排紙できます。   |
| 設定値    | する(初期設定)    | [プリンタ設定] メニューの [I/F タイムアウト] で設定した時間経過後、<br>プリンタ内に残っているデータを自動的に印刷して、排紙します。   |
|        | しない         | プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。  |
| 設定項目   | 用紙サイズフリー    | [用紙を交換してください xxxxx yyyy] のエラーを表示するかし<br>ないかを設定します。  |
| 設定値    | Off(初期設定)   | 上記のエラー状態を検出した場合、エラーメッセージを表示します。   |
|        | On          | 上記のエラーメッセージを表示しません。   |
|        |             |   |
| 設定項目   | 目動エラー解除     | [オーバーランエラー]、[用紙を交換してください xxxxx yyyy]、<br>[メモリ不足で印刷できません]、[指定された用紙は両面印刷で<br>きません]、[メモリ不足で両面印刷できませんでした]、[指定と<br>違うサイズの用紙に印刷しました]のエラーが発生した場合、自<br>動的にエラーを解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設<br>定します。 |
| 設定値    | しない(初期設定)   | 上記のエラーが発生した場合、プリンタの動作を一時停止しま<br>す。[印刷可] スイッチまたは [ジョブキャンセル] スイッチを<br>押すと、印刷を再開します。   |
|        | する          | 上記のエラーが発生した場合、メッセージを約5秒間表示した後、<br>エラーを自動的に解除して動作を継続します。   |
| 1.0 FC |             |   |
| 設定項目   | ベージエフー回避    | 複雑なデータ(又字数、図形などが非常に多いデータ)を印刷す<br>る場合、印刷動作に対し画像データの作成処理が追い付かないた<br>めにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送ら<br>れてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あら  |

|     |            | る場合、印刷動作に対し画像データの作成処理が追い付かないた<br>めにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送ら<br>れてきた画像データに相当するメモリやパッファを確保し、あら<br>かじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエ<br>ラーを回避することができます。ただし、場合によっては印刷時<br>間が長くなりますので、通常は[Off]に設定し、ページエラー<br>が発生するときだけ[On]に設定します。 |
|-----|------------|--|
| 設定値 | Off (初期設定) | ページエラー回避機能を使用しません。   |
|     | On         | ページエラー回避機能を使用します。  |

| 参考 | 使用するインターフェイスの [パラレル I/F 設定、USB I/F 設定、ネットワーク<br>設定、I/F カード設定] メニューで [受信バッファ] を [最小] にすると、メモ |
|----|---|
|    | リを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります。  |

| 設定項目 | LCD コントラスト   | 液晶ディスプレイに表示される文字の濃度を設定します。 |
|------|--------------|----------------------------|
| 設定値  | 0~15 (初期設定7) | 数字が小さいほど薄く、大きいほど濃く表示されます。  |

### [プリンタリセット] メニュー

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | ワーニングクリア    | 操作パネルの液晶ディスプレイに表示されているすべてのワー<br>ニングメッセージ(消耗品など交換部品に関するもの以外)を消<br>します。                                   |
| 設定値  | _           | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)]スイッチを押して実行します。  |
| 設定項目 | 全ワーニングクリア   | 操作パネルの液晶ディスブレイに表示されているすべてのワー<br>ニングメッセージを消します。  |
| 設定値  | _           | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)]スイッチを押して実行します。  |
| 設定項目 | リセット        | ブリンタをリセットします。液晶ディスプレイに「リセットシテ<br>クダサイ」と表示されたときに行ってください。現在稼働中のイ<br>ンターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄<br>します。 |
| 設定値  | _           | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して実行します。   |
| 設定項目 | リセットオール     | ブリンタをリセットオールします。電源をオンにした直後の状態<br>までプリンタを初期化するときに行ってください。すべてのイン<br>ターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄し<br>ます。   |
| 設定値  | _           | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)]スイッチを押して実行します。  |
| 設定項目 | 設定初期化       | ブリンタのパネル設定値(インターフェイスの設定は除く *)を<br>すべて初期化します(工場出荷時の設定に戻します)。   |
| 設定値  | _           | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)]スイッチを押して実行します。  |

\* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル] スイッチ を押したまま本機の電源をオンにします。

### [パラレル I/F 設定] メニュー

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、必ず設定後にリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明   |
|------|-------------|--|
| 設定項目 | パラレル I/F    | パラレルインターフェイスを使用するかしないか(インターフェ<br>イス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。 |
| 設定値  | 使う(初期設定)    | パラレルインターフェイスを使用します。  |
|      | 使わない        | パラレルインターフェイスを使用しません。                                       |

| 設定項目 | ACK 幅    | パラレルインターフェイスのACK 信号のパルス幅を選択します。 |
|------|----------|---------------------------------|
| 設定値  | 短い(初期設定) | 約 1µS に設定します。                   |
|      | 標準       | 約 10µSに設定します。                   |

| 設定項目 | 双方向       | パラレルインターフェイスの双方向通信(IEEE 1284 準拠)の |
|------|-----------|-----------------------------------|
|      |           | モード設定を行います。                       |
| 設定値  | ECP(初期設定) | 双方向通信について、ECP モードに対応します。          |
|      | Off       | 双方向通信を行いません。                      |
|      | ニブル       | 双方向通信について、ニブルモードに対応します。           |

| 参考 | <ul> <li> <ul> <li>[ニブル]と[ECP]は、どちらも双方向通信のモードです。</li> <li> <li>[ECP]で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプ</li> </li></ul> </li> </ul> |
|----|--|
|    | リケーションソフトが ECP モードに対応している必要があります。<br>• コンピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合は [ニブル]<br>に設定してください。                                       |

| 設定項目 | 受信バッファ   | 受信バッファを設定します。                  |
|------|----------|--------------------------------|
| 設定値  | 標準(初期設定) | 搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分します。 |
|      | 最大       | 搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。         |
|      | 最小       | 搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。          |

### [USB I/F 設定] メニュー

USB インターフェイスおよび USB インターフェイスに装着したオプションの無線プ リントアダプタ(型番:PA-W11G)に対する設定項目です。変更した設定を有効にす るには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセット オールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | USB I/F     | USB インターフェイスを使用するかしないか (インターフェイス<br>自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。 |
| 設定値  | 使う(初期設定)    | USB インターフェイスを使用します。   |
|      | 使わない        | USB インターフェイスを使用しません。  |

| 設定項目 | USB SPEED | USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器<br>に対応したモードを選択してください。詳しくはお使いの機器の<br>取扱説明書をご覧ください。 |
|------|-----------|---|
| 設定値  | HS(初期設定)  | すべての USB 接続機器に対応しています。通常は、この設定で<br>使用します。   |
|      | FS        | [HS] で正しく動作しない場合は、この設定で使用します。   |

| 設定項目 | USB外部機器設定 | 装着したオプションの無線プリントアダプタの設定を、操作パネ<br>ルで行うか行わないかを選択します。                            |
|------|-----------|---|
| 設定値  | しない(初期設定) | ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印<br>刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定され、設定を<br>変更できなくなります。 |
|      | する        | 操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。   |

| 設定項目 | IP アドレス設定 | TCP/IP のIP アドレスの設定方法を選択します。[USB 外部機器<br>設定]を[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|-----------|---|
| 設定値  | パネル       | IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。         |
|      | 自動        | ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得<br>します。                      |
|      | PING      | ネットワークからARP コマンド /PING コマンドで設定した IP ア<br>ドレスの値を使用します。           |

 参考
 ・操作パネルから IP アドレスを設定する方法については、以下のページを参考にしてください。
 ∠⑦本書 324 ページ「オプションの無線プリントアダプタの場合」
 ・ ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法については、 オプションの無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)の取扱説明書をご覧ください。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示                          | 説明  |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定項目 | P*                                   | TCP/IP の IP アドレスを設定します。[USB 外部機器設定] を<br>[する] に設定した場合に設定できます。 |
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                         |

\* [USB I/F 設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

| 設定項目 | SM                                   | TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[USB 外部機器設定] を<br>[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                             |

| 設定項目 | GW                                   | TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。[USB 外部機器設<br>定] を [する] に設定した場合に設定できます。 |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                               |

| 設定項目 | NetWare | オプションの無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)を装着し<br>た本機がNetWare環境で使用できるかどうかを選択します。[USB<br>外部機器設定]を[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|---------|---|
| 設定値  | On      | NetWare 環境で使用できます。  |
|      | Off     | NetWare 環境で使用できません。   |

| 設定項目 | AppleTalk | オプションの無線ブリントアダプタ(型番:PA-W11G)を装着<br>した本機がAppleTalk ネットワークで使用できるかどうかを選択<br>します。[USB 外部機器設定]を[する]に設定した場合に設定<br>できます。 |
|------|-----------|---|
| 設定値  | On        | AppleTalk ネットワークで使用できます。  |
|      | Off       | AppleTalk ネットワークで使用できません。   |

| 設定項目 | MS Network | オプションの無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)を装着した<br>本機が MS Network を使用できるかどうかを選択します。[USB 外<br>部機器設定]を[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|------------|---|
| 設定値  | On         | MS Network を使用できます。   |
|      | Off        | MS Network を使用できません。  |

| 設定項目 | Rendezvous | オプションの無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)を装着した<br>本機が Rendezvous を使用できるかどうかを選択します。[USB 外<br>部機器設定]を[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|------------|---|
| 設定値  | On         | Rendezvous を使用できます。   |
|      | Off        | Rendezvous を使用できません。  |

| 設定項目 | USB 外部機器初期化 | オプションの無線ブリントアダプタ(型番:PA-W11G)の設定<br>を初期化します。[USB 外部機器設定]を[する]に設定した場<br>合に設定できます。 |
|------|-------------|---|
| 設定値  | -           | 設定値はありません。[ 🚽 🕨 (3)] スイッチを押して実行します。   |

# 操作パネルからの設定 - 310

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明                             |
|------|-------------|--------------------------------|
| 設定項目 | 受信バッファ      | 受信バッファを設定します。                  |
| 設定値  | 標準(初期設定)    | 搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分します。 |
|      | 最大          | 搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。         |
|      | 最小          | 搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。          |

### [ネットワーク設定] メニュー

本機の標準ネットワークインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリ セットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | ネットワーク I/F  | 標準のネットワークインターフェイスを使用するかしないか(イン<br>ターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。 |
| 設定値  | 使う(初期設定)    | 標準のネットワークインターフェイスを使用します。  |
|      | 使わない        | 標準のネットワークインターフェイスを使用しません。                                       |
|      |             |   |

| 設定項目 | ネットワーク設定  | 標準のネットワークインターフェイスの設定を、操作パネルで行<br>うか行わないかを選択します。                               |
|------|-----------|---|
| 設定値  | しない(初期設定) | ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印<br>刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定され、設定を<br>変更できなくなります。 |
|      | する        | 操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。   |

| 設定項目 | IP アドレス設定 | TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク<br>設定]を[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|-----------|--|
| 設定値  | パネル(初期設定) | IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。        |
|      | 自動        | ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得<br>します。                     |
|      | PING      | ネットワークから ARP コマンド / PING コマンドで設定した IP ア<br>ドレスの値を使用します。        |

| 参考 | <ul> <li>操作パネルから IP アドレスを設定する方法については、以下のページを参照してください。</li> </ul>   |
|----|--|
|    | <ul> <li>∠⑦本書 321 ページ「標準ネットワークインターフェイスの場合」</li> <li>ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法については、<br/>同梱の「ネットワーク設定ガイド」(PDF)をご覧ください。</li> </ul> |

| 設定項目 | P*                                   | TCP/IP のIP アドレスを設定します。[ネットワーク設定] を [す<br>る] に設定した場合に設定できます。 |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                       |

#### \* [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

| 設定項目 | SM                                   | TCP/IP のSubnet Maskを設定します。[ネットワーク設定]を<br>[する]に設定した場合に設定できます。 |
|------|--------------------------------------|--|
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                        |

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示                          | 説明   |
|------|--------------------------------------|--|
| 設定項目 | GW                                   | TCP/IP のGateway アドレスを設定します。[ネットワーク設定]<br>を[する]に設定した場合に設定できます。                                |
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。  |
| 設定項目 | AppleTalk                            | 標準のネットワークインターフェイスがAppleTalk ネットワーク<br>で使用できるかどうかを選択します。[ネットワーク設定] を [す<br>る] に設定した場合に設定できます。 |
| 設定値  | On (初期設定)                            | AppleTalk ネットワークで使用できます。   |
|      | Off                                  | AppleTalk ネットワークで使用できません。  |
| 設定項目 | MS Network                           | 標準のネットワークインターフェイスがMS Networkを使用でき<br>るかどうかを選択します。[ネットワーク設定]を[する]に設<br>定した場合に設定できます。          |
| 設定値  | On (初期設定)                            | MS Network を使用できます。  |
|      | Off                                  | MS Network を使用できません。   |
|      |                                      |  |
| 設止項日 | Rendezvous                           | 標準のネットワージインターフェイスかRelidezvousを使用でき<br>るかどうかを選択します。[ネットワーク設定]を[する]に設<br>定した場合に設定できます。         |
| 設定値  | Off(初期設定)                            | Rendezvous を使用できません。   |
|      | On                                   | Rendezvous を使用できます。  |
| 設定項目 | Link Speed                           | 標準のネットワークインターフェイスのデータ転送速度 / 通信方<br>式を設定します。[ネットワーク設定] を [する] に設定した場<br>合に設定できます。             |
| 設定値  | 自動(初期設定)                             | データ転送速度 / 通信方式を自動判別します。  |
|      | 100 Full                             | 100BASE-TX 全二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。   |
|      | 100 Half                             | 100BASE-TX 半二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。   |
|      | 10 Full                              | 10BASE-T 全二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。   |
|      | 10 Half                              | 10BASE-T 半二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。   |
| 設定項日 | 受信パッファ                               | 受信パッファを設定します.  |
|      | <u>ヘビハンンン</u><br>  煙淮 (初期設定)         | ズロ・ハンノノを取たしてす。   |
|      |                                      | 送載メモリをデーク受信を重相して配分します。   |
|      | 最小                                   | 搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。  |

### [I/F カード設定] メニュー

本機に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。装着し たインターフェイスによって設定できる項目は異なります(設定する必要のない項目 は表示されません)。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容を プリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再 度オンにしてください。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | I/F カード     | オプションのインターフェイスカードを使用するかしないか(イ<br>ンターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択しま<br>す。 |
| 設定値  | 使う(初期設定)    | オプションのインターフェイスカードを使用します。  |
|      | 使わない        | オプションのインターフェイスカードを使用しません。   |

| 設定項目 | I/F カード設定 | 装着しているインターフェイスカードの設定を、操作パネルで行<br>うか行わないかを選択します。                               |
|------|-----------|---|
| 設定値  | しない(初期設定) | ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印<br>刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定され、設定を<br>変更できなくなります。 |
|      | する        | 操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。   |

| 設定項目 | IP アドレス設定 | TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[I/F カード設<br>定] を [する] に設定した場合に設定できます。 |
|------|-----------|--|
| 設定値  | パネル       | IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値とし<br>て、操作パネルで設定した値を使用します。        |
|      | 自動        | ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得<br>します。                         |
|      | PING      | ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設定した IP ア<br>ドレスの値を使用します。             |

| 設定項目 | IP*                                  | TCP/IP の IP アドレスを設定します。[I/F カード設定] を [す<br>る] に設定した場合に設定できます。 |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。                         |

\* [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

### 操作パネルからの設定 - 314

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示                          | 説明  |
|------|--------------------------------------|---|
| 設定項目 | SM                                   | TCP/IP のSubnet Maskを設定します。[I/F カード設定] を [する] に設定した場合に設定できます。                                  |
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。   |
| 設定項目 | GW                                   | TCP/IP のGateway アドレスを設定します。[I/F カード設定] を<br>[する]に設定した場合に設定できます。                               |
| 設定値  | 000.000.000.000 ~<br>255.255.255.255 | 任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく<br>ださい。   |
| 設定項目 | NetWare                              | インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境で<br>使用できるかどうかを選択します。[I/F カード設定]を[する]<br>に設定した場合に設定できます。      |
| 設定値  | On                                   | NetWare 環境で使用できます。  |
|      | Off                                  | NetWare 環境で使用できません。   |
| 設定項目 | AppleTalk                            | インターフェイスカードを装着したプリンタがAppleTalk ネット<br>ワークで使用できるかどうかを選択します。[I/F カード設定]を<br>[する]に設定した場合に設定できます。 |
| 設定値  | On                                   | AppleTalk ネットワークで使用できます。  |
|      | Off                                  | AppleTalk ネットワークで使用できません。   |
| 設定項目 | MS Network                           | インターフェイスカードを装着したプリンタがMS Networkを使<br>用できるかどうかを選択します。[I/F カード設定] を [する] に<br>設定した場合に設定できます。    |
| 設定値  | On                                   | MS Network を使用できます。   |
|      | Off                                  | MS Network を使用できません。  |
| 設定項目 | Rendezvous                           | ・<br>インターフェイスカードを装着したプリンタがRendezvousを使<br>用できるかどうかを選択します。[I/F カード設定]を[する]に<br>設定した場合に設定できます。  |
| 設定値  | On                                   | Rendezvousを使用できます。  |
|      | Off                                  | Rendezvous を使用できません。  |
| 設定項目 | I/F カード初期化                           | インターフェイスカードの設定を初期化します。[I/Fカード設定]<br>を[する]に設定した場合に設定できます。                                      |
| 設定値  | -                                    | 設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)]スイッチを押して実行します。  |
| 設定項目 | 受信パッファ                               | 受信パッファを設定します。   |
| 設定値  | 標準 (初期設定)                            | 「「「「」」、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、  |
|      | 最大                                   | 搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。  |
|      | 最小                                   | 搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。   |
|      | 1                                    |   |

### [ESC/PS 環境設定] メニュー

ESC/PS または ESC/P モードに対する設定項目です。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明   |
|------|-------------|--|
| 設定項目 | 連続紙         | <ul> <li>ESC/PS モードまたはESC/P モードで有効です。</li> <li>連続紙用の印刷データを、単票用紙(カット紙)に縮小して印刷するかどうかを選択します。</li> </ul> |
| 設定値  | OFF(初期設定)   | 縮小しません。  |
|      | F15→B4 横    | 381 × 279.4mm(15 × 11 インチ)の連続紙へのデータを B4<br>横長の用紙に縮小して印刷します。  |
|      |             |  |
|      | F15→A4 横    | 381 × 279.4mm(15 × 11 インチ)の連続紙へのデータを A4<br>横長の用紙に縮小して印刷します。  |
|      |             |  |
|      | F10→A4 縦    | 254 × 279.4mm(10 × 11 インチ)の連続紙へのデータを A4<br>縦長の用紙に縮小して印刷します。  |
|      |             |  |

| 設定項目 | 文字コード      | <ul> <li>ESC/P用ソフトウェアを使用しているときに有効です。</li> <li>英数カナ文字コードを切り替えます。コード表については、別売のリファレンスマニュアルを参照してください。</li> </ul> |
|------|------------|--|
| 設定値  | カタカナ(初期設定) | カタカナコード表を選択します。  |
|      | グラフィック     | 拡張グラフィックスコード表を選択します。   |

| 設定項目 | 給紙位置        | <ul> <li>ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。</li> <li>用紙の印刷開始位置を選択します。</li> </ul> |
|------|-------------|--|
| 設定値  | 8.5mm(初期設定) | 8.5mm にします。  |
|      | 22mm        | 22mm にします。   |

| 設定項目 | 各国文字            | <ul> <li>ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使用している<br/>ときに有効です。</li> <li>英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを<br/>選択します。</li> </ul> |
|------|-----------------|--|
| 設定値  | 日本(初期設定)、アメリカ、イ | イギリス、ドイツ、スウェーデン  |

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明   |
|------|-------------|--|
| 設定項目 | ゼロ          | <ul> <li>ESC/PS モードまたはESC/P モードで有効です。</li> <li>英数カナ文字コードの「0」の書体を選択します。</li> </ul>  |
| 設定値  | 0(初期設定)     | 「 0 」を選択します。   |
|      | 0           | 「0」を選択します。   |
| 設定項目 | 用紙位置        | <ul> <li>ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使用している<br/>ときに有効です。</li> <li>横方向の印字範囲(136桁)の幅の中で、用紙をどの位置に合<br/>わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さらにオフ<br/>セット量を選択できます。アブリケーションソフトのプリンタ<br/>設定でPC-PR201H、シートフィーダを使用にしたときは、「中<br/>央」を選択してください。<br/>なお、アブリケーションソフトの左右マージン設定によって<br/>は、左右の一部が印刷されない場合があります。このときは、<br/>アブリケーションソフトで左右マージンを大きく設定してく<br/>ださい。</li> </ul> |
| 設定値  | 左(初期設定)     | 左合わせに設定します。  |
|      | 中央          | 中央合わせに設定します。   |
|      | 中央 -5       | 中央合わせで、オフセット量を -5mm にします。  |
|      | 中央 +5       | 中央合わせで、オフセット量を +5mm にします。  |
|      |             |  |
| 設定項目 | 右マージン       | <ul> <li>ESC/PS モードまたはESC/P モードで有効です。</li> </ul>   |

|     |           | • 右マージンを選択します。  |
|-----|-----------|---|
| 設定値 | 用紙幅(初期設定) | 使用する用紙の印刷可能領域いっぱいにします。  |
|     | 136 桁     | 用紙サイズに関係なく 136 桁(13.6 インチ)にします。136 桁<br>に満たない用紙に印刷するときは、用紙の印刷可能領域を超える<br>部分を切り捨てます。 |

| 設定項目 | 漢字書体     | <ul> <li>ESC/PS モードまたはESC/P モードで有効です。</li> <li>漢字に使用する書体を選択します。</li> </ul> |
|------|----------|--|
| 設定値  | 明朝(初期設定) | 明朝体を選択します。   |
|      | ゴシック     | 角ゴシック体を選択します。  |

### [ESC/Page 環境設定] メニュー

ESC/Page モードに対する設定項目です。

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | 復帰改行        | 印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的に改行して<br>次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。 |
| 設定値  | する(初期設定)    | 自動復帰改行動作をします。   |
|      | しない         | 自動復帰改行動作をしません。  |
|      |             |   |

| 設定項目 | 改ページ     | 印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的<br>に改ページして次のページに印刷するかを選択します。 |
|------|----------|--|
| 設定値  | する(初期設定) | 自動改ページ動作をします。  |
|      | しない      | 自動改ページ動作をしません。   |

| 設定項目 | CR          | CR(復帰)の動作を選択します。         |
|------|-------------|--------------------------|
| 設定値  | CR のみ(初期設定) | CR(復帰)動作のみを行います。         |
|      | CR+LF       | CR(復帰)と同時にLF(改行)動作も行います。 |

| 設定項目 | LF          | LF(改行)の動作を選択します。         |
|------|-------------|--------------------------|
| 設定値  | CR+LF(初期設定) | LF(改行)と同時にCR(復帰)動作も行います。 |
|      | LFのみ        | LF(改行)動作のみを行います。         |

| 設定項目 | FF          | FF(改ページ)の動作を選択します。         |
|------|-------------|----------------------------|
| 設定値  | CR+FF(初期設定) | FF(改ページ)と同時にCR (復帰)動作も行います |
|      | FFのみ        | FF(改ページ)動作のみを行います。         |

| 設定項目 | エラーコード    | 文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択します。 |
|------|-----------|-----------------------------|
| 設定値  | Off(初期設定) | 無視します。                      |
|      | On        | スペースに置き換えます。                |

| 設定項目 | フォントタイプ | 「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2パ<br>イト系文字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択しま<br>す。 |
|------|---------|---|
| 設定値  | 1(初期設定) | 15 ポイント未満は半角フォントを優先し、15 ポイント以上は全<br>角文字を優先して印刷します。                  |
|      | 2       | 全角フォントを優先して印刷します。   |
|      | 3       | 半角フォントを優先して印刷します。   |

| スイッチ | 液晶ディスプレイの表示 | 説明  |
|------|-------------|---|
| 設定項目 | フォーム実行      | フォームオーバーレイ * 印刷を実行するかしないかを選択しま<br>す。フォームデータが書き込まれたオブションのフォームオー<br>パーレイ ROM モジュールが本機に装着されている場合に表示さ<br>れます。 |
| 設定値  | Off(初期設定)   | フォームオーバーレイ印刷を実行しません。  |
|      | On          | フォームオーバーレイ印刷を実行します。ここで設定すると、<br>ESC/P モードでも実行できます。  |

| 設定項目 | フォーム番号            | 実行するフォームオーバーレイの番号 * を選択します。フォーム<br>データが書き込まれたオプションのフォームオーバーレイ ROM<br>モジュールが本機に装着されている場合に表示されます。 |
|------|-------------------|---|
| 設定値  | 1~512<br>(初期設定:1) | オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールに登録した<br>フォームオーバーレイ番号を選択します。  |

\* フォームデータの作成または使用方法、フォームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法については、 オプションの「フォームオーバーレイユーティリティ (EPSON Forml4)」に添付の取扱説明書を参照して ください。

# 発生しているワーニングを確認するには

現在発生しているワーニングを液晶ディスプレイで確認することができます。上段の プリンタステータス表示部分の右端に "▲"または "▼"が表示されている場合、複数 のワーニングが発生しています。その場合は、[▲(2)]または [▼(4)]スイッチを 押すことで複数のワーニングメッセージを確認することができます。

# IP アドレスを操作パネルから設定するには

ネットワークインターフェイスの IP アドレスなど、TCP/IP の設定はプリンタの操作 パネルから変更できます。ここでは、IP アドレスを操作パネルから設定する方法を説 明します。



標準ネットワークインターフェイス、オプションの無線プリントアダプタ、またはオ プションのネットワークインターフェイスカードによって、IP アドレスの設定手順が 多少異なります。

# 標準ネットワークインターフェイスの場合

本機の標準ネットワークインターフェイスの設定は以下の手順に従ってください。

1 液晶ディスプレイ下の [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。



2 [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [ネットワーク設定]をハイライト表示 させ、[↓▶(3)] スイッチを押します。



- 3 液晶ディスプレイに [ネットワーク I/F =使う] と表示されていることを確認します。
   [ネットワーク I/F =使わない] になっている場合は、次の操作を行います。
   ① [ ↓▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
   ② [ ▲ (2)] または [ ▼ (4)] スイッチを押して、[ネットワーク I/F =使う] にします。
   ③ [ ↓▶ (3)] スイッチを押します。
- ④ [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [ネットワーク設定]を表示させ、設定 値を [しない]から [する] にします。
  - ① [ネットワーク設定=しない]の表示で [↓▶(3)]スイッチを押して、設定値の 階層に進みます。
  - ② [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して [ネットワーク設定=する] にします。
     ③ [ J ▶ (3)] スイッチを押します。
- 5 [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [IP アドレス設定=パネル] になってい ることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
   ③ [ J▶ (3)] スイッチを押します。

#### 各アドレスを設定します。

6

8

① [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して、設定するアドレスを選択します。

| 設定項目 | 意味                                      |
|------|---|
| IP   | IP アドレスを設定します。(初期設定: 192.168.192.168)   |
| SM   | サブネットマスクを設定します。(初期設定:255.255.255.0)     |
| GW   | ゲートウェイアドレスを設定します。(初期設定:255.255.255.255) |

② [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。

③ [ ◀(1) ] または [ ↓▶ (3) ] スイッチを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、
 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して希望の数値を選択します。

④ [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押します。

#### 7) 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] スイッチを押します。

設定モードを終了して [印刷できます] と表示されますが、ネットワークインターフェ イスの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

#### 注意 設定直後は、ネットワークインターフェイスの初期化(ネットワークインター フェイスのランプが赤色に点灯)が行われるため、プリンタの電源をオフにし たり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、[ネットワーク情報印 刷]を実行したりしないでください。

#### ネットワーク設定を有効にします。

プリンタの電源をオフ(○)にして再度電源をオン(|)にするか、設定モードの[プ リンタリセット]メニューから[リセットオール]を実行します。

以上でネットワークインターフェイスのIP アドレスなどの設定は終了です。

### オプションの無線プリントアダプタの場合

オプションの無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)の設定は以下の手順に従ってください。

液晶ディスプレイ下の [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定モードに入ります。
 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。



[▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [USBI/F 設定] をハイライト表示させ、
 [↓▶(3)] スイッチを押します。



- ③ 液晶ディスプレイに [USB I/F =使う] と表示されていることを確認します。
   [USB I/F =使わない] になっている場合は、次の操作を行います。
   ① [ ↓▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
   ② [ ▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して、[USB I/F =使う] にします。
   ③ [ ↓▶ (3)] スイッチを押します。
- [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [USB 外部機器設定]を表示させ、設定 値を [しない]から [する] にします。
  - ① [USB 外部機器設定=しない]の表示で [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定値の 階層に進みます。
  - ② [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [USB 外部機器設定=する] にします。
  - ③[ ↓▶ (3)] スイッチを押します。

#### 操作パネルからの設定 - 324
#### 5 [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [IP アドレス設定=パネル] になってい ることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

① [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。

② [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
 ③ [ J ▶ (3)] スイッチを押します。

#### 6 各アドレスを設定します。

① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、設定するアドレスを選択します。

| 設定項目 | 意味                |  |
|------|-------------------|--|
| IP   | IP アドレスを設定します。    |  |
| SM   | サブネットマスクを設定します。   |  |
| GW   | ゲートウェイアドレスを設定します。 |  |

② [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。

③ [ ◀(1) ] または [ ↓▶(3) ] スイッチを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して希望の数値を選択します。

④ [ ↓▶ (3)] スイッチを押します。

各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] スイッチを押します。

設定モードを終了して[印刷できます]と表示されますが、USB 外部機器の初期化が 終了するまでしばらくお待ちください。

注 意 設定直後は、オプションの無線プリントアダプタの初期化(NETWORK/DATA ランプが消灯し、USB ランプが緑点滅)が行われるため、プリンタの電源をオ フにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、[USB 外部機 器情報]を印刷したりしないでください。ランプの点灯状態については、無線 プリントアダプタ(型番:PA-W11G)の取扱説明書を参照してください。

ステータスシートを印刷して、設定が有効になっていることを確認します。

ステータスシートを印刷するには、オプションの無線プリントアダプタの初期化(NETWORK/ DATA ランプが消灯し、USB ランプが緑点滅)が終了してから、[プリンタ情報] メニューの [USB 外部機器情報印刷]を実行してください。 <u>ノ</u> 本書 297 ページ 「「プリンタ情報] メニュー |

以上でオプションの無線プリントアダプタの IP アドレスなどの設定は終了です。

# オプションのネットワークインターフェイスカードの場合

オプションのネットワークインターフェイスカードの設定は以下の手順に従ってください。

液晶ディスプレイ下の [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定モードに入ります。
 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。



[▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [I/Fカード設定]をハイライト表示させ、
 [↓▶(3)] スイッチを押します。



- ③ 液晶ディスプレイに [I/F カード=使う] と表示されていることを確認します。
   [I/F カード=使わない] になっている場合は、次の操作を行います。
   ① [ ↓▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
   ② [▲ (2)] または [▼(4)] スイッチを押して、[I/F カード=使う] にします。
   ③ [ ↓▶ (3)] スイッチを押します。
- ④ [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [I/Fカード設定]を表示させ、設定値を [しない]から [する] にします。
  - ① [I/F カード設定=しない]の表示で [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、設定値の階層 に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [I/F カード設定=する] にします。
  - ③[ ↓▶ (3)] スイッチを押します。

#### 操作パネルからの設定 - 326

#### 5 [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [IP アドレス設定=パネル] になってい ることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

① [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。

② [▲ (2)] または [▼ (4)] スイッチを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
 ③ [ J ▶ (3)] スイッチを押します。

#### 6 各アドレスを設定します。

① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、設定するアドレスを選択します。

| 設定項目 | 意味                |  |
|------|-------------------|--|
| IP   | IP アドレスを設定します。    |  |
| SM   | サブネットマスクを設定します。   |  |
| GW   | ゲートウェイアドレスを設定します。 |  |

② [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。

③ [ ◀(1) ] または [ ↓▶(3) ] スイッチを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して希望の数値を選択します。

④ [ ↓▶ (3)] スイッチを押します。

#### 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] スイッチを押します。

設定モードを終了して[印刷できます]と表示されますが、オプションのネットワー クインターフェイスカードの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

| <u></u> | 設定直後は、オプションのネットワークインターフェイスカードの初期化 (ネッ   |
|---------|---|
| 注 思     | トワークインターフェイスカードのランプが赤点灯 / 緑点灯) が行われるため、 |
|         | プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオールし     |
|         | たり、[ネットワーク情報印刷]を実行したりしないでください。ランプの点灯    |
|         | 状態については、オプションの取扱説明書を参照してください。           |



以上でオプションのネットワークインターフェイスカードの IP アドレスなどの設定は 終了です。

# 印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには

節電機能とは、印刷待機時の消費電力を節約する機能です。設定時間(初期設定は30分)が経過すると節電状態になります。使用状況に応じて設定時間を変更することにより、効率的に消費電力を節約できます。ここでは、操作パネルから節電状態に入るまでの時間を設定する方法を説明します。

- ・変更した設定は、すべてのインターフェイスに対して有効です。
   ・節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを
   行いますので、印刷開始まで数分かかる場合があります。
- 液晶ディスプレイ下の [ ↓ ► (3)] スイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。



[▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [プリンタ設定]をハイライト表示させ、
 [↓▶(3)] スイッチを押します。



3 [▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して [節電時間 = (現在の設定値)]をハイラ イト表示させ、[↓▶(3)] スイッチを押します。



[▲(2)]または [▼(4)] スイッチを押して節電モードに入るまでの時間を変更し、
 [↓▶(3)] スイッチを押します。

変更した設定値(30分、60分、120分、180分)が有効となり、設定項目の階層へ 戻ります。

5 [印刷可] スイッチを1回押すか、[ ◀(1)] スイッチを2回押して、設定モードを終了 します。

設定モードが終了し、液晶ディスプレイに [印刷できます] または [節電中] と表示 されます。

以上で節電状態に入るまでの時間の設定は終了です。

# プリンタの状態や設定値を印刷するには

プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものをステータスシートといいます。ス テータスシートを印刷すると、プリンタの現在の情報を確認できます。次の場合に、ス テータスシートを印刷してください。

- プリンタの動作に異常がないかを確認する場合
- プリンタの現在の設定を確認したい場合
- プリンタにオプションを取り付けた場合(取り付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます)

MPトレイまたは用紙力セット1にA4サイズの用紙をセットします。
 ∠3 本書 351 ページ「MPトレイへの用紙のセット」
 ∠3 本書 354 ページ「用紙力セット(標準力セット1)への用紙のセット」

2 プリンタの [電源] スイッチをオンにし、液晶ディスプレイに [印刷できます] と表示されていることを確認します。

🖪 [↓▶(3)] スイッチを2回押します。

液晶ディスプレイに [ステータスシート印刷] とハイライト表示されます。



#### 再度 [ ↓ ▶ (3)] スイッチを押して、ステータスシートを印刷します。

- 液晶ディスプレイの [ステータスシート] 表示とデータランプが点滅し、ステータ スシートが印刷されます(印刷を開始するまで数秒時間がかかります)。
- 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯し、液晶ディスプレイに[印刷できます]と 表示されます。



以上でステータスシートの印刷は終了です。

Α

# リセットの仕方

# リセット

リセットは、液晶ディスプレイに[リセットしてください]と表示されたときに行い ます。リセットすると、現在使用中のインターフェイスに対して、メモリに保存され た印刷データを破棄し、エラーを解除します。以下のページを参照して、操作パネル でリセットします。

∠3 本書 307 ページ「リセット」



[リセットしてください]と表示されることがあります。このときに正しく リセットを行わないとパネル設定で変更した内容が有効になりません。設定 の変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してください。

## リセットオール

リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源をオンにした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。リセットオールは、操作パネルの設定モードで行います。以下のページを参照してください。 23 本書 307 ページ「リセットオール」

# 液晶ディスプレイの表示メッセージについて

操作パネルの液晶ディスプレイには、メッセージが表示されます。表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータスメッセージの3 種類があります。

#### ワーニングメッセージ

プリンタに何らかの問題が発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示しま す。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。メッセージはアイウエオ順に 掲載してあります。

| * *     | 液晶ディスプレイに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[リセッ    |
|---------|---|
| <b></b> | トメニュー]から [ワーニングクリア] または [全ワーニングクリア] を実行 |
|         | して消すことができます。                            |
|         | • [ワーニングクリア] は、消耗品関係以外のワーニングメッセージをすべて   |
|         | 消します。消耗品などのワーニングメッセージだけを残したいときに実行し      |
|         | てください。                                  |
|         | ∠3 本書 307 ページ「ワーニングクリア」                 |
|         | •[全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。      |
|         | ∠3 本書 307 ページ「全ワーニングクリア」                |

| 表示・説明   | 処置  |
|---|---|
| ****トナーの交換時期が近付きました<br>「****」に表示される色のトナーカート<br>リッジのトナー残量が少なくなりました。  | <ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しいトナーカートリッジを用意してください。</li> <li>「****トナーを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しいトナーカートリッジと交換してください。</li> <li>         企 本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」     </li> </ul> |
| ****トナーが交換時期(エコ印刷モード)<br>「****トナーを交換してください」とエ<br>ラーメッセージが表示されてエラーランプが<br>点滅している場合に、[印刷可]スイッチを押<br>すことで一時的にエラーを解除するとこの<br>ワーニングメッセージが表示されます。 | この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を<br>確認しながら使用してください。また、できるだけ速やかにト<br>ナーカートリッジを交換してください。  |
| Hard Disk full<br>ハードディスクユニットの容量が限界値に<br>達しました。   | オプションのハードディスク容量がいっぱいになりました。<br>データの処理が終了するまでお待ちください。  |
| ROM A に有効なデータが書き込まれてい<br>ません<br>書き込み可能で未フォーマットの ROM モ<br>ジュールがソケットに装着されています。  | 初めて書き込む ROM モジュールであれば問題ありません。[印<br>刷可] スイッチを押して操作パネル表示を消し、再度書き込み<br>を行います。再度このメッセージが表示された場合は、ROM モ<br>ジュールが破損している可能性があります。プリンタの電源を<br>オフにした後、ROM モジュールを取り外してください。               |

| 表示・説明   | 処置  |
|---|---|
| <b>印刷できないデータを受信しました</b><br>印刷データに問題があるため、印刷できま<br>せんでした。                                      | <ul> <li>[プリンタリセット] メニューから [ワーニングクリア] を実行すると、このワーニングメッセージは消えます。</li> <li>ごず本書307ページ「ワーニングクリア」</li> <li>モノクロモデルにカラー印刷を行いました。モノクロモデルの場合は、モノクロ印刷を行ってください。</li> <li>本機で使用できないプリンタドライバから印刷を行いました。使用したプリンタドライバを確認して、正しいプリンタドライバを行わてインストールし直して、正しいプリンタドライバから印刷してください。</li> </ul>   |
| 解像度を落として印刷しました<br>メモリ不足により、指定された解像度での<br>印刷ができず、何らかの省略を行って印刷<br>しました。                         | <ul> <li>● 印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、「ジョブキャンセル」スイッチを押します。</li> <li>● 印刷後に操作パネル表示を消すには、「ブリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行します。</li> <li>▲ 本書 307 ページ「ワーニングクリア」</li> <li>● 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。         <ol> <li>ブリンタドライバで「印刷品質」を「標準」に設定する。</li> <li>アブリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> <li>ブリンタのメモリを増設する。</li> </ol> </li> </ul>                                 |
| 該当個所の清掃をしてください**<br>「**」に表示される A または D が汚れています。<br>A: クリーニングテープの交換時期です。<br>D:帯電ワイヤの清掃をしてください。 | <ul> <li>Aの場合<br/>良好な印刷品質を保つために、Aカバーを開けてクリーニン<br/>グテープを取り外してください。さらに、[ブリンタリセッ<br/>ト]メニューから [全ワーニングクリア]を実行して清掃時<br/>期を管理するカウンタをリセットしてください。</li> <li>企3 本書470ページ「クリーニングテーブの取り外し」</li> <li>公3 本書307ページ「全ワーニングクリア」</li> <li>Dの場合<br/>良好な印刷品質を保つために、Dカバーを開けてクリーニン<br/>グノブ A で帯電ワイヤの清掃をしてください。清掃後、Dカ<br/>バーを閉じるとワーニング状態が解除されます。ただし、こ<br/>の清掃中はトナーカートリッジの交換設定ボタンを押さない<br/>でください(清掃時期を管理するカウンタがリセットされま<br/>せん)。</li> <li>ご3 本書466ページ「帯電ワイヤの清掃」</li> </ul> |
| <b>感光体ユニットの交換時期が近付きました</b><br>感光体ユニットの寿命が近付きました。  | <ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい感光体ユニットを<br/>用意してください。</li> <li>「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが<br/>表示されたら、新しい感光体ユニットと交換してください。</li> <li>企 本書448 ページ「感光体ユニットの交換」</li> </ul>  |

| 表示・説明   | 処置  |
|---|---|
| 感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)<br>「感光体ユニットを交換してください」とエ<br>ラーメッセージが表示されてエラーランプが<br>点滅している場合に、[印刷可]スイッチを押<br>すことで一時的にエラーを解除するとこの<br>ワーニングメッセージが表示されます。 | この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を<br>確認しながら使用してください。また、できるだけ速やかに感<br>光体ユニットを交換してください(寿命が切れると印刷できな<br>くなります)。   |
| 指定と違うサイズの用紙に印刷しました<br>給紙した用紙と設定されている用紙サイズ<br>が異なっています。  | <ul> <li>「ブリンタ設定」メニューの「自動エラー解除」が「しない」に設定されている場合は、「ブリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行します。</li> <li>本書 306 ページ「自動エラー解除」</li> <li>本書 307 ページ「ワーニングクリア」</li> <li>「プリンタ設定」メニューの「用紙サイズフリー」を[On]に設定すると、このワーニングメッセージは表示されなくなります。</li> <li>本書 306 ページ「用紙サイズフリー」</li> </ul> |
| 指定と違うタイプの用紙に印刷しました<br>印刷時に設定したサイズとタイプ(種類)の<br>用紙がセットされている給紙装置が見つか<br>らないため、用紙サイズのみ一致する給紙<br>装置から給紙しました。                                     | <ul> <li>[ブリンタリセット] メニューから [ワーニングクリア] を実行すると表示は消えます。</li> <li>⑦ 本書 307 ページ 「ワーニングクリア」</li> <li>各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの [給紙装置設定] メニューで設定した用紙タイプを確認してください。</li> <li>2⑦ 本書 299 ページ 「「給紙装置設定] メニュー」</li> <li>2⑦ 本書 380 ページ 「用紙タイプ選択機能」</li> </ul>           |
| <b>定着ユニットの交換時期が近付きました</b><br>定着ユニットの寿命が近付きました。  | このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた<br>めに早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購<br>入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。   |
| <b>転写ユニットの交換時期が近付きました</b><br>転写ペルトの寿命が近付きました。   | このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた<br>めに早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購<br>入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。   |
| <b>廃トナーボックスの交換時期が近付きました</b><br>廃トナーボックスの空き容量が少なくなり<br>ました。  | <ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい廃トナーボックスを用意してください。</li> <li>「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してください。</li> <li>         23 本書455 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」     </li> </ul>  |
| <b>非純正品トナーカートリッジ</b><br>非純正品のトナーカートリッジが取り付け<br>られています。  | このまま使用されると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残<br>量表示となる場合があります。純正トナーカートリッジとの交<br>換をお勧めします。   |
| 部数印刷できませんでした<br>指定した部数の印刷データを扱うためのメ<br>モリまたはハードディスクの容量が足りな<br>いため、1部だけ印刷します。  | 表示するデータ量を少なくしてください。または、メモリを増<br>設してください。<br>  |
| メモリ不足のため印刷に時間がかかりました<br>た<br>印刷処理中にメモリ不足が発生しました。<br>印刷は続行します。   | 印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止し<br>てから、[リセット] または [リセットオール] を行います。操<br>作パネル表示を消すには、[ワーニングクリア] を実行します。<br>メモリを増設してください。   |

## エラーメッセージ

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を 再開するには、以下の説明を参照して、エラー状態の解除に必要な処置を行ってくだ さい。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。

 ・ 用紙が詰まったときの対処については、以下のページを参照してください。
 ∠⑦ 本書 494 ページ「用紙が詰まったときは」
 ・
 消耗品の交換については、消耗品に添付の取扱説明書または以下のページを
 参照してください。
 ∠⑦ 本書 438 ページ「プリンタのメンテナンス|

| 表示・説明  | 処置  |
|--|---|
| ****カバーを閉じてください<br>「****」に表示されるカパーが開いていま<br>す。または確実に閉じていません。               | 「 <b>***</b> 」には開いているカバーA、D、E が表示されます。<br>A:カバーA(本体前側)<br>D:カバーD(本体左側)<br>E:カバーE(カバーDの内側)<br>表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されま<br>す。  |
| **** <b>トナーが正しくありません</b><br>「 <b>***</b> *」に表示される色のトナーカートリッ<br>ジが正しくありません。 | 「 <b>***</b> 」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、正し<br>く使用できないトナーカートリッジの色を示しています。<br>C:シアン M:マゼンタ<br>Y:イエロー K:ブラック<br>* CMY 色はカラーモデルの場合のみ表示されます。<br>表示される色のトナーカートリッジを正しいトナーカート<br>リッジに取り付け直します。取り付けた後、D カパーを閉じ<br>るとエラー状態が解除されます。<br>∠3 本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」   |
| ****トナーを交換してください<br>「****」に表示される色のトナーカートリッ<br>ジがなくなりました。                   | <ul> <li>「****」には C、M、Y、Kのいずれかが表示され、交換が必要なトナーカートリッジの色を示しています。</li> <li>C:シアン M:マゼンタ</li> <li>Y:イエロー K:ブラック</li> <li>* CMY 色はカラーモデルの場合のみ表示されます。</li> <li>エラーランプが点灯している場合は、表示される色のトナーカートリッジの交換を行います。取り付けた後、Dカバーを閉じるとエラー状態が解除されます。</li> <li>ごう 本書439 ページ「トナーカートリッジの交換」</li> <li>エラーランプが点滅している場合は、[印刷可]スイッチを押すことで一時的にエラーを解除できます([****</li> <li>トナーが交換時期(エコ印刷モード)]とワーニングメッセージに変わります)。この状態でも100枚程度印刷できますが、できるだけ速やかにトナーカートリッジを交換してください。</li> </ul> |

| 表示・説明  | 処置  |
|--|---|
| ****トナーを取り付けてください<br>「****」に表示される色のトナーカートリッ<br>ジがセットされていません。   | 「 <b>****</b> 」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り<br>付けが必要なトナーカートリッジの色を示しています。<br>C:シアン M:マゼンタ<br>Y:イエロー K:ブラック<br>* CMY 色はカラーモデルの場合のみ表示されます。<br>表示される色のトナーカートリッジの取り付けを行います。<br>取り付けた後、D カバーを閉じるとエラー状態が解除されま<br>す。  |
| ****非純正品トナー<br>「****」に表示される色のトナーカートリッ<br>ジは純正品ではありません。   | <ul> <li>         ▲雪 4.3 ページ 「トゲーカートリッジの交換」          </li> <li>             「****」には C、M、Y、Kのいずれかが表示され、取り<br/>付けが必要なトナーカートリッジの色を示しています。             C:シアン M:マゼンタ             Y:イエロー K:ブラック             * CMY 色はカラーモデルの場合のみ表示されます。             表示される色の本機純正トナーカートリッジの取り付けを行います。取り付けた後、Dカバーを閉じるとエラー状態が解除されます。             ∠3 本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」      </li> </ul> |
| <b>HDD エラー</b><br>オプションのハードディスクユニットにエラー<br>が発生しました。  | プリンタの電源をオフにした後、ハードディスクユニットが<br>正しく装着されているか確認します。操作パネル表示が消え<br>ない場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店<br>にご連絡ください。  |
| I/F カードエラー<br>本機では使用できないインターフェイスカード<br>が装着されています。  | 電源をオフにした後、インターフェイスカードを取り外します。   |
| <b>Optional RAM Error</b><br>メモリを認識できません。  | 一旦電源をオフにし、正しいメモリを取り付けてください。   |
| ROM A ライトエラー<br>書き込み不可の ROM モジュールに書き込もう<br>としたか、書き込みが正常に終了しませんでし<br>た。または、ソケットに ROM モジュールが装<br>着されていません。 | プリンタの電源をオフにした後、オプションのフォームオー<br>パーレイ ROM モジュールを確認してください。   |
| ROM A リードエラー<br>本機では利用できない ROM モジュールがソ<br>ケットに装着されています。  | ブリンタの電源をオフにした後、オプションのフォームオー<br>バーレイ ROM モジュールを取り外します。本機で使用可能<br>なフォームオーパーレイ ROM モジュールかどうか型番など<br>で確認してください。   |
| Service Req *****<br>サービスコールエラーが発生しました。「***<br>**」の部分はエラーの分類とコード番号を表<br>します。                             | ー旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した<br>ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を<br>購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡くだ<br>さい。   |
| オーバーランエラー<br>印刷の途中でプリンタドライバのスプールファ<br>イルを削除して、次に別の印刷を実行しました。<br>または、通信エラーで受信したデータに異常が<br>あります。           | プリンタドライバからスプールファイルを削除してから、プ<br>リンタの [ジョブキャンセル] スイッチを押してプリンタに<br>残っているデータを削除してください。  |

| 表示・説明                   | 処置  |
|-------------------------|---|
| 紙をセットしてください             | (1)の場合:   |
| ххххх уууу              | 給紙装置「xxxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットする                                |
| 以下のような場合に表示されます。        | と、エラー状態が解除されて印刷されます。  |
| (1)印刷のために給紙しようとした給紙装置   | ∠3 本書349 ページ 「給紙装置と用紙のセット方法」                                  |
| 「xxxxx」に、用紙がセットされていません。 | (2)の場合:   |
| (2)すべての給紙装置に用紙がセットされてい  | いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態                                     |
| ません。                    | が解除されて印刷されます。   |
| 紙を取り除いてください             | 以下のページを参照して、「*****」の部分に表示され                                   |
| * * * *                 | る箇所から詰まった用紙を取り除いてください。  |
| 「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰  | MP:MP トレイ   |
| まりが発生しました。用紙詰まりが複数の箇所   | ∠3 本書501 ページ「MP トレイの確認」                                       |
| で発生している場合、「*****」の部分には  | C1:標準カセットユニット 1(プリンタ下部)                                       |
| 液晶ディスプレイに表示可能な範囲まで表示さ   | ∠⑦ 本書 503 ページ 「用紙力セット(標準カセット C1)                              |
| れます。                    | の確認」  |
|                         | C2:増設力セットユニット 2(上段:増設 1 段目)                                   |
|                         | ∠3 本書 505 ページ「用紙カセット(オプション C2 ~                               |
|                         | C4)の確認」   |
|                         | C3:増設力セットユニット 3(中段:増設2段目)                                     |
|                         | ∠3 本書 505 ページ「用紙カセット(オプション C2 ~                               |
|                         | C4)の確認」   |
|                         | C4:増設力セットユニット 4(下段:増設3段目)                                     |
|                         | ▲書 505 ページ 「用紙カセット(オプション C2 ~                                 |
|                         | C4)の確認」   |
|                         | A:ブリンタ内部(Aカパー)  |
|                         | ▲ 金子 本書 497 ページ「ブリンタ内部(A カバー)で用紙                              |
|                         | が詰まった場合は」   |
|                         |   |
|                         | ▲37 本書499 ヘーン 排紙□(B カハー) (*用紙が詰まっ)                            |
|                         | に場合は」   |
|                         | 詰まつた用紙をすべて取り际さ、ガハーを闭しるとエフー仏<br>能が物吟され、計まった円紙の印刷ギータから印刷を再開     |
|                         | 思い時体でれ、詰ょうに用紙の印刷ノータルの印刷を再用し<br>ます                             |
|                         |   |
| 感光体ユニットを交換してください        | • エラーランフが点灯している場合は、感光体ユニットの                                   |
| 感光体ユニットの寿命です。           | 交換を行います。取り付け後、D カバーを閉じるとエラー                                   |
|                         | 状態か解除されます。  |
|                         | ビデ 平書448 ヘーン 感光体ユーツトの父操」                                      |
|                         | ● エフーフンノか点滅している場合は、[印刷り] スイツナ                                 |
|                         | を押すことで一时的にエフーを辨际できます([感光仲工]<br>  ニットが衣施時期(エコ印刷エード\] とローーンダイベー |
|                         | - ッエルズ焼吋船(エコロ側モード)」とフーニノクメッ<br>カージに亦わけます) この伊能でも印刷できますが で     |
|                         | こーンにタリンのタリ。この仏感して日期にさみタガ、 ()<br>  きろだけ声やかに感光体ユーットを太徳」 アイポキハ   |
|                         | ( 寿命が切れると 印刷できなくなります)   |
|                         |   |
| 感光体ユニットを取り付けてください       | 感光体ユニットの取り付けを行います。取り付け後、D 力                                   |
| 感光体ユニットがセットされていません。また   | バーを閉じるとエフー状態が解除されます。  |
| 「は止しくセットされていません。        | ▲査 448 ペーン   感光体ユニットの交換」                                      |

| 表示・説明   | 処置   |
|---|--|
| サービスへ連絡ください<br>****<br>サービスコールエラーが発生しました。「***<br>*」の部分はエラーの分類とコード番号を表し<br>ます。 | ー旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した<br>ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を<br>購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡くだ<br>さい。  |
| 指定された用紙は両面印刷できません<br>両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両<br>面印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止し<br>ます。    | <ul> <li>「プリンタ設定」メニューの[自動エラー解除]が[しない](初期設定)に設定されている場合は、以下の2つのうち、いずれかの操作を行ってください。</li> <li>(1)[印刷可]スイッチを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。</li> <li>(2)印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル]スイッチを押します。</li> <li>「プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設定されている場合は、一定時間(5秒)後にエラー状態が解除され、セットされている用紙に片面印刷します。</li> </ul> |
| 定着ユニットを交換してください<br>定着ユニットの寿命です。   | 交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ<br>ご連絡ください。  |
| <b>転写ユニットを交換してください</b><br>転写ベルトの寿命です。   | 交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ<br>ご連絡ください。  |
| <b>廃トナーボックスを交換してください</b><br>廃トナーボックスの空き容量がなくなりまし<br>た。                        | 廃トナーボックスを交換してください。取り付け後、D カ<br>パーを閉じるとエラー状態が解除されます。<br>♪ 本書 455 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」<br>操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店また<br>は保守サービス実施店にご連絡ください。  |
| <b>廃トナーボックスを取り付けてください</b><br>廃トナーボックスがセットされていません。ま<br>たは正しくセットされていません。        | 廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け<br>後、Dカバーを閉じるとエラー状態が解除されます。<br>♪ 本書 455 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」<br>操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店また<br>は保守サービス実施店にご連絡ください。   |
| プリンタ調整用センサを清掃してください<br>エンジン調整用センサおよび露光窓が汚れてい<br>るため、プリンタ調整を中止しました。            | Dカバーを開けて、エンジン調整用センサおよび露光窓の清<br>掃をしてください。清掃後、Dカバーを閉じるとエラー状態<br>が解除され、プリンタの調整が行われます。<br>~ 本書 468 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清<br>掃」  |

| 表示・説明  | 処置  |
|--|---|
| メモリ不足で印刷できません<br>処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処<br>理が発生し、動作が続行できなくなりました。                              | <ul> <li>「ブリンタ設定」メニューの[自動エラー解除]が[しない](初期設定)に設定されている場合は、[印刷可]スイッチを押すと、メモリ不足になったページは途中までの画像で印刷し、さらに印刷を継続します。しかし、中途半端な印刷をすると用紙が無駄になるので、その場合は[ジョブキャンセル]スイッチを押してください。</li> <li>「ブリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設定されている場合は、一定時間(5秒)後に、エラー状態が解除されます。</li> <li>再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>ブリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定する。</li> <li>(2)アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>(3)ブリンタのメモリを増設する。</li> <li>(4)使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> </ul>                        |
| メモリ不足で両面印刷できませんでした<br>両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモ<br>リが足りないため、裏面側が印刷できません。<br>この場合、表面側のみ印刷して排紙します。 | <ul> <li>・ 以下の 2 つのうち、どちらかの操作を行ってください。         <ul> <li>(1) 表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷可] スイッチを押すと片面印刷で印刷を再開します。             </li> <li>(2) [ジョブキャンセル] スイッチを押して、印刷を中止します。             </li> <li>・ 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。             </li> <li>(1) ブリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定する。             </li> <li>(2) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。             </li> <li>(3) ブリンタのメモリを増設する。             </li> <li>(4) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>用紙カセット * をセットしてください</b><br>標準またはオプションの用紙カセットがセット<br>されていません。                              | 「★」の部分に表示される以下の番号の用紙カセットをセットしてください。<br>1:標準カセットユニット1(プリンタ下部)<br>2:増設カセットユニット2(上段:増設1段目)<br>3:増設カセットユニット3(中段:増設2段目)<br>4:増設カセットユニット4(下段:増設3段目)<br>表示されている番号の用紙カセットをセットするとエラー<br>状態は解除されます。   |
| 用紙サイズ設定エラー<br>紙を取り除いてください<br>印刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズの<br>用紙がセットされたため、用紙詰まりが発生し<br>ました。          | 以下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。<br>29 本書 494 ページ「用紙が詰まったときは」<br>正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラー状<br>態が解除され、印刷を再開します。   |

| 表示・説明   | 処置   |  |
|---|--|--|
| <b>用紙を交換してください<br/>xxxxx yyyy</b><br>給紙をしようとした給紙装置「xxxxx」にセット<br>されている用紙サイズと、印刷する用紙サイズ<br>「yyyy」が異なっています。   | <ul> <li>「プリンタ設定」メニューの「自動エラー解除」が「しない」(初期設定)に設定されている場合は、以下の3つのうち、いずれかの操作を行ってください。</li> <li>(1) 給紙装置「xxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットし、[印刷可]スイッチを押して印刷します。</li> <li>(2) 用紙を交換しないで「印刷可]スイッチを押します。</li> <li>(2) 用紙を交換しないで「印刷可]スイッチを押します。</li> <li>(3) 印刷を中止する場合は、「ジョブキャンセル」スイッチを押します。</li> <li>[プリンタセッテイメニュー]の「ジドウエラーカイジョ]を「スル」に設定されている場合は、一定時間(5秒)後にエラー状態が解除され、セットされている用紙に印刷します。</li> </ul> |  |
| <b>用紙を横長にセットしてください</b><br>MP トレイや用紙カセット 1 から給紙する場合<br>に、給紙方向に対して横長の状態でセットすべ<br>き用紙が縦長にセットされています。<br>例: A4, B5, Letter (LT), Government Letter<br>(GLT), Executive (EXE) サイズの用紙は横<br>長にセットする必要があります。 | <ul> <li>次のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、MPトレイまたは用紙カセット1から用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙方向に対して正しく横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷を再開します。</li> <li>MPトレイや用紙カセット1にセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し直して印刷します。</li> </ul>  |  |

# ステータスメッセージ

プリンタが正常に動作している場合は、ステータメッセージ(現在の状態)を表示します。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。

| 表示   |   |  |
|--|---|--|
| Formatting HDD   | オプションのハードディスクユニットを初期化中です。   |  |
| HDD CHECK  | オプションのハードディスクユニットを確認中です。  |  |
| RAM CHECK  | プリンタの RAM を確認中です。   |  |
| ROM A書き込み中<br>しばらくお待ちください  | オプションのフォームオーバーレイROM モジュールにデー<br>タを書き込み中です。  |  |
| ROM CHECK  | プリンタの ROM を確認中です。   |  |
| SELF TEST  | 自己診断と、初期化を行っています。   |  |
| <b>印刷できます</b><br>(液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残<br>量を 7 段階で表示します。)     | 印刷可状態で、プリンタに送られているデータがない状態です。   |  |
| ウォーミングアップ<br>しばらくお待ちください   | ウォーミングアップ中です。   |  |
| エラーの原因が解消されていません   | エラーを解除できません。  |  |
| オフライン<br>印刷を停止します<br>(液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残<br>量を 7 段階で表示します。) | 印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開<br>始しない状態です。[印刷可]スイッチを押すと、現在の状<br>態を表示します。  |  |
| ジョブキャンセル中<br>お待ちください   | <ul> <li>何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって印刷中の処理を中止しました。</li> <li>コンピュータ側のプリンタドライバによって印刷中の処理を中止しました。</li> </ul>                               |  |
| <b>節電中</b><br>(液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残<br>量を 7 段階で表示します。)        | 操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっていま<br>す。データの受信、またはリセットで解除されます。   |  |
| 全ジョブキャンセル中<br>お待ちください  | 何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作に<br>よって印刷処理を全て中止しました。   |  |
| プリンタ調整中<br>しばらくお待ちください   | 良好な印刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調<br>整を行っています。しばらくお待ちください。なお、印刷実<br>行中にこのメッセージが表示された場合は、印刷処理を一時<br>中断します。自動調整が完了すると操作パネル表示が消え、<br>自動的に印刷を再開します。 |  |
| プリンタ冷却中<br>お待ちください   | 定着器の温度を下げるために、印刷を中止している状態で<br>す。定着器が目的の温度まで下がると印刷を再開します。  |  |
| 用紙排紙中  | プリンタ内に残っている印刷データを、[印刷可] スイッチ<br>によって印刷・排紙中です。   |  |
| リセット   | 現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存され<br>たデータを破棄し、エラーを解除中です。   |  |

| 表示         | 説明   |
|------------|--|
| リセット オール   | 印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで<br>初期化し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存<br>されたデータを破棄しています。しばらくお待ちください。  |
| リセットしてください | 印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下の 2 つのう<br>ち、どちらかの操作を行ってください。<br>(1)操作パネルの [プリンタリセット] メニューから [リセッ<br>ト] または [リセットオール] を実行します。直後に変<br>更が反映されますが、印刷データは全て削除されます。<br>∠3 本書 332 ページ「リセットの仕方」<br>(2)[印刷可] スイッチを押します。印刷実行後に変更が反映<br>されます。 |

# 使用可能な用紙と給紙 / 排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際 の諸注意などについて説明しています。

| ● 用紙について        | 345 |
|-----------------|-----|
| ● 給紙装置と用紙のセット方法 | 349 |
| ● 排紙方法について      |     |
| ● 両面印刷について      |     |
| ● 特殊紙への印刷       |     |
| ● 用紙タイプ選択機能     |     |

# 用紙について

# 印刷できる用紙の種類

#### EPSON 製の用紙

次の EPSON 製用紙が使用できます。

|     | 使用可能な用紙                       | 型番(サイズ)                                      | 説明   |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 普通紙 | EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用上質普通紙   | LPCPPA3 (A3)<br>LPCPPA4 (A4)<br>LPCPPB4 (B4) | 普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ること<br>ができる用紙です。MP トレイ、用紙カセット(標準 /<br>オプション)のどちらからでも給紙できます。     |
| 特殊紙 | EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用OHP シート | LPCOHPS1 (A4)                                | EPSON カラーレーザープリンタ専用のOHPシートで<br>す。MPトレイからのみ給紙できます。<br>」<br>全子 本書 377 ページ「OHP シートへの印刷」 |

注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 での紙詰まりや故障の原因となります。

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙 参考 の梱包紙の開封面側(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷し てください。

#### 一般の用紙

EPSON 製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以 外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく 事項が異なりますので以下のページを参照ください。

▲ 本書 368 ページ「特殊紙への印刷」

| 使用可能な一般の用紙 |         | 説明   |  |  |  |
|------------|---------|--|--|--|--|
| 普          | コピー用紙   | 一般の複写機などで使用する用紙です。   |  |  |  |
| 通          | 上質紙     | 紙厚は64~90g/m2の範囲内のものが使用可能です。  |  |  |  |
| 紙          | 再生紙*1   | 紙厚は $64 \sim 90$ g/m <sup>2</sup> の範囲内のものが使用可能です。  |  |  |  |
|            | 郵便ハガキ*2 | <ul> <li>郵便ハガキが使用可能です。往復郵便ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。</li> <li>△37 本書 368 ページ「ハガキへの印刷」</li> </ul> |  |  |  |
|            | 封筒*3    | 使用できる定形サイズの封筒は洋形0号、長形3号です。紙厚が75~90g/<br>m2の範囲内のものをお使いください。<br>本書 371 ページ「封筒への印刷」                   |  |  |  |
| 将殊紙        | 厚紙*4    | 紙厚が91~163g/m²の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。<br>_37 本書 375 ページ「厚紙への印刷」                                   |  |  |  |
| 124        | ラベル紙    | レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。<br>本書 376 ページ「ラベル紙への印刷」                         |  |  |  |
|            | 不定形紙    | 用紙幅が98.5~297.0mm、用紙長が148.0~431.9mm、紙厚が64~163g/m²<br>の範囲内のものをお使いください。<br>∠3 本書 378 ページ「不定形紙への印刷」    |  |  |  |

- \*1 再生紙は、一般の室温環境下(温度 15~25 度、湿度 40~60%の環境)以外でご使用になると、印刷品 質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使 用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善され ることがあります。
- ※2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合が ありますので、ご注意ください。また、4 連郵便ハガキは使用できません。 29 本書464 ページ「給紙ローラの清掃」
- \*3 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。ハート社製レーザーブリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 厚紙の紙厚は90g/m<sup>2</sup> を超えて 163g/m<sup>2</sup> 以下のものを指しますが、本書では「91~163g/m<sup>2</sup>」という記載をしています。

| 参考 | <ul> <li>用紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。</li> </ul> |
|----|---|
|    | • 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を   |
|    | セットしてください。  |
|    | <ul> <li>用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確</li> </ul>                        |
|    | 認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷  |
|    | 結果になることを確認してください。   |
|    | <ul> <li>ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ</li> </ul>                        |
|    | れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ  |
|    | セットして印刷してください。  |

使用可能な用紙と給紙 / 排紙 - 346

### 印刷できない用紙

#### プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙:スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 郵便ハガキ(インクジェット紙)など
- アイロンプリント紙
- 他のモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、イン クジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙
- 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙
- 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙
- 貼り合わせた用紙

#### 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙

- 薄すぎる用紙(63g/m<sup>2</sup>以下)、厚すぎる用紙(郵便ハガキ以外で 164g/m<sup>2</sup>以上)
- 濡れている(湿っている) 用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスベしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している

#### 耐熱温度約 200 度以下で変質、変色する用紙

表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙

# 印刷できる領域

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から5mmを除く領域の印刷を保証します。



# 用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。

# 給紙装置と用紙のセット方法

本機には、標準装備されている MP トレイと用紙力セットのほかにオプションの増設 カセットユニットを3段まで装着することができます。



## 各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必 ず MP トレイにセットしてください。また、特殊紙は用紙別にセット方法や注意事項 が異なりますので以下のページを参照してください。

~ 〒本書 368 ページ 「特殊紙への印刷 |

| 給紙方法  |  | 用紙種類                                |                                 | 用紙サイズ<br>( )内は操作パネルの液晶  | 紙厚                          | 容量*1   |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------|
|       |  |                                     |                                 | ディスプレイ上での表記です。  |                             |        |
|       | MP FUT   | 普通紙、<br>EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用上質普通紙 |                                 | A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT),<br>Half-Letter(HLT), Legal(LGL),<br>Government Letter (GLT),<br>Government Legal (GLG),<br>Ledger(B),Executive(EXE),F4 | 64 ~ 90g/m <sup>2</sup>     | 150枚*2 |
|       |  |                                     | 郵便ハガキ                           | 100 × 148mm (ハガキ)   | 190g/m <sup>2</sup>         | 50枚*2  |
| 栖     |  |                                     | 往復郵便ハガキ                         | 148 × 200mm(W ハガキ)  |                             |        |
| 準     |  |                                     | 封筒 *3                           | 洋形0号、長形3号   | $75\sim90$ g/m <sup>2</sup> | 15枚*2  |
| 装     |  |                                     | ラベル紙                            | A4  | $91 \sim 163 g/m^2$         | 50枚*2  |
| 備の給紙装 |  | 特殊紙                                 | 厚紙                              | A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT),<br>Half-Letter(HLT), Legal(LGL),<br>Government Letter (GLT),<br>Government Legal (GLG),<br>Ledger(B),Executive(EXE),F4 | 91~163g/m <sup>2</sup>      | 75枚*2  |
| 置     |  |                                     | 不定形紙                            | 幅:98.5~297.0mm  | $64\sim90~{ m g/m^2}$       | 150枚*2 |
|       |  |                                     |                                 | 長さ:148.0~ 431.9mm   | $91 \sim 163 g/m^2$         | 75枚*2  |
|       |  | EPSONカラーレーザー<br>プリンタ用OHP シート        | A4                              | 100g/m²   | 60枚*2                       |        |
|       | 用紙カセット   | 普通紙、<br>EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用上質普通紙 |                                 | A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、<br>Legal (LGL)、Ledger (B)  | 64 ~ 90g/m²                 | 250枚*4 |
| オプション | 増設カセット<br>ユニット<br>(LPA3CZ1CU2/<br>LPA3CZ1CT2/<br>LPA3CZ1CC2) | 普<br>EP<br>プ                        | 通紙、<br>SON カラーレーザー<br>リンタ用上質普通紙 | A3、A4、B4、B5、Letter(LT)、<br>Legal(LGL)、Ledger(B)   | 64 ~ 90g/m²                 | 500枚*5 |

\*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合 は、給紙不良などの原因となります。

<sup>12</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17mm までセット可能です。

\*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

\*\* セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27mm までセット可能です。

<sup>\*5</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53mm までセット可能です。

## MP トレイへの用紙のセット

本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ(マルチパーパストレイ)です。セットできる用紙の種類や容量について は、以下のページを参照してください。

∠3 本書 350 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」





プリンタドライバや操作パネルの液晶ディスプレイには [MP トレイ] として 表示されます。

MP トレイを開きます。



A3、B4、Ledger(B)、Legal(LGL)サイズの用紙をセットする場合は、MPトレイの 先端を引き延ばします。



#### 用紙ガイドのツマミをつまんで、用紙がセットできるように移動します。

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド を、用紙がセットできるように移動します。



注意

4

3

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

#### 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用紙をセットします。

- セットする方向は ③ の表を参照してください。
- 用紙は最大 150 枚 (普通紙 64g/m<sup>2</sup>) までセットできます。用紙ガイド内側の最大枚 数表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。



<例:MPトレイ通常時/横長セット時>



用紙ガイドのツマミをつまんで用紙の端に合わせます。

<例:MPトレイ通常時/横長セット時>





5

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

セットした用紙サイズは操作パネルで設定します。 27 本書 299 ページ「[給紙装置設定] メニュー」



セットした用紙サイズは、操作パネルで正しく設定してください。正しく設定 されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られな い場合があります。

以上で MP トレイへの用紙のセットは終了です。

# 用紙カセット(標準カセット1)への用紙のセット

本機に標準装備されている用紙カセットにセットできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。

∠ 本書 350 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」





プリンタドライバには [用紙カセット 1]、操作パネルの液晶ディスプレイには [カセット 1] として表示されます。





用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外します。



3 A3、B4、Ledger(B)、Legal(LGL)サイズの用紙をセットする場合は、用紙力セットの後部を引き出します。

①用紙カセットのロックレバーを図の位置まで移動し、ロックを解除します。



②用紙カセットの後部を止まるところまで引き出してます。



③ ロックレバーを図の位置まで移動してロックします。用紙をセットする前に、ロッ クレバーが正しい位置にロックされていることを確認してください。





ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。

#### 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。

①用紙ガイド(縦)のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 ②用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。



用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド (縦)/(横)を、用紙がセットできるように移動します。

|           | 用紙カセット通常時         | 用紙カセット引き出し時        |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 用紙を横長にセット | A4、B5、Letter      | - (この組み合わせはありません)  |
| 用紙を縦長にセット | - (この組み合わせはありません) | A3、B4、Legal、Ledger |
|           |                   |                    |

注意

5

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

セットする方向は ④ の表を参照してください。





田紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してくたち。
 てください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。



用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。

用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。







6

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

用紙力セットのカバーを取り付けます。



<用紙カセット引き出し時>



用紙力セットをプリンタにセットします。

8

<例:用紙カセット通常時>



#### (9) [用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。

設定できる用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Legal (LG 14")、Letter (LT)、Ledger (LD17") です。



• 印刷中は [用紙サイズ設定] ダイヤルを操作しないでください。 注意 [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設 定してください。正しく設定されていないと用紙関連のエラーが発生した り、意図した印刷結果が得られない場合があります。

参考 用紙カセットの代わりにオプションの用紙カセット(LPA3CYC3)をセットすることができます(LPA3CYC2 はセットできません)。

以上で標準用紙カセット1への用紙のセットは終了です。

#### 使用可能な用紙と給紙 / 排紙 - 358

## 用紙カセット(オプションカセット2~4)への用紙のセット

本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設で きます。オプションの増設カセットユニットを3段増設している場合は、上から[用 紙カセット2][用紙カセット3][用紙カセット4]としてご利用いただけます。 セットできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。 237 本書 350ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」





オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには[用紙カ セット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4]、操作パネルの液晶ディスプレ イには [カセット 2] [カセット 3] [カセット 4] として表示されます。

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設力セットユニット(用紙力セット2)を図示して説明します。さらに2段装着できる増設力セットユニット(用紙力セット3~4)の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。

用紙力セットを増設力セットユニットから引き出します。



用紙力セットのカバー両端を持ち、取り外します。



3 A3、B4、Ledger(B)、Legal(LGL)サイズの用紙をセットする場合は、用紙カ セットの後部を引き出します。

①用紙カセットのロックレバー(2箇所)を図の位置まで移動し、ロックを解除します。



②用紙力セットの後部を止まるところまで引き出します。



③ ロックレバー(2 箇所)を図の位置まで移動してロックします。用紙をセットする 前に、ロックレバーが正しい位置にロックされていることを確認してください。





ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。
### 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。

①用紙ガイド(縦)のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 ②用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。



<用紙カセット引き出し時>



用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド (縦)/(横)を、用紙がセットできるように移動します。

|           | 用紙カセット通常時         | 用紙カセット引き出し時        |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 用紙を横長にセット | A4、B5、Letter      | - (この組み合わせはありません)  |
| 用紙を縦長にセット | - (この組み合わせはありません) | A3、B4、Legal、Ledger |



5

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

セットする方向は 4 の表を参照してください。

<用紙カセット通常時>



<用紙カセット引き出し時>





田紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してくたち。
 てください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。



用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。

用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。



<例:用紙力セット通常時>

注意

6

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

用紙力セットのカバーを取り付けます。

<用紙カセット通常時>







用紙力セットを増設力セットユニットにセットします。

8

<例:用紙カセット通常時>



9 [用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。

設定できる用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Legal (LG 14")、Letter (LT)、Ledger (LD17") です。



・印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでください。
 ・[用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。



オプションの増設カセットユニットには、オプションの用紙カセット (LPA3CYC2)をセットすることができます(LPA3CYC1 はセットできません)。

以上でオプション用紙力セット(2~4)への用紙のセットは終了です。

## 給紙装置の優先順位

プリンタドライバや操作パネルの設定で、給紙装置を[自動]に設定すると、印刷実 行時にプリンタが各給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設 定した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙しま す。初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙がセットさ れている、次の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。

操作パネルの[プリンタ設定メニュー]で[MPトレイ優先]を[しない](初期設定)に設定した場合の優先順位は以下の通りです。



 操作パネルの[プリンタ設定メニュー]で[MPトレイ優先]を[する]に設定した 場合の優先順位は以下の通りです。



「MPトレイ優先」は操作パネルの「プリンタ設定メニュー」で設定します。 参考 ∠予本書 304 ページ「「プリンタ設定」メニュー|

#### 普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで以下の枚数を連続して給紙できます。

| 給紙装置の組み合わせ                 | セット枚数 | 合計セット枚数 |
|----------------------------|-------|---------|
| 標準 MPトレイ                   | 150 枚 | 150 枚   |
| 標準用紙カセットユニット 1(1段)         | 250 枚 | 400 枚   |
| オプションの増設力セットユニット2(2段)装着時   | 500 枚 | 900 枚   |
| オプションの増設カセットユニット3(3段)装着時   | 500 枚 | 1,400 枚 |
| オプションの増設カセットユニット 4(4 段)装着時 | 500 枚 | 1,900 枚 |

# 排紙方法について

本機は印刷面を下(フェイスダウン)にしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。 普通紙(紙厚 64g/m<sup>2</sup> の場合)の場合で 250 枚まで排紙できます。





# 両面印刷について

本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、以下の用紙に自動両面印刷することができます。

| 用紙サイズ | A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Government Letter (GLT), Ledger (B), F4 |
|-------|--|
| 用紙種類  | 普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき   |
|       |  |

自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバで以下の設定を行います。

- Windows: [基本設定] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。
   ▲ Windows: 本書 31 ページ [[基本設定] ダイアログ」
- Mac OS 9: [レイアウト] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。
   ▲ Mac OS 9: 本書 184 ページ「[レイアウト] ダイアログ」
- Mac OS X: [基本設定] ダイアログを開いて、[両面設定] をチェックします。
   A Mac OS X: 本書 259 ページ「[両面設定] ダイアログ」

Windows の場合





Mac OS 9 の場合





Mac OS X の場合



## 使用可能な用紙と給紙 / 排紙 - 366

# 両面印刷時の注意事項

- 用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が異なる場合は、両面印刷できません。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して出力します。
- A5、Half Letter (HLT)、不定形サイズの用紙および特殊紙には両面印刷できません。



# 特殊紙への印刷

ここでは、ハガキなど特殊紙への印刷方法について説明します。



- 特殊紙は、MPトレイにセットしてください。標準用紙カセット1や増設用紙 カセットユニット(オプション)からの特殊紙の印刷はできません。
  - 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、
     特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。
  - ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

## ハガキへの印刷

郵便ハガキまたは往復郵便ハガキ\*を使用できます。

\* 往復郵便ハガキは折り跡のないものを使用してください。

| 注意 | 以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。      |
|----|---|
|    |   |
|    | ● 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ              |
|    | • 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ           |
|    | • 中央に折り跡のあるハガキ                            |
|    | • 4 連郵便ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い(164g/m2 以上)ハガキ |
|    | • 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ                 |
|    | • 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ                    |
|    | • 大きく反っているハガキ(反りを修正してご使用ください。)            |
|    | <ul> <li>         ・         ・</li></ul>   |
|    | 給紙できなくなる場合があります。                          |



両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、 通信面を印刷してください。

| _ |    |   |
|---|----|---|
|   | 参考 | <ul> <li>印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの<br/>確認をしてください。</li> </ul> |
|   |    | • 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反                                  |
|   |    | らせてセットしてください。   |
|   |    | • 裏面(または表面)に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの                                  |
|   |    | 反りを直してからプリンタにセットしてください。   |
|   |    | • 印刷する面を下に向けてセットしてください。宛名印字をする場合は、宛名                                  |
|   |    | 面を下にしてセットします。   |

注意

| プリンタドライバの設定 |                        | ダイアログ | 項目    | 設定値                 |
|-------------|------------------------|-------|-------|---------------------|
| 郵便ハガキ       | Windows                | 基本設定  | 用紙サイズ | [ハガキ 100 × 148mm]   |
|             |                        |       | 給紙装置  | [MP トレイ]            |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |
|             | Mac OS 9               | 用紙設定  | 用紙サイズ | [ハガキ]               |
|             |                        | プリント  | 給紙装置  | [MP トレイ]            |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |
|             | Mac OS X<br>(v10.2 以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [ハガキ]               |
|             |                        | 印刷設定  | 給紙装置  | [MP トレイ]            |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |

| プリンタドライバの設定 |                        | ダイアログ | 項目    | 設定値                 |
|-------------|------------------------|-------|-------|---------------------|
| 往復郵便ハガキ     | Windows                | 基本設定  | 用紙サイズ | [往復ハガキ 148 × 200mm] |
|             |                        |       | 給紙装置  | [MP トレイ]            |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |
|             | Mac OS 9               | 用紙設定  | 用紙サイズ | [往復ハガキ]             |
|             |                        | プリント  | 給紙装置  | [MP トレイ]            |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |
|             | Mac OS X<br>(v10.2 以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [往復ハガキ]             |
|             |                        | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|             |                        |       | 用紙種類  | [指定しない]、[ハガキ(裏面)]*1 |

\*1 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ(裏面)]に設定してください。

## ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」(裁断時のかえり)が大きいために、給紙できない 場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方 法に従って除去してください。

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 に1~2回こすり、「バリ」を除去します。





「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに 紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。

# 封筒への印刷

本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形0号、長形3号のみです。紙厚は75g/m<sup>2</sup>~90g/m<sup>2</sup> のものをお勧めします。封筒の品質は、製造メーカー\*によって異なります。また、封 筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合があります ので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、 必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

\* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

| 5.5. atr. | 以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。    |
|-----------|--|
| 汪 恴       | 特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり    |
|           | ますので絶対に使用しないでください。                     |
|           | ● 封の部分に糊付け加工が施されている封筒                  |
|           | ● 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒               |
|           | ● リボン、フックなどが付いている封筒                    |
|           | ● 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒                  |
|           | <ul> <li>■ 二重封筒</li> </ul>             |
|           | <ul> <li>窓付きの封筒</li> </ul>             |
|           | ● フラップが開いた状態で 148mm 以下の封筒              |
|           | ● フラップの形状が三角の封筒                        |
|           | ● 耐熱温度約 200 度以下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 |



 フラップの形状が三角の封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップの 形状が台形の封筒をお使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用 紙長が148mmより長い封筒\*を使用してください(例:洋形0号の封筒の場 合、用紙長は120mmありますので、28mmより長いフラップが必要です)。た だし、フラップ長が45mm以下の封筒を使用してください。
 \*ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。





奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。

| プリンタドライバの設定        | ダイアログ | 項目    | 設定値                                 |
|--------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| Windows            | 基本設定  | 用紙サイズ | [洋形0号120×235mm]、<br>[長形3号120×235mm] |
|                    |       | 給紙装置  | [MPトレイ]                             |
| Mac OS 9           | 用紙設定  | 用紙サイズ | [洋形0号]、[長形3号]                       |
|                    | プリント  | 給紙装置  | [MPトレイ]                             |
| Mac OS X(v10.2 以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [洋形0号]、[長形3号]                       |
|                    | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]                             |

| 参考 | 印刷結果が思う向きにならない場合は、[180 度回転](Windows)/[180 度回<br>転印刷](Mac OS 9*)をご利用ください。 |
|----|--|
|    | * Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X v10.2 以降では設定できません。                       |
|    | <i>上</i> ℱ Windows:本書 44 ページ「[応用設定]ダイアログ」                                |
|    | <i>△</i> Ĵ Mac OS 9:本書 165 ページ「[用紙設定]ダイアログ」                              |

## 封筒レバーの設定

封筒に印刷する場合は、以下の手順で封筒レバーを設定してください。

注意 MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを 閉めてから A カバーを開けてください。

Aカバーを図のように開けます。





れがあります。

• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそ





## Aカバーを閉じます。

3

以上で封筒レバーの設定は終了です。



# 厚紙への印刷

本機では、厚紙は厚さ91~163g/m<sup>2</sup>の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。



| ッち |
|----|
|----|

厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてください。

| プリンタドライバの設定       | ダイアログ | 項目    | 設定値                 |
|-------------------|-------|-------|---------------------|
| Windows           | 基本設定  | 用紙サイズ | 印刷データで設定した用紙のサイズを設定 |
|                   |       | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                   |       | 用紙種類  | [厚紙]、[厚紙(裏面)]*1     |
| Mac OS 9          | 用紙設定  | 用紙サイズ | 印刷データで設定した用紙のサイズを設定 |
|                   | プリント  | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                   |       | 用紙種類  | [厚紙]、[厚紙(裏面)]*1     |
| Mac OS X(v10.2以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | 印刷データで設定した用紙のサイズを設定 |
|                   | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                   |       | 用紙種類  | [厚紙]、[厚紙(裏面)]*1     |

\*1 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙(裏面)]に設定してください。

# ラベル紙への印刷

本機では、A4 サイズのラベル紙(レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙) のみ印刷することができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。 大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷 の状態を確認してください。





| プリンタドライバの設定       | ダイアログ | 項目    | 設定値           |
|-------------------|-------|-------|---------------|
| Windows           | 基本設定  | 用紙サイズ | [A4210×297mm] |
|                   |       | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                   |       | 用紙種類  | [ラベル]         |
| Mac OS 9          | 用紙設定  | 用紙サイズ | [A4]          |
|                   | プリント  | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                   |       | 用紙種類  | [ラベル]         |
| Mac OS X(v10.2以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [A4]          |
|                   | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                   |       | 用紙種類  | [ラベル]         |

# OHP シートへの印刷

本機では、EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート(型番:LPCOHPS1/サイズ:A4)を使用してください(以下「専用 OHP シート」と記載)。



• 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けて セットしてください。



参考

市販のラミネートフィルムを使用すると、専用 OHP シートの光の透過性が向上し、よりきれいに投影することができます。

| プリンタドライバの設定        | ダイアログ | 項目    | 設定値           |
|--------------------|-------|-------|---------------|
| Windows            | 基本設定  | 用紙サイズ | [A4210×297mm] |
|                    |       | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                    |       | 用紙種類  | [OHP シート]     |
| Mac OS 9           | 用紙設定  | 用紙サイズ | [A4]          |
|                    | プリント  | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                    |       | 用紙種類  | [OHP シート]     |
| Mac OS X(v10.2 以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [A4]          |
|                    | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]       |
|                    |       | 用紙種類  | [OHP シート]     |

# 不定形紙への印刷

注意

本機で使用できる不定形紙のサイズは、用紙幅 98.5 ~ 297.0mm、用紙長 148.0 ~ 431.9mm です。大量の不定形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態 をご確認ください。

> 不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙 (サイズ)] (Macintosh) で用紙サイズを指定して ください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、プリ ンタ内部の定着器が破損する場合があります。



| プリンタドライバの設定        | ダイアログ | 項目    | 設定値                 |
|--------------------|-------|-------|---------------------|
| Windows            | 基本設定  | 用紙サイズ | [ユーザー定義サイズ] で設定     |
|                    |       | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                    |       | 用紙種類  | セットした用紙の種類に合わせて設定 * |
| Mac OS 9           | 用紙設定  | 用紙サイズ | [カスタム用紙] で設定        |
|                    | プリント  | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                    |       | 用紙種類  | セットした用紙の種類に合わせて設定 * |
| Mac OS X(v10.2 以降) | ページ設定 | 用紙サイズ | [カスタム用紙サイズ] で設定     |
|                    | 印刷設定  | 給紙装置  | [MPトレイ]             |
|                    |       | 用紙種類  | セットした用紙の種類に合わせて設定*  |

\* [厚紙]に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙(裏面)] に設定してください。

参考

アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙 への印刷はできません。

#### 印刷の手順

不定形紙への印刷は以下の手順で行ってください。

- 印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじめプリンタドライバの[用紙サイズ] に登録します。
   ∠ Windows:本書 35 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」
   ∠ Mac OS 9:本書 167 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」
   ∠ Mac OS X:本書 238 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」
- [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙(サイズ)] で設定した用紙方向に合わせて、 プリンタに用紙をセットします。



① 印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、① で登録した [用紙サイズ] リストの中から選択して、印刷を実行します。

# 用紙タイプ選択機能

用紙タイプ選択機能を用いると、印刷実行時に各給紙装置の用紙サイズとタイプを調 べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。 これにより同サイズの異なるタイプ(種類)の用紙をセットしている場合などの誤給 紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、以下の手順に従って ください。

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。

操作パネルで設定モードに入り、「給紙装置設定] メニューで [MP トレイタイプ]、[カ セット1~4タイプ] から使用する給紙装置の用紙タイプを設定します。 27 本書 299 ページ「「給紙装置設定] メニュー」 設定値:普通紙 / レターヘッド / 再生紙 / 色つき / OHP シート \*/ ラベル \* \* 「給紙装置メニュー] で [カセット1~4タイプ] を選択した場合は設定できません。



## 印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの [用紙種類] から選択し ます。

印刷を実行すると、指定した用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。 ∠⑦ Windows:本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」 ∠⑦ Mac OS 9:本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」 ∠⑦ Mac OS X: 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」

Windows の場合

Mac OS 9 の場合



# 添付されているフォントについて

本製品の CD-ROM に収録されているパーコードフォント(Windows のみ)の使い方と、TrueType フォントのインストール方法について説明しています。

# 

# EPSON バーコードフォントの使い方(Windows)

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ(バーコードに登録する文字)の ほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B\*フォント(パーコード下部 の文字)を指定する必要があります。EPSON バーコードフォントは、これらのバー コードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってパーコードシン ボルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。

\* OCR-B:光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSON バーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

| バーコード<br>の規格 | フォント名称              | OCR-B | <u>チェック</u><br><u>デジット</u> * | 備考  |  |
|--------------|---------------------|-------|------------------------------|---|--|
| JAN          | EPSON JAN-8         | あり    | あり                           | JAN(短縮バージョン)のパーコード<br>を作成します。                               |  |
|              | EPSON JAN-8 Short   | あり    | あり                           | JAN(短縮バージョン)の、バーの高<br>さを短くしたパーコードを作成しま<br>す。日本国内でのみ使用可能です。  |  |
|              | EPSON JAN-13        | あり    | あり                           | JAN(標準バージョン)のバーコード<br>を作成します。                               |  |
|              | EPSON JAN-13 Short  | あり    | あり                           | JAN (標準パージョン)の、パーの高<br>さを短くしたパーコードを作成しま<br>す。日本国内でのみ使用可能です。 |  |
| UPC-A        | EPSON UPC-A         | あり    | あり                           | UPC-A のパーコードを作成します。   |  |
| UPC-E        | EPSON UPC-E         | あり    | あり                           | UPC-E のバーコードを作成します。   |  |
| Code39       | EPSON Code39        | なし    | なし                           | OCR-B、チェックデジットの有無   |  |
|              | EPSON Code39 CD     | なし    | あり                           | フォント名称で指定できます。  |  |
|              | EPSON Code39 CD Num | あり    | あり                           |   |  |
|              | EPSON Code39 Num    | あり    | なし                           |   |  |
| Code 128     | EPSON CODE 128      | なし    | あり                           | Code128のバーコードを作成します。  |  |
| Interleaved  | EPSON ITF           | なし    | なし                           | OCR-B、チェックデジットの有無を  |  |
| 2of5         | EPSON ITF CD        | なし    | あり                           | フォント名称で指定できます。  |  |
|              | EPSON ITF CD Num    | あり    | あり                           |   |  |
|              | EPSON ITF Num       | あり    | なし                           |   |  |
| NW-7         | EPSON NW-7          | なし    | なし                           | OCR-B、チェックデジットの有無を  |  |
| (CODABAR)    | EPSON NW-7 CD       | なし    | あり                           | フォント名称で指定できます。  |  |
|              | EPSON NW-7 CD Num   | あり    | あり                           |   |  |
|              | EPSON NW-7 Num      | あり    | なし                           |   |  |
| 新郵便番号        | EPSON J-Postal Code | なし    | あり                           | 新郵便番号に対応したパーコードを<br>作成します。                                  |  |

\* チェックデジット:読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。

# 注意事項

トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、印 刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り 機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

## プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

| ダイアログ               | 項目      | 設定値            |
|---------------------|---------|----------------|
| 基本設定                | 割り付け    | チェックマークなし(OFF) |
| 応用設定                | 拡大 / 縮小 | チェックマークなし(OFF) |
| 応用設定<br>(応用設定-詳細設定) | 印刷品質    | 高品質 (600dpi)   |
| 応用設定一詳細設定           | トナーセーブ  | チェックマークなし(OFF) |

## 文字の装飾 / 配置について

- 文字の装飾(ボールド / イタリック / アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース(空白)部分で単 語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してく ださい。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大 / 縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。
   (例<=> (例<=>)

#### 入力時の注意について

- バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。

# システム条件

# バーコードフォントのインストール

 Windowsを起動してから、EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータ にセットします。

### ウィルスチェックプログラムに対処します。

- ウィルスチェックプログラムの実行中は、「インストール中止」をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
- ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 進みます。







4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

🕟 [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。

|        | LP-XXXX                              |             |
|--------|--------------------------------------|-------------|
|        | Software Inst<br>●以下の項目から選択してください    | allation    |
| クリック — |                                      |             |
| します    | ・ブリンタをネットワーク接続でセットアップする              | al C        |
|        | ・マニュアルを見る                            |             |
|        | ・EpsonNetワールドに入る                     |             |
|        | EpsonNet ワールド:ネットワーク関連ソフトウェアをインストールま | たはダウンロードします |
|        | p'                                   |             |
|        |                                      |             |
|        | EPSON                                | 終了          |

- Windows 2000/XP をお使いの場合は、 ⑥ へ進みます。
- Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003をお使いの場合は 🕐 へ進みます。

## [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。

6

以下の画面は Windows 2000/XP をお使いの場合のみ表示されます。



[選択画面] ボタンをクリックします。



以下の画面が表示されたら、[バーコードフォント] にチェックを付けて [インストール] ボタンをクリックします。



参考 その他の項目 (プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ 13 など) がイ ンストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をク リックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

- 9 EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- インストールするバーコードフォントをチェックして [セットアップ実行] ボタンを クリックします。

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。

| EPSON እ*-コート፣ フォント セットアッフ*   | ×                            |
|--|------------------------------|
| /Y <sup>*</sup> -⊐-F <sup>*</sup> 7#7H( <u>A</u> ):  |                              |
| M EFSON ITF CD<br>F EFSON ITF CD<br>F EFSON ITF Num<br>F EFSON ITF CD Num<br>F EFSON J-Postal Code (新郵便番号) | -                            |
| Copyright (C) 2000 SEIKO EPSON CORPO   | RATION. All Rights Reserved. |

## ↑↑ インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

## インストーラの終了画面が表示されたら、「終了」ボタンをクリックします。

以上でEPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダにインストールされました。

# バーコードの作成

ここでは Windows XP に添付のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの印刷手順を説明します。

・ ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角(1Byte)で入力します。



#### 入力した文字をマウスでドラッグして選択します。

選択した範囲が反転表示になります。



## [書式] メニューをクリックし、[フォント] をクリックします。

| 圆 ドキュメント - ワードパッド                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(D) 🥌 🔛 🛁 | ①クリックして             |
|                                       |                     |
| MS Pゴシック V 16 段落(P)                   | ✓ 単 இ ■ ■ ■ ■ ②クリック |
| A 1 2 3 4 5                           | 1011121314达1 し,生す   |
| EPSON-LASER-PRINTER                   | 00,                 |
|                                       |                     |
|                                       |                     |
|                                       |                     |
|                                       |                     |
| 進択範囲リノナントを指定します。                      | NUM                 |

[フォント]の一覧から印刷したいEPSON バーコードフォントを選択し [サイズ] で フォントのサイズを設定し、[OK] ボタンをクリックします。



 ∠3 本書 391 ページ「各バーコードの概要」
 アプリケーションソフトによっては、フォントの選択肢をそのフォント自身 で表示する場合があり、バーコードフォントが正常に表示されないことがあ ります。

入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認します。

| 園 ドキュメント - ワードパッド   | - O ×  |
|---|--|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(D) 書式(Q) ヘルブ(H)  |  |
| D # 8 5 4 % 8 8 0 8   |  |
| EPSON Code39 CD Num 🖌 36 🖌 欧文 🖌 B   | / U 🖉 🖹 🗄 🗄                                  |
| X · · · 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5 · · · 6 · · · 7 · · · 8 · · · 9 · · · | 10 · · · 11 · · · 12 · · · 13 · · · 14 · · J |
| E P S O N – L A S E R – P R I N T E R   |  |
|   |  |

印刷を実行します。

5

6

入力したデータがバーコードとして印刷されます。



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 み取りはできません。

# 各バーコードの概要

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細 / 構成などについては、そ れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

|  | JAN-8(JA                                     | N短縮バージョン)   |                 |  |  |
|--|--|---|-----------------|--|--|
| <ul> <li>JAN-8は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮パージョン(8桁)です。</li> <li>EPSON バーコードフォントは未尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは<br/>7桁です。</li> </ul>                                  |  |   |                 |  |  |
| 入力可能なキャラクタ   | 数字(0~9)                                      |   |                 |  |  |
| 入力するキャラクタの桁数   | 7桁   |   |                 |  |  |
| キャラクタのサイズ  | 52 ~ 130pt(Wir<br>保証サイズは 52p                 | ndows NT/2000/XP/Server 20<br>ht、65pt(標準)、97.5pt、130p | 03は96ptまで)<br>t |  |  |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定   | 言が行われるため、                                    | 入力は不要です。  |                 |  |  |
| • レフト / ライトマージン  | <ul> <li>レフト/ライト</li> </ul>                  | ・ガードバー  |                 |  |  |
| • チェックキャラクタ  | • OCR-B                                      | • センターバー  |                 |  |  |
|  | 入力時  | EPSON JAN-8 に変換                                       | 印刷              |  |  |
| 印刷例  | 1234567                                      | 1234567   | 1234 5670       |  |  |
|  | · · · · · · · · ·                            |   |                 |  |  |
| JAN-8  | Short(JAN 短縮                                 | 『バージョン トランケーション                                       | ン)              |  |  |
| <ul> <li>JAN-8 ShortはJAN-8のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-8と同じ<br/>仕様です。</li> <li>パーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。</li> <li>P本用内でのみ体田可能です。IISY0501では定めらわていません</li> </ul> |  |   |                 |  |  |
| 入力可能なキャラクタ   | 数字(0~9)                                      |   |                 |  |  |
| 入力するキャラクタの桁数   | 7桁   |   |                 |  |  |
| キャラクタのサイズ  | 36 ~90pt<br>保証サイズは 36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt |   |                 |  |  |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。   |  |   |                 |  |  |
| • レフト / ライトマージン  | • レフト/ライト                                    | ・ガードバー  |                 |  |  |
| • チェックキャラクタ  | • OCR-B                                      | • センターバー  |                 |  |  |
|  | 入力時  | EPSON JAN-8 Short に変換                                 | 印刷              |  |  |
| 印刷例  | 1234567                                      | 1234567   |                 |  |  |

添付されているフォントについて - 391

1234 5670

## JAN-13(標準バージョン)

- JAN-13 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の標準バージョン(13 桁)です。
- EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ は 12 桁です。

| 人力可能なキャラクタ                        | 数字(0~9)                                   |                            |                 |  |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--|--|
| 入力するキャラクタの桁数                      | 12 桁                                      | 12 桁                       |                 |  |  |
| キャラクタのサイズ                         | 60~150pt (Wir                             | ndows NT/2000/XP/Server 20 | 03は96ptまで)      |  |  |
|                                   | 保証サイスは 60p                                | に、75pt(標準)、112.5pt、15U     | ipt             |  |  |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  |   |                            |                 |  |  |
| <ul> <li>レフト / ライトマージン</li> </ul> | <ul> <li>レフト/ライトガードバー</li> </ul>          |                            |                 |  |  |
| • チェックキャラクタ                       | <ul> <li>OCR-B</li> <li>センターバー</li> </ul> |                            |                 |  |  |
|                                   | 入力時                                       | EPSON JAN-13 に変換           | 印刷              |  |  |
| 印刷例                               | 123456789012                              | 123456789012               | 1 234567/690128 |  |  |

| JAN-13 Short(JAN 短縮バージョン トランケーション)  |   |                        |    |  |
|---|---|------------------------|----|--|
| <ul> <li>JAN-13 ShortはJAN-13のパーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-13と<br/>同じ仕様です。</li> </ul> |   |                        |    |  |
| <ul> <li>バーコードを挿入するスペー</li> <li>日本国内でのみ使用可能です</li> </ul>                                    | -スがせまい場合な<br>す。JISX0501では   | どに使用します。<br>定められていません。 |    |  |
| 入力可能なキャラクタ  | 数字 (0~9)  |                        |    |  |
| 入力するキャラクタの桁数  | 12 桁  |                        |    |  |
| キャラクタのサイズ   | 36 ~90pt<br>保証サイズは 36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt  |                        |    |  |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定  | こが行われるため、   | 入力は不要です。               |    |  |
| • レフト / ライトマージン   | <ul> <li>レフト/ライト</li> </ul>   | ・ガードバー                 |    |  |
| • チェックキャラクタ   | • OCR-B   | • センターバー               |    |  |
|   | 入力時   | EPSON JAN-13 Short に変換 | 印刷 |  |
| 印刷例   | 123456789012<br>123456789012<br>123456789012<br>1 <sup>1</sup> 234567 <sup>1</sup> 890128 |                        |    |  |

| UPC  | C-A   |  |  |
|--|---|--|--|
| ersal Product Codeで制<br>ポートし、補足コードは  | 定されたUPC-AのRegular<br>サポートしていません。  | タイプです。(UPC Symbol  |  |
| 数字 (0~9)   |   |  |  |
| 11 桁   |   |  |  |
| 60 ~ 150pt (Windows NT/2000/XP/Server 2003は 96ptまで)<br>保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt |   |  |  |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。   |   |  |  |
| ライトマージン ・ レフト / ライトガードバー   |   |  |  |
| • OCR-B  | • センターバー  |  |  |
| 入力時  | EPSON UPC-A に変換   | 印刷   |  |
| 12345678901  | 12345678901   | 1 23456178901 2  |  |
|  | UPC<br>ersal Product Codeで制<br>ポートし、補足コードは<br>数字(0~9)<br>11桁<br>60~150pt(Window<br>保証サイズは 60pt、79<br>定が行われるため、入力は<br>・レフト/ライトガー<br>・OCR-B<br>入力時<br>12345678901 | UPC-A           ersal Product Code で制定された UPC-Aの Regular           ポートし、補足コードはサポートしていません。           数字(0~9)           11桁           60~150pt (Windows NT/2000/XP/Server 20<br>保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150           定が行われるため、入力は不要です。           レフト/ライトガードバー           OCR-B         ・センターバー           入力時         EPSON UPC-A に変換           12345678901         12345678901 |  |

|   | UPC   | -Е                              |                         |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| <ul> <li>UPC-E は、アメリカのUniversal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression</li> <li>(会社たりたが)(会社ため、クイブのす。(UPC Symbol Sequifaction Manual)</li> </ul> |   |                                 |                         |
|   |   |                                 |                         |
| 入力可能なキャプジタ  | ◎ ②字 (0 ~ 9)  |                                 |                         |
| 入力するキャラクタの桁数  | 6桁  |                                 |                         |
| キャラクタのサイズ   | 60 ~ 150pt (Windows NT/2000/XP/Server 2003は96ptまで)<br>保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt |                                 |                         |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  |   |                                 |                         |
| • レフト / ライトマージン   | <ul> <li>レフト/ライトガードバー</li> </ul>  |                                 |                         |
| • OCR-B   | • チェックデジット  | <ul> <li>ナンバーシステム「0」</li> </ul> | のみ                      |
|   | 入力時   | EPSON UPC-E に変換                 | 印刷                      |
| 印刷例   | 123456  | 123456                          | o 123456 <sup>W</sup> s |

| Code39  |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
| <ul> <li>Code39 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。</li> <li>EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4 種類のフォントを用意しています。</li> <li>入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode39 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。</li> <li>スペースを "_"(アンダーライン)に割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したい場合は、<br/>"_"(アンダーライン)を入力してください。</li> <li>1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、パーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code39 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。</li> </ul> |   |  |                             |
| 入力可能なキャラクタ  | 英数字(A ~ Z、0 ~ 9)<br>記号( スペース \$ / + %)  |  |                             |
| 入力するキャラクタの桁数  | 制限なし  |  |                             |
| キャラクタのサイズ   | OCR-B なしの場合:26pt以上<br>保証サイズは26pt、52pt、78pt、104pt<br>OCR-B ありの場合:36pt以上<br>保証サイズは36pt、72pt、108pt、144pt (WindowsNT/2000/XP/Server<br>2003は96ptまで) |  |                             |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  |   |  |                             |
| <ul> <li>・ 左/右クワイエットゾーン</li> <li>・ スタート/ストップキャラクタ</li> <li>・ チェックデジット</li> </ul>  |   |  |                             |
| 印刷例   | 入力時<br>1234567  | EPSON Code39 に変換<br>1 2 3 4 5 6 7<br>EPSON Code39 CDNum に変換<br>1 2 3 4 5 6 7 | 印刷<br>印刷<br>1 2 3 4 5 6 7 5 |

| Code128   |  |                  |    |
|---|--|------------------|----|
| <ul> <li>Code128 は「JIS X 0504」として規格化されたものです。</li> <li>EPSON パーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコード<br/>セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。</li> <li>入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON パーコードフォントは Code128 の仕様に従ってパー<br/>コードの高さがパーコード全長の 15%になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文<br/>字がある場合、パーコードと重ならないように間隔を開けてください。</li> <li>アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタプな<br/>どに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを<br/>含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。</li> <li>1行に2つ以上のパーコードを入力する場合、パーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る<br/>場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code128 を選択したままス<br/>ペースを入力するとスペースがパーコードの一部となりパーコードとして使用できません。</li> </ul> |  |                  |    |
| 入力可能なキャラクタ  | 全ての ASCII 文字(95文字)   |                  |    |
| 入力するキャラクタの桁数  | 制限なし   |                  |    |
| キャラクタのサイズ   | 26 ~ 104pt (Windows NT/2000/XP/Server 2003は96ptまで)<br>保証サイズは26pt、52pt、78pt、104pt |                  |    |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  |  |                  |    |
| <ul> <li> 左 / 右クワイエットゾーン</li> <li> スタート / ストップキャラクタ</li> </ul>  |  |                  |    |
| ● コードセットの変更キャラクタ ● チェックデジット   |  |                  |    |
|   | 入力時  | EPSON Code128に変換 | 印刷 |
| 印刷例   | 1234567  | 1234567          |    |

| Interleaved 2of5  |   |                      |                 |
|---|---|----------------------|-----------------|
| <ul> <li>Interleaved 2of5は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5)</li> <li>EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4 種類のフォントを用意しています。</li> <li>入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Interleaved 2of5の仕様に従って</li> </ul>   |   |                      |                 |
| <ul> <li>バーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。</li> <li>Interleaved 2of5は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。</li> </ul> |   |                      |                 |
| 入力可能なキャラクタ  | 数字 (0~9)  |                      |                 |
| 入力するキャラクタの桁数  | 制限なし  |                      |                 |
| キャラクタのサイズ   | OCR-B の有無により異なります。(Windows NT/2000/XP/Server 2003 は<br>96ptまで)<br>OCR-B なしの場合:26pt 以上<br>保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt<br>OCR-B ありの場合:36pt 以上<br>保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt |                      |                 |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  |   |                      |                 |
| <ul> <li>・ 左/右クワイエットゾーン</li> <li>・ スタート/ストップキャラクタ</li> <li>・ チェックデジット</li> </ul>  |   |                      |                 |
| <ul> <li>文字列先頭への0の挿入(合計文字数が偶数でない場合のみ)</li> </ul>  |   |                      |                 |
|   | 入力時   | EPSON ITF に変換        | 印刷              |
| 印刷例   | 1234567   | 1234567              |                 |
|   |   | EPSON ITF CD Num に変換 | 印刷              |
|   |   | 1234567              | 1 2 3 4 5 6 7 0 |
#### NW-7 (CODABAR) NW-7は「JIS X 0503」として規格化されたものです。 EPSONパーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意していま す。 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントはNW-7の什様に従ってバーコード の高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 • スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSONバーコードフォントは残りのスタート/ス トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 スタート / ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 入力可能なキャラクタ 数字(0~9)、記号(- \$ : / . +) 制限なし 入力するキャラクタの桁数 キャラクタのサイズ OCR-B の有無により異なります。(Windows NT/2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) OCR-B なしの場合:26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合:36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt 次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。 ・ 左 / 右クワイエットゾーン ・ スタート / ストップキャラクタ(入力しない場合) チェックデジット

|     | 入力時     | EPSON NW-7 に変換      | 印刷 |
|-----|---------|---------------------|----|
| 印刷例 | 1234567 | 1 2 3 4 5 6 7       |    |
|     |         | EPSON NW-7CDNum に変換 | 印刷 |
|     |         | <br>1 2 3 4 56 7    |    |

| 新郵便番号(カスタマ・バーコード)  |  |                         |    |
|--|--|-------------------------|----|
| <ul> <li>パーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。</li> <li>EPSON パーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号(3桁) -新郵便番号(4桁) -住所表示番号(パーコードに変換後13桁まで)入力します。</li> <li>住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、パーコードに変換後13桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるように末尾にコードを挿入します。</li> <li>アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。</li> </ul> |  |                         |    |
| 入力可能なキャラクタ   | 数字(0~9   | )、英文字(A ~ Z)、記号(一)      |    |
| 入力するキャラクタの桁数   | 制限なし。ただし住所表示番号については、パーコードに変換後<br>13 桁を超える桁数の文字は省略されます。 |                         |    |
| キャラクタのサイズ  | 8~ 11.5pt<br>保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt                |                         |    |
| 次のものは自動的に挿入 / 設定   | こが行われるた  | :め、入力は不要です。             |    |
| • バーコードの上下左右 2mm   | の空白  |                         |    |
| ● 入力時の一(ハイフン)の削除   |  |                         |    |
| <ul> <li>スタート / ストップコード</li> </ul>   |  |                         |    |
| <ul> <li>住所表示番号の13 桁調整</li> </ul>  |  |                         |    |
| • チェックデジット   |  |                         |    |
|  | 入力時  | EPSON J-Postal Code に変換 | 印刷 |
| 印刷例 123-4567 11 12 13 1-1 14 15 16 17 いいいいいののななななななななななななななななななななななななななななななな   |  |                         |    |

## TrueType フォントのインストール方法

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。本 製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォン トが収録されています。TrueType フォントをインストールすることにより、アプリ ケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 成することができます。



## Windows でのインストール

- Windowsを起動してから、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータ にセットします。
- ウィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、「インストール中止」をクリックしてウィ ルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、「続ける」をクリックして次へ 進みます。



「EPSETUP.EXE」をダブルクリックしてください。





4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

🕟 [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。

|        | LP-XXXX                              |             |
|--------|--------------------------------------|-------------|
|        | Software Inst<br>●以下の項目から選択してください    | allation    |
| クリック — |                                      |             |
| します    | ・ブリンタをネットワーク接続でセットアップする              | al C        |
|        | ・マニュアルを見る                            |             |
|        | ・EpsonNetワールドに入る                     |             |
|        | EpsonNet ワールド:ネットワーク関連ソフトウェアをインストールま | たはダウンロードします |
|        | p'                                   |             |
|        |                                      |             |
|        | EPSON                                | 終了          |

- Windows 2000/XP をお使いの場合は、 ⑥ へ進みます。
- Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003をお使いの場合は 🕐 へ進みます。

## [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。

6

以下の画面は Windows 2000/XP をお使いの場合のみ表示されます。



[選択画面] ボタンをクリックします。



以下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けて[インス トール]ボタンをクリックします。





その他の項目(プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ !3 など)がイ ンストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をク リックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

## 9 フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

フォントのインストールが始まります。

#### インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

**参考** [EPSON TrueType フォント (8 書体)] と [OCR-B TrueType フォント] の両 方を ③ で選択した場合は、続けて ④ と ⑩ を 2 度繰り返します。

#### 11 インストーラの終了画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックします。

以上でTrueTypeフォントがWindowsのフォントフォルダにインストールされました。

## Macintosh でのインストール

Mac OS 8.9-9.x には以下の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできます。なお、Mac OS X へのインストールはできません。

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。

[Mac OS 9 用] インストーラをダブルクリックします。



- 3 ウィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 進みます。







「使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

[ソフトウェアのインストール]をクリックします。



[選択画面] ボタンをクリックします。



次の画面が表示されたら、[EPSON TrueType フォント(8書体)] にチェックを付け て[インストール] ボタンをクリックします。





9 フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をクリックします。

10 [簡易インストール] が選択されていることを確認して、[インストール] をクリックします。

フォントのインストールが始まります。





次の画面が表示されたら、[続ける] ボタンをクリックします。



次の画面が表示されたら、[再起動] ボタンをクリックします。



以上でフォントのインストールは終了です。

# オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。

| ●オプションと消耗品の紹介                 | 408 |
|-------------------------------|-----|
| ●使用済みトナーカートリッジの回収について         | 416 |
| ● 通信販売のご案内                    | 417 |
| ● インターフェイスカードの取り付け            | 418 |
| ● 増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け | 421 |
| ● 増設カセットユニットの取り付け             | 427 |
| ● オプション装着時の設定                 | 434 |
| ● ステータスシートでの確認                | 437 |

## オプションと消耗品の紹介

本機で使用可能なオプション(別売品)と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は 2004 年 10 月現在のものです。

| <b>关</b> 去 | Ethernet(イーサネット)インターフェイスケーブル              |
|------------|---|
| 岁ち         | 本機のネットワークインターフェイスを使用する場合は、市販の Ethernet イン |
|            | ターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用してください。Ethernet   |
|            | ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5)を使用してくだ      |
|            | さい。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。        |

## パラレルインターフェイスケーブル

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用い ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

| 型番     | 機種           | メーカー                 |
|--------|--------------|----------------------|
| PRCB4N | DOS/V 仕様機    | EPSON、IBM、富士通、東芝、他各社 |
|        | PC-98NX シリーズ | NEC                  |

| 参考 | <ul> <li>推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータと本機の間に装着す</li> </ul> |
|----|--|
|    | ると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。   |
|    | • ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する場合、PRCB4Nをご使   |
|    | 用ください。   |

接続方法については「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照してください。

## USB インターフェイスケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下の オプションのケーブルを使用してください。

| 型番     | 商品名            |
|--------|----------------|
| USBCB2 | EPSON USB ケーブル |

| 参考 | USB ハブ(複数の USB 機器を接続するための中継機) を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用い |
|----|---|
|    | ただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定にな<br>るものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接    |
|    | 接続してください。   |

接続方法については「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照してください。

## インターフェイスカード

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター フェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはカードの取扱説明書を 参照してください。

| 型番       | 名称   | 解説   |
|----------|--|--|
| PRIF4    | シリアルI/F カード<br>(バッファ:32KB)                       | 本機をシリアルで接続するためのオプションで<br>す。  |
| PRIF13   | IBM5577 プリンタエミュレーション<br>カード                      | 本機に装着することで、IBM5577-H02 プリンタ<br>のエミュレーションを実現するオプションです。  |
| PRIFNW3S | 100BASE-TX/10BASE-T マルチプロ<br>トコルEthernet I/F カード | <ul> <li>IPX/SPX、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI に対応しています。本機を Ethernet 接続するためには、以下のいずれかのケーブルが必要です。</li> <li>Ethernet 100BASE-TX シールドツイストペアケーブル(カテゴリー5)</li> <li>Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル</li> </ul> |
| PRIF14   | IEEE 1394対応 I/F カード                              | 本機に IEEE-1394 規格 (FireWire) のインターフェ<br>イスを増設するためのオプションです。  |

取り付け方法については以下のページを参照してください。 27 本書 418 ページ「インターフェイスカードの取り付け」

## 無線プリントアダプタ

プリンタの USB インターフェイスポートに接続して、さらにネットワークに接続する ための無線プリントアダプタです。

| 型番      | 商品名                     | 備考  |
|---------|-------------------------|---|
| PA-W11G | IEEE802.11g対応無線プリントアダプタ | IEEE802.11b および IEEE802.11g に準拠した無<br>線プリントアダプタです。無線傍受防止機能<br>WEP128bit および WPA-Personal (TKIP) に対<br>応しています。 |

## 増設カセットユニット

用紙カセットが1 段装備されたユニットです。本機の下に最大3 段まで増設すること ができます。これにより、標準搭載されている用紙カセットを含めて最大で4 段にす ることができます。

| 型番         | 商品名  | 備考   |
|------------|--|--|
| LPA3CZ1CU2 | 増設カセットユニット<br>用紙カセット(容量 500 枚)× 1 段          | 使用できる用紙サイズ:<br>A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger |
| LPA3CZ1CT2 | 増設 1 段力セットユニット *1<br>(転倒防止付 /2 段目用)          |  |
| LPA3CZ1CC2 | 増設力セットユニットキャスター付き *2<br>用紙カセット(容量 500 枚)×1 段 |  |

\*1 転倒防止用の脚付きの増設力セットユニットは、1 段目または2 段目(最下段のみ)に1 機しか取り付ける ことができません。

\*2 キャスター付きの増設カセットユニットは、1~3段目の最下段に1機しか取り付けることができません。

増設力セットユニットを増設する場合の組み合わせは以下の通りです。

|     | 型番         |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 増設  |            | 増設1段       |            | 増設         | 2段         | 増設3段       |
| 1段目 | LPA3CZ1CU2 | LPA3CZ1CT2 | LPA3CZ1CC2 | LPA3C      | Z1CU2      | LPA3CZ1CU2 |
| 2段目 | —          | _          | _          | LPA3CZ1CT2 | LPA3CZ1CC2 | LPA3CZ1CU2 |
| 3段目 | —          | -          | —          | _          | -          | LPA3CZ1CC2 |

取り付け方法については、以下のページを参照してください。 27 本書 427 ページ「増設力セットユニットの取り付け」

## 用紙カセット

標準用紙カセットの代わりにプリンタセットすることのできる用紙カセットと、増設 カセットユニットにセットすることのできる用紙カセットです。

| 型番       | 商品名                   | 備考   |
|----------|-----------------------|--|
| LPA3CYC3 | 本体用用紙力セット             | 使用できる用紙サイズ:A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger<br>容量: 250枚 |
| LPA3CYC2 | 増設力セットユニット用<br>用紙力セット | 使用できる用紙サイズ:A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger<br>容量:500枚  |

用紙カセット1への用紙セット方法につていは、以下のページを参照してください。 ∠⑦ 本書 354 ページ「用紙カセット(標準カセット 1)への用紙のセット」

増設力セットユニット(用紙力セット 2 ~ 4)への用紙セット方法につていは、以下のページを参照してください。

∠3 本書 359 ページ 「用紙カセット (オプションカセット 2 ~ 4) への用紙のセット」

## 専用紙

本機では、以下の EPSON 製専用紙を使用できます。

| 型番(サイズ)       | 商品名                            | 備考   |
|---------------|--------------------------------|--|
| LPCPPA3 (A3)  | EPSON カラーレーザー                  | 普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることが  |
| LPCPPA4 (A4)  | プリンタ用上質普通紙<br>                 | できる用紙です。MPカセット、用紙カセットのどちらか<br>らでも給紙できます。   |
| LPCPPB4 (B4)  |                                |  |
| LPCOHPS1 (A4) | EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用 OHP シート | EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートで<br>す。MP カセットからのみ給紙できます。<br>上3 本書 377 ページ「OHPシートへの印刷」 |

注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 での紙詰まりや故障の原因となります。

参考

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙の開封面側(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷してください。

## 増設メモリ

プリンタの内部メモリ(標準搭載メモリ容量 64MB)を最大 576MB まで増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。

使用できるメモリの詳細については、下記エプソンのホームページから本機のオプ ション情報をご覧ください。

http://www.i-love-epson.co.jp

取り付け方法については、以下のページを参照してください。 27 本書 421 ページ「増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け」

## フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!4)

フォームオーバーレイとは、フォーム(書式)とデータを個々に作成し、両者を重ね 合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォー ムが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷できます。フォームオーバーレ イユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録するためのユーティリティ です。作成したフォームデータを使用しての印刷は Windows プリンタドライバ上で行 います。

| 型 番     | 商品名                          |
|---------|------------------------------|
| EPFORM4 | EPSON Form!4(Windows 上で使用可能) |

## フォームオーバーレイ ROM モジュール

オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!4)で作成 したフォームデータ(書式のデータ)を登録するための ROM モジュールです。フォー ムオーバーレイ ROM モジュールに登録したフォームデータは、Windows プリンタド ライバ上および DOS アプリケーションソフト上で呼び出して使用できます。

| 型番        | 商品名                       |  |
|-----------|---------------------------|--|
| LPFOLR4M2 | フォームオーバーレイ ROM モジュール(4MB) |  |

取り付け方法については以下のページを参照してください。 27 本書 421 ページ「増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け」

## ハードディスクユニット

大量の部単位印刷を行ったり、コンピュータをはやく印刷作業から解放することができます。

| 型 番   | 商品名         |
|-------|-------------|
| LPHD4 | ハードディスクユニット |

取り付け方法については以下のページを参照してください。 27 本書 421 ページ「増設メモリ / ROM モジュール / HDD の取り付け」

## トナーカートリッジ

カラーモデル用トナー カートリッジは、トナーの色によって4種類あり、最大印刷可 能枚数によって型番が異なります。本機で使用可能なトナー カートリッジは次の通り です。モノクロモデルの場合はトナーカートリッジ(ブラック)のみが使用可能です。

| 型番          | 商品名(色)         | 寿命                        |
|-------------|----------------|---------------------------|
| LPCA3ETC5K* | ETカートリッジ(ブラック) |                           |
| LPCA3ETC5C  | ETカートリッジ(シアン)  | タタ約 6000 ページ (A4) 両上支 5%) |
| LPCA3ETC5M  | ETカートリッジ(マゼンタ) |                           |
| LPCA3ETC5Y  | ETカートリッジ(イエロー) |                           |
| LPCA3ETC4C  | ETカートリッジ(シアン)  |                           |
| LPCA3ETC4M  | ETカートリッジ(マゼンタ) | 各色約 2,000 ページ(A4、画占率 5%)  |
| LPCA3ETC4Y  | ETカートリッジ(イエロー) |                           |

\* LPCA3ETC5Kの2本セット品(LPCA3ETC5P)もあります。

1つのトナーカートリッジで 2,000 ページまたは 6,000 ページ(A4 サイズの紙に面 積比で約 5%の連続印刷を行った場合 \*1)まで印刷できます。ただし、使用状況(電 源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 \*2)によりトナー消費量は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合があります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから1ページのドキュメントをコピー / 部 単位機能を使用せずに複数回印刷を行う場合、コピー / 部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異 なります

交換方法については以下のページを参照してください。 *L* 本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」

## 感光体ユニット

感光体ユニットには、感光体ユニット(感光体、感光体クリーナ、帯電器)と廃トナー ボックス、フィルタが同梱されています。

| 型番        | 商品名     | 感光体ユニットの寿命                                |
|-----------|---------|---|
| LPCA3KUT5 | 感光体ユニット | モノクロ印刷 約 40,000 ページ<br>カラー印刷 約 10,000 ページ |

モノクロ印刷時で約40,000ページ、カラー印刷時で約10,000ページ(A4 サイズの 紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合\*1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間 欠印刷\*2)により異なります。

\*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合があります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数は半分以下になる場合があります。

\*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法については以下のページを参照してください。 27 本書 448 ページ「感光体ユニットの交換」

## 廃トナーボックス

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。フィルタ も廃トナーボックスに同梱されています。

| 型番        | 商品名      | 寿命  |
|-----------|----------|---|
| LPCA3HTB3 | 廃トナーボックス | モノクロ印刷 約 40,000 ページ<br>カラー印刷 約 10,000 ページ |

モノクロ印刷時で約40,000ページ、カラー印刷時で約10,000ページ(A4 サイズの 紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合\*1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間 欠印刷\*2)により廃トナーの回収状況は異なります。

\*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ペー ジ数が上記数値より少なくなる場合があります。

№ 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

## リファレンスマニュアル

プリンタ制御コマンドの説明書です。ESC/Page または ESC/P コントロールコードを 使用してプログラムを作成する方を対象としています。

| 商品名                        | 機種固有情報について   |
|----------------------------|--|
| ESC/Page リファレンスマニュアルー第4 版一 | ESC/Page リファレンスマニュアルの情報にはすべての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。<br>本機の機種固有情報につきましては、LP-9200の項目をご覧ください。 |
| ESC/P リファレンスマニュアルー第2版-     | 本機は ESC/P J84 に分類されます。   |

## 使用済みトナーカートリッジの回収について

## 資源の有効利用と地球環境保全のために



エプソン純正トナーカートリッジは、カートリッジ本体はもちろん、 その梱包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の 有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。地球に優しい製品を 提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。

## トナーカートリッジの回収については、カートリッジの梱包箱と添付の 説明書をご確認ください

## 使用済みトナーカートリッジの梱包方法

使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しいカートリッジの梱包箱を使用します。 再梱包の方法については、カートリッジの梱包箱をご覧ください。

#### 回収方法

エプソンでは、環境保全活動の一環として、

- 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置
- 宅配便等を利用した回収
- により、使用済みトナーカートリッジの回収を進めています。



回収方法の詳細につきましては、エプソン純正トナーカートリッジの梱包箱に同梱されております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソンのホームページ「 Love EPSON」でもご確認いただけます。

http://www.i-love-epson.co.jp/

環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。

## 通信販売のご案内

EPSON 製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプ ソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください(2004 年 10 月現在)。

## ご注文方法

| インターネットで | ホームページ:http://www.epson-supply.jp                                |  |
|----------|--|--|
| お電話で     | 電話番号:0120 - 251 - 528(フリーダイヤル)                                   |  |
|          | 受付時間:月~金曜日 AM9:00~PM6:15<br>土曜日 AM9:00~PM5:00<br>(祝祭日、弊社指定休日を除く) |  |

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

## お届け方法

| 当日配送   | 当日 PM5:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします(在庫分のみ)。 |
|--------|--|
| お届け予定日 | 本州・四国・九州…翌日                              |
|        | 北海道・沖縄・・・翌々日                             |

## お支払い方法

| 代金引換                      | 商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。  |
|---------------------------|--|
| クレジットカード                  | お取扱いカード :UC 、JCB 、VISA 、Master 、NICOS  |
| コンピニエンス<br>ストア振込<br>(前払い) | ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書<br>到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただき<br>ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ<br>または電話にてご確認ください。 |
| 銀行振込                      | 法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。上記ホー<br>ムページまたは電話にてお申し込みください。  |

## 送料

お買い上げ金額の合計が 4,725 円以上(税込)の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,725 円未満(税込)の場合は、全国一律 525 円(税込)です。

## 消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品・関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。

## インターフェイスカードの取り付け

ここでは、インターフェイスカードの取り付け方を説明します。装着できるインター フェイスカードについては、以下のページを参照してください。 /37 本書 409 ページ「インターフェイスカード」

#### ネットワークインターフェイスカード使用時の制限事項について

**参 考** TCP/IP 接続(EpsonNet Direct Print、LPR)のセットアップ方法は、オプション I/F カード(PRIFNW3S)添付の取扱説明書をご覧ください。AppleTalk 接続は、 Macintosh 標準の接続方法です。特別なセットアップの必要はありません。

- IPP、NetBEUIなどのプロトコルを使用する場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3 は使用できません。
- ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネット ワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TX の高速ネット ワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めします。
- 100BASE-TX 専用 HUB (ハブ)\* を使用する場合は、接続されるすべての機器が 100BASE-TX 対応であることを確認してください。
   \*HUB: 複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継機
- オプション I/Fカード (PRIFNW3S)は 10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替えで動作します。
- ネットワークに接続するときはHUBをお使いください。HUBを使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング HUB と本機の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。
- 解像度の高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となります。本 機用のネットワークセグメント(ネットワーク環境内の同一グループ)を他のセグ メントと合わせるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワー ク環境にしておいてください。

## インターフェイスカードの取り付け手順

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。





#### 1 インターフェイスカードを用意します。

取り付け前に、インターフェイスカードに損傷のないことを確認してください。また、 インターフェイスカードに添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべ てそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷してい る場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

▲注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるお それがあります。

▶ プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードを取り外します。



#### プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。

3

コネクタカバーはネジ2 個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。取 り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要と なりますので、大切に保管してください。



# インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ(2個)で固定します。

- ①インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
- ② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。



⑤ 取り外した電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン())にします。

6 ステータスシートを印刷して、インターフェイスカードが正しく装着されていること を確認します。

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [I/F カード] と印 刷されます。

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

## 増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け

ここでは、増設メモリ /ROM モジュール / ハードディスクユニット(HDD)を取り付ける方法について説明します。装着できる増設メモリ /ROM モジュール / ハードディスクユニットについては、以下のページを参照してください。 27 本書 411 ページ「増設メモリ」 27 本書 412 ページ「フォームオーバーレイ ROM モジュール」 27 本書 412 ページ「ハードディスクユニット」

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ らかじめご用意ください。

⚠️警告 指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。



増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれが あります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 に帯電している静電気を放電してください。

#### 取り付けるオプションを用意します。

取り付け前に、オプションに損傷のないことを確認してください。また、オプション に添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確 認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

ハードディスクユニットには、ハードディスクユニット本体、接続ケーブル(1本)、 ネジ(4本)が同梱されています。

▲ 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるお それがあります。

プリンタの電源をオフ(〇)にし、電源コードを取り外します。



## 3 右カバーのネジ(6本)を外して、右カバーを取り外します。

① 右カバーのネジ(6本)を外します。

② 右カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして(右カバーの下部に付いているフックを外して)取り外します。





プリンタ本体内の増設メモリ用ソケットの位置を確認します。



## 次の手順で増設メモリ、ROMモジュール、ハードディスクユニットを取り付けます。



#### 増設メモリを装着する場合

5

どのソケットから装着してもかまいません。

- ② ソケット下側のボタンが飛び出すまで増設メモリの上部両端をゆっくりと均等に押し込みます。



#### ROM モジュールを装着する場合

- ① ROM モジュールの下図の切り欠きの位置をソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、ソケットの外枠にメモリを差し込みます。
- ② ソケット右側のボタンが飛び出すまで ROM モジュールの上部両端をゆっくりと均 等に押し込みます。



## ハードディスクユニット(HDD)を装着する場合

同梱されている接続ケーブルの形状によって装着手順が以下のように異なります。



 ハードディスクユニットに同梱されている4本の ネジでハードディスクユニットを固定します。



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク ユニット上のソケットと基板上のソケットに 差し込みます。



③クランプを(2つ)開きます。接続ケーブルをク ランプの間に通してから、クランプを閉じます。





 ハードディスクユニットに同梱されている4本の ネジでハードディスクユニットを固定します。



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク ユニット上のソケットと基板上のソケットに 差し込みます。



## 右カバーをプリンタに取り付けてから、ネジ(6本)で固定します。

 ①
 右カバーの下部(内側 2 箇所)にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、
 右カバーの上部を押さえ付けて取り付けます。

② 右カバーのネジ(6本)を取り付けます。

6



🔵 取り外した電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン( | )にします。

8 ステータスシートを印刷して、プリンタが増設メモリ、ROM モジュール、ハードディ スクユニットを正しく認識していることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認でき ます。

∠37 本書 437 ページ「ステータスシートでの確認」

- 増設メモリが正しく取り付けられていると、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ 64MBと増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。
- フォームオーバーレイ ROM モジュールが正しく取り付けられていると、[オプション]の項目に[ソケット A]と印刷されます。
- ハードディスクユニットが正しく取り付けられていると、[オプション]の項目に [XXGB](XXは取り付けたハードディスクの容量)と印刷されます。

参考 本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが 自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定 は基本的に不要です。

#### 取り付けたオプションをプリンタドライバで認識させます。

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。 なお、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていてコンピュータとプ リンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設 定の必要はありません。

∠⑦ 本書 434 ページ「Windows でのオプション設定」

以上で増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付けは終了です。

## 増設カセットユニットの取り付け

ここでは1段目の増設力セットユニットを装着する手順を説明します。2、3段目の増設力セットユニットを取り付ける手順、同様の手順としてお読みください。装着できる増設力セットユニットについては、以下のページを参照してください。 本書410ページ「増設力セットユニット」

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があ • オプションの取り付けは電源コードを取り外した状態で行ってください。感 ▲注意 電の原因となるおそれがあります。 本機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行ってください。本機の重量は、 LP-9200B 約 42.2kg/LP-9200C 約 45.3kg (標準用紙カセット1 および消耗品 を含み、オプションを除く)です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ず プリンタ正面 / 背面にある取っ手と左側下部のくぼみの部分に手をかけて持 ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下による けがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリン タの損傷の原因となります。 / ⑦本書 472 ページ「プリンタの輸送と移動 | プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない 姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ の破損の原因となります。 プリンタに増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に必ず増設1 段カセットユニット(転倒防止付/2段目用)(型番:LPA3CZ1CT2)または 増設カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)を取り付けて ください。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安全です。 / ⑦ 本書 428 ページ「増設力セットの組み合わせ図 | プリンタに増設力セットユニットを3段増設する場合は、一番下に必ず増設 カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)を取り付けてくだ さい。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安全です。 ∠⑦本書 428 ページ「増設カセットの組み合わせ図| プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。 転倒などによる事故の原因となります。 プリンタ本体を増設カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2) やキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定 して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に 思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

#### 増設力セットの組み合わせ図

増設力セットユニットは以下の組み合わせで取り付けてください。



|     | 型番         |            |            |            |            |            |  |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 増設  | 增設 1 段     |            |            | 増設2段       |            | 増設3段       |  |
| 1段目 | LPA3CZ1CU2 | LPA3CZ1CT2 | LPA3CZ1CC2 | LPA3CZ1CU2 |            | LPA3CZ1CU2 |  |
| 2段目 | _          | _          | _          | LPA3CZ1CT2 | LPA3CZ1CC2 | LPA3CZ1CU2 |  |
| 3段目 | —          | —          | —          | —          | —          | LPA3CZ1CC2 |  |

- ・ 増設1段カセットユニット(転倒防止付/2段目用)(型番:LPA3CZ1CT2)は上記の組み合わせで増設してください。
- 増設カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)は最下段に1台し
  か装着できません。
- 増設1段カセットユニット(転倒防止付/2段目用)(型番:LPA3CZ1CT2)と増設 カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)を組み合わせて装着す ることはできません。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ らかじめご用意ください。

#### 1 増設するオプションを用意します。

取り付け前に、損傷のないことを確認してください。またオプションに添付の取扱説 明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。 万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡く ださい。





3 プリンタから用紙カセットを引き出して取り外します。



4 増設するカセットユニットを水平な場所に置き、用紙カセットを引き出して取り外します。



5 プリンタ前面と背面にある取っ手を引き出します。







## 増設力セットユニットの上にプリンタ本体を置きます。

7

プリンタ本体の前面と増設力セットユニットの前面を図のように合わせ、増設力セットユニットのピンとプリンタ底面の穴が合うようにします。



プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニットの前面(2箇所)を固定板とネジで固定します。

固定板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジで固定します。前面(2箇所)の固定 板の形状が異なりますので、形状を確認してから取り付けてください。



9 プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニットの背面(2箇所)を固定板とネジで固定します。

固定板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで固定します。



プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニット背面のコネクタカバーを開きます。



コネクタの向きを確認して、プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)の ソケットにしっかりと接続します。



プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニットの背面のコネクタカバーを閉じます。


13 用紙カセットをプリンタ(または一段上の増設カセットユニット)に取り付け、用紙 カセットを増設カセットユニットに取り付けます。



14 取り外した電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン())にします。

15 ステータスシートを印刷して、増設力セットユニットが正しく認識されていることを 確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認でき ます。

∠37 本書 437 ページ 「ステータスシートでの確認」

正しく取り付けられているときは、[キュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に [カセット 2,3,4](2段目、3段目、4段目)が印刷されます。

#### 16 取り付けたオプションをプリンタドライバで認識させます。

 Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。 なお、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていてコンピュータとプ リンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設 定の必要はありません。

∠⑦ 本書 434 ページ「Windows でのオプション設定」

Macintosh をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。

∠⑦ 本書 436 ページ「Macintosh でのオプション設定」

以上で増設カセットユニットの取り付けは終了です。増設カセットユニットに用紙を セットする方法は、以下のページを参照してください。 プ 本書 359 ページ「用紙カセット(オプションカセット 2 ~ 4)への用紙のセット」

#### オプションと消耗品について - 433

# オプション装着時の設定

# Windows でのオプション設定

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。Windows プリンタドライバのインストール後、 以下の手順に従ってください。



Windows NT4.0/2000/Server 2003 の場合は管理者権限(Administrators)のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
  - Windows XP/Server 2003 の場合
     [スタート] ボタンをクリックして [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合
     [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-9200B または LP-9200C のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。



参考

通信エラーが発生した場合は、[OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログ を閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

# <sub>3</sub> [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。

 [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。 ⑥ へ進みます。

| 😸 EPSON LP-XXXX のプロパティ  |            |
|---|------------|
| 全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 環境設定<br>フリンタ<br>で 万ブ%ンパ積極差ラリンカから取得(空)<br>て オン%ルン情報を手動で設定(业)<br>設定(型) | ── ①クリックして |
| 実長が<br>64がかパイ<br>約4版装置<br>オプシッパ給紙装置無し<br>HDD2ニット<br>なし<br>ステータスシート印刷(S)                         | — ②確認します   |
| トライパー<br>動作環境設定( <u>C</u> ).  |            |
| OK         キャンセル         適用(点)         ヘルブ  |            |

- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 設定します。 ④ へ進みます。
- 4 [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 [実装オプション設定]ダイアログが開きます。



オプションと消耗品について - 435

## 装着したオプションを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

- [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 を選択します。
- [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。
- [HDD ユニット]をクリックしてチェックマークを付けると、装着したオプションのハードディスクユニットが使用できます。



## ⑥ [OK] ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認できます。 ▲ 本書 437 ページ「ステータスシートでの確認」

#### Macintosh でのオプション設定

5

給紙装置などのオプションを装着した場合、Macintosh プリンタドライバで装着状況 を確認させる必要があります。Macintosh プリンタドライバのインストール後、以下 の手順に従ってください。

- Mac OS 9 では、プリンタドライバを [セレクタ] で再選択してください。
   ▲ 本書 152 ページ「印刷を始める前に」

## オプションと消耗品について - 436

# ステータスシートでの確認

ステータスシートを印刷すると、カラー印刷例と現在のプリンタの状態や設定値、消 耗品の情報、装着オプションの情報が印刷されます。プリンタや取り付けたオプショ ンが正常に使用できるか確認できますので、オプションを取り付けたらステータス シートを印刷して確認してください。



<例:ステータスシート(LP-9200C)>

ステータスシートはプリンタドライバまたは操作パネルから印刷できます。印刷手順については、以下のページを参照してください。なお、Mac OS X の場合はプリンタドライバからステータスシートは印刷できません。

**∠3** Windows:本書 68 ページ「[環境設定]ダイアログ」

∠중 Mac OS 9:本書 198 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」

▲ 操作パネル:本書 330 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」



# プリンタのメンテナンス

ここでは、メンテナンス方法や輸送 / 移動時の注意事項などについて説明しています。

| ● トナーカートリッジの交換     |  |
|--------------------|--|
| ● 感光体ユニットの交換       |  |
| ● 廃トナーボックスとフィルタの交換 |  |
| ● プリンタの清掃          |  |
| ● プリンタの輸送と移動       |  |

# トナーカートリッジの交換

# トナーカートリッジについて

トナーカートリッジは印刷画像を用紙上に形成するトナーの入った装置です。カラー モデルは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色を使用して印刷画像の色を 再現します。モノクロモデルはブラックの1色を使用して印刷します。

| 型番           | 商品名(色)          | 寿命               |
|--------------|-----------------|------------------|
| LPCA3ETC5K*1 | ET カートリッジ(ブラック) |                  |
| LPCA3ETC5C   | ET カートリッジ(シアン)  | タ 毎 %            |
| LPCA3ETC5M   | ET カートリッジ(マゼンタ) |                  |
| LPCA3ETC5Y   | ET カートリッジ(イエロー) |                  |
| LPCA3ETC4C   | ET カートリッジ(シアン)  |                  |
| LPCA3ETC4M   | ET カートリッジ(マゼンタ) | 各色約 2,000 ページ *2 |
| LPCA3ETC4Y   | ET カートリッジ(イエロー) |                  |

\*1 LPCA3ETC5Kの2本セット品(LPCA3ETC5P)もあります。

№ 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合です。ただし、使用状況や 印刷の仕方によってトナーの消費量は異なります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる 場合があります。

| 计 幸 | 本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設  |
|-----|-------------------------------------|
| 注 思 | 計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障 |
|     | の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮でき |
|     | ない場合があります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具 |
|     | 合については保証いたしませんのでご了承ください。            |

## トナーカートリッジの交換時期

1 つのトナーカートリッジで 2,000 ページまたは 6,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比 で約 5%の連続印刷を行った場合 \*1)まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン/ オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 \*2)によりト ナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

参考
 操作パネルの[プリンタ情報]メニューや EPSON プリンタウィンドウ !3 は、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。
 ご?操作パネル:297ページ「[プリンタ情報] メニュー」
 ご?操作パネル:297ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」
 ご? Mac OS 9:本書 208ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」
 ご? Mac OS X:本書 267ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」

#### トナーカートリッジ交換時の注意

⚠️警告 トナーカートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散っ で発火し、火傷のおそれがあります。

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷
 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- トナーカートリッジにトナーを補充しないでください。正常に印刷できないなどの 原因となるおそれがあります。
- トナーカートリッジ装着部の色を確認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してく ださい。
- トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未 開封のまま1時間以上待ってから使用してください。
- トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。
- トナーカートリッジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。



#### トナーカートリッジ保管上の注意

▲注意 子供の手の届かないところに保管してください。

- トナーカートリッジは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 温度範囲0~35℃、湿度範囲15~85%の環境で保管してください。
- 高温多湿になる場所には置かないでください。

# 使用済みトナーカートリッジの回収について

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。
 使用済みトナーカートリッジの回収方法については、新しいトナーカートリッジに添付されておりますご案内シート、または以下のページを参照してください。
 ∠ 本書416ページ「使用済みトナーカートリッジの回収について」
 やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、
 必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

トナーカートリッジは、購入時に取り付けられていたカバーを取り付けて回収または 廃棄してください。



# トナーカートリッジの交換手順

トナーのなくなったトナーカートリッジ(色)は、操作パネルの液晶ディスプレイに 表示されるメッセージで確認できます。また、EPSON プリンタウィンドウ !3 でも交 換を促すメッセージを表示します。

トナーカートリッジの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず 以下のページを参照して注意点を確認してください。 27 本書 440 ページ「トナーカートリッジ交換時の注意」

┃ プリンタの電源がオフ(○)の場合はオン(丨)にします。



2 操作パネルの液晶ディスプレイのメッセージを参照して、交換するトナーカートリッジの色を確認します。

- モノクロモデルの場合は、ブラック(K)色の新しいカートリッジを取り付けます。
- カラーモデルの場合は、表示されている色(K/C/M/Y)の新しいカートリッジを取り付けます。
- プリンタの D カバーを開けます。





電源をオン(|)にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けない でください。プリンタの内部機構が動作していないこと(動作音が聞こえない こと)を確認してから D カバーを開けてください。

- 交換するトナーカートリッジの色のボタンを押し、緑色の交換ランプが点灯するまで 待ちます。
  - モノクロモデルの場合は、[K] ボタンを押します。

カラーモデルの場合は、交換するトナー色の [K/C/M/Y] ボタンを押します。
 取り付ける色の装着口が移動します。



交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン(|)になっているか、感光体ユ ニットが取り付けられているかを確認してください。

5 プリンタの E カバーを開けます。

参考



6 ロックボタン(灰色)をつまんで、トナーカートリッジのセットカバーを手前に開け ます。



トナーカートリッジ先端のつまみ部分を持って、手前にゆっくり引き抜きます。





8 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、袋のまま図のように左右に傾けて7 ~8回振ります。

トナーカトリッジ内のトナーが均一な状態になります。



新しいトナーカートリッジを袋から取り出します。





q

トナーカートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みのトナーカートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保 管してください。

10 トナーカートリッジの保護カバーを取り外します。





取り外したカバーは、トナーカートリッジを回収する際に取り付けますので捨 てないでください。 11 トナーカートリッジを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。

トナーカートリッジの先端を装着口に合わせて、ゆっくり奥まで差し込みます。





トナーカートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プ リンタに取り付けてください。

12 トナーカートリッジのセットカバーを起こしてカチッと音がするまで閉じます。





トナーカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固定して ください。正しく固定されていないと、プリンタのEカバーやDカバーが閉じ ないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。 プリンタの E カバーを閉じます。





- モノクロモデルの場合は、<sup>15</sup>へ進みます。
- カラーモデルの場合は、<sup>10</sup>へ進みます。
- 14 カラーモデルで同時に他の色のトナーカートリッジを交換する場合は、 ④ から 18 の手順を繰り返します。
- 15 交換が終了したら、プリンタの D カバーを閉じます。



- 16 印刷可能な状態になるまで待機します。
- 17 液晶ディスプレイに「印刷できます」と表示されたら、電源をオフ(〇)にします。

参考 液晶ディスプレイに「紙をセットしてください xxxxx yyyy」と表示された場合 は、用紙をセットしてから「印刷できます」と表示されることを確認し、電源 をオフ(〇)にしてください。

以上でトナーカートリッジの交換は終了です。

# 感光体ユニットの交換

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説明しています。

# 感光体ユニットについて

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体ユニットには、感光体ユニット(感光体、感光体クリーナ、帯電器)、廃トナーボックス、フィルタが同梱されています。

| 型番        | 商品名     | 感光体ユニットの寿命                                  |
|-----------|---------|---|
| LPCA3KUT5 | 感光体ユニット | モノクロ印刷 約 40,000 ページ*<br>カラー印刷 約 10,000 ページ* |

\* 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷 の仕方によって感光体ライフ(寿命)は異なります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数は半分以 下になる場合があります。



#### 感光体ユニットの交換時期

モノクロ印刷時で約40,000ページ、カラー印刷時で約10,000ページ(A4 サイズの 紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合\*1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間 欠印刷\*2)により異なります。

\*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。

\*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

操作パネルの [プリンタ情報] メニューや EPSON プリンタウィンドウ 13 は、 参考 感光体の寿命の目安を表示することができます。また、交換を促すエラーメッ セージが表示された場合は、すぐに交換してください。 ∠⑦操作パネル:297 ページ [「プリンタ情報] メニュー| ∠ Windows:本書 78 ページ [EPSON プリンタウィンドウ !3 とは ] ∠ Mac OS 9:本書 208 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは 」 / ⑦ Mac OS X:本書 267 ページ 「FPSON プリンタウィンドウ 3とは ]

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、トナーカートリッジの劣化 やトナーの消耗などによっても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生し ます。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。
- 周期的に汚れが発生する。
- 黒点または黒線が印刷される。

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の点をチェックし、その上で感光 体ユニットを交換してください。

- トナーが十分残っているか確認してください。 操作パネルの[プリンタ情報]メニューでトナーカートリッジのトナーが十分残っているか確認してください。

   本書 297 ページ「[プリンタ情報] メニュー」

   EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされている場合は、EPSON プリン タウィンドウ!3 でもトナーカートリッジのトナー残量を確認できます。

   Windows: 本書 78 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」

   Mac OS 9: 本書 208 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」

   Mac OS X: 本書 267 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
- ・ 印刷が薄い場合は、[トナーセーブ] が設定されていないか確認してください。
   ∠3 Windows:本書 47 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
   ∠3 Mac OS 9:本書 176 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
   ∠3 Mac OS X:本書 249 ページ「[プリンタの設定] ダイアログ」

#### 感光体ユニット交換時の注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷
 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- 感光体ユニットの感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。印刷 品質が低下します。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印 刷ができなくなります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしな いでください。
- 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未 開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも 3分以上放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する 場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れてくだ さい。

- 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に 置いてください。
- 感光体ユニットの感光体ドラム(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。 印刷品質が低下します。



## 保管上の注意



- 感光体ユニットは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。
- 万一、感光体ユニットを使用しないのに梱包袋を開封してしまった場合、感光体ユニットを梱包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。
- ・ 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。
   温度範囲:0~35度
   湿度範囲:15~85%
- 高温多湿になる場所には置かないでください。

#### 使用済み感光体ユニットについて

使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて必ず地域の条例や 自治体の指示に従って廃棄してください。

# 感光体ユニットの交換方法

感光体ユニットの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。 ∠⑦ 本書 449 ページ「感光体ユニット交換時の注意」

参考 感光体ユニットの交換後は、廃トナーボックスとフィルタも合わせて交換しま す。廃トナーボックスとフィルタの交換方法については、以下のページを参照 してください。 ∠⑦本書 455 ページ 「廃トナーボックスとフィルタの交換」

プリンタの D カバーを開けます。

1



感光体ロックレバーを図の位置まで回して、ロックを解除します。



感光体ユニットを手前に少し引き出してから、感光体ユニット下部に手を添え、ゆっ くりと引き抜きます。





使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったり すると、トナーがこぼれます。

- 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り出し、保護材(白の発泡材)と保護カバーを取 り外します。
  - ①保護材(白い発泡材)を取り外します。
  - ② 保護カバーを横にずらしてから上にゆっくり引き抜きます。



・ 感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。感光体の表面に
 手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、
 感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。
 ・ 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの

下でも3分以上放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せ ずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の 遮光袋に入れてください。 5 感光体ユニット下部に手を添え、感光体ユニット上の矢印をプリンタ内部の矢印と合わせて、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。





6

感光体(緑色の部分)を他の部品に接触させないよう注意してください。

感光体ロックレバーを図の位置まで回して、固定します。





クリーニングノブAをゆっくりと2、3回前後に動かし、元の位置に戻します。



以上で感光体ユニットの交換は終了です。続いて、廃トナーボックスとフィルタを交換してください。

∠⑦ 本書 457 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換手順」

# 廃トナーボックスとフィルタの交換

# 廃トナーボックスとフィルタについて

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナー ボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換してください。フィルタは廃トナーボッ クスに同梱されています。

| 型番        | 商品名      | 寿命  |
|-----------|----------|---|
| LPCA3HTB3 | 廃トナーボックス | モノクロ印刷 約 40,000 ページ *<br>カラー印刷 約 10,000 ページ * |

\* 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷 の仕方によって感光体ライフ(寿命)は異なります。





# 廃トナーボックスとフィルタの交換時期

モノクロ印刷時で約40,000ページ、カラー印刷時で約10,000ページ(A4 サイズの 紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合\*1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間 欠印刷\*2)により廃トナーの回収状況は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- № 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

空き容量が残り少なくなると、操作パネルの液晶ディスプレイや EPSON プリ 参考 ンタウィンドウ !3 は交換を促すメッセージを表示します。 すみやかに新しい廃 トナーボックスと交換することをお勧めします。 ∠ Windows:本書 78 ページ [EPSON プリンタウィンドウ !3 とは] ∠ 3 Mac OS 9:本書 208 ページ [EPSON プリンタウィンドウ !3 とは ] ∠ Mac OS X:本書 267 ページ [EPSON プリンタウィンドウ !3 とは]

## 廃トナーボックスとフィルタの交換時の注意

使用済みの廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナー 警告 が飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷
 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- 使用済みの廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。
- 使用済みの廃トナーボックスは、回収した廃トナーがこぼれないように、キャップ を確実に取り付けてください。
- トナーがこぼれないよう、注意して作業してください。トナーは人体に無害ですが、 こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

#### 廃トナーボックスとフィルタの保管上の注意

- ・ 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。
   温度範囲:0~35度
   湿度範囲:15~85%
- 高温多湿になる場所には置かないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

## 使用済み廃トナーボックスとフィルタについて

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などに入れ、必 ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

▲ 警告 使用済みの廃トナーボックスやフィルタは、絶対に火の中に入れないでくださ い。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

# 廃トナーボックスとフィルタの交換手順

廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換します。なお、交換の前に必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。 ∠37 本書 456 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換時の注意 |

プリンタの D カバーを開けます。



プリンタの E カバーを開けます。



廃トナーボックスを、図のように手前に引き抜きます。





使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振った りすると、トナーがこぼれます。

使用済みの廃トナーボックスにキャップを付けます。





廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが確実に取り付けられてい ることを確認してください。

新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。

# 廃トナーボックスを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。

廃トナーボックスが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。



続いてフィルタを交換します。



使用済みのフィルタは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりする と、トナーがこぼれます。

8 新しいフィルタを梱包箱から取り出します。

参考

# 9 フィルタを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。 フィルタが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。



10 プリンタの E カバーを閉じます。





フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。 正 しく装着してください。

# 11 プリンタの D カバーを閉じます。

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、D カバーを閉じると、自動的に 印刷可能な状態に戻ります。



以上で廃トナーボックスとフィルタの交換は終了です。

# プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして ください。

# プリンタの表面が汚れたら

プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて ください。

▲ 注意 清掃作業は、電源をオフ(○)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で 行ってください。感電の原因となるおそれがあります。





# 用紙の上または右横が汚れたら

用紙の以下の部分が汚れる場合は、紙センサを清掃してください。



▲ 注意 清掃作業は、電源をオフ(○)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で 行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

#### 

- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。
- MPトレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いてMPトレイを 閉めてからAカバーを開けてください。

Aカバーを図のように開けます。







Aカバーを閉じます。



以上で紙センサの清掃は終了です。

# 給紙ローラの清掃

用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、MP トレイおよび用紙カセットの給紙ローラをクリーニングしてください。

| ⚠注意 | <ul> <li>作業中は、指示以外の部分に触れないようにしてください。火傷または印刷品<br/>質の劣化が起こるおそれがあります。</li> <li>清掃作業は、電源をオフ(〇)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で<br/>行ってください。感電の原因となるおそれがあります。</li> </ul> |
|-----|--|
|     |  |
| 计 辛 | • 指示以外のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。   |
| 注思  | • ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ   |
|     | い。変形、変色のおそれがあります。  |
|     | • プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。   |
|     | ● 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。   |

# MP トレイの給紙ローラを清掃する

MP トレイにセットしてある用紙を取り除きます。



給紙ローラのゴム部分(2箇所)を、乾いた布でていねいに拭きます。



# 3 MP トレイに用紙をセットします。 以上で MP トレイの給紙ローラの清掃は終了です。

# 用紙カセットの給紙ローラを清掃する

ここでは、標準用紙カセットの給紙ローラを例に説明します。オプションの増設カセットユニットの場合も、同様の手順で清掃してください。





プリンタ本体(または増設力セットユニット)に付いている給紙ローラのゴム部分を、 乾いた布でていねいに拭きます。



3 用紙カセットをプリンタにセットします。 以上で用紙カセットの給紙ローラの清掃は終了です。

# 帯電ワイヤの清掃

感光体ユニット内部の帯電ワイヤにトナーが落ちて付着していると、白く筋状に印刷 が抜けたり、黒く筋状の線が印刷されて、きれいに印刷できないことがあります。液 晶ディスプレイに「該当箇所の清掃をしてください D」と表示された場合は、帯電ワ イヤの清掃をしてください。

D カバーを開けます。





帯電ワイヤの清掃中は、トナーカートリッジ交換設定ボタンを押さないでくだ さい。帯電ワイヤの清掃時期を管理するカウンタが正しくリセットされません。

2) クリーニングノブ A を、ゆっくりと 2、3 回前後に動かします。



終了したらクリーニングノブAを元の位置に戻します。

3 D カバーを閉じます。



以上で帯電ワイヤの清掃は終了です。

# エンジン調整用センサと露光窓の清掃

良好な印刷品質を保持するため、エンジン調整用センサと露光窓の清掃をしてください。液晶ディスプレイに「プリンタ調整用センサを清掃してください」と表示された 場合は、以下の手順で清掃をしてください。

D カバーを開けます。



2 クリーニングノブBを、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 露光窓の清掃をします。



終了したらクリーニングノブ B を元の位置に戻します。


Eカバーをゆっくりと数回、開け閉めします。

エンジン調整用センサの清掃をします。





3

E カバーを開閉する際、一度確実に押し込んで閉めてから開けてください。最後までしっかりと閉めないで E カバーを上下に動かすだけでは、エンジン調整 用センサは清掃されません。

D カバーを閉じます。



以上でエンジン調整用センサと露光窓の清掃は終了です。

# クリーニングテープの取り外し

液晶ディスプレイに「該当箇所の清掃をしてくださいA」と表示された場合は、クリーニングテープを取り外してください。



MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを 閉めてから A カバーを開けてください。

#### Aカバーを図のように開けます。





注意

プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり ます。





3)

| クリーニングテープは 2 枚貼付されています。 上の 1 枚だけをゆっくりはがし | てください。

Aカバーを閉じます。



④ プリンタの操作パネルで [プリンタリセット] メニューの [全ワーニングクリア] を 実行し、一旦プリンタの電源をオフ(〇)にして、再度オン(|)にしてください。 △37 本書 307 ページ「全ワーニングクリア」

以上でクリーニングテープの取り外しは終了です。

# プリンタの輸送と移動

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

▲機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行ってください。本機の重量は、 LP-9200B約42.2kg/LP-9200C約45.3kg(標準用紙カセット1および消耗品 を含み、オプションを除く)です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ず プリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぽみの部分に手をかけて持 ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下による けがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリン タの損傷の原因となります。



- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない 姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。
   転倒などによる事故の原因となります。
- プリンタ本体を増設カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2) やキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定 して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に 思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

# 近くへの移動

はじめに本機の電源をオフ(〇)にして、以下の付属品を取り外してください。振動 を与えないように水平にていねいに移動してください。

- 電源コード
- インターフェイスケーブル
- MP トレイ内の用紙(必ず MP トレイを閉じてください。)
- 用紙カセット(標準 / オプション)内の用紙

#### 増設カセットユニットキャスター付きを装着している場合

オプションの増設力セットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)にはキャ スターが付いているため、持ち上げずに移動することができます。ただし、プリンタ に衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないよう注意してください。ま た、移動する前に必ずキャスターの固定を解除してください。

#### 運搬するときは

本機を輸送する場合は以下の手順で準備してください。

 取り付けてあるすべての付属品(ただし廃トナーボックスとフィルタを除く)および オプション品を取り外します。

2 感光体ロックレバーが図の位置にあることを確認します。 図の位置にない場合は、感光体ロックレバーを図の位置まで回してください。



プリンタのメンテナンス – 473

図の位置を先の細いもので押したまま、感光体ロックレバーを図の位置まで回します。



#### 4 保護材や梱包材を使用して梱包します。

震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や 梱包材を使用して、購入時と同じ状態に梱包する必要があります。本機を輸送する場 合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。



# 困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

| ● 印刷実行時のトラブル                | 476 |
|-----------------------------|-----|
| ● 用紙が詰まったときは                | 494 |
| ● カラー印刷に関するトラブル (カラーモデルのみ). | 509 |
| ●印刷品質に関するトラブル               | 511 |
| ● 画面表示と印刷結果が異なる             | 519 |
| ● USB 接続時のトラブル              | 521 |
| ●その他のトラブル                   | 525 |
| ● どうしても解決しないときは             | 527 |

# 印刷実行時のトラブル

# プリンタの電源が入らない 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか? 電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 コンセントに電源は来ていますか? コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電化製品をその コンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 正しい電圧 (AC100V、15A) のコンセントに接続していますか? コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 以上3点を確認の上で[電源]スイッチをオン(1)にしても電源が入らない 場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご相談ください。

# ブレーカが動作してしまう

ブレーカの定格は十分ですか?

ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の 機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してください。

# 印刷できない

#### 🔊 インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え てご確認ください。

 インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか?
 インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 仕様に合ったケーブルか確認します。
 企 本書 408 ページ「オプションと消耗品の紹介」

#### プリンタがデータを処理できません。

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 プリンタにメモリを増設するか、印刷品質(解像度)を下げて印刷してください。

#### プリンタが印刷できない状態です。

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示、またはランプの状態を確認 します。以下のページを参照して、エラーを解除してから、[印刷可] スイッチを押し ます。

▲ 本書 333 ページ「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」

#### 🕥 コンピュータが画像を処理できません。

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 印刷品質(解像度)を下げて印刷するか、メモリを増設してください。

#### ネットワーク上の設定は正しいですか?

- ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかの コンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があ ると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定など を確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考 えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。
- オプションのI/Fカードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設定を確認してく ださい。

#### プリンタドライバの [印刷品質] の設定が [高品質] になっていませんか?

[高品質] に設定されている場合は、解像度 600dpi で印刷します。この設定で印刷す るとプリンタのメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合がありま す。[印刷品質] を [標準] (300dpi) にすると印刷できる場合があります。

- ∠⑦ Windows:本書 44 ページ「[応用設定] ダイアログ」
- ∠☞ Windows:本書 47 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
- ∠☞ Mac OS 9:本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」
- ∠3 Mac OS 9:本書 176 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
- ∠⑦ Mac OS X:本書 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」
- ∠ Mac OS X:本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

お使いのプリンタのプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

#### Windows の場合

お使いのプリンタのプリンタドライバが、[コントロールパネル]の[プリンタとFAX] /[プリンタ]フォルダにアイコンとして登録されていますか?また、アプリケーショ ンソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、 以下の手順に従って通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。

- Windowsの[スタート] メニューから [プリンタとFAX] / [プリンタ] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
     [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003の場合

[スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] - [プリンタとFAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ 進みます。

#### • Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

#### [通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。

#### • Windows XP/Server 2003の場合

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、 [通常使うプリンタに設定] の状態になっています。プリンタアイコンに チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名を右クリックし、 表示されたメニューで [通常使うプリンタに設定] を選択します。



#### • Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合

お使いのプリンタ名(LP-9200B または LP-9200C)を選択し、[ファイル] メニューの [通常使うプリンタに設定] が選択されているか確認します。



#### Mac OS 9の場合

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ] で正しく選択されているか、選択し たプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。



が正しいか確認します

<ネットワーク接続の場合>



正しいか確認します

#### Mac OS Xの場合

お使いのプリンタが [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] の [プリンタリス ト] に追加されているか、また複数のプリンタが追加されている場合は通常使うデフォルトプリ ンタとして選択されているか (プリンタ名が太文字で表示されているか)確認してください。



## Windows のプリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になって いませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまた はプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印 刷を実行しても印刷されません。

#### プリンタフォルダから確認する場合

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
     [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003の場合

[スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] - [プリンタとFAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ 進みます。

• Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして外します。



#### プリントマネージャから確認する場合

- Windowsの[スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
     [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタとFAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003の場合

     [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] [プリンタと FAX]
     にカーソルを合わせ、②へ進みます。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、②へ 進みます。

#### • Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

2 お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックしてチェックを外します。



#### Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか?

Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] でプリン タが一時停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは 印刷できません。



[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックしても印刷が再開されない場合や、[キューに追加]をクリックした場合は、以下の手順に従ってください。

- [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開きます(印刷実行時は 「Dock」から開けます)。
- ② プリンタ名(LP-9200B または LP-9200C)をダブルクリックします。



③ [ジョブを開始] をクリックします。



Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてくだ さい。

∠3 本書 118 ページ「プリンタ接続先の変更」

困ったときは - 482

#### Windows 上でお使いいただいている場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみて ください。

プリントサーバにWindowsを使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中間スプー ルフォルダを以下のように設定してください。

①ハードディスクに十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作成します

- ② Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 の場合は、そのフォルダをどのユーザーの印刷データでも処理できるようにします

これにより、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでスプール(一時的に保存)して共有プリンタで印刷できるようになります。



# オプションの増設力セットが認識されない

増設カセットユニットのコネクタがプリンタ本体に確実に接続されていますか?
 コネクタが接続されていないと増設力セットユニットが認識されず、増設力セットユニットからの給紙ができません。下記を参照してコネクタが確実に接続されていることを確認してください。
 イア本書 427 ページ「増設力セットユニットの取り付け」

# ステータス(状態)が画面表示できない

#### DMA 転送の設定になっていませんか?

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示(モニタ)することができない ことがあります。この場合は、コンピュータのBIOS設定を「ECP」(またはENHANCED) 以外にして、DMA 転送の設定を解除してください。 237 本書 124 ページ「パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化」 詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

# プリンタがエラー状態になっている

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか?

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。

<例>Windowsの EPSON プリンタウィンドウ !3 の場合



操作パネルの液晶ディスプレイにワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか?

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、以下のページを参照して適切な処置をしてください。
 △ 本書 333 ページ「ワーニングメッセージ」

∠3 本書 336 ページ「エラーメッセージ」

# 「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する

#### インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。

#### Windows プリンタドライバの設定を確認してください。

以下の項目を確認してください。

- プリンタプロパティの [ポート] タブの [印刷するポート] (Windows 98/Me の場合は [詳細] タブの「印刷先のポート」) が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- Windows 2000/XP/Server 2003 の場合、プリンタプロパティの[詳細詳細] タブで[プリンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- Windows NT4.0の場合、プリンタプロパティの [スケジュール] タブで [プリンタ に直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- Windows 98/Me の場合、プリンタプロパティの[詳細] タブの [スプールの設定]
   で[プリンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- ECP モードでご利用の場合、ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認し、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」(ECP がない場合は「Bi-directional」)に、 ポートを「ECP プリンタポート(LPT1)」など(お使いの Windows によってポート名が異なる場合があります)に設定して印刷を行ってみてください。BIOS 設定について詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

# Macintosh でプリンタを選択していない

正しいプリンタドライバが選択されていますか?

#### Mac OS 9の場合

[セレクタ] で本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 *上* 本書 152 ページ「印刷を始める前に」

#### Mac OS Xの場合

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で本機のプリンタドライバを デフォルトプリンタとして選択するか、[プリント] ダイアログで本機を選択してくだ さい。

- ▲3 本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」
- ∠⑦ 本書 241 ページ「[プリント] ダイアログ」

#### 困ったときは - 485

正しいゾーン、プリンタが選択されていますか?

#### Mac OS 9の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本 機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[セレクタ] で正しい [AppleTalk ゾーン] と本機を選択してください。

∠⑦ 本書 152 ページ「印刷を始める前に」

#### Mac OS Xの場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリンタ設定 ユーティリティ]/[プリントセンター]の[EPSON AppleTalk]から追加する場合 は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[プリンタ設定ユーティリ ティ]/[プリントセンター]で正しい [AppleTalk Zone]を選択して本機を追加し てください。

∠3 本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプ リンタの追加」

# Macintosh でプリンタが認識されない

QuickDraw GX を使用していませんか? 本プリンタドライバは、Mac OS 9 の QuickDraw GX に対応していません。QuickDraw GX を使用停止にしてください。 ∠⑦ 本書 549 ページ 「Macintosh システム条件」

#### Mac OS X で AppleTalk が有効になっていますか?

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で [EPSON AppleTalk] を選 択して本機を追加する場合は、AppleTalk がオン(使用可能)である必要があります。 Mac OS X では AppleTalk はオフ(使用しない)に初期設定されています。AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。

∠3 Mac OSX:本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセン ター] へのプリンタの追加」 AppleTalkネットワークゾーンの設定が違いませんか?

#### Mac OS 9の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本 機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく選択してください。 *C* 本書 152 ページ「印刷を始める前に」

#### Mac OS Xの場合

 AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリンタ設定 ユーティリティ] / [プリントセンター] の [EPSON AppleTalk] から追加する場合 は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく追加してください。
 ▲ 本書 224 ページ 「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプ リンタの追加」

#### プリンタ名またはホスト名、IP アドレスを変更していませんか?

変更したプリンタ名またはホスト名、IP アドレスネットワークを管理者に確認して、 正しいプリンタを選択または追加してください。 ∠3 Mac OS 9:本書 152 ページ「印刷を始める前に」 ∠3 Mac OSX:本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセン ター] へのプリンタの追加」

## エラーが発生する

- 印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が [高品質] になっていませんか? プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイアログの 印刷モード設定を [標準] にすると印刷できる場合があります。それでも印刷できな い場合は、次項目を参照してください。
  - プリンタのメモリ容量は十分ですか?

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。以下のいずれかの 方法でエラーを回避して印刷できる場合があります。

- カラー印刷では、データの保存(圧縮)形式を変える(例: JPEG 形式のような非可 逆圧縮を使用し、データ容量を減らす)。
- プリンタドライバの [印刷品質] を [標準] に設定する。
   ピア Windows:本書 44 ページ [[応用設定] ダイアログ」
   ピア Windows:本書 47 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
   ピア Mac OS 9:本書 170 ページ [[ブリント] ダイアログ」
   ピア Mac OS 9:本書 176 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
   ピア Mac OS X:本書 250 ページ [[基本設定] ダイアログ」
   ピア Mac OS X:本書 254 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

めします。

- Macintoshをお使いの場合、正しいバージョンのOSを使用していますか?
   プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS 9 (9.1 以降)または Mac OS X (v10.2 以降)です。
   企 本書 549 ページ「Macintosh システム条件」
- Mac OS 9 のシステムメモリの空き容量は十分ですか? Mac OS 9 用のプリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

### 給排紙されない

- プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか? プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。
  - プリンタは水平な場所に設置されていますか?

プリンタの下にはさまれている物はありませんか?

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。

- 本機で印刷可能な用紙を使用していますか?
   印刷可能な用紙を使用してください。
   上字本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」
- 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用していますか? 両面印刷で使用できる用紙については、以下のページを参照してください。 237 本書 366 ページ「両面印刷について」
- セットする前に用紙をさばきましたか? 複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が発生しなくなる場合があります。

▶ 用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか?

標準用紙カセットやオプション増設力セットユニットの用紙カセットを正しくセット してください。

▲3 本書 354 ページ「用紙カセット(標準カセット 1) への用紙のセット」
 ▲3 本書 359 ページ「用紙カセット(オプションカセット 2 ~ 4) への用紙のセット」

セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか?

ステータスシートまたは操作パネルで、MP トレイ/用紙カセットの用紙サイズを確認 してください。Mac OS X の場合は、[ページ設定] ダイアログで確認してください。 27 Windows:本書 68 ページ「[環境設定] ダイアログ」 27 Mac OS 9:本書 198 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」 27 Mac OS X:本書 237 ページ「[ページ設定] ダイアログ」 27 操作パネル:本書 299 ページ「[給紙装置設定] メニュー」 27 操作パネル:本書 330 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」 用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ バでの設定と一致させてください。

#### 困ったときは - 489

プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択していますか?
 プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。
 ∠3 Windows:本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」
 ∠3 Mac OS 9:本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」
 ∠3 Mac OS X:本書 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」

- アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか? 給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。
- 給紙ローラが汚れていませんか?
   給紙ローラを拭いてください。
   △3 本書 464 ページ「給紙ローラの清掃」
  - ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか? 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

# 紙詰まりエラーが解除されない

詰まった用紙をすべて取り除きましたか? プリンタのカバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用 紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このよう

紙を取り除く際に用紙が吸れてフリンダ内部に残っているかもしれません。このよう な場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店(保守契約されている場合)また は販売店にご連絡ください。

# 用紙を二重送りしてしまう

用紙どうしがくっついていませんか? 用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。

- ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか?先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。
- 本機に合った用紙を使用していますか?
   用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。
   上3 本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」

# 用紙がカールする

正しい印刷面へ印刷していますか?

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな くなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。

#### 定着部での用紙詰まりが連続して発生する

#### 🔪 定着ローラが汚れている可能性があります。

以下の手順で定着ローラを清掃します。

- ①詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きます。
- ② [ジョブキャンセル] スイッチを押して、印刷データをキャンセルします。
- ③ A4 サイズ1ページ分のデータを作成します。 用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノクロのデータを作成してく ださい。
- ④ プリンタに A4 サイズの用紙を5 枚以上セットします。
- ⑤ プリンタドライバの設定を以下のようにします。
  - 用紙種類:[厚紙]を選択 用紙サイズ:セットした用紙サイズを選択 部単位印刷:[5]を指定
- ⑥③で作成したデータを印刷します。

上記の作業を行ってもまだ汚れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってくだ さい。

# 「通信エラーが発生しました」と表示される

#### プリンタに電源が入っていますか?

参考

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン(|)にします。

#### インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 に曲っていないかを確認してください(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え てご確認ください)。

# インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか? (ローカル接続時) インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの

仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 ∠3 本書 408 ページ「パラレルインターフェイスケーブル」 ∠3 本書 408 ページ「USB インターフェイスケーブル」

#### インターフェイスが使用できますか?

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されていると、その インターフェイスは使用できません。使用できるように設定してください。 27 本書:308 ページ「[パラレル I/F 設定] メニュー」 27 本書:309 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」 27 本書:312 ページ「[ネットワーク設定] メニュー」 27 本書:314 ページ「[I/F カード設定] メニュー」

#### 他のインターフェイスから印刷していませんか?

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。

ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プロトコルとしてNet BEUI、IPP を使用していませんか?

お使いのネットワーク環境(NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など) によっては、EPSON プリンタウィンドウ I3 がネットワークプリンタを監視できない ために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エラーが表示されても印 刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティリティ] タブ内の[印刷中プ リンタのモニタを行う]のチェックを外してお使いください。 27 本書 77 ページ [[ユーティリティ] ダイアログ] [監視プリンタの設定] ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしていませんか? [監視プリンタの設定] ユーティリティで、[ローカルプリンタを監視する]、[Windows 共有プリンタを監視する]、[LPR プリンタを監視する] をチェックしないと、本機を 監視することができず、正常に印刷できません。必ずチェックしてください。 ピア 本書 89 ページ「監視プリンタの設定」



# Windows XP のリモートデスクトップ機能で、リダイレクトプリントを実行していませんか?

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先のコン ピュータからそのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON プ リンタウィンドウ 13 がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、 印刷は正常に行われます。

# 印刷が途中で中断されてしまう

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、「ECP」または「ENHANCED」に変更していますか?

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定が「ECP」または「ENHANCED」以外に なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷デー タを効率よくプリンタに送るために、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」または 「ENHANCED」に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」ま たは「ENHNACED」に設定できない、設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合 は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。

# 用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプが点灯してお知らせします。液晶ディスプレイには、「紙を取り除いてください XXXXX」のようなメッセージが表示されます。「XXXXX」には、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。

本書の手順に従って用紙を取り除いてください。



また、EPSON プリンタウィンドウ13 が紙詰まりをお知らせします。EPSON プリンタ ウィンドウ13 では、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、紙詰まりが発生し た箇所を示す説明が表示されます。

∠ Windows:本書 78 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
 ∠ Mac OS 9:本書 208 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
 ∠ Mac OS X:本書 267 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」



以下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、またはEPSON プリンタウィンドウ!3の表示で確認できます。

オプションの増設カセットユニット装着時



# 紙詰まりの原因

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。印刷できない用紙について詳しくは、以下のページを参照してください。

∠ 7 本書 347 ページ 「印刷できない用紙」

- プリンタが水平に設置されていない
- 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない
- MP トレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している
- 給紙ローラが汚れている

▲ 本書 464 ページ「給紙ローラの清掃」



# 用紙取り出し時の注意

詰まった用紙を取り出すときは、次の点に注意してください。

- 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り 除くと、用紙がやぶれて取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き 起こします。
- 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。
  - ・ プリンタ正面のAカバーやBカバーを開けたときは定着器部分に手を触れないようご注意ください。内部は高温(約 200 度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。
     注意ラベル



プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそれがあります。

注意

破れた用紙が取り除けない場合や、以降の説明箇所以外の場所に用紙が詰まっ て取り除けない場合は、保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、また はエプソン修理窓口へご相談ください。

# プリンタ内部(A カバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタ内部で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

| 表示部                | メッセージ   |
|--------------------|---|
| 操作パネルの液晶ディスプレイ     | 紙を取り除いてくださいA  |
| EPSON プリンタウィンドウ I3 | 用紙が詰まりました。<br>次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。<br>A カバー |

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

| <u>)</u> | MP トレイに用紙がセットされている場合は、 | 用紙を取り除いて MP | トレイを |
|----------|------------------------|-------------|------|
| · 注 思    | 閉めてからA カバーを開けてください。    |             |      |

Aカバーを図のように開けます。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



この段階で用紙が取り除けたら、⑤へ進みます。

Aカバーの両面印刷ユニット部を持ち上げます。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



#### 5 Aカバーを閉じます。

A カバーを閉じると両面印刷ユニット部も元の位置に戻ります。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。



A カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「A カバーを閉じて ください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

# 排紙口(B カバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタの排紙口で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

| 表示部                | メッセージ  |
|--------------------|--|
| 操作パネルの液晶ディスプレイ     | 紙を取り除いてくださいB                                       |
| EPSON プリンタウィンドウ I3 | 用紙が詰まりました。<br>次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。<br>Bカバー |

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

| <u> </u>    | MP トレイに用紙がセットされている場合は、 | 用紙を取り除いて MP | トレイを |
|-------------|------------------------|-------------|------|
| <u></u> 注 思 | 閉めてからA カバーを開けてください。    |             |      |

Aカバーを図のように開けます。



B カバーを図のように開けます。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



B カバーを閉じてから、A カバーを閉じます。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A/B カバーを閉じること で解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印 刷を再開します。



# 給紙口で用紙が詰まった場合は

プリンタの給紙口で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

| 表示部                | メッセージ   |
|--------------------|---|
| 操作パネルの液晶ディスプレイ     | 紙を取り除いてください C1 C2 C3 C4<br>紙を取り除いてください MP                     |
| EPSON プリンタウィンドウ !3 | 用紙が詰まりました。<br>次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。<br>用紙カセット<br>MPトレイ |

• 「紙を取り除いてください C1」の場合は、標準用紙カセット 1 から用紙を取り除いて ください。

∠⑦ 本書 503 ページ「用紙カセット(標準カセット C1)の確認」

- 「紙を取り除いてください MP」の場合は、以下の手順で詰まった用紙を取り除いて ください。

#### MP トレイの確認

MP トレイにセットしてある用紙を取り外します。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



用紙を正しくセットし直してから、Aカバーを開閉します。



- 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、A カバーを開閉することで詰まったページ から印刷を再開します。
- 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。
   ∠3 本書 507 ページ「プリンタ内部の確認」

注 意 A カバーを開閉する際、MP トレイから用紙が落ちないように、A カバーを少し開けて、すぐに閉じてください。

用紙カセット(標準カセット C1)の確認

プリンタから用紙カセットを引き抜きます。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。





エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がない か確認してください。 3 用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。



- 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、A カバーを開閉することで詰まったページ から印刷を再開します。
- 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。
   ∠3 本書 507 ページ「プリンタ内部の確認」



MPトレイに用紙をセットしている場合は、Aカバーを開閉する際、MPトレイから用紙が落ちないように、Aカバーを少し開けて、すぐに閉じてください。
# 用紙カセット(オプション C2 ~ C4)の確認

1 増設力セットユニットから用紙力セットを引き抜きます。



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。





エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がない か確認してください。 3 用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。



- 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、A カバーを開閉することで詰まったページ から印刷を再開します。
- 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。
   ▲3 本書 507 ページ「プリンタ内部の確認」

注意 MP トレイに用紙をセットしている場合は、A カバーを開閉する際、MP トレイ から用紙が落ちないように、A カバーを少し開けて、すぐに閉じてください。

## プリンタ内部の確認



MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを 閉めてから A カバーを開けてください。

Aカバーを図のように開けます。



プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。







用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じることで 解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷 を再開します。

| 参考 | <ul> <li>用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、液晶ディスプレイに<br/>「用紙カセット1~4をセットしてください」と表示されます。</li> </ul> |
|----|---|
|    | <ul> <li>Aカバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「Aカバーを閉じてください」と表示されます。Aカバーをしっかりと閉じてください。</li> </ul>    |

# カラー印刷に関するトラブル(カラーモデルのみ)

# カラー印刷ができない

プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか?
 プリンタドライバの[色] が [モノクロ] に設定されているとカラー印刷ができません。
 ピア Windows:本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」
 ピア Mindows:本書 47 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ピア Mac OS 9:本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」
 ピア Mac OS 9:本書 176 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ピア Mac OS X:本書 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」
 ピア Mac OS X:本書 254 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか? アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確認してください。

## 画面表示と色合いが異なる

#### 出力装置(ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い に差異が生じます。



スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY)→ディスプレイ(RGB) →印刷(CMY)の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この ような場合の機器間のカラーマッチング(色の合わせ込み)を行うのが、ICM(Windows NT4.0を除く)や ColorSync (Macintosh)です。

#### 困ったときは - 509

#### Macintosh でシステム特性の設定を行いましたか? (ColorSync)

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 する必要があります。 2 Mac OS 9:本書 217 ページ「ColorSync について」 2 Mac OS X:本書 275 ページ「ColorSync について」

 プリンタドライバのオートフォトファイン!4 を有効にしていませんか?
 オートフォトファイン!4 は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な 補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン !4 を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。
 ∠⑦ Windows:本書47ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ∠⑦ Mac OS 9\*:本書176ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 \* Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X (v10.2 以降)では設定できません。

# 普通紙を使用していませんか? カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最良の印刷結果を得るには、「EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用をお勧めします。

# 中間調の文字や、細い線がかすれる

【階調優先】/[自動(階調優先)]に設定していませんか?
 カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現する場合には、[スクリーン]を[自動(解像度優先)]または[解像度優先]に設定してください。
 27 Windows:本書47ページ「[詳細設定]ダイアログ」
 27 Mac OS 9:本書176ページ「[詳細設定]ダイアログ」
 27 Mac OS X:本書254ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」

# 色むらが生じる

 [解像度優先] / [自動(解像度優先)] に設定していませんか?
 カラー印刷時に微妙な色合いを再現する場合には、[スクリーン] を [自動(階調優先)] または [階調優先] に設定してください。
 ② Windows:本書47ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ② Mac OS 9:本書176ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ② Mac OS X:本書254ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

#### 困ったときは - 510

# 印刷品質に関するトラブル

トナーカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品(当社純正品)をお使いですか?
 本製品は純正トナーカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体ユニットは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジおよび感光体ユニットの当社純正品については、以下のページを参照してください。
 イデ本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」
 イデ本書 448 ページ「感光体ユニットの交換」

# きれいに印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?
 トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
 ∠3 Windows:本書 47 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
 ∠3 Mac OS 9:本書 176 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
 ∠3 Mac OS X:本書 254 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

[RIT]機能を使用して印刷していますか?
 文字をきれいに印刷したい場合は [RIT]機能を使用して印刷してください。ただし、
 写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、[RIT]機能を使用しないほうがきれい
 に印刷できる場合があります。
 ② Windows:本書47ページ「[詳細設定]ダイアログ」
 ③ Mac OS 9:本書176ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ④ Mac OS X:本書254ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

#### 印刷品質(解像度)が[高品質](600dpi)に設定されていますか?

印刷品質(解像度)を[標準](300dpi)ではなく[高品質](600dpi)に設定して印 刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合 があります。その場合は、印刷品質(解像度)を[標準](300dpi)に戻すか、メモリ を増設してください。 ∠⑦ Windows:本書44ページ「[応用設定]ダイアログ」 ∠⑦ Mac OS 9:本書170ページ「[ブリント]ダイアログ」 ∠⑦ Mac OS 9:本書176ページ「[詳細設定]ダイアログ」 ∠⑦ Mac OS 9:本書250ページ「[詳細設定]ダイアログ」

∠ Mac OS X:本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

#### エコ印刷モードになっていませんか?

エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白 点が出るなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切 と思われる時期に消耗品を交換してください。 ∠⑦ 本書 533 ページ「エコ印刷モードのご紹介」

プリンタの液晶ディスプレイに「解像度を落として印刷しました」というメッセージ を表示しましたか?

印刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安は以下のページを参照してください。 27 本書 536 ページ「カラー印刷のポイント(カラーモデルのみ)|

#### 🗸 エンジン調整用センサが汚れている可能性があります。

エンジン調整用センサの清掃を行ってください。 237 本書 468 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」

# 印刷の濃淡が思うように印刷できない

- トナーセーブ機能を使用していませんか?
   トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
   ∠3 Windows:本書 47 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
   ∠3 Mac OS 9:本書 176 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
   ∠3 Mac OS X:本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」
- プリンタドライバの [明度] の設定を確認してください。
   [詳細設定] ダイアログで [明度] を調整してください。
   ② Windows:本書 47 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
   ② Mac OS 9:本書 176 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
   ② Mac OS X:本書 254 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

# 印刷が薄いまたはかすれる

- 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換してください。
  - トナーカートリッジにトナーが残っていますか?
     トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。
     ∠3 Windows:本書84ページ「プリンタの状態を確かめるには」
     ∠3 Mac OS 9:本書210ページ「プリンタの状態を確かめるには」
     ∠3 Mac OS X:本書269ページ「プリンタの状態を確かめるには」
     ∠3 本書439ページ「トナーカートリッジの交換」

#### 感光体ユニットは使用できますか?

感光体ユニットのライフ(寿命)を確認して、新しい感光体ユニットに交換してください。
 ▲ Windows:本書84ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 ▲ Mac OS 9:本書210ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 ▲ Mac OS X:本書269ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 ▲ Mac OS X:本書269ページ「プリンタの状態を確かめるには」

#### 🔊 感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

#### トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
 ∠ Windows:本書 47 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ∠ Mac OS 9:本書 176 ページ「[詳細設定] ダイアログ」
 ∠ Mac OS X:本書 254 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

#### エコ印刷モードになっていませんか?

エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が出るなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 ∠⑦ 本書 533 ページ「エコ印刷モードのご紹介」

#### 🧹 プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

# 汚れ(点)が印刷される

使用中の用紙は適切ですか?

以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 ∠⑦ 本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」

#### 🗸 感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してください。 27 本書 448 ページ「感光体ユニットの交換」

帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓を清掃しましたか?
 感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓の清掃を行ってください。
 ムア本書 466 ページ「帯電ワイヤの清掃」

∠⑦ 本書 468 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」

#### 困ったときは – 514

#### 紙センサを清掃しましたか?

紙センサの清掃を行ってください。 27 本書 462 ページ「用紙の上または右横が汚れたら」

# 周期的に汚れがある

プリンタ内の定着器、または用紙経路が汚れていませんか?
用紙を数枚印刷してください。

感光体ユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットまたはトナーカートリッジに交換してください。
 企 本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」
 企 本書 448 ページ「感光体ユニットの交換」

# 指でこするとにじむ

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙は適切ですか?
 以下のページをを参照して印刷できる用紙を使用してください。

 公案本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」

プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?
 セットした用紙とプリンタドライバ [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の
 設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類
 に合わせて、[用紙種類] を設定してください。
 公 Windows:本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」
 Mac OS 9:本書 170 ページ「[プリント] ダイアログ」
 Mac OS X:本書 250 ページ「[基本設定] ダイアログ」

# 塗りつぶし部分に白点がある

#### 使用中の用紙は適切ですか?

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 27 本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」

#### 用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。

MP トレイには表(印刷) 面を下に向けてセットしてください。用紙カセットには表 (印刷) 面を上に向けてセットしてください。

# 感光体ユニットが損傷している可能性があります。 新しい感光体ユニットに交換してください。 ふ 本書 448 ページ「感光体ユニットの交換」 新しい感光体ユニットに交換してもまだ白点が印刷される場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

- 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管してください。
- エコ印刷モードになっていませんか?
   エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が出るなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。
   企了本書 533 ページ「エコ印刷モードのご紹介」

# 用紙全体が塗りつぶされてしまう

# 縦線が印刷される

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。
 新しい感光体ユニットに交換してください。

 か書 448 ページ「感光体ユニットの交換」
 新しい感光体ユニットに交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契約店(保守
 契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

#### 帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓を清掃しましたか?

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓の清掃を行って ください。

∠3 本書 466 ページ「帯電ワイヤの清掃」

∠⑦ 本書 468 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」

# 何も印刷されない

一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。
 用紙をよくさばいて、セットし直してください。

トナーカートリッジにトナーが残っていますか?
 トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。
 公 Windows:本書84ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 Mac OS 9:本書210ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 Mac OS X:本書269ページ「プリンタの状態を確かめるには」
 本書439ページ「トナーカートリッジの交換」

# 白抜けがおこる

- 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換してください。
  - 使用中の用紙は適切ですか?
     適切な用紙を使用してください。

     企? 本書 345 ページ「印刷できる用紙の種類」
    - トナーセーブ機能を使用していませんか?
       トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。
       27 Windows:本書47ページ「[詳細設定] ダイアログ」
       27 Mac OS 9:本書176ページ「[詳細設定] ダイアログ」
       27 Mac OS X:本書254ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

## プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

# 裏面が汚れる

用紙経路が汚れていませんか? 数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することで汚れが取れる場合があります。

# 画面表示と印刷結果が異なる

# 画面と異なるフォント / 文字 / グラフィックスで印刷される

#### プリンタの使用環境に問題はありませんか?

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 してください。

∠ Windows:本書 135 ページ「印刷の中止方法」

∠3 Ma OS 9:本書 219 ページ「印刷の中止方法」

∠ Mac OS X:本書 277 ページ 「印刷の中止方法」

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 してください。

- 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
- お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。
- プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。

# ページの左右で切れて印刷される

 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか?
 WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左右で印刷が 切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ]設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサイズの用紙 をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷してください。
 ビア Windows:本書 31 ページ「[基本設定]ダイアログ」
 ビア Mac OS 9:本書 165 ページ「[用紙設定]ダイアログ」
 ビア Mac OS X:本書 237 ページ「[ページ設定]ダイアログ]

オオンジャンションソフトによっては、用紙の余白を設定できる場合があります。余白が広く設定されていることが原因で、ページの左右で印刷が切れることが考えられます。例えば、Microsoft Internet Explorer(WEBブラウザ)の場合は、[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択して、[余白]の値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低5mmの余白が必要です。

#### 困ったときは – 519

# 画面と異なる位置に印刷される

- アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか?
   アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。
   ビア Windows:本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」
   ビア Mac OS 9:本書 165 ページ「[用紙設定] ダイアログ」
   ビア Mac OS X:本書 237 ページ「[ページ設定] ダイアログ」
- アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合があります。
   プリンタドライバで [オフセット] の調整をしてください。
   公 Windows:本書 72 ページ [[拡張設定] ダイアログ」
   公 Mac OS 9:本書 182 ページ [[拡張設定] ダイアログ」
   公 Mac OS X:本書 262 ページ [[拡張設定] ダイアログ」

# 罫線が切れたり文字の位置がずれる

アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定していますか?
各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプリンタの機種名に設定してください。

# 画像が用紙端で切れる

オフセット値を変更しましたか?
 印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されません。

 公案本書 348 ページ「印刷できる領域」

## 設定と異なる印刷をする

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか? 印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、お使いの状況により異なりますので、設定と違う印刷を プリンタが行う場合は、各設定を確認してください。

# USB 接続時のトラブル

# インストールできない(Windows)

お使いのコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 プレインストー ルマシンまたは Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/ XP にアップグレードしたマシンですか?

USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使い のコンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 *L* 本書 547 ページ「Windows システム条件」

# 印刷できない(Windows)

#### プリンタドライバの接続先は正しいですか?

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。

- Windowsの[スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
  - Windows XP の場合
  - [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
     [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
  - ③ [プリンタとFAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003の場合
     「スタート] ボタンをクリックして[コントロールパネル] [プリンタとFAX]

[スタート] ホタノをクリックして[コノトロールハネル] - [ノリノタとFAX] にカーソルを合わせ、② へ進みます。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ 進みます。

Windows 98/Me/2000の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。 2

LP-9200B または LP-9200C のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をク リックします。



- 3 [詳細] / [ポート] タブをクリックして [印刷するポート] / [印刷先のポート] を確認します。
  - Windows 2000/XP/Server 2003の場合
  - ① [ポート] タブをクリックします。
  - ②[印刷するポート]で[USBx]が選択されていることを確認します(xはポート番号を表す数字です)。
  - Windows 98/Meの場合
  - ① [詳細] タブをクリックします。
  - ② [印刷先のポート] で [EPUSBx: (EPSON LP-9200B または LP-9200C)] が 選択されていることを確認します(xはポート番号を表す数字です)。

|            | <例>Window  | s 98 の場合                   |
|------------|--|----------------------------|
|            | EPSON LP-XXXXのプロパティ  | ?×                         |
| ①クリックして ―― |  | g定   応用設定   環境設定   ユーティリティ |
|            | EPSON LP-XXXX  |                            |
| ②確認します ―   | ED刷先のボート(P):<br>EPUSEIF (EPSON LP->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | ▼ ポートの追加(①                 |
|            | 印刷に使用するドライバ(U):<br>EPSON LP-XXXXX                                      | ボートの削除(型)<br>▼ ドライバの追加(M)  |
|            | ブリンタボートの割り当て(©)  | ブリンタ ポートの解除( <u>N</u> )    |
|            | - タイムアウト設定の  | Đ                          |
|            | 送信の再試行時( <u>R</u> ): 45  | Ð                          |



#### 困ったときは - 522

# 印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない

#### プリンタの電源がオンになっていますか?

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、USB ケーブルを一度抜き 差ししてください。

#### Windows の場合

<例>Windows 98 の場合

|            | EPSON LP-XXXXのプロパティ             |  | ? ×    |
|------------|---------------------------------|--|--------|
|            | 全般 詳細 色の管理 共有 基本設定              | 応用設定   環境設定   ユ                          | -71/71 |
|            | EPSON LP-XXXXX                  |  |        |
|            | 印刷先のボート(P):                     |  |        |
| 正しく表示され ―― | → EPUSBIE (USBIF = 防)接続されていません) | <ul> <li>ポートの追加(T)</li> </ul>            | 1      |
| ていない       | 印刷に使用するドライバ(U):                 | ポートの削除(0)_                               |        |
|            | EPSON LP-XXXXX                  | ドライバの追加(W)…                              | 1      |
|            | _ ブリンタボートの割り当て(Q) 」 ブリ          | ンタポートの解除(N)                              | 1      |
|            | _タイムアウト設定Ψ                      |  | 1 II   |
|            | 未選択時(S): 15 秒                   |  |        |
|            | 送信の再試行時(B): 45 秒                |  |        |
|            |                                 | 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        |
|            |                                 |  | J      |
|            | OK キャンセル                        | 適用( <u>A</u> )                           | ヘルプ    |

## Mac OS 9の場合



## Mac OS Xの場合



# USB ハブに接続すると正常に動作しない

本機を USB ハブの1 段目以外に接続していますか?

USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、1 段目の接続を推奨しま す。コンピュータに直接接続された 1 段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常 に動作しない場合は、USB ハブの 1 段目に接続してお使いください。また、別のハブ をお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。

#### Windows が USB ハブを正しく認識していますか?

Windows の [デバイスマネージャ] の<ユニバーサルシリアルバス>の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。



# その他のトラブル

印刷に時間がかかる

# 節電モードになっていませんか? 節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時間がかかる場合があります。

操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示されていませんか? 良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部 機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると印刷を自動的に再開し ますので、そのままお待ちください。

Mac OS9 をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか? アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。

Mac OS 9 をお使いの場合、バックグラウンドプリントを [入] にしていませんか?
 ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを [入] にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを [切] に設定して印刷してください。
 企 本書 215 ページ「バックグラウンドプリントを行う」

ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか? 処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷でき る場合があります。

# 割り付け / 部単位印刷を同時に行うと、部単位で用紙を分けられない



Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定していませんか?

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷ができない場合があります。プリン タドライバの [拡張設定] ダイアログで [アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効 (チェックマークなし)にして、アプリケーションソフトではなくプリンタドライバで部単 位印刷を設定してください。

∠⑦ 本書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

∠⑦ 本書 31 ページ「[基本設定] ダイアログ」



# Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する

 プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタ設定]ダイアログで[共有 プリンタをモニタさせる] にチェックが付いていますか?
 プリントサーバにインストールされている本機のEPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタ設定] ダイアログで [共有プリンタをモニタさせる] にチェックが付いていない とクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。
 企 本書 82 ページ [[モニタの設定] ダイアログ」

#### 周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生する

▲ 電源容量は、十分に確保されていますか?

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 されている蛍光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発 生する可能性があります。蛍光灯、パソコンなどが接続されている電源ラインと本機 を分離してください(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めしま す)。

# どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか を判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。



| エプソンインフォメー   | • | ドライバの設定、接続  | 保守契約店にご相談くだ | 「保守サービスのご案内」     |
|--------------|---|-------------|-------------|------------------|
| ションセンターにご相談  |   | ケーブルの仕様や状態  | さい。         | をご覧ください。         |
| ください。ご相談先は「製 |   | を再確認してください。 |             | ⊿3 本書 545 ページ 「保 |
| 品ガイド」の巻末に記載  | • | ネットワーク接続でお  |             | 守サービスのご案内」       |
| されています。      |   | 使いの場合は、ネット  |             | ご相談先は「製品ガイド」     |
|              |   | ワーク管理者にご相談  |             | の巻末に記載されていま      |
|              |   | ください。       |             | す。               |

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、使用アプリケーションとその パージョン、その他の周辺機器の型番など)と、本機の名称や製造番号 \*2 などをご確認 のうえ、ご連絡ください。

- \*1 Mac OS X の場合は、プリンタドライバやユーティリティからステータスシートを印刷できませんので、 Mac OS X に付属の [テキストエディット] などのアプリケーションソフトから印刷できるかどうか確認し てください。
- \*2 本機の製造番号は製品ガイド「プリンタの概仕様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認ください。

また、EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、以下の アドレスにてインターネットによる情報の提供を行っています。 アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

#### 困ったときは – 527



付録

| ● モノクロ / カラーモデルの変更方法   | .529  |
|------------------------|-------|
| ●エコ印刷モードのご紹介           | .533  |
| ● カラー印刷のポイント(カラーモデルのみ) | . 536 |
| ● サービス・サポートのご案内        | .541  |
| ● 仕様                   | . 547 |

# モノクロ / カラーモデルの変更方法

本機は電源をオンにしたときにセットされているトナーカートリッジをチェックして、モノクロモデルかカラーモデルかを判断します。

- ブラックのトナーカートリッジのみがセットされている → モノクロモデル
- シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのトナーカートリッジがすべてセットされている
   → カラーモデル

モノクロモデルとカラーモデルを切り替えるには、次の作業を行ってください。

## モノクロモデルからカラーモデルへの切り替え

- MPトレイまたは用紙カセットに用紙をセットします。 上3 本書 349 ページ「給紙装置と用紙のセット方法」
- プリンタの電源をオンにして、シアン(青)、マゼンタ(赤)、イエロー(黄)のトナー カートリッジを取り付けます。 上家本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」
- 3 プリンタのウォーミングアップ(約5分)が終了し、液晶ディスプレイに「印刷できます」と表示されたことを確認してからプリンタの電源をオフにします。

注意 トナーカートリッジをセットして D カバーを閉じると「印刷できます」と約5 秒表示されますが、このときに電源をオフにしないでください。ウォーミング アップ(約5分)が終了した後で表示される「印刷できます」の表示を確認し てから電源をオフにしてください。

**プリンタの電源をオンにして、ステータスシートを印刷します。** 

 ∠⑦ 本書 330 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

 ステータスシートがカラーで印刷されます。

#### カラーモデル用のプリンタドライバに設定します。

操作手順の詳細については、各OSの章を参照してください。

#### Windows の場合

5

∠ オ書 72 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

- Windows プリンタドライバの[印刷設定] / [ドキュメントの既定値] (Windows XP/2000/Server 2003/NT4.0 の場合)、プロパティ (Windows 98/Me の場合) を開いて、「環境設定] ダイアログを開きます。
- ② [拡張設定] をクリックします。
- ③ [モノクロ専用ドライバとして使用する] をクリックしてチェックマークを外します。
- ④ [OK] をクリックして、ダイアログをすべて閉じます。

#### Mac OS 9の場合

∠⑦ 本書 152 ページ「印刷を始める前に」

- ① Apple メニューから [セレクタ] を開きます。
- ② [LP-9200C/B] を選択します。
- ③接続ポートを選択して、[セレクタ]を閉じます。

#### Mac OS Xの場合

- ∠3 本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプ リンタの追加」
- [アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリン タ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開きます。
- ② [追加] をクリックしてます。
- ③ 接続ポート([EPSON USB] / [USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON FireWire]、 [EPSON TCP/IP] または [Rendezvous])を選択します。
- ④ [LP-9200B] / [LP-9200C] \* を選択して [追加] をクリックします。
   \* 出荷時の機種名は変わりません。
- ⑤ [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を閉じます。

# カラーモデルからモノクロモデルへの切り替え

- MPトレイまたは用紙カセットに用紙をセットします。 と予本書 349 ページ「給紙装置と用紙のセット方法」
- プリンタの電源をオンにして、シアン(青)、マゼンタ(赤)、イエロー(黄)のトナー カートリッジを取り外します。 とす本書 439 ページ「トナーカートリッジの交換」
- 液晶ディスプレイに「CMY トナーを取り付けてください」と表示されていることを確認してから、プリンタの電源をオフにします。
- **プリンタの電源をオンにして、ステータスシートを印刷します。** 

   ∠⑦ 本書 330 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

   ステータスシートがモノクロで印刷されます。
- 5 モノクロモデル用のプリンタドライバに設定します。 操作手順の詳細については、各OSの章を参照してください。

#### Windows の場合

∠3 本書 72 ページ [[拡張設定] ダイアログ」

- Windows プリンタドライバの[印刷設定] / [ドキュメントの既定値] (Windows XP/2000/Server 2003/NT4.0 の場合)、プロパティ (Windows 98/Me の場合) を開いて、[環境設定] ダイアログを開きます。
- ② [拡張設定] をクリックします。
- ③ [モノクロ専用ドライバとして使用する] をクリックしてチェックマークを付けます。
- ④ [OK] をクリックして、ダイアログをすべて閉じます。

#### Mac OS 9の場合

▲ 本書 152 ページ 「印刷を始める前に」

- ① Apple メニューから [セレクタ] を開きます。
- ② [LP-9200C/B] を選択します。
- ③接続ポートを選択して、[セレクタ]を閉じます。

#### Mac OS Xの場合

- △3 本書 224 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」
- [アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリン タ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開きます。
- ② [追加] をクリックしてます。
- ③ 接続ポート([EPSON USB] / [USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON FireWire]、 [EPSON TCP/IP] または [Rendezvous])を選択します。
- ④ [LP-9200B] / [LP-9200C] \* を選択して [追加] をクリックします。
   \* 出荷時の機種名は変わりません。
- ⑤[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]を閉じます。

# エコ印刷モードのご紹介

本製品では、印刷品質とランニングコストのバランスが取れた印刷物を提供するために 消耗品(トナーカートリッジや感光体ユニット)の寿命を常に監視し、消耗品交換時期 には以下のようなメッセージを2段階に分けて表示して通知するようにしています。

#### エラーメッセージの表示

1

2

| <b>****</b> トナーを交換してく | 最良の印刷品質が提供できなくなったときに、消耗品を交換していただくた  |
|-----------------------|---|
| ださい                   | めのメッセージです。  |
| 感光体ユニットを交換し<br>てください  | <ul> <li>モノクロモデルの場合は「****」にはトナーの色Kが表示されます。</li> <li>カラーモデルの場合は「****」にはトナーの色Y/M/C/Kが表示されます。</li> </ul> |

#### ワーニングメッセージの表示

| ****トナーが交換時期              | 最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい消耗品を準備していただく  |
|---------------------------|---|
| (エコ印刷モード)                 | ためのメッセージです。   |
| 感光体ユニットが交換時期<br>(エコ印刷モード) | <ul> <li>モノクロモデルの場合は「****」にはトナーの色Kが表示されます。</li> <li>カラーモデルの場合は「****」にはトナーの色Y/M/C/Kが表示されます。</li> </ul> |

通常は、エラーメッセージが表示された時点で消耗品を交換していただきます。しか し、本製品では消耗品の寿命を通知するエラーメッセージが表示されたときに、操作 パネルの[印刷可]スイッチを押すことで、一旦、消耗品の交換時期を先送りし印刷 を継続することができます。この印刷モードを「エコ印刷モード」と呼びます。

エコ印刷モードをご活用いただくことで、お客様ご自身で消耗品の交換時期を決める ことができ、よりいっそう経済的なプリンタの運用が可能になります。エコ印刷モー ド動作のための操作方法について詳しくは、以下のページを参照してください。 ∠3 本書 534 ページ「エコ印刷モードの使用方法」

# エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です

エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設定すること が可能です。ただし、以下の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から消耗品 の交換時期を判断することになりますので、この点を十分にご理解いただいた上で、消 耗品の適切な交換を行ってください。

- エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、 何も印刷されないなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきな がら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。
- エコ印刷モードは、消耗品の交換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至ることがないよう、印刷途中であっても強制的に停止することがあります。その場合は、消耗品を交換してください。
- エコ印刷モードで運用する場合は、必ず新しい消耗品を準備した上で進めてください。

#### 付録 - 533

## エコ印刷モードの使用方法

エコ印刷モードへの移行は、消耗品のエラーメッセージが表示されたときに行うこと ができます。

#### エラーメッセージの表示(エラーランプ点滅)

<トナーカートリッジの場合> <感光体ユニットの場合> \*\*\*\*トナーを交換して 感光体ユニットを交換し ください てください

モノクロモデルの場合は「\*\*\*\*
 にはトナーの色Kが表示されます。

カラーモデルの場合は「\*\*\*\*」にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます。



エコ印刷モードに移行しない場合



最良の印刷品質を継続するために、消耗品を 交換してください。

#### エコ印刷モードへの移行

- エコ印刷モードに移行するとパネル表示が「\*\*\*\*トナーを交換してください」また は「感光体ユニットを交換してください」から「\*\*\*\*トナーが交換時期(エコ印刷) モード)|または「感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)|に変わります。
- 「\*\*\*\*トナーを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行した場合 は、続けて 100 ページの印刷ができます (100 ページ分の印刷品質は保証できませ ん)。 累計で 100 ページ分の印刷が終了すると、 再び 🕦 の状態 (エラーランプが点 滅して「\*\*\*\*トナーを交換してください|のメッセージが表示される) になっ てプリンタが停止します。

エコ印刷モードでの印刷を継続する場合



[印刷可] スイッチを押してください (エコ 印刷モードを継続します)。 交換指示が出されている消耗品を交換して

エコ印刷モードでの印刷を継続しない場合 ■

#### プリンタの強制停止

 製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中であってもプリンタは強制 的に停止します。

ください。

 パネルには「\*\*\*\*トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換し てください」と表示され、エラーランプが点灯し続けます(エコ印刷モードに移行が 可能な状態では「点滅」しています)。この状態になると「印刷可」スイッチを押し ても「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を継続 することができなくなります。この場合は、必ず消耗品の交換を行ってください。

#### 付録 - 534



注意

感光体ユニットを交換した場合、使用済みの感光体ユニットの再装着はしない でください。プリンタ本体での感光体ライフ(寿命)のカウントが正しくでき なくなります。

# カラー印刷のポイント(カラーモデルのみ)

8~16 色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソ フトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、 本書の出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷デー タの調整やパソコン環境の整備が必要です。

## 印刷解像度について

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット(点)で 構成されています。印刷解像度は、1インチ(約2.54cm)あたりにいくつの点がある かを dpi (dots per inch)という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい印 刷結果を得ることができます。

本機の印刷解像度は、300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが可能です。 [応用設定] ダイアログの [印刷品質] (Windows) / [プリント] ダイアログの [印刷 品質] (Macintosh) で [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) を選択します。 600dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時間は長く なります。また扱うデータ量が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があ ります。印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。

イメージ図





# スクリーン線数について(解像度優先/階調優先)

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1 インチ(約2.54cm)あたりの密度を lpi (lines per inch)という単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得る ことができます。

- プリンタドライバ上で [解像度優先] を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。
- [階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。
- [自動(解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスク リーン線数を自動的に選択して印刷します。

イメージ図

●階調優先



●解像度優先



## カラー画像の印刷と必要メモリの関係

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定によって変わります。必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。

- 印刷サイズ
- 解像度([標準] 300dpi/[高品質] 600dpi)

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、576MB(最大時)まで増設することをお勧めします。

|    | 印刷サイズ | 解像度 | 必要メモリ | 推奨メモリ |
|----|-------|-----|-------|-------|
| 片面 | A4    | 標準  | 64MB  | 64MB  |
|    |       | 高品質 | 64MB  | 64MB  |
|    | A3    | 標準  | 64MB  | 64MB  |
|    |       | 高品質 | 64MB  | 96MB  |
| 両面 | A4    | 標準  | 64MB  | 64MB  |
|    |       | 高品質 | 64MB  | 64MB  |
|    | A3    | 標準  | 64MB  | 64MB  |
|    |       | 高品質 | 64MB  | 128MB |

また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご 利用のコンピュータのハードディスクの空き領域を十分に確保する必要があります。 主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。

| 入力装置/品質  |              | 原稿サイズ   | 画素数(ピクセル)     | 画像データ容量 |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|
| デジタルカメラ  | 350,000 画素   | —       | 640 × 480     | 900KB   |
|          | 870,000 画素   | —       | 1024 × 768    | 2.3MB   |
|          | 1,300,000 画素 | —       | 1290 × 960    | 3.52MB  |
|          | 2,140,000 画素 | —       | 1600 × 1200   | 5.5MB   |
| フイルムスキャナ | 1200dpi      | —       | 1700 × 1100   | 5.4MB   |
| フラットベッド  | 300dpi       | 4' × 6' | 1200 × 1800   | 6.2MB   |
| スキャナ     |              | A4      | 2550 × 3600   | 26.3MB  |
|          | 600dpi       | 4' × 6' | 2400 × 3600   | 24.7MB  |
|          |              | A4      | 5100 × 7200   | 105.1MB |
|          | 1200dpi      | 4' × 6' | 4800 × 7200   | 100MB   |
|          |              | A4      | 10200 × 14000 | 420MB   |
| Photo CD | BASE         | —       | 768 × 512     | 1.1MB   |
|          | 4BASE        | -       | 1536 × 1024   | 4.5MB   |
|          | 16BASE       | -       | 3072 × 2048   | 18.0MB  |

# 印刷時のポイント(オートフォトファイン!4)

プリンタドライバの設定モードは、通常 [推奨設定] にしておけば、標準的な印刷結 果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的 かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には [詳細設定] で微 調整(設定変更)を行ってください。

| ● Windows ドライバ                                    |  |
|---|--|
| 詳細請定  |  |
| C 025502 C 04300                                  | ● かう可能<br>③ ドライハによち色相正(3) おンマ他 18 ▼<br>○ オンヨシライバ 4(4)<br>○ IFD8(9) |
| 日期品質(型) 高品質 (二) 標準<br>ス別ーン(型) 自動解除度優先) ⊻          | ●補正方法(1) 自動(自然な色合い優先) ▼<br>明度(1)                                   |
| - <b>???!??</b><br>⊖&L& ⊛ <i>n−?\−&gt;</i> & ⊂P&® | 1/17xH@  |
| не — — — — — — — — — — — — — — — — — — —          | • 375 W  |
| It-t~7'0  | • 112-100 •  |
|   | 0K \$+208 187%   |

| EPSON  | LP-1000C x-3   |
|--|--|
| ■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■<br>■ | カラー酸<br>・ドライによる色体E ガンマ 10 0<br>クオートフォトファイン14<br>くのはのがない<br>のため上が注い<br>を除たが注い<br>を除たが注い<br>を除たが注い<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のたつ のたり、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のため、<br>のたの、<br>のため、<br>のため、<br>のたの、<br>のたの、<br>のため、<br>のたの、<br>のため、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたの、<br>のたのの、<br>のたの<br>のため、<br>のため、<br>のたのの<br>のため、<br>のたのの<br>のた<br>のた<br>のた<br>のた<br>のた<br>のた<br>のた<br>のた |

\* Mac OS X にはオートフォトファイン !4 は ありません。

#### オートフォトファイン!4

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に 画像を高画質化して印刷する機能です。

ー般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!4」です。(印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。)この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。

| 参考 | <ul> <li>画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が薄くなります。</li> </ul> |
|----|---|
|    | • 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。  |
|    | • 画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅いCPU を搭載してい  |
|    | るコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。   |
|    | • ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「ICM」(Windows)/                                     |
|    | 「ColorSync」(Macintosh)を使用して印刷してください。  |
|    | • EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン  |
|    | を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン !4 は   |
|    | 使用しないでください。   |

#### 付録 - 539

オートフォトファイン!4 を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

| RGB カラーバランスの補正 | 色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、<br>RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。   |
|----------------|---|
| 解像度の補正         | 低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似的に解像度を上げて印刷します。   |
| 明るさの補正         | 暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析<br>し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。  |
| コントラストの強調      | 中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。ヒストグラム<br>の最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さ<br>らにヒストグラムの分布から、トーンカープを画像に応じて適切に調整します。 |
| 彩度の強調          | 色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応<br>じた彩度調整をかけます。   |

オートフォトファイン!4 での印刷は、1 ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。


# サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

### インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター ネットによる情報の提供を行っています。

アドレス http://www.i-love-epson.co.jp

### [MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録 いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設\*してお役に立つ情 報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

\* 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメー ルアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った!」に安心& 充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

#### すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」IDとパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

### エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

| 受付時間 | 「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 |
|------|-----------------------|
| 電話番号 | 「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 |

### ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

| 受付時間 | 「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 |
|------|-----------------------|
| 所在地  | 「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 |

#### パソコンスクール

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールで す。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的 に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。詳細 はエプソンのホームページにてご確認ください。

アドレス http://www.i-love-epson.co.jp

### エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。 エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製 品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心:万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア を派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書をFAX するだけで契約手続きなどの 面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用 がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

### 最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 パージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー ジョンとなります。

#### 最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

• インターネットの場合は、次のホームページの [ダウンロード] から入手できます。

| アドレス  | http://www.i-love-epson.co.jp |
|-------|-------------------------------|
| サービス名 | ダウンロードサービス                    |

CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。



各種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームページにてご確 認ください。ホームページの詳細については、「製品ガイド」の巻末にてご案内 しております。

#### ダウンロード・インストール手順

П

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮\*1ファイルとなっていますの で、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍\*2してからインストールしてください。 \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

\*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。
 ♪ Windows:本書 137ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
 ♪ Mac OS9:本書 221ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
 ♪ Mac OSX:本書 279ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。

2 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の [ダウンロード方法・インストール方法はこちら] をクリックしてください。



画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホーム ページへ接続した場合です。

### 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

#### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」 に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ ても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧く ださい。

#### 補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

#### 保守サービスの受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター(「製品ガイド」または「クイックガイド」の裏表紙をご覧ください)
   受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)
   受付時間:9:00~17:30

#### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

| 種類       |      | 瓶曲  | 修理代金と支払方法 |  |  |
|----------|------|---|-----------|--|--|
|          |      | 1%,5  | 保証期間内     | 保証期間外  |  |
| 年間保守契約   | 出張保守 | <ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*は無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul> | 無償        | 年間一定の保守<br>料金                                    |  |
| スポット出張修理 |      | <ul> <li>お客様からご連絡いただいて数日以内に<br/>製品の設置場所に技術者が出向き、現地で<br/>修理を行います。</li> <li>故障した製品をお持ち込みできない場合<br/>に、ご利用ください。</li> </ul>  | 無償        | 出張料 + 技術料 +<br>部品代<br>修理完了後<br>その つどお支払<br>いください |  |

交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
 (年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。)

• 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。

什様

### Windows システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通り です(2004 年 10 月現在)。

| 対象 OS     | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
|-----------|---|
| 空きハードディスク | 50MB 以上                                 |

\* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

本機を USB 接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコン ピュータ
- Windows 98/Me/2000/XP がプレインストールされているコンピュータ(購入時、すでに Windows 98/Me/2000/XP がインストールされているコンピュータ)または Windows 98 が プレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ

USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)
- 動作確認済みの USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードについてはエプソンのホームページでご確認いただくか、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP です。Windows 98/Me では、USB1.1 として動作します。

Windows XP の<u>リモートデスクトップ機能</u>\*を利用している状態で、移動先のコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

\* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーショ ンやファイルへアクセスし、操作することができる機能

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

#### EPSON プリンタウィンドウ!3の Windows 動作環境(対象機種)

- DOS/V 仕様機(双方向通信機能\*1のある機種)\*2
- \*1 ローカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。
- \*2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、「PRCB4N」を使用してください。



### Macintosh システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通り です(2004 年 10 月現在)。

| コンピュータ           |              | Power PC G3 搭載機種(G4 以上を推奨)  |
|------------------|--------------|---|
|                  | USB 接続       | <ul> <li>下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。</li> <li>EPSON USB ケーブル(型番:USBCB2)</li> <li>無線プリントアダプタ(型番:PA-W11G)</li> </ul>   |
| 接続方法             | AppleTalk 接続 | 下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて<br>使用します。<br>• Ethernet I/F カード(型番: PRIFNW3S)   |
|                  | FireWire 接続  | <ul> <li>下記オブションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて<br/>使用します。</li> <li>IEEE 1394対応インターフェイスカード(型番: PRIF14)</li> </ul>  |
| システム *           |              | <ul> <li>Mac OS 9.1 ~ 9.2.x<br/>QuickTime Ver. 3.0 以上<br/>Open Transport Ver. 1.1.1 以上<br/>ただし、QuickDraw GX には対応していません(下記注意を参<br/>照ください)。</li> <li>Mac OS X v10.2 以降(v10.3 対応)</li> </ul> |
| 印刷時の空きメモリ(RAM)容量 |              | 64MB 以上(128MB 以上推奨)   |
| 空きハードディスク        |              | 100MB以上(200MB 以上を推奨)  |

各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

注意
 Mac OS 9 の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。以下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。
 ① caps lock キーを解除しておきます。
 ② スペースキーを押したまま Macintosh を起動します (機能拡張マネージャが開きます)。
 ③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします (チェック印のない状態になります)。
 ④ 機能拡張マネージャを閉じます。

Mac OS X v10.2 以降でのご利用においては、OSまたはプリンタドライバの制限事項により使用 できない機能があります。制限事項の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。

アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp/support

OS に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設定してください。

- OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。
- プリンタを共有(またはネットワーク接続)している場合、固有のコンピュータ名にしてください。

本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設定については「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

# プリンタの仕様

#### 基本仕様

| プリント方式        | 半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方式   |
|---------------|--|
| 解像度           | 600dpi*1   |
| プリント速度        | 600dpi: 40.0枚/分(A4、モノクロ片面印刷時)*210.0枚/分(A4、カラー片面印刷時)*2  |
| ウォームアップ時間     | 85秒(温度23度、湿度55%、定格電圧にて)  |
| ファーストプリント     | モノクロ片面印刷 : 13.3秒 (A4) /14.3秒 (A3)<br>モノクロ両面印刷 : 17.8秒 (A4) /20.3秒 (A3)<br>カラー片面印刷 : 19.3秒 (A4) /20.3秒 (A3) (カラーモデルの場合のみ)<br>カラー両面印刷 : 31.3秒 (A4) /32.3秒 (A3) (カラーモデルの場合のみ) |
| 稼働音<br>(本体のみ) | <ul> <li>待機時 : 約 39dB (A)</li> <li>稼働時 : 約 56dB (A) (標準条件) *3</li> </ul>   |

\*1 dpi: 25.4mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)

\*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整(calibration)を自動的に行うことがあり、そのために上記の 印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイズによっては、定着器の安定性保持のために、印刷を一 時停止することがあります。

\*3 標準条件:MPトレイを閉めて、用紙カセットから給紙時

#### 文字仕様

| 文字コード | JISX0208-1990 準拠 |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 書体    | 欧文               | ローマン、サンセリフ<br>Windows 対応 TrueType 互換 14書体<br>• DutchTM 801 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)<br>• SwissTM 721 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)<br>• Courier (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)<br>• Symbol<br>• More WingBats |  |
|       | 和文               | 明朝、ゴシック  |  |

### 環境基本仕様

| 消費電力           | カラー印刷時  | 平均 372W(カラーモデルの場合のみ) |  |  |
|----------------|---|----------------------|--|--|
|                | モノクロ印刷時   | 平均 689W              |  |  |
|                | 低電力モード時   | 平均 12W 以下(ヒーターオフ時)   |  |  |
|                | 電源オフ時   | OW                   |  |  |
| 省資源機能          | 両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大 / 縮小印刷機能を使用することで、<br>印刷用紙の使用枚数を節約することができます。  |                      |  |  |
| 回収リサイクル体制      | 使用済みトナーカートリッジの回収<br>資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジ<br>の回収にご協力ください。使用済みトナーカートリッジの回収方法につい<br>ては、新しいトナーカートリッジに添付されておりますご案内シートを参<br>照してください。 |                      |  |  |
| 修理体制           | エブソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サー<br>ビスをご用意しております。詳細につきましては以下をご覧ください。<br>∠⑦ 本書545 ページ「保守サービスのご案内」   |                      |  |  |
| 補修用性能部品の最低保有期間 | 製品の製造終了後6年  |                      |  |  |
| 消耗品の最低保有期間     | 製品の製造終了後6年  |                      |  |  |

### 用紙関係

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。

| 給紙方法   |  | 用紙種類                                |   | 用紙サイズ<br>( )内は操作パネルの液晶<br>ディスプレイ上での表記です。  | 紙厚                         | 容量*1              |
|--------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|
|        | MP FUT   | 普通紙、<br>EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用上質普通紙 |   | A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT),<br>Half-Letter(HLT), Legal(LGL),<br>Government Letter (GLT),<br>Government Legal (GLG),<br>Ledger(B),Executive(EXE),F4 | 64~90g/m <sup>2</sup>      | 150枚*2            |
|        |  |                                     | 郵便ハガキ                                       | 100 × 148mm (ハガキ)   | 190g/m <sup>2</sup>        | 50枚* <sup>2</sup> |
| 橝      |  |                                     | 往復郵便ハガキ                                     | 148 × 200mm(W ハガキ)  |                            |                   |
| 準      |  |                                     | 封筒 *3                                       | $75 \sim 90 \mathrm{g/m^2}$   | 15枚*2                      |                   |
| 装備の給紙装 | 特殊紙  |                                     | ラベル紙  | Α4  |                            | 50枚* <sup>2</sup> |
|        |  | 特殊紙                                 | 厚紙  | A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT),<br>Half-Letter(HLT), Legal(LGL),<br>Government Letter (GLT),<br>Government Legal (GLG),<br>Ledger(B),Executive(EXE),F4 | 91~163g/m²                 | 75枚* <sup>2</sup> |
| ē      |  |                                     | 不定形紙  | 幅:98.5~297.0mm  | $64 \sim 90 \text{ g/m}^2$ | 150枚*2            |
|        |  |                                     |   | 長さ:148.0~ 431.9mm   | $91 \sim 163 g/m^2$        | 75枚* <sup>2</sup> |
|        |  |                                     | EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用 OHP シート              | A4  | 100g/m <sup>2</sup>        | 60枚* <sup>2</sup> |
|        | 用紙力セット   | 普通紙、<br>EPSON カラーレーザー<br>プリンタ用上質普通紙 |   | A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、<br>Legal (LGL)、Ledger (B)  | 64 ~ 90g/m²                | 250枚*4            |
| オプション  | 増設カセット<br>ユニット<br>(LPA3CZ1CU2/<br>LPA3CZ1CT2/<br>LPA3CZ1CC2) | 普)<br>EP<br>プ                       | <sup>圅紙 、</sup><br>SON カラーレーザー<br>リンタ用上質普通紙 | A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、<br>Legal (LGL)、Ledger (B)  | 64 ~ 90g/m²                | 500枚*5            |

\*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

\*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17mm までセット可能です。

\*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

\*4 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27mm までセット可能です。

<sup>\*5</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53mm までセット可能です。

| 排紙容量  | 最大250枚(普通紙 82g/m2)   |
|-------|--|
| 用紙の種類 | <ul> <li>普通紙</li> <li>64~90g/m<sup>2</sup></li> <li>一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド</li> <li>特殊紙</li> <li>ラペル紙、郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、封筒、OHP シート、厚紙(91~163g/m<sup>2</sup>)、<br/>不定形紙</li> </ul> |

#### 用紙サイズと給紙方法

| 用紙サイズ                      |                  |                                       | MP トレイ<br>(標準) | 用紙<br>カセット1<br>(標準) | 用紙<br>カセット *1<br>(オプション) | 両面印刷 | 用紙の<br>セット方向        |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|------|---------------------|
| A3                         |                  | $297.0 \times 420.0$ mm               | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 縦長                  |
| A4                         |                  | 210.0 × 297.0mm                       | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 横長                  |
| A5                         |                  | 148.0 × 210.0mm                       | 0              | ×                   | ×                        | ×    | 縦長                  |
| B4                         |                  | 257.0 × 364.0mm                       | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 縦長                  |
| B5                         |                  | 182.0 × 257.0mm                       | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 横長                  |
| Letter                     | (LT)             | 8.5 × 11.0インチ<br>(215.9 × 279.4mm)    | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 横長                  |
| Half-Le                    | etter (HLT)      | 5.5 × 8.5 インチ<br>(139.7 × 215.9mm)    | 0              | ×                   | ×                        | ×    | 縦長                  |
| Legal                      | (LGL)            | 8.5 × 14.0インチ<br>(215.9 × 355.6mm)    | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 縦長                  |
| Executive (EXE)            |                  | 7.3 × 10.5インチ<br>(184.2 × 266.7mm)    | 0              | ×                   | ×                        | 0    | 横長                  |
| Gove<br>Legal              | ernment<br>(GLG) | 8.5 × 13.0インチ<br>(215.9 × 330.2mm)    | 0              | ×                   | ×                        | 0    | 縦長                  |
| Ledger                     | (B)              | 11.0×17.0インチ<br>(297.4×431.8mm)       | 0              | 0                   | 0                        | 0    | 縦長                  |
| Government<br>Letter (GLT) |                  | 8.0 × 10.5インチ<br>(203.2 × 266.7mm)    | 0              | ×                   | ×                        | 0    | 横長                  |
| F4                         |                  | 210.0 × 330.0mm                       | 0              | ×                   | ×                        | 0    | 縦長                  |
| 不定形紙                       |                  | 用紙幅98.5~297.0mm<br>用紙長 148.0~ 431.9mm | ⊖ *2           | ×                   | ×                        | ×    | 登録した用紙サ<br>イズの向き *3 |
| 郵便ハガキ                      |                  | 100.0 × 148.0mm                       | 0              | ×                   | Х                        | ×    | 縦長                  |
| 往復郵便ハガキ                    |                  | 148.0 × 200.0mm                       | 0              | ×                   | Х                        | ×    | 縦長                  |
| OHP シート                    |                  | A4:210.0 × 297.0mm                    | 0              | ×                   | Х                        | ×    | 横長                  |
| ラベル紙                       |                  | A4:210.0 × 297.0mm                    | 0              | ×                   | ×                        | ×    | 横長                  |
| 封筒 *4                      | 洋形0号             | 120.0 × 235.0mm                       | 0              | ×                   | ×                        | ×    | 横長                  |
|                            | 長形3号             | 120.0 × 235.0mm                       | 0              | ×                   | ×                        | ×    | 縦長                  |

○:使用可能 ×:使用不可能

\*1 オプションの増設力セットユニットに装着する用紙力セットから給紙できる用紙サイズを表します。

\*2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。

\*3 不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ(用紙長/幅)によって異なります。 *2*7 本書378 ページ「不定形紙への印刷」

\*4 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

#### 印刷保証領域

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から5mmを除く領域の印刷を保証します。



### 定形紙 (単位:ドット、600dpi)

|                 | 名 称               | а   | b    | с   | d   | е    | f   |
|-----------------|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| A3              |                   | 120 | 6776 | 120 | 120 | 9680 | 120 |
| A4              |                   | 120 | 4720 | 120 | 120 | 6776 | 120 |
| A5              |                   | 120 | 3256 | 120 | 120 | 4720 | 120 |
| B4              |                   | 120 | 5832 | 120 | 120 | 8360 | 120 |
| B5              |                   | 120 | 4060 | 120 | 120 | 5832 | 120 |
| Letter (        | LT)               | 120 | 4860 | 120 | 120 | 6360 | 120 |
| Half Lett       | er (HLT)          | 120 | 3060 | 120 | 120 | 4860 | 120 |
| Legal (LGL)     |                   | 120 | 4860 | 120 | 120 | 8160 | 120 |
| Executive (EXE) |                   | 120 | 4110 | 120 | 120 | 6060 | 120 |
| Governn         | nent Legal (GLG)  | 120 | 4860 | 120 | 120 | 7560 | 120 |
| Governn         | nent Letter (GLT) | 120 | 4560 | 120 | 120 | 6060 | 120 |
| Ledger(8        | 3)                | 120 | 6360 | 120 | 120 | 9960 | 120 |
| F4              |                   | 120 | 4720 | 120 | 120 | 7556 | 120 |
| 郵便ハガキ           |                   | 120 | 2122 | 120 | 120 | 3256 | 120 |
| 往復郵便ハガキ         |                   | 120 | 3256 | 120 | 120 | 4484 | 120 |
| 封筒              | 洋形0号              | 120 | 2594 | 120 | 120 | 5310 | 120 |
|                 | 長形3号              | 120 | 2594 | 120 | 120 | 5310 | 120 |

#### 不定形紙

| 名称    | а   | b    | С   | d   | е    | f   |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 最小サイズ | 120 | 2086 | 120 | 120 | 3256 | 120 |
| 最大サイズ | 120 | 6776 | 120 | 120 | 9964 | 120 |

参考

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への 印刷はできません。

### 電気関係

| 定格電圧 | AC100V ± 10%         |                        |
|------|----------------------|------------------------|
| 定格電流 | 12A                  |                        |
| 周波数  | $50/60$ Hz $\pm$ 3Hz |                        |
| 消費電力 | 最大                   | : 1141W                |
|      | カラー印刷時               | : 平均 372W(カラーモデルの場合のみ) |
|      | モノクロ印刷時              | : 平均 689W              |
|      | 待機時                  | : 平均 114W(ヒーターオン時)     |
|      | 低電力モード時              | : 平均 12W 以下(ヒーターオフ時)   |

#### 環境使用条件

| 動作時    | 温度     | :10~35度   |
|--------|--------|---|
|        | 湿度     | :15~85%(ただし結露しないこと)                                   |
|        | 気圧(高度) | : 76.0kpa (2500m以下)                                   |
|        | 水平度    | :傾き1度以下   |
|        | 照度     | :3000lx 以下(ただし直射日光を照射させないこと)                          |
|        | 周囲スペース | : 上方 300mm、左側方 650mm、右側方 200mm、<br>前方 830mm、後方 220mm、 |
| 保存·輸送時 | 温度     | :0~35度  |
|        | 湿度     | :15~85%(ただし結露しないこと)                                   |

### コントローラ基本仕様

| 制御コード体系  | モード自動判別  | : ESC/Page-Color (カラーモデルの場合のみ)、ESC/Page、<br>ESC/P スーパー (ESC/P エミュレーション、PC-PR201H エ<br>ミュレーション) |
|----------|----------|--|
| RAM      | 標準       | : 64MB   |
|          | オプション増設時 | :最大576MB(2 ソケット)   |
| インターフェイス | 標準       | : パラレルIEEE 1284 準拠双方向<br>(コンパチブル、ニブルモード、ECP モード)   |
|          |          | USB(Rev. 1.1 および2.0 対応)  |
|          |          | 10Base-T/100Base-TX  |
|          | オプション    | : Type B I/F (1スロット)   |

#### プリンタ外形寸法/重量

| 外形寸法 | 幅584mm×奥行き 475mm×高さ 478mm(小数点以下四捨五入)   |
|------|--|
| 重量   | LP-9200B:約42.2kg(標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く)<br>LP-9200C:約45.3kg(標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く) |

### オプションの増設力セットユニット外形寸法 / 重量

| 外形寸法<br>(小数点以下四捨五入) | LPA3CZ1CU2:幅 569mm×奥行き 378mm ×高さ 129mm<br>LPA3CZ1CT2*1:幅 569mm ×奥行き 466mm ×高さ 142mm<br>LPA3CZ1CC2*:幅 569mm ×奥行き 578mm ×高さ 219mm |
|---------------------|---|
| 重量                  | LPA3CZ1CU2:約6.0kg<br>LPA3CZ1CT2*1:約6.4kg<br>LPA3CZ1CC2*2:約10.5kg  |

\*1 脚付き \*2 キャスター付き

#### 寸法図 (小数点以下四捨五入)



左側面図



上面図(用紙カセット、取っ手引き出し時)





# 索引

### 数字

| 1ページ目   | (Mac OS 9)    | 196 |
|---------|---------------|-----|
| 1ページ目   | (Mac OS X)    | 259 |
| 1ページ目   | (Windows)     |     |
| 180 度回転 | (Windows)     |     |
| 180 度回転 | 印刷 (Mac OS 9) | 165 |

# A

| .308 |
|------|
|      |
| .315 |
|      |
| .310 |
| ーク   |
| .313 |
|      |

# В

| B/W インサツ <sup>-</sup> | マイスウ    |     |
|-----------------------|---------|-----|
| (操作パネル).              |         |     |
| B/W 印刷枚数              | (操作パネル) | 298 |

# С

| CODABAR (Windows)    |           |
|----------------------|-----------|
| Code39 (Windows)     |           |
| Code128 (Windows)    |           |
| ColorSync (Mac OS 9) | .181, 217 |
| ColorSync (Mac OS X) | .258, 275 |
| [ColorSync] ダイアログ    |           |
| (Mac OS X)           |           |
| CR (操作パネル)           | 318       |
|                      |           |

### D

| DMA | (Windows) | <br>124 |
|-----|-----------|---------|
|     |           |         |

# Ε

| EPSON Form!4        | 412            |
|---------------------|----------------|
| EPSON TrueType フォント | 399            |
| EPSON カラーレーザープリ     | ンタ用            |
| OHP シート             | .345, 377, 411 |
| EPSON カラーレーザープリ     | ンタ用            |
| 上質普通紙               | 345, 411       |

| EPSON バーコードフォント         |    |
|-------------------------|----|
| (Windows)               | 33 |
| EPSON プリンタウィンドウ !3      |    |
| (Mac OS 9)20            | )8 |
| EPSON プリンタウィンドウ !3      |    |
| (Mac OS X)263, 26       | 37 |
| EPSON プリンタウィンドウ !3      |    |
| (Windows)               | 78 |
| EPSON プリントモニタ!3         |    |
| (Mac OS 9)2             | 6  |
| [ESC/Page 環境設定] メニュー    |    |
| (操作パネル)3                | 8  |
| [ESC/PS 環境設定] メニュー      |    |
| (操作パネル)3                | 6  |
| Ethernet インターフェイスケーブル40 | )8 |
| ET カートリッジ413,43         | 39 |
| ET カートリッジの回収4           | 6  |
| E                       |    |

### F

| ΞF | (操作パネル) |  |
|----|---------|--|
|    |         |  |

### G

| GW(操作パネル - [l/F カード設定]  |     |
|-------------------------|-----|
| メニュー)                   | 315 |
| GW(操作パネル - [USB I/F 設定] |     |
| メニュー)                   | 310 |
| GW (操作パネル - [ネットワーク設定]  | ]   |
| メニュー)                   | 313 |

### Η

HDD  $\neg = \neg \vdash$  (Windows) .....71

### I

### 索引 - 559

| IP(操作パネル - [USB I/F 設定] |      |
|-------------------------|------|
| メニュー)                   | .310 |
| IP アドレス設定(操作パネル -       |      |
| [I/F カード設定] メニュー)       | .314 |
| IP アドレス設定(操作パネル -       |      |
| [USB I/F 設定] メニュー)      | .309 |
| IP アドレス設定(操作パネル -       |      |
| [ネットワーク設定] メニュー)        | .312 |
| IP (操作パネル - [ネットワーク設定]  |      |
| メニュー)                   | .312 |
|                         |      |

# J

| JAN-8 (Windows)        | .391 |
|------------------------|------|
| JAN-8 Short (Windows)  | .391 |
| JAN-13 (Windows)       | .392 |
| JAN-13 Short (Windows) | .392 |
|                        |      |

# L

| LCD コントラスト (操作/    | ペネル) <b>306</b> |
|--------------------|-----------------|
| LF (操作パネル)         | 318             |
| Link Speed (操作パネル) | 313             |

### Μ

| MP トレイ                       | 351 |
|------------------------------|-----|
| MP トレイサイズ(操作パネル)             | 299 |
| MP トレイタイプ(操作パネル)             | 299 |
| MP トレイ優先(操作パネル)              | 305 |
| MS Network (操作パネル - [I/F カー  | F,  |
| 設定] メニュー)                    | 315 |
| MS Network (操作パネル - [USB I/F |     |
| 設定] メニュー)                    | 310 |
| MS Network(操作パネル - [ネット      |     |
| ワーク設定] メニュー)                 | 313 |

### Ν

| NetWare(操作パネル - [I/F カード |       |
|--------------------------|-------|
| 設定] メニュー)                | .315  |
| NetWare(操作パネル - [USB I/F |       |
| 設定] メニュー)                | .310  |
| NW-7 (Windows)           | . 397 |

# 0

| OCR-B |           |  |
|-------|-----------|--|
| OCR-B | (Windows) |  |

OHP シート ......377 OS のスプールを使用する (Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003) ......74

### R

| Rendezvous (操作パネル - [I/F カー<br>設定] メニュー)<br>Rendezvous (操作パネル - [USB I/F | ド<br>.315<br>- |
|--|----------------|
| 設定] メニュー)  | .310           |
| Rendezvous(操作パネル - [ネット  |                |
| ワーク設定] メニュー)   | .313           |
| RIT (Mac OS 9)   | .179           |
| RIT (Mac OS X)   | .256           |
| RIT (Windows)  | 50             |
| RIT (操作パネル)  | .301           |
| ROM モジュール  | .412           |
| ROM モジュール A 情報   |                |
| (操作パネル)  | .297           |
| ROM モジュール指定(Windows)   | 56             |
| ROM モジュールの取り付け   | 421            |
|  | ••••••         |

# S

| SM(操作パネル - [I/F カード設定]  |    |
|-------------------------|----|
| メニュー)3                  | 15 |
| SM(操作パネル - [USB I/F 設定] |    |
| メニュー)                   | 10 |
| SM (操作パネル - [ネットワーク設定]  |    |
| メニュー)3                  | 12 |
| sRGB (Windows)          | 52 |

### Т

TCP/IP の設定(操作パネル)......321 TrueType フォント(Windows).........73 TrueType フォントのインストール.....399

# U

| UPC-A (Windows)   | .393 |
|-------------------|------|
| UPC-E (Windows)   | .393 |
| USB(操作パネル)        | 300  |
| USB I/F(操作パネル)    | 309  |
| [USB I/F 設定] メニュー |      |
| (操作パネル)           | .309 |
| USB SPEED(操作パネル)  | .309 |
| USB インターフェイスケーブル  | .408 |
|                   |      |

### 索引 - 560

#### 

## あ

| アイコン設定(Win | ndows)     | 82       |
|------------|------------|----------|
| 厚紙         |            | 346, 375 |
| アプリケーションの  | の部単位印刷     | を優先      |
| (Windows)  |            | 74       |
| アンインストール   | (Mac OS 9) | 221      |
| アンインストール   | (Mac OS X) | 279      |
| アンインストール   | (Windows)  | 137      |

### い

| イエロー (Mac OS 9)      | 180       |
|----------------------|-----------|
| イエロー (Mac OS X)      |           |
| イエロー (Windows)       | 51        |
| [一覧] ダイアログ(Mac OS X) |           |
| 移動                   |           |
| イメージ補正(操作パネル)        |           |
| 色 (Mac OS 9)         | .171, 176 |
| 色 (Mac OS X)         | 251, 255  |
| 色(Windows)           | 33. 47    |
| 色補正方法(Mac OS 9)      |           |
| 色補正方法(Mac OS X)      |           |
| 色補正方法(Windows)       |           |
| [印刷可] スイッチ           | 284       |
| 印刷可能領域               |           |
| 印刷可ランプ               | 284       |
| 印刷終了通知 (Mac OS 9)    | 213       |
| 印刷終了通知(Mac OS X)     | 273       |
| 印刷終了通知(Windows)      | 273       |
| 「印刷線マ涌知」 ダイアログ       | 07        |
|                      | 010       |
|                      | 213       |
|                      | 209       |
| ロー制約」を通知9る(IVIdUUSA) | 268       |
| ロ刷終」を通知9つ(WINDOWS)   | 83        |
| 山柳次況(IVIAC US 9)     | 216       |
|                      |           |
| (操作バネル)              | 301       |

| 印刷設定(Mac OS 9)   | 156  |
|--|--|
| 印刷設定 (Mac OS X)  | 229  |
| [印刷設定] ボタン (Mac OS 9)  | 166  |
| [印刷中止] ボタン (Mac OS 9)  | 213  |
| [印刷中止] ボタン (Mac OS X)  | 273  |
| [印刷中止] ボタン(Windows)…   | 87   |
| 印刷中プリンタのモニタを行う   |  |
| (Windows)  | 77   |
| 印刷の中止方法(Mac OS 9)  | 219  |
| 印刷の中止方法(Mac OS X)  | 277  |
| 印刷の中止方法(Windows)   | 135  |
| 印刷品質(Mac OS 9)17   | 72, 177  |
| 印刷品質 (Mac OS X)25  | 51 255   |
|  | 51,200   |
| 印刷品質 (Windows)   | .44,48   |
| 印刷品質(Windows)<br>印刷部数(Windows)   | .44, 48<br>34  |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)  | .44, 48<br>34<br>165   |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)   | .44, 48<br>34<br>165<br>237  |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)<br>印刷方向 (Windows)   | .44, 48<br>34<br>165<br>237<br>32                                    |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)<br>印刷方向 (Windows)<br>印刷保証領域   | .44, 48<br>34<br>165<br>237<br>32<br>555                             |
| 印刷品質(Windows)<br>印刷部数(Windows)<br>印刷方向(Mac OS 9)<br>印刷方向(Mac OS X)<br>印刷方向(Windows)<br>印刷保証領域<br>印刷モード(Mac OS X)   | .44, 48<br>34<br>237<br>32<br>555<br>255                             |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)<br>印刷方向 (Windows)<br>印刷保証領域<br>印刷モード (Mac OS X)<br>印刷モード (Macintosh)                              | .44, 48<br>34<br>165<br>237<br>32<br>555<br>255<br>177               |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)<br>印刷方向 (Windows)<br>印刷モード (Mac OS X)<br>印刷モード (Mac intosh)<br>印刷モード (Windows)                    | .44, 48<br>34<br>237<br>32<br>555<br>255<br>255<br>177<br>72         |
| 印刷品質 (Windows)<br>印刷部数 (Windows)<br>印刷方向 (Mac OS 9)<br>印刷方向 (Mac OS X)<br>印刷方向 (Windows)<br>印刷モード (Mac OS X)<br>印刷モード (Mac intosh)<br>印刷モード (Windows)<br>印刷モード (Windows) | .44, 48<br>34<br>165<br>237<br>555<br>255<br>255<br>177<br>72<br>409 |
| 印刷品質 (Windows)   |  |

# う

| 上オフセット(操作パネル)  | 302 |
|----------------|-----|
| 上オフセットB(操作パネル) | 302 |
| ウォームアップ時間      | 550 |
| 運搬             | 472 |

# え

| 液晶ディスプレイ  |            | 283 |
|-----------|------------|-----|
| エコ印刷モード   |            | 533 |
| エラーコード(操作 | 作パネル)      | 318 |
| エラー表示の選択  | (Mac OS 9) | 209 |
| エラー表示の選択  | (Mac OS X) | 268 |
| エラー表示の選択  | (Windows)  | 82  |
| エラーメッセージ  | (操作パネル)    | 336 |
| エラーランプ    |            | 283 |
| エンジン調整用セン | ンサの清掃      | 468 |
|           |            |     |

### お

往復郵便ハガキ ......346,368

| [応用設定] ダイアログ(Windows). | 44   |
|------------------------|------|
| オートフォトファイン !4          | 539  |
| オートフォトファイン !4          |      |
| (Mac OS 9)             | 180  |
| オートフォトファイン!4 (Windows) | 51   |
| [オーバーレイ設定]ダイアログ        |      |
| (Windows)              | 55   |
| オプション給紙装置(Windows)     | 71   |
| オプション情報 (Windows)      | 69   |
| オプション寸法 / 重量           | 557  |
| オプション設定(Macintosh)     | .436 |
| オプション設定(Windows)       | 434  |
| オフセット (Mac OS 9)       | .182 |
| オフセット (Mac OS X)       | .262 |
| オフセット (Windows)        | 73   |
| 音声通知(Mac OS 9)         | 209  |
| 音声通知(Mac OS X)         | .268 |
| 音声通知(Windows)          | 82   |
|                        |      |

# か

| 外形寸法                   | 556    |
|------------------------|--------|
| 解像度536                 | 6, 550 |
| 解像度(Mac OS 9)172       | 2, 177 |
| 解像度(Mac OS X)25-       | 1, 255 |
| 解像度(操作パネル)             | 301    |
| 改ページ(操作パネル)            | 318    |
| 拡大 / 縮小 (Mac OS 9)     | 161    |
| 拡大 / 縮小 (Mac OS X)235  | 5, 240 |
| 拡大 / 縮小 (Windows)      | 14, 57 |
| 拡大 / 縮小率(Mac OS 9)     | 165    |
| 拡大 / 縮小率 (Mac OS X)    | 237    |
| [拡張設定] アイコン(Mac OS 9). | 174    |
| [拡張設定]ダイアログ            |        |
| (Mac OS 9)             | 182    |
| [拡張設定]ダイアログ            |        |
| (Mac OS X)             | 262    |
| [拡張設定] ダイアログ(Windows)  | 72     |
| [拡張設定] ボタン(Windows)    | 70     |
| カスタマ・バーコード (Windows).  | 398    |
| カスタム用紙サイズ              |        |
| (Mac OS X)236          | 3, 237 |
| カスタム用紙サイズ(Mac OS 9)    | 163    |
|                        |        |

| [カスタム用紙] ボタン                      |               |
|-----------------------------------|---------------|
| (Mac OS 9)                        | 166           |
| カセット1サイズ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット1タイプ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット2サイズ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット2タイプ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット3サイズ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット3タイプ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット4サイズ(操作パネル)                   | 299           |
| カセット4タイプ(操作パネル)                   | 299           |
| 画像確認シート印刷(操作パネル)…                 | 297           |
| 各国文字(操作パネル)                       | 316           |
| 稼働音                               | 550           |
| 紙厚                                | ), 552        |
| 紙種(操作パネル)                         | 305           |
| 紙センサの清掃                           | 462           |
|                                   | 494           |
| 紙を取り除いてくださいA                      | 497           |
| 紙を取り除いてくださいB                      | 499           |
| 紙を取り除いてくたさい                       |               |
|                                   | 501           |
|                                   | 501           |
| カラー印刷枚数(操作ハネル)                    | 298           |
|                                   | 529           |
| カラー/モノクロの自動判別を行う                  | 400           |
| (Mac US 9)                        | 182           |
|                                   | 060           |
|                                   | 262           |
|                                   | 74            |
| (WINDOWS)<br>「晋培設宁」がイアログ(Mindows) | ۲4            |
|                                   | 00            |
|                                   | -, 440<br>011 |
|                                   | 270           |
| 感光体ユニット(Windows)                  | 270           |
| 感光体フーットの交換                        | 451           |
| ぷんドユニットの文侯                        | 450           |
| 感光体ライフ(操作パネル)                     | 297           |
|                                   |               |
|                                   |               |
| 「監視プリンタの設定」ユーティリテ                 | 1             |
| (Windows)                         | 89            |
| ガンマ (Mac OS 9)                    | 179           |
|                                   |               |

| ガンマ | (Mac OS X) | 257 |
|-----|------------|-----|
| ガンマ | (Windows)  | 50  |

# き

| [基本設定] ダイアログ (Windows) | 31  |
|------------------------|-----|
| 逆順印刷(Mac OS 9)         | 170 |
| 逆順印刷(Mac OS X)         | 247 |
| 給紙位置(操作パネル)            | 316 |
| 給紙口(操作パネル)             | 304 |
| 給紙装置(Mac OS 9)         | 171 |
| 給紙装置(Mac OS X)         | 250 |
| 給紙装置(Windows)          | 32  |
| [給紙装置設定]メニュー           |     |
| (操作パネル)                | 299 |
| 給紙ローラの清掃               | 464 |
| 共有(Mac OS 9)           | 201 |
| 共有(Windows)            | 94  |
| 共有プリンタ(Mac OS 9)       | 200 |
| 共有プリンタ(Windows)        | 89  |
| [共有プリンタ設定]ボタン          |     |
| (Mac OS 9)             | 200 |
| 共有プリンタをモニタさせる          |     |
| (Windows)              | 83  |

# <

| クライアント | (Windows)  |          |
|--------|------------|----------|
| グラフィック | (Mac OS 9) | 181      |
| グラフィック | (Mac OS X) | 258      |
| グラフィック | (Windows)  |          |
| クリーニング | テープの取り外し   |          |
| クリーニング | ノブ A       | 454, 466 |
| クリーニング | ノブ B       |          |
|        |            |          |

# Ζ

| 高速グラフィッ  | ック(Windows) | 74       |
|----------|-------------|----------|
| 高品質(Mac( | OS 9)       | 172, 177 |
| 高品質(Mac( | OS X)       | 251, 255 |
| コピー用紙    |             | 346      |
| コピー枚数(換  | 曩作パネル)      |          |
| 困ったときの対  | ·<br>小処方法   | 475      |
| コントラスト   | (Mac OS 9)  | 179      |
| コントラスト   | (Mac OS X)  | 257      |
| コントラスト   | (Windows)   | 50       |
|          |             |          |

# さ

| サービス            | 541 |
|-----------------|-----|
| 再生紙             | 346 |
| 最大解像度(Mac OS 9) | 199 |
| 彩度(Mac OS 9)    | 180 |
| 彩度(Mac OS X)    | 257 |
| 彩度(Windows)     | 51  |
| サポート            | 541 |
|                 |     |

# し

| $(Mac \cap S \cap O)$                         | 100   |
|---|-------|
|   | . 100 |
| $\mathcal{Y}\mathcal{F}\mathcal{I}$ (Windows) | .257  |
| $\gamma \gamma \gamma \gamma$ (Williauws)     |       |
| システム余件(IVIaCINILIOSII)                        | 549   |
| ンステム余件(WINDOWS)                               | .547  |
| 「実装オノンヨン設定」タイアロク                              | 74    |
| (WINDOWS)                                     | ا /   |
| 美装メモリ (WINDOWS)                               | / I   |
|   | .306  |
|   | 31    |
|   | .306  |
| <ul><li>     祇山(探1Fハイル)</li></ul>             | .305  |
|   | .556  |
| 縮小 (IVIac US 9)                               | .161  |
| 縮小 (Mac US X)235,                             | , 240 |
| 縮小(Windows)                                   | /, 44 |
|   | .301  |
| 縮小率(Mac OS 9)                                 | .165  |
| 縮小率(Mac OS X)                                 | .237  |
| 受信バッファ(操作パネル - し/ト カー                         | ٠F    |
| 設定」メニュー)                                      | .315  |
| 受信バッファ (操作パネル - LUSB 1/F                      | _     |
| 設定」メニュー)                                      | .311  |
| 受信バッファ(操作パネル - しネット                           |       |
| ワーク設定] メニュー)                                  | .313  |
| 受信バッファ(操作パネル - [パラレ)                          | V     |
| I/F 設定] メニュー)                                 | . 308 |
| [出力オプション]ダイアログ                                |       |
| (Mac OS X)                                    | .245  |
| 出力用紙(Windows)                                 | 57    |
| 出力用紙サイズ(Mac OS 9)                             | .186  |
| 仕様  | . 550 |

| [詳細設定] ダイアログ           |         |
|------------------------|---------|
| (Mac OS 9)             | 176     |
| [詳細設定] ダイアログ (Windows) | 47      |
| [詳細設定変更] ダイアログ         |         |
| (Mac OS X)             | 254     |
| 詳細設定モード(Mac OS 9)      | 173     |
| [詳細] ボタン (Mac OS 9)    | 214     |
| [詳細] ボタン (Mac OS X)    | 274     |
| [詳細] ボタン(Windows)      | 56, 88  |
| 詳細モード(Mac OS X)        | 252     |
| 上質紙                    | 346     |
| [情報の更新] ボタン(Mac OS 9)  | 213     |
| [情報の更新] ボタン(Mac OS X)  | 272     |
| [情報の更新] ボタン(Windows)   | 87      |
| 消耗品(Mac OS 9)21        | 1, 212  |
| 消耗品(Mac OS X)27        | '1, 272 |
| 消耗品(Windows)           | 86      |
| 初期設定(Mac OS X)         | 262     |
| [初期値にする] ボタン (Windows) | 74      |
| 書体                     | 550     |
| ジョブ管理(Mac OS X)        | 268     |
| ジョブ管理(Windows)         | 79      |
| [ジョブキャンセル] スイッチ        | 283     |
| ジョブ情報(Mac OS 9)        | 212     |
| ジョブ情報(Mac OS X)27      | '1, 272 |
| ジョブ情報(Windows)         | 86      |
| [ジョブ情報]ウィンドウ           |         |
| (Mac OS 9)             | 212     |
| [ジョブ情報]ウィンドウ           |         |
| (Mac OS X)             | 272     |
| [ジョブ情報]ウィンドウ           |         |
| (Windows)              | 86      |
| ジョブ情報を表示する(Mac OS 9)   | 209     |
| ジョブ情報を表示する(Mac OS X)   | 268     |
| ジョブ情報を表示する(Windows)    | 82      |
| ジョブリスト (Mac OS 9)      | 212     |
| ジョブリスト (Mac OS X)      | 272     |
| ジョブリスト (Windows)       | 86      |
| 新郵便番号(Windows)         | 398     |
| -                      |         |

### す

| 推奨設定モ- | $-\vdash$ | (Mac | OS   | 9) | 172 |
|--------|-----------|------|------|----|-----|
| 推奨モード  | (Ma       | c OS | X) . |    | 251 |

| スクリーン (Mac OS 9)        | 178  |
|-------------------------|------|
| スクリーン (Mac OS X)        | 256  |
| スクリーン (Windows)         | 48   |
| スクリーン線数                 | 537  |
| [スケジューラ] ダイアログ          |      |
| (Mac OS X)              | 246  |
| スタンプマーク (Mac OS 9)164,  | 184  |
| スタンプマーク (Windows)30, 54 | , 61 |
| ステータスシート印刷              |      |
| (操作パネル)297,             | 330  |
| [ステータスシート印刷] ボタン        |      |
| (Mac OS 9)              | 199  |
| [ステータスシート印刷] ボタン        |      |
| (Windows)               | 70   |
| ステータスメッセージ              |      |
| (操作パネル)                 | 342  |
| スプールファイル保存フォルダ          |      |
| (Mac OS 9)              | 183  |
| 寸法図                     | 557  |
|                         |      |

# せ

| 清掃                  | 461    |
|---------------------|--------|
| 製本(Windows)         | 25     |
| 製本する (Windows)      |        |
| 精密ビットマップアライメント      |        |
| (Mac OS 9)          | 166    |
| 設置スペース              | 558    |
| 設定(Mac OS X)        | 237    |
| [設定確認] ボタン(Windows) | 34, 46 |
| 設定初期化(操作パネル)        | 307    |
| 設定モード               | 285    |
| 設定モードスイッチ           | 283    |
| 設定モード(設定一覧)         | 291    |
| 節電機能(操作パネル)         | 328    |
| 節電時間(操作パネル)         | 304    |
| セレクタ(Mac OS 9)      | 152    |
| ゼロ(操作パネル)           | 317    |
| 線幅を調整する(Mac OS 9)   | 182    |
| 専用紙                 | 411    |
| 全ワーニングクリア(操作パネル)    | 307    |
|                     |        |

# そ

| 操作パネル | <br>285 |
|-------|---------|
|       |         |

| 増設 1段力セットユニット   |      |
|-----------------|------|
| (転倒防止付/2段目用)    | .410 |
| 増設力セットユニット      | .410 |
| 増設力セットユニット      |      |
| キャスター付き         | .410 |
| 増設力セットユニットの取り付け | .427 |
| 増設メモリ           | .411 |
| 増設メモリの取り付け      | .421 |
| 双方向(操作パネル)      | .308 |
|                 |      |

### た

| 代替 / 追加ドライバ (Windows) | 95  |
|-----------------------|-----|
| 代替 / 追加ドライバの削除        |     |
| (Windows)             | 147 |
| 対象プリンタ (Mac OS X)     | 237 |
| 帯電ワイヤの清掃              | 466 |
|                       |     |

### ち

| [中間スプールフォル    | ダ設定]ボタン |
|---------------|---------|
| (Windows)     | 75      |
| 丁合い(Mac OS X) | 242     |

# つ

| 通信販売 |  | 417 |
|------|--|-----|
|------|--|-----|

# ζ

| データランプ    |            | 283 |
|-----------|------------|-----|
| デフォルトプリンタ | (Mac OS X) | 227 |

# と

| [動作環境設定]ダイアログ            |     |
|--------------------------|-----|
| (Windows)                | 75  |
| [動作環境設定] ボタン(Windows)    | 70  |
| ドキュメント設定 (Windows NT4.0, | /   |
| 2000/XP/Server 2003)     | 76  |
| 特殊紙                      | 368 |
| 特殊紙(EPSON 製)             | 345 |
| 特殊紙(一般)                  | 346 |
| とじしろ (Mac OS 9)          | 196 |
| とじしろ (Mac OS X)          | 259 |
| とじしろ幅 (Windows)          | 39  |
| 綴じ方向(操作パネル)              | 305 |
| とじる位置 (Mac OS 9)         | 196 |
| とじる位置 (Mac OS X)         |     |
|                          |     |

トナー (Mac OS 9) ......211 トナー (Mac OS X) ......270 トナー (Windows) ......85 トナー カートリッジ ......413 トナーカートリッジの回収 ..........416.441 トナーカートリッジの交換 ......442 トナーセーブ (Mac OS 9) ......178 ーセーブ (Windows) ......49 ドライバによる色補正(Mac OS 9)..179 ドライバによる色補正(Mac OS X) ...257 ドライバによる色補正(Windows)......50 ドライバの削除(Windows)......137 ドライバの設定を使用する (Windows) 73 トラブル 475

## に

| 壬意倍率 | (Mac OS 9)  | 169 |
|------|-------------|-----|
| 壬意倍率 | (Windows) . |     |

### ね

### Ø

延べ印刷枚数(操作パネル)......297

### は

| バーコード (Windows)  | 383 |
|------------------|-----|
| ハードディスクユニット      | 412 |
| ハードディスクユニットの取り付け | 421 |
| 排紙サポート           | 365 |
| 排紙トレイ            | 365 |
| 排紙容量             | 553 |
| 配置(Mac OS 9)     | 186 |

### 索引 - 565

| 配置(Windows)         | 57       |
|---------------------|----------|
| 廃トナーボックス            | 414, 455 |
| 廃トナーボックス(Mac OS 9)  | 211      |
| 廃トナーボックス(Mac OS X). | 271      |
| 廃トナーボックス(Windows)…  | 85       |
| 廃トナーボックスの交換         | 457      |
| 廃トナーボックスの廃棄         | 456      |
| ハガキ                 | 346, 368 |
| 白紙節約(操作パネル)         |          |
| 白紙節約する (Mac OS 9)   | 182      |
| 白紙節約する (Windows)    | 73       |
| パターンを細かくする          |          |
| (Mac OS 9)          |          |
| バックグラウンドプリント        |          |
| (Mac OS 9)          | 215      |
| パラレル(操作パネル)         |          |
| パラレル I/F (操作パネル)    |          |
| [パラレル I/F 設定] メニュー  |          |
| (操作パネル)             |          |
| パラレルインターフェイスケーブ     | ル408     |
|                     |          |

# ひ

| 左オフセット(操作パネル)…   |          |
|------------------|----------|
| 左オフセット B (操作パネル) | 302      |
| 表示言語(操作パネル)      |          |
| 標準 (Mac OS 9)    | 172, 177 |
| 標準 (Mac OS X)    | 251, 255 |

# ふ

| ファーストプリント550<br>ファイル地安 (Windows) |
|----------------------------------|
| ファイル指定(Windows)                  |
| (Mac OS 9)161, 184, 186          |
| フィットページ (Windows)27, 58          |
| フィルタ414, 455                     |
| フィルタの交換457                       |
| フィルタの廃棄456                       |
| 封筒346, 371                       |
| フォームオーバーレイ(Windows)55            |
| フォームオーバーレイ ROM                   |
| モジュール412                         |
| フォームオーバーレイユーティリティ                |
| ソフト412                           |
|                                  |

| ノオーム実行(探作ハネル)  | .319  |
|--|---|
| フォーム番号(操作パネル)  | .319  |
| [フォーム] リスト (Windows)   | 55  |
| フォトコピー縮小 (Mac OS 9)  | . 165   |
| フォントタイプ(操作パネル)   | .318  |
| 部数(Mac OS 9)   | .170  |
| 部数(Mac OS X)   | .242  |
| 部単位で印刷(Mac OS 9)   | .170  |
| 部単位で印刷(Windows)  | 34  |
| 普通紙(EPSON 製)   | .345  |
| 普通紙 (一般)   | .346  |
| 復帰改行(操作パネル)  | .318  |
| フッター (Mac OS 9)  | .185  |
| フッター (Windows)   | 54  |
| 不定形紙   | 378   |
| 不定形紙(Mac OS 9)   | .163  |
| 不定形紙(Mac OS X)   | .236  |
| 不定形紙(Windows)  | 29  |
| プリンタ (Windows)   | 69  |
| 「ブリンタ共有設定」ボタン  |   |
| (Mac OS 9)   | .200  |
| ブリンタ詳細  ウィンドウ  |   |
|  |   |
| (Mac OS 9)210,   | 211   |
| (Mac OS 9)210,<br>[プリンタ詳細] ウィンドウ   | 211   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li> <li>[プリンタ詳細] ウィンドウ</li> <li>(Mac OS X)</li> <li>(Mac OS X)</li> </ul>             | 211<br>270  |
| <ul> <li>(Mac OS 9)210,</li> <li>[プリンタ詳細] ウィンドウ</li> <li>(Mac OS X)269,</li> <li>[プリンタ詳細] ウィンドウ</li> </ul> | 211<br>270  |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>1, 85   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>1, 85   |
| (Mac OS 9)   | 211<br>270<br><sup>1</sup> , 85<br>.297   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>1, 85<br>.297   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>1, 85<br>.297<br>.304   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>1, 85<br>.297<br>.304<br>.224   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198   |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221                                 |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221                                 |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221<br>.279                         |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221<br>.279                         |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221<br>.279<br>.137                 |
| <ul> <li>(Mac OS 9)</li></ul>  | 211<br>270<br>4, 85<br>.297<br>.304<br>.224<br>.198<br>.221<br>.279<br>.137<br>.543<br>.201 |

| プリンタの共有(Windows)              | 94     |
|-------------------------------|--------|
| [プリンタの設定] ダイアログ               |        |
| (Mac OS X)                    | 249    |
| プリンタの設定を使用する                  |        |
| (Mac OS 9)                    | 182    |
| プリンタの設定を使用する                  |        |
| (Mac OS X)                    | 262    |
| プリンタの設定を使用する                  |        |
| (Windows)                     | 73     |
| プリンタ表面の清掃                     | 461    |
| プリンタフォント使用                    |        |
| (Mac OS 9)170                 | ), 178 |
| [プリンタモード] メニュー                |        |
| (操作パネル)                       | 300    |
| [プリンタリセット] メニュー               |        |
| (操作パネル)                       | 307    |
| プリンタをモニタする(Mac OS 9)          | 200    |
| プリントサーバ(Windows)              | 94     |
| プリントサーバー用紙サイズを使用す             | ね      |
| (Windows NT4.0/2000/XP/Server |        |
| 2003)                         | 76     |
| プリントセンター                      |        |
| (Mac OS X v10.2)              | 224    |
| プリント速度                        | 550    |
| [ブリント] ダイアログ                  |        |
| (Mac OS 9)                    | 170    |
| [ブリント] ダイアログ                  |        |
| (Mac OS X)                    | 241    |
| ブリント方式                        | 550    |
| [ブレビュー] アイコン                  |        |
| (Mac OS 9)                    | 175    |
| ブロパティ(Windows)                | 19     |

### **^**

| ページ (Mac OS 9)      | 170 |
|---------------------|-----|
| ページ (Mac OS X)      | 242 |
| ページエラー回避(操作パネル)     | 306 |
| ページサイズ(操作パネル)       | 301 |
| ページ数 / 枚 (Mac OS X) | 243 |
| ページ設定(Mac OS X)     | 228 |
| [ページ設定] ダイアログ       |     |
| (Mac OS X)          | 237 |
| ページ選択 (Mac OS 9)    | 184 |
|                     |     |

| [ページ装飾] ダイアログ         |      |
|-----------------------|------|
| (Windows)             | . 54 |
| [ページ装飾] ボタン (Windows) | .46  |
| ヘッダー (Mac OS 9)       | 185  |
| ヘッダー (Windows)        | . 54 |
| [ヘッダー / フッター設定] ダイアログ |      |
| (Windows)             | . 54 |
| ヘルプモード                | 283  |

### ほ

| ボート(Windows)11 | ポー | ₫- | ート | (Windows) | 11 |
|----------------|----|----|----|-----------|----|
|----------------|----|----|----|-----------|----|

# ま

| 180 | (Mac OS 9) | マゼンタ |
|-----|------------|------|
| 257 | (Mac OS X) | マゼンタ |
| 51  | (Windows). | マゼンタ |

### み

| 右マージン | (操作パネル) |  |
|-------|---------|--|
|-------|---------|--|

### む

# め

| 明度  | (Mac OS 9)      | 179     |
|-----|-----------------|---------|
| 明度  | (Mac OS X)      |         |
| 明度  | (Windows) .     |         |
| メット | <b>ヮージ(操作</b> ノ | ペネル)333 |
| メモリ |                 |         |

# ŧ

| 文字コード                  | .550  |
|------------------------|-------|
| 文字コード(操作パネル)           | .316  |
| [モニタの設定] ダイアログ         |       |
| (Mac OS 9)             | .209  |
| [モニタの設定] ダイアログ         |       |
| (Mac OS X)             | .268  |
| [モニタの設定] ダイアログ         |       |
| (Windows)              | 81    |
| [モニタの設定] ボタン(Windows). | 77    |
| モノクロ専用ドライバ             |       |
| として使用する (Windows)      | 74    |
| モノクロモデル                | . 529 |
|                        |       |

#### ø

| ユーザー定義サイズ (Windows) | 29, 32  |
|---------------------|---------|
| [ユーティリティ] ダイアログ     |         |
| (Mac OS X)          | 263     |
| [ユーティリティ] ダイアログ     |         |
| (Windows)           | 77      |
| 郵便ハガキ3              | 46, 368 |
| 輸送                  | 473     |

# ድ

| 用紙               | . 552 |
|------------------|-------|
| 用紙 (Mac OS 9)    | .211  |
| 用紙 (Mac OS X)    | .270  |
| 用紙 (Windows)     | 85    |
| 用紙 (EPSON 製)     | .345  |
| 用紙位置(操作パネル)      | .317  |
| 用紙 (一般)          | .346  |
| 用紙カセット (オプション)   | .410  |
| 用紙サイズ350,        | 552   |
| 用紙サイズ (Mac OS 9) | . 165 |
| 用紙サイズ (Mac OS X) | .237  |
| 用紙サイズ (Windows)  | 31    |
| 用紙サイズと給紙方法       | .554  |
| 用紙サイズのチェックをしない   |       |
| (Mac OS 9)       | .182  |
| 用紙サイズのチェックをしない   |       |
| (Mac OS X)       | .262  |
| 用紙サイズのチェックをしない   |       |
| (Windows)        | 73    |
| 用紙サイズフリー(操作パネル)  | .306  |
| 用紙種類             | 553   |
| 用紙種類 (Mac OS 9)  | .171  |
| 用紙種類 (Mac OS X)  | .251  |
| 用紙種類 (Windows)   | 33    |
| [用紙処理]ダイアログ      |       |
| (Mac OS X)       | .247  |
| 用紙設定(Mac OS 9)   | .155  |
| [用紙設定]ダイアログ      |       |
| (Mac OS 9)       | .165  |
| 用紙タイプ選択機能        | . 380 |
| 用紙詰まり            | .494  |
| 用紙方向(操作パネル)      | .301  |
| 用紙容量             | 552   |
|                  |       |

| 呼び出しアイコン(Windows)     | 82      |
|-----------------------|---------|
| <b>Б</b>              |         |
| ラベル紙34                | 46, 376 |
| IJ                    |         |
| リセット(操作パネル)30         | 07, 332 |
| リセットオール(操作パネル)30      | 07, 332 |
| リファレンスマニュアル           | 415     |
| 両面印刷(Mac OS 9)1!      | 59, 185 |
| 両面印刷(Mac OS X)233, 23 | 53, 260 |
| 両面印刷 (Windows)        | .25, 34 |
| 両面印刷(操作パネル)           | 305     |
| [両面印刷設定] ダイアログ        |         |
| (Mac OS 9)            | 196     |
| [両面印刷設定] ダイアログ        |         |
| (Windows)             |         |
| [両面設定]ダイアログ           |         |
| (Mac OS X)            | 259     |

### れ

| [レイアウト] アイコン      |     |
|-------------------|-----|
| (Mac OS 9)        | 174 |
| [レイアウト] ダイアログ     |     |
| (Mac OS 9)        | 184 |
| [レイアウト] ダイアログ     |     |
| (Mac OS X)        | 243 |
| レイアウト方向(Mac OS X) | 243 |
| 連続紙(操作パネル)        | 316 |
|                   |     |

# ろ

| 電业応の洼垣 | 160 |
|--------|-----|
| 路儿芯切用师 |     |

### わ

ワーニングクリア(操作パネル)……307 ワーニングの確認(操作パネル)…320 ワーニングメッセージ(操作パネル)…333 枠線(Mac OS X)……243 枠を印刷(Mac OS 9)……194 枠を印刷(Windows)……37 割り付け(Mac OS 9)……33, 37 割り付け(Windows)……33, 37 割り付け印刷(Mac OS 9)……57 割り付け印刷(Mac OS X)…231

| 割り付け印刷(Wi  | ndows)     |     |
|------------|------------|-----|
| 割り付け順序(Ma  | ac OS 9)   | 194 |
| 割り付け順序(Wi  | ndows)     | 37  |
| [割り付け設定] タ | ブイアログ      |     |
| (Windows)  |            | 37  |
| 割り付けページ数   | (Mac OS 9) | 194 |
| 割り付けページ数   | (Windows)  | 37  |
|            |            |     |