

DVD+RW/+R ドライブ以外のドライブ をお使いの方へ

C79459000

DVD+RW/+Rドライブ以外のドライブが装着されたコンピュータでビデオ編集を行う場合は、下記の内容をご確認ください。

「Ulead DVD MovieWriter 2」の機能について

Symphomovie から書き込みしたメディアのうち、コンピュータに添付の「Ulead DVD MovieWriter 2」を使用して再編集できるメディアは、DVD+RW メディアのみです。このため、DVD+RW/+R ドライブ以外のドライブをお使いの場合は、「Ulead DVD MovieWriter 2」を使用して映像の再編集を行うことはできません。

「Ulead DVD MovieWriter 2」のアイコンについて

『Ulead DVD MovieWriter 2SE for EPSON DIRECT ユーザーズガイド』には、「Ulead DVD MovieWriter 2」アイコンからソフトウェアを起動し、映像を再編集する方法が記載されています。DVD+RW/+R ドライブ以外のドライブをお使いの場合は、映像の再編集ができないため、「Ulead DVD MovieWriter 2」アイコンは機能しません。

このため、コンピュータ購入時はあらかじめ「Ulead DVD MovieWriter 2」アイコンをデスクトップ上から削除しています。ただし、Windows を再インストールして「Ulead DVD MovieWriter 2」と「Symphomovie」をインストールした場合は、デスクトップ上にアイコンが表示されますので、削除してください。



<Ulead DVD MovieWriter 2アイコン>



Ulead DVD MovieWriter 2とSymphomovieについて

「Symphomovie」で作成した映像をCD-RメディアやCD-RWメディアに書き込む際には、「Ulead DVD MovieWriter 2」と「Symphomovie」の両方がインストールされている必要があります。