

# 外付けディスプレイ接続時の注意

C79550000



本機を外付けディスプレイに接続してLCD画面と同じ画面を表示する際、正しく画面が表示されない場合があります。その場合には、次の場所でディスプレイの優先度を設定してください。

Windows XP : [ スタート ] - 「コントロールパネル」 - 「デスクトップの表示とテーマ」  
- 「画面」 - 「設定」タブ - 「詳細設定」 - 「画面」タブ

Windows 2000 : [ スタート ] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「画面」アイコンを  
ダブルクリック - 「設定」タブ - [ 詳細 ] - 「画面」タブ



ディスプレイの  
優先度の設定

ディスプレイの優先度を設定するには、一方の装置をプライマリ 、もう一方の装置をセカンダリ  に設定してから [ 適用 ] をクリックしてください。