

補 足 説 明 書

C79246003

本書では、本機に添付の『ユーザーズマニュアル』の補足、訂正事項を記載しています。本機をお使いになる前に『ユーザーズマニュアル』とあわせて必ずお読みください。

訂正 p.35 ネットワークドライバのインストール (WindowsNT4.0 インストールモデル)

手順7、手順8の下線部を、次のように読み替えてください。

誤	<p>7 「D:¥SISLAN¥NT40」と入力して [OK] をクリックします。 (CD-ROM ドライブがDドライブの場合)</p> <p>8 「OEM オプションの選択」画面で「SIS 900 Fast Ethernet Adapter」を選択して [OK] をクリックします。続けて [次へ] をクリックします。</p>
正	<p>7 「D:¥LAN DRIVER¥NT40」と入力して [OK] をクリックします。 (CD-ROM ドライブがDドライブの場合) (¥ は、スペースを意味します。)</p> <p>8 「OEM オプションの選択」画面で「SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter」を選択して [OK] をクリックします。続けて [次へ] をクリックします。</p>

訂正 p.60/p.61/p.62/p.63 解像度や表示色を変更する

「解像度と表示色」に「1152 × 864 ドット」の解像度を選択することが可能という記載がありますが、本機では、「1152 × 864 ドット」の解像度を選択することはできません。

訂正

p.143 FAX モデムドライバのインストール (WindowsMe インストールモデル)

FAX モデムドライバのインストール手順6以降を、次の手順に読み替えてください。

- 6 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し…」にチェックを付けて [次へ] をクリックします。
- 7 画面をスクロールし「モデム」を選択します。続けて [次へ] をクリックします。
- 8 [ディスク使用] をクリックします。
- 9 「ディスクからインストール」画面で次のように入力し [OK] をクリックします。
D:¥MODEM¥ME
- 10 続けて [次へ] をクリックします。
- 11 「デバイス用のドライバファイルの検索：」と表示されたら [次へ] をクリックします。
- 12 「新しいハードウェアデバイスに必要な選択したソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら、CD-ROM ドライブから「リカバリ CD-ROM」を抜き、[完了] をクリックします。
- 13 [スタート] - 「Windows の終了」をクリックし、「再起動」にチェックマークを付けて [OK] をクリックし、Windows を再起動します。
Windows が再起動したら、FAX モデムドライバのインストールは終了です。

訂正

p.144 FAX モデムドライバのインストール (Windows98 インストールモデル)

FAX モデムドライバのインストール手順9以降を、次の手順に読み替えてください。

- 9 「...ソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら [完了] をクリックします。
- 10 「ディスクの挿入」画面が表示されます。「ファイルのコピー元」に次のように入力し [OK] をクリックします。
D:¥MODEM¥98
- 11 ファイルのコピーが終了したら、CD-ROM ドライブから「リカバリ CD-ROM」を抜きます。
- 12 [スタート] - 「Windows の終了」をクリックし、「再起動する」にチェックマークを付けて、[OK] をクリックし、Windows を再起動します。
Windows が再起動したら、FAX モデムドライバのインストールは終了です。

訂正 p.145 FAX モデムドライバのインストール (Windows2000 インストールモデル)

FAX モデムドライバのインストール手順 6 と手順 16 を、次の手順に読み替えてください。

- | | |
|----|--|
| 6 | 「PCI Device のプロパティ」画面で [ドライバの再インストール] をクリックします。 |
| 16 | [スタート] - 「シャットダウン」をクリックし、「再起動」を選択して [OK] をクリックし、Windows を再起動します。
Windows が再起動したら、FAX モデムドライバのインストールは終了です。 |

補足 DVD Video 再生ソフトをお使いの方へ (WindowsMe/Windows98/Windows2000 インストールモデル)

DVD-ROM ドライブなどで DVD Video を再生する際に、「再生できない」、「画面が正しく表示されない」、「音声为正しく出力されない」などの現象が起きる場合は、次の 2 つの回避方法で画面の設定を変更してください。

「1280 × 1024 ドット」表示を使用しない方法

「1280 × 1024 ドット」表示で DVD Video を再生することはできません。解像度を「1280 × 1024 ドット」表示以外に変更してください。

解像度は、「コントロールパネル」 - 「画面のプロパティ」 - 「設定」タブの「画面の領域」項目で変更します。

リフレッシュレートを変更する方法

リフレッシュレートが「最適」または「85Hz」に設定されていると、DVD Video を再生することはできません。リフレッシュレートを「75Hz」に変更してください。

リフレッシュレートは、「コントロールパネル」 - 「画面のプロパティ」 - 「設定」タブ - [詳細] - 「アダプタ」タブの「リフレッシュレート」項目で変更します。

