

# 補足説明書

C79204003

本書では、『ユーザーズマニュアル』に記載されている内容の訂正、および補足事項について説明しています。本機をお使いになる際は、本書の内容を確認してから『ユーザーズマニュアル』と読み替えてお使いください。

## **読替** p.107 Power メニュー画面 - Power UP Control

「AC PWR Loss Restart」の内容を、次の内容にすべて読み替えてください。

AC PWR Loss Restart (再起動時の電源の設定)	AC 電源供給時の状態を設定します。
	Enabled : 電源が切れている状態で AC 電源が供給されると、電源スイッチを押さなくてもコンピュータが起動します。
	Disabled : 電源が切れている状態で AC 電源が供給されても、電源スイッチを押さない限り起動しません。
	Previous State : コンピュータの動作中に、雷などの影響で突然電源が切断された後に AC 電源が再び供給されると、電源スイッチを押さなくてもコンピュータが起動します。コンピュータを正常終了させた状態では、AC 電源が供給されてもコンピュータは起動しません。

## **追加** p.138 ソフトシンセサイザーのインストール (WindowsNT4.0 インストールモデルのみ)

MIDI ファイルの再生を行う場合は、「ソフトシンセサイザー」をインストールします。「ソフトシンセサイザー」は、「サウンドドライバのインストール」のあとにインストールします。インストール方法は、次のとおりです。

- 1 「EPSON ドライバ CD」を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [ スタート ] - 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力して [ OK ] をクリックします。  
D:¥AUDIO¥NT40¥YAMAHA¥SETUP
- 4 「ようこそ」画面で [ 次へ ] をクリックします。



- 5 「ユーザーの情報」画面で、「名前」・「会社名」・「シリアル番号」を入力して [ 次へ ] をクリックします。  
「シリアル番号」は、次の番号を半角大文字で入力します。  
シリアル番号 : G5ALAB888013
- 6 「インストール先の選択」画面で [ 次へ ] をクリックします。
- 7 「プログラムフォルダの選択」画面で [ 次へ ] をクリックします。
- 8 「質問」画面で「MIDI ファイルを Xgplayer で開くようにしますか？」と表示されたら [ はい ] をクリックします。
- 9 「製品ライセンス契約」が表示されたら [ はい ] をクリックします。
- 10 「Windows の再起動」画面で「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」にチェックが付いた状態で [ OK ] をクリックします。  
Windows が再起動するとソフトシンセサイザーのインストールは終了です。

**訂正** p.143 ネットワークドライバのインストール  
(Windows2000 インストールモデルのみ)

ネットワーク機能を使用する場合は、「EPSON ドライバ CD」に登録されているネットワークドライバをインストールしてください。

『ユーザーズマニュアル』では、「ネットワークドライバは、Windows2000 のインストール時に自動的にインストールされます。」と記載されていますが、本機では、自動的にインストールされたネットワークドライバを使用することはできません。

インストール方法は、次のとおりです。

- 1 「EPSON ドライバ CD」を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [ スタート ] - 「設定」 - 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「ハードウェア」タブをクリックし、[ デバイスマネージャ ] をクリックします。
- 5 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 6 「3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller...」をダブルクリックします。
- 7 「ドライバ」タブをクリックします。

- 8 [ドライバの更新]をクリックします。
- 9 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始」と表示されたら [次へ]をクリックします。
- 10 「ハードウェアデバイスドライバのインストール」画面で「このデバイスの既知のドライバを表示して...」にチェックマークを付けて [次へ]をクリックします。
- 11 「ネットワークアダプタの選択」画面で [ディスク使用]をクリックします。
- 12 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力して [OK]をクリックします。  
D:¥LAN
- 13 続けて [次へ]をクリックします。
- 14 「デバイスドライバのインストールの開始」画面で [次へ]をクリックします。
- 15 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」と表示されたら [完了]をクリックします。続けて [閉じる]をクリックします。
- 16 [スタート] - 「シャットダウン」 - 「再起動」を選択し Windows を再起動します。  
Windows が再起動するとネットワークドライバのインストールは終了です。

## 補足 サウンドカードを使用するには

本機には、メインボード上にサウンド機能が搭載されています。メインボード上のサウンド機能を使用せずに、拡張スロットにサウンドカードを装着して使用する場合は、メインボード上のサウンド機能を無効にする必要があります。  
サウンド機能を無効にする方法は、次のとおりです。

「BIOS Setup ユーティリティ」 - 「Advanced メニュー画面」 - 「I/O Device Configuration サブメニュー画面」にある次の項目をすべて「Disabled」に設定します。

- ・ Onboard AC97 Audio Controller
- ・ Onboard Game Port
- ・ Onboard MIDI I/O



『ユーザーズマニュアル』 - p.105 「I/O Device Configuration サブメニュー画面」

## 補足 ビデオカードを使用するには

本機には、メインボード上にディスプレイ機能が搭載されています。メインボード上のディスプレイ機能を使用せずに、拡張スロットにビデオカードを装着して使用する場合は、ビデオカード装着後に次の作業を行ってから、使用することをおすすめします。各作業の手順は、『ユーザズマニュアル』 - p.113「ソフトウェアの再インストール」をご覧ください。

MS-DOS領域のフォーマット



Windowsの再インストール



ソフトウェアの再インストール

「ディスプレイドライバのインストール」では、ビデオカードに添付のマニュアルを参照してデバイスドライバをインストールします。

## 補足 DVD Video 再生ソフトをお使いの方へ (WindowsMe/Windows98/Windows2000 インストールモデル)

本機でDVD Video 再生ソフトをお使いになると、次のような現象が発生する場合があります。下記の対処方法を参照して、画面の設定を変更してください。

**現象** 「DVD Video 再生ソフト」を使用してDVD Videoなどを再生中に画面や音が乱れたり映らない。

### **対処** 「1024 × 768 ドット」表示を使用している場合

「1024 × 768 ドット High Color (16 ビット)」または「1024 × 768 ドット True Color (24 ビット)」表示を使用しているときに、リフレッシュレートが「最適」または「85Hz」に設定されているとDVD Videoの再生ができないことがあります。リフレッシュレートを「75Hz」に変更して使用してください。

リフレッシュレートは、「コントロールパネル」 - 「画面のプロパティ」 - 「設定」タブ - [詳細] - 「アダプタ」タブ (Windows2000では、「モニタ」タブ) の「リフレッシュレート」項目で変更します。

### **「1024 × 768 ドット」を超える解像度を使用している場合**

「1152 × 864 ドット」や「1280 × 1024 ドット」などの高解像度を使用している場合は、DVD Videoの再生ができない場合があります。DVD Video再生時は、解像度を「1024 × 768 ドット」以下に設定することをおすすめします。また「1024 × 768 ドット」表示を使用する場合は、必ず上記「1024 × 768 ドット表示を使用している場合」をご覧ください。解像度は、「コントロールパネル」 - 「画面のプロパティ」 - 「設定」タブの「画面の領域」項目で変更します。