WindowsNT4.0 インストールモデル

WindowsNT4.0 をご使用の前に

C79190001

本機に添付の「WindowsNT4.0 CD-ROM」はリカバリCD^{*}です。このリカバリCDでは、 WindowsNT4.0のセットアップ、インストール手順などが『ユーザーズマニュアル』の記述とは 異なります。本書をよくお読みになり、インストールを行ってください。

* CD ラベルに「これはリカバリ CD-ROM です」と記載されています。

プロダクトキーについて

WindowsNT4.0のセットアップ、およびインストール時には、プロダクトキーの入力が 必要です。プロダクトキーがないとWindowsNT4.0のセットアップ、およびインストールがで きなくなりますので、始める前に必ずプロダクトキーを確認しておいてください。プロダクト キーは、コンピュータ本体に貼付されている『COA ラベル』に記載されています。



コンピュータから『COAラベル』を絶対にはがさないようにしてください。 万一紛失された場合、『COAラベル』の再発行はできません。



WindowsNT4.0のインストール

本書のインストール手順は工場出荷時の領域設定(FAT16/2GB)に戻す手順を記載しています。

HDD 領域の変更

1

WindowsNT4.0を工場出荷時の領域設定(FAT16/2GB)以外で使用している場合は、下記の手順 に従ってHDD領域の変更を行ってください。

「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROM セットアップ起動ディスク」を初めて使用する ときは、書き込み可能状態になっていることを確認してください。 ⑦ 『ユーザーズマニュアル』ー「ライトプロテクト(書き込み禁止)」

「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROMセットアップ起動ディスク」をFDDにセットして、コンピュータの電源を入れます。

2 「コンピュータを再起動します」と表示されたら、どれかキーを押します。 コンピュータを購入後、「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROM セットアップ起動ディ スク」を初めて使用するときのみ表示されます。 3 「供給されているリカバリCD-ROMをドライブにセットして下さい。」と表示されたら、 Ctrl + C を押します。 4 「バッチ処理を終了しますか(Y/N)?」と表示されたら、(Y)を押します。 5 コマンドプロンプト(A:¥>)が表示されたら、次のとおり入力して ↓ を押します。 FDISK 6 『ユーザーズマニュアル』の「付録」「HDD領域の変更」」「既存領域の削除」の手順を参照 して、既存領域の削除を行います。 7 コンピュータが再起動したら、上記手順3~5を行います。 8 「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか(Y/N)?」と表示されたら、 N を 押して (」)を押します。 ここでは必ず N を押してください。WindowsNT4.0をインストールできなくなります。 9 この後は、『ユーザーズマニュアル』の「付録」「HDD領域の変更」「MS-DOS領域の作成」 を参照して、基本MS-DOS領域の作成を行ってください。

基本 MS-DOS 領域のフォーマット

WindowsNT4.0をインストールする領域(基本MS-DOS領域)をフォーマットします。 WindowsNT4.0をインストールする場合は、必ず先にフォーマットを行ってください。

領域をフォーマットすると、その領域のデータはすべて消失します。必要なデータ は、あらかじめバックアップを取ってからフォーマットを行ってください。

基本 MS-DOS 領域をフォーマットするには、FORMAT コマンドを使用します。FORMAT コマ ンドは「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROMセットアップ起動ディスク」に登録されています。

「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROM セットアップ起動ディスク」を初めて使用す るときは、ライトプロテクトを外します。 ごデ[®] ユーザーズマニュアル』ー「ライトプロテクト(書き込み禁止)」

1

「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROMセットアップ起動ディスク」をFDDにセットして、コンピュータの電源を入れます。



WindowsNT4.0のインストール

WindowsNT4.0のインストールは、次の手順で行います。

1	「WindowsNT Workstation 4.0 CD-ROMセットアップ起動ディスク」をFDDにセットし、 コンピュータの電源を入れます。
2	「供給されているリカバリCD-ROMをセットして下さい.」と表示されたら、 「WindowsNT4.0 CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットしてどれかキーを押します。
3	「セットアッププログラムのMS-DOS実行部は完了しました。…」と表示されたら、FDを 抜いて 💶 を押します。
4	コンピュータが再起動して「セットアップへようこそ」画面が表示されたら、 して続行します。
5	大容量記憶装置を追加して指定するかどうかを選択します。通常は → を押します。
6	「WindowsNT4.0ライセンス契約」が表示されたら、契約内容に同意するか、しないかを選 択します。 「同意しない」を選択するとWindowsNT4.0のインストールが中止されます。
7	「キーボードの種類を特定するために、以下のいずれかのキーを押してください」と表示 されたら、 ^{[*乗} 金押します。

. . .

8	コンピュータ内のハードウェアとソフトウェアの確認を行います。 一覧の項目がすべて正しい場合は「上記の一覧は使用中のコンピュータと一致しま す。」を選び、 🔎 を押します。
9	「Windowsをインストールするパーティションを選択してください・・・。」と表示されま す。通常は「C:」を選択して ႕ を押します。
10	選択したパーティションをフォーマットします。「現在のファイルシステムをそのまま 使用(変更なし)」を選択します。
11	WindowsNT4.0のインストール先を指定します。そのまま 💶 を押します。
12	「セットアップはハードディスクに壊れたファイルがあるかどうか検査します。」と表示 されます。 詳細な二次検査を実行する場合は 🔎 、スキップする場合は Esc を押します。
13	「ここまでのセットアップは正常に終了しました」と表示されたら、CD-ROMを取り出し て 🚽 を押し、Windowsを再起動します。
14	「WindowsNT Workstation セットアップ」画面が表示されます。画面の指示に従ってセッ トアップを行います。 名前と組織名 「名前」を必ず入力してください。 登録 『COA ラベル』に記載されている「ProductKey」を入力します。 コンピュータ名 必ず入力してください。 パスワード システム修復ディスク [*] の作成 「システム修復ディスク」は、使用できません。「いいえ」を選択します。 [*] 現在の Windows システムの設定に関する情報が含まれているディスク。 ネットワークへの参加 「まだネットワークに接続しない」を選択して[次へ]をクリックします。 検出されたディスプレイ [OK]をクリックして「画面のプロパティ」を閉じます。
15	「Windows NT 4.00は正常にインストールされました。」と表示されたら、コンピュータ を再起動します。これでWindowsNT4.0のインストールは終了です。

