

できる!

つながる!

ワイヤレスで プリントを楽しもう!

～スマホやケータイ、パソコンから、
いつでもどこでもお手軽に～



対応プリンター

PF-71

プリントをはじめよう !!


カラリオなら Epson iPrint などのアプリや、他社クラウドサービスなどを使って、あなたがお持ちの様々な端末からのプリントが楽しめます！

自宅で、オフィスで、旅行先で、プリントしたい時にすぐできる！

早速やってみたいプリントスタイルをチェックしてみましょう！

あなたの端末でこんなことができる！

スマートフォン・タブレット端末から



Epson iPrint

P.5

メールプリント ~ Epson Connect ~

P.14

AirPrint

P.16

Google クラウド プリント™

P.16

パソコンから



メールプリント ~ Epson Connect ~

P.14

リモートプリントドライバー ~ Epson Connect ~


P.15

Google クラウド プリント™

P.16

*各種サービスをご利用いただくには、インターネットへの接続が必要な場合があります。*インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*機能によってはユーザー登録が必要です。

携帯電話から



メールプリント ~ Epson Connect ~

 P.14

接続の設定手順を確認しよう！

Wi-Fi Direct® の設定が簡単にできる！  『スタートガイド』(シート)をご確認ください。

Epson Connect に登録しよう！

 P.12

プリンターをワイヤレスで接続しよう！

無線 LAN 接続を始めよう！

 『スタートガイド』(シート)をご確認ください。

スマホから、タブレット端末からプリントできる便利なアプリ！

Epson iPrint

エプソンが提供する iOS、Android™ 向けの無料アプリです。お手持ちのスマートフォンやタブレット端末にインストールすると、ネットワーク上にあるカラリオの利用が可能になります。撮影した写真データのプリントや、閲覧中の Web サイト、ドキュメントなどのプリントが簡単にできます。



接続の概要

ご家庭などのローカルネットワークでプリント




Wi-Fi Direct[®]でプリント



Wi-Fi Direct[®]で接続した場合、リモートプリントはできません。

インターネット環境で屋外などからリモートプリント



対応ファイル形式

【プリント機能】（ローカル、リモート共に対応）

●写真プリント

JPEG PNG

●ドキュメントプリント^(注1)

PDF Microsoft[®] Word Excel[®] PowerPoint[®]

●Web ページプリント

「Epson iPrint」で URL を入力してページを表示し、
プリントします。^{(注2) (注3)}

●オンラインサービスに保存しているファイルのプリント 対応オンラインサービス: Box、Dropbox、Evernote[®]、 Google ドライブ[™]、OneDrive[™]、マイポケット

JPEG PNG PDF

Microsoft[®] Word Excel[®] PowerPoint[®]









(注1)：Android[™] 版は Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®]、PDF 対応。ただし、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] のプリント時は自動的に Google ドライブ[™] にアクセスしてプリントできるデータに変換します。Wi-Fi[®] 通信しか持たないタブレット端末などでは Wi-Fi Direct[®] 接続するとインターネット接続ができないため、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] はプリントできません。

(注2)：iOS 標準のブラウザに表示した Web ページは iPrint ではプリントできません。AirPrint (P.16) をご利用いただくか、Epson iPrint で URL を入力して表示し、プリントしてください。iOS 標準のブラウザに表示した PDF、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] は、画面をタップし、「次の方法で開く」から Epson iPrint を選択し、プリントしてください。

(注3)：Android[™] 標準のブラウザに表示した Web ページはブラウザの共有機能を使用して Epson iPrint でプリントできます。共有機能をサポートしていないブラウザではプリントできません。Epson iPrint で URL を入力して表示し、プリントしてください。なお、Web ページ中の PDF、Microsoft[®] Word、Excel[®]、PowerPoint[®] はプリントできません。ファイルをダウンロードし、Epson iPrint で開いてプリントしてください。

*インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*動作環境・動作条件については、エプソンのホームページをご確認ください。

Epson iPrint をインストールすればこんなことができる !!

機能	説明
 写真*1	スマートフォンやタブレット端末内の写真をプリントできます。 ☞ 詳しくは P.7 へ
 ドキュメント*1	PDF などの文書をプリントできます。
 オンラインサービス*1	Box、Dropbox、Evernote [®] 、Google ドライブ [™] 、OneDrive [™] 、マイポケットに対応しています。     
 Web*1	Web サイトの URL を入力して、プリントできます。 ☞ 詳しくは P.8 へ
 カメラコピー	書類などをスマートフォンのカメラで撮影して保存。台形補正などの機能もあります。
 メモリーカードアクセス	メモリーカード内の画像データ*2 をカラリオを介してスマートフォンやタブレット端末と送受信できます。 ☞ 詳しくは P.8 へ



LINE で送られてきた写真をプリント

LINE で友達からもらった写真を、Epson iPrint でダイレクトにプリントできます。
 ☞ 詳しくは P.9 へ



aillis で撮った写真をプリント





aillis を使えば、写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてプリントできます。
 ☞ 詳しくは P.9 へ



*1 : ロール紙には印刷できません。*2 : JPEG ファイルのみ対応しています。



Epson Creative Print

機能	説明
 Facebook 写真印刷 ^{※3}	Facebook に公開した自分の写真や、写真に付けたコメントなどのプリントができます。 詳しくは P.10 へ
 フォトブック印刷 ^{※3}	お気に入りの写真を選んでレイアウト。そのままプリントしてアルバムに。
 フォーム印刷 ^{※3}	便せんや五線譜、スケジュール帳など、便利な各種フォームをプリントできます。
 塗り絵印刷 ^{※3}	お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけを残した塗り絵が作れます。



Epson マルチロールプリント

お名前シールや写真シールなど便利なラベルシールがプリントできるアプリです。

スマホでカラリオ年賀

スマートフォン・タブレット端末から年賀状を手軽に、簡単に作成できるアプリです。^{※4}

まずは Epson iPrint をインストールしよう!

iOS (iPhone/iPad/iPod touch など) 端末をご使用の方: App Store からダウンロード^{※5}

OS バージョン	対応機種
iOS 7 以上	iPhone4 以上 / iPod touch 第 5 世代以上 / iPad2 以上



AndroidTM 端末をご使用の方: Google Play ストアからダウンロード^{※5}

OS バージョン	対応機種
Android 4 以上	800 × 480 (WVGA) 以上の LCD 画面対応の Android TM 機器



※3: ロール紙には印刷できません。※4: 年末公開予定です。※5: インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。ダウンロードするにはご家庭などのローカルネットワークへの接続をお勧めします。*動作環境・動作条件については、エプソンのホームページをご確認ください。



写真をプリントしてみよう!!

1 「写真」をタップします。




2 プリントしたいアルバムをタップします。




3 プリントしたい写真をタップします。




4 「選択する」をタップし、「次へ」をタップします。



5 用紙サイズを確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



6 「印刷」をタップするとプリントを開始します。





Web サイトをプリントしてみよう !!

1 「Web」 をタップします。



2 プリントしたい Web サイトの URL を入力またはコピー & ペーストします。



3 「印刷」 をタップします。



4 用紙サイズと枚数を確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



5 「印刷」 をタップするとプリントを開始します。




6 Web プリントの完成です！



【メモリーカードアクセス】 を使ってみよう !! ※ 1

1 プリンターのメモリーカードスロットにメモリーカードを差し込みます。USB メモリーなどは外部機器接続用 USB ポートに差し込みます。



2 「メモリーカードアクセス」 をタップします。



3 コピーしたい方法をタップし、保存するデータを選択して実行してください。



※ 1 : JPEG ファイルのみ対応しています。* 動作環境・動作条件はエプソンのホームページをご確認ください。* 画面は iOS 端末の操作画面です。* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。



LINE で送られてきた写真をプリントしてみよう !!

1 「LINE」の写真をタップします。




2 「保存」をタップし、写真を保存します。



3 「Epson iPrint」を起動し、「写真」をタップして、保存した写真をタップします。



4 「印刷」をタップするとプリントを開始します。



5 LINE で送られてきた写真のプリント完成です！



aillis で撮った写真をデコレーションしてプリントしてみよう !!

1 「aillis」を起動して、写真を撮影します。



2 写真にフレームをつけたり色調を変えたりしてデコレーションします。



3 「Others」をタップします。



* 画面は iOS 端末の操作画面です。* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。

- 4 「Epson iPrint」をタップして、「印刷」をタップします。



- 5 aillis で撮った写真のプリント完成です！



Facebook の写真を印刷してみよう !!


- 1 「Epson Creative Print」を起動して、「Facebook 写真印刷」をタップします。



- 2 プリントしたいアルバムをタップします。



- 3 プリントしたい写真をタップします。



- 4 用紙サイズを確認、変更する場合は右上の設定ボタンをタップします。



- 5 「印刷」をタップすると、プリントが開始されます。



- 6 Facebook 写真プリントの完成です！



スマホやタブレット端末とプリンターだけで接続できる！

アクセスポイント(無線LANルーター)がなくてもプリントできる！

アクセスポイントがなくても、プリンターに搭載された Wi-Fi Direct[®] 接続設定で無線 LAN 搭載機器と接続が可能になります。Wi-Fi Direct[®] でスマートフォンやタブレット端末などを接続すれば、Epson iPrint を使用して、さまざまなプリントを利用できます。



接続の概要

最大 4 台まで接続可能



動作環境・動作条件

- 端末同士の通信はできません。
- Wi-Fi Direct[®] は、通信規格 IEEE802.11g/n に準拠しています。
- iPhone/iPad の Wi-Fi[®] 設定では、Wi-Fi Direct[®] の SSID を選択すると、SSID 左側のアイコンが回転したままになることがあります。また、画面上部のアイコンはモバイルデータ通信中であることを示す LTE/4G/3G 等が表示されたままです。正常に設定が完了していますので、Epson iPrint からプリントしてください。
- Epson iPrint のご使用方法については P.3 ~ P.10 を参照ください。

Wi-Fi Direct[®] 接続の設定手順 『スタートガイド』(シート) をご確認ください。


* Android[™] の場合は、Wi-Fi Direct[®] で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できなくなったときは、Wi-Fi[®] 設定でプリンターの SSID を切断してください。

使い方がさらに広がる！

Epson Connect に登録しよう

Epson Connect は、ネットワークを通じていつでもどこでもプリンターを利用することができる、あなたとカラリオを結ぶサービスです。プリントの可能性が広がる Epson Connect に登録して、さまざまなプリントスタイルを楽しみましょう。

接続の概要



動作環境・動作条件


- Epson Connect をご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。

登録手順 — スマートフォン・タブレット端末からの場合 —


- 1 Epson iPrint のホーム画面のプリンターをタップします。
- 2 「詳細設定」をタップします。
- 3 ブラウザーで設定画面ページが表示されるので「Epson Connect 設定」をタップします。










- 4 「登録」をタップします。
- 5 「次へ」をタップします。
- 6 メールアドレスとパスワードを入力します。



* 画面は iOS の操作画面です。


- 1 インターネットブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力し、「Epson Connect Printer Setup」をダウンロードします。


http://support.epson.net/ecsetup/
- 2 ダウンロードした exe ファイルを起動し、「次へ」をクリックします。

- 3 「Epson Connect Printer Setup」をインストールします。

- 4 登録するプリンターを選択して「次へ」をクリック、次の画面で利用規約に同意します。

- 5 メールアドレスとパスワードを入力して「登録」をクリックします。

- 6 登録が完了しました。画面の指示に従ってユーザーページにログインして下さい。


- 1 プリンターに用紙をセットし、操作パネルの「セットアップ」、「Epson Connect 設定」、「プリンターの登録 / 削除」の順に選択します。

- 2 「登録シート」がプリントされます。プリントされた「登録シート」の内容に従って登録を進めてください。


ユーザーページについて

ユーザーページでは、Epson Connect に登録されているお客様情報やプリンター情報の閲覧・管理を行えます。また、プリント設定やメール通知設定、プリント状況も確認できます。ユーザーページへは、インターネットにつながっているパソコンやスマートフォン・タブレット端末などからブラウザ経由でアクセスしてください。



- A プリンター**
 - ・ステータス
 - ・プリンターメールアドレス
 - ・プリンター情報変更
 - ・メール通知設定
- B メールプリント**
 - ・メールプリント停止 / 再開
 - ・受信許可リスト
 - ・メールプリント印刷設定
 - ・メールプリントログ
- C リモートプリント**
 - ・リモートプリント設定
 - ・リモートプリントログ
- D ユーザー情報**
 - ・メールアドレス変更
 - ・パスワード変更
 - ・地域情報変更
 - ・ユーザー削除
- E 確認・設定画面**
メニューに応じて内容が切り替わります。

※ 1 : QR コードを読み込んだ場合、認証コードが入力された画面が表示されます。*画面は Windows® 7 の操作画面です。

メール添付で簡単にプリントできる！


メールプリント

Epson Connect のサービスです



携帯電話やスマートフォンなど、メール送信ができる機器からメールアドレスを設定したカラリオへ、ファイルを送信するだけでプリントできます。特別な操作は必要なく友達にメールを送る感覚で、いつでもどこでもプリントできる便利な機能です。

接続の概要



動作環境・動作条件

- メールプリントをご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。
- 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
- 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放してご利用ください。
- Epson Connect にプリンターを登録する必要があります。
- Epson Connect の登録方法について P.12 を参照ください。

対応ファイル形式^{*2}

JPEG	GIF	PNG	TIFF ^{*3}	BMP	PDF
Microsoft [®] Word	Excel [®]	PowerPoint [®]			

ご利用手順

- 1 メーカーの宛先に登録してあるプリンターのメールアドレスを入力します。
- 2 送信先でプリントしたい対応ファイルを添付し、送信します。
- 3 宛先のカラリオプリンターからプリントされます。



※ 2：ZIP 圧縮されたファイル、メモ帳などで作成したテキストファイルなどには対応していません。※ 3：ファクスなどで利用される G3/G4 形式は正しくプリントされない場合があります。

いつでもどこでも自宅感覚でプリントしよう！

リモートプリントドライバー

Epson Connect のサービスです



オフィスのパソコンからインターネットを経由して、メールプリントに登録している自宅や他の事務所のカラリオヘデータを送ることができます。まるで自宅や他の事務所にいるときと同じような感覚でプリントできます。

接続の概要



動作環境・動作条件

【対応 OS】

Windows® 10・Windows® 8・8.1・Windows® 7・
Windows Vista®・Windows® XP
Mac OS X v10.6.8 以降

【動作環境】

- リモートプリントドライバーをご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接続されている必要があります。
- 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
- 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放しご利用ください。

- Epson Connect にプリンターを登録する必要があります。
- Epson Connect の登録方法については P.12 を参照ください。



対応ファイル形式

Microsoft® Word | Excel® | PowerPoint® など

※ プリント機能のあるアプリケーションからもプリントできます。

設定手順 — Windows® の場合 —

- 1 リモートプリントドライバーはエプソンのホームページからダウンロードし、setup.exe を起動します。
- 2 インストール時に接続プリンターのメールアドレスを入力し、「認証」をクリックします。
- 3 ドライバーがインストールされます。



※ Mac OS X の場合は、ダウンロードした DMG ファイルを開いて「EPSON Printer.pkg」を起動してインストールを行います。

* 画面は Windows® 7 の操作画面です。

いろいろなサービスでもっと便利に！

AirPrint

Apple 社が提供する OS 標準のプリントシステムです。iPhone などの iOS 搭載デバイスからローカルネットワーク上の対応プリンターでプリントできます。

- ▶サービスの詳細は、Apple 社のサービスページをご確認ください。
- ▶最新の AirPrint 対応機種につきましては、Web をご確認ください。

ご利用手順 — iOS Safari の場合 —

※AirPrint を使用するためには、お使いの iOS 搭載デバイスとプリンターが Wi-Fi® を使用して接続されている必要があります。AirPrint は、インフラストラクチャーモードまたは Wi-Fi Direct® を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

- 1 プリントしたい Web サイトを開き、操作アイコンをタップします。
- 2 「プリント」をタップします。
- 3 プリンターを選択し、出力部数を設定して「プリント」をタップします。



Google クラウド プrint™

Google 社が提供するプリンタードライバー不要のプリントサービスです。Google ドライブ™ や Gmail™ などの Web アプリケーションを通じて使用できるサービスです。



- ▶サービスの詳細は、Google 社のサービスページをご確認ください。
- ▶最新の Google クラウド プrint 対応機種につきましては、Web をご確認ください。

ご利用手順 — Google Chrome™ ブラウザーの場合 —

※お使いのパソコンとプリンターが Wi-Fi® を使用してインフラストラクチャーモードで接続されている必要があります。はじめてプリントする場合、または以前に登録したプリンターを使用することができない場合、事前にプリンターを登録する必要があります。

※Google Chrome™ ブラウザーの「設定」>「詳細設定を表示」>「Google クラウド プrint」で「ネットワーク上で新しいプリンタが検出されたときに通知を表示する」にチェックを入れると、ブラウザーがプリンターを検出した時に、ポップアップが表示されるため、指示に従うと簡単に登録できます。

- 1 プリントしたいページを開き、メニューから「印刷」を選択します。
- 2 送信先のプリンターを選択します。「変更」から送信先を変更します。
- 3 必要に応じて部数などを設定し、「印刷」をクリックします。



*画面は iOS 端末と Windows® 7 の操作画面です。

インストーラーで簡単セットアップ!!

パソコンと AOSS™ または WPS に対応している無線 LAN ルーターやアクセスポイントをお使いの方は、インストーラーから簡単に無線 LAN 設定ができます。

以下にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードして接続設定をしてください。

<http://epson.sn>

●本書に記載の仕様、デザインは2015年10月現在のものです。バージョンアップ等により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●AirPrint、App Store、App Storeのロゴ、App Storeバッジ、iPad、iPhone、iPod touch、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●Android、Gmail、Google Chrome、Google クラウド プリント、Google Play、Google Play バッジ、Google Play ストアアイコンは、Google Inc.の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。●Microsoft、Word、Excel、OneDrive、PowerPoint、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Dropboxは、米国Dropbox Inc.の商標または登録商標です。●Evernoteは、Evernote Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「マイポケット」は、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「QRコード/QR Code」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。●aillisはLINE株式会社の商標または登録商標です。

※本書の記載内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) をご覧ください。

