









梱包品をご確認ください

C77173013

チェックリストをご覧になり、梱包品を確認してください。万一、梱包品の不足や不良がございましたら、お買い求めいただきました販売店までご連絡ください。

梱包品リスト

☐ コンピュータ本体☐ ホイール付きマウス*☐ キーボード*☐ 電源コード☐ 電源プラグ変換アダプタ☐ ディスク・マニュアル類

内容については、次頁をご覧ください。

* 購入された仕様により、形状は異なります。

次のモデルには、梱包品リストのほかにも添付品があります。参照先の取扱説明書で添付品を確認してください。

モデル

参照先

- DVD-ROM ドライブ搭載モデル : 「DVD-ROM ドライブ取扱説明書」
- CD-R/RW ドライブ搭載モデル : 「CD-R/RW ドライブ取扱説明書」
- コンボドライブ搭載モデル : 「コンボドライブ取扱説明書」
- MO ドライブ搭載モデル : 「内蔵型 ATAPI 光磁気ディスクドライブ取扱説明書」
- FAX モデムカード搭載モデル : 「内蔵型モデム取扱説明書」
- SCSI カード搭載モデル : 「SCSI カードインストールガイド」
- IEEE1394 カード搭載モデル : 「IEEE1394 カード取扱説明書」および
「DV Symphomovie ユーザーズマニュアル」
- コードレスキーボード/マウス
付属モデル : 「コードレスキーボード/マウス取扱説明書」

次のモデルを購入された場合は、パッケージが同梱されているか確認してください。

- Office XP 添付モデル : Office XP パッケージ

Windows98 インストールモデル

ディスク類*1

- ☐ リカバリ CD (1 枚)
- ☐ リカバリCDセットアップ起動ディスク(FD 1 枚)
- ☐ ドライバ CD (1 枚)
- ☐ マウสดライバ CD *2 (1 枚)
- ☐ ユーティリティ CD (1 枚)
- ☐ ビデオドライバディスク+マニュアル*3

マニュアル類

- ☐ 梱包品をご確認ください (本書)
- ☐ 保証書
- ☐ ユーザーズマニュアル
- ☐ VirusScan for Windows をご使用の前に
- ☐ サポートと保守サービスのご案内
- ☐ ファーストステップガイド

他

Windows2000 インストールモデル

ディスク類*1

- ☐ リカバリ CD (1 枚)
- ☐ リカバリCDセットアップ起動ディスク(FD 1 枚)
- ☐ ドライバ CD (1 枚)
- ☐ マウสดライバ CD *2 (1 枚)
- ☐ ユーティリティ CD (1 枚)
- ☐ ビデオドライバディスク+マニュアル*3

マニュアル類

- ☐ 梱包品をご確認ください (本書)
- ☐ 保証書
- ☐ ユーザーズマニュアル
- ☐ VirusScan for Windows をご使用の前に
- ☐ サポートと保守サービスのご案内
- ☐ クイックスタートガイド

他

WindowsXP インストールモデル

ディスク類*1

- ☐ リカバリ CD (2 枚)
- ☐ ドライバ CD (1 枚)
- ☐ マウสดライバ CD *2 (1 枚)
- ☐ ユーティリティ CD (1 枚)
- ☐ ビデオドライバディスク+マニュアル*3

マニュアル類

- ☐ 梱包品をご確認ください (本書)
- ☐ 保証書
- ☐ ユーザーズマニュアル
- ☐ WindowsXP をお使いの方へ
- ☐ VirusScan for Windows をご使用の前に
- ☐ サポートと保守サービスのご案内
- ☐ ファーストステップガイド

他

*1 : 一部のドライバディスクは添付されていません。セットアップ時にバックアップディスクを作成します。

*2 : コードレスキーボード/マウス付属モデルを購入された方には、添付されていません。

*3 : 購入されたビデオカードによって名称が異なります。

梱包品の確認が終わったら、コンピュータを使用できるように準備を行います。『ユーザーズマニュアル』または『WindowsXPをお使いの方へ (WindowsXPインストールモデル) 』をご覧ください。