

正誤表

C79454000

本機に添付の『ユーザーズマニュアル』の記述に、次の誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正いただきますようお願い申し上げます。

追加

p.113 Advanced メニュー画面

Legacy USB Support の次に追加

CD-ROM Control	CD-ROM ドライブを使用するかどうかを設定します。 Disabled : 使用しません。 Enabled : 使用します。
----------------	---



R100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

03.06.09(EP)