

# はじめにお読みください







～開梱から画像の取り込みまで～

このたびはEPSON ES-8000をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書では、開梱から画像の取り込みまでの手順の流れを紹介しています。  
製品をお使いになる前に、まず本書をお読みください。

## Windowsの場合


Macintoshをお使いの方は、裏面をお読みください。

### 1 内容物を確認

<p>スキャナ本体</p> 	<p>電源コード</p> 	<p>SCSI ケーブル D-Sub25ピン×アンフェノール50ピン (フル)</p> 	<p>スケールストップ スケールストップについては、ES-8000 取扱説明書(P.29)をご覧ください。</p> 
<p>原稿ガイド ピンが4本付属しています。</p> 	<p>ES-8000 ソフトウェア CD-ROM EPSON TWAIN Pro や TWAIN 対応のソフト ウェアなどが入ってい る CD-ROM です。</p>  <p>Adobe® Photoshop® LE Adobe® Photoshop®の機能限定版が 付属しています。</p>	<p>取扱説明書 はじめにお読みください(本書) ES-8000 取扱説明書 EPSON TWAIN Pro 取扱説明書 ネットワークガイド 付属のソフトウェアのご案内 原稿ガイド取扱説明書</p>	<p>お客様ご愛用登録カード 必ずご返送ください。 本製品につきましては、弊社にてお客様情 報を登録させていただいた後、保証書を発 行いたします。つきましては、お手数でも [お客様ご愛用登録カード]に必要事項を ご記入いただき、ご返送くださいますよう お願いいたします。</p>

### 2 輸送用固定ノブを UNLOCK に

輸送用固定ノブは、スキャナ内部のキャリッジが外部からの衝撃により移動しないよう固定・保護するためのものです。スキャナを使用する前に、コインなどを使って、ノブをUNLOCKの位置に回してください。




ES-8000 取扱説明書(P.4)

### 3 電源に接続して動作を確認



ES-8000 取扱説明書(P.5)

### 4 コンピュータにインターフェイスボードを取りつける



SCSI の場合は、必要に応じて SCSI ドライバを組み込みます。


ES-8000 取扱説明書(P.8 または P.25)

### 5 SCSI の場合は ID とターミネータを設定し、PC に接続




ES-8000 取扱説明書(P.12)

### 7 EPSON TWAIN Pro と付属のソフトウェアをインストール



EPSON TWAIN Pro 取扱説明書(P.11)

### 6 情報ファイルの組み込み



ES-8000 取扱説明書(P.15)


Windows95 (SCSI) をお使いの場合

WindowsNT (scsi) / 95/98 (双パラ) をお使いの場合

Windows98 (SCSI) をお使いの場合


### 9 画像の取り込み

EPSON TWAIN Pro を起動して取り込む




EPSON TWAIN Pro 取扱説明書(P.26)

### 8 スキャナに原稿をセット




ES-8000 取扱説明書(P.28)

### 7 付属のソフトウェアをインストール



EPSON TWAIN Pro 取扱説明書(P.7)

### 6 情報ファイルと EPSON TWAIN Pro をインストール



EPSON TWAIN Pro 取扱説明書(P.4)

# はじめにお読みください







～開梱から画像の取り込みまで～

このたびはEPSON ES-8000をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、開梱から画像の取り込みまでの手順の流れを紹介しています。製品をお使いになる前に、まず本書をお読みください。

## Macintoshの場合


Windowsをお使いの方は、裏面をお読みください。

### 1 内容物を確認

スキャナ本体 	電源コード 	SCSIケーブル D-Sub25ピン×アンフェノール50ピン (フル) 	スケールストップ スケールストップについては、ES-8000取扱説明書(P.29)をご覧ください。 
原稿ガイド ピンが4本付属しています。 	ES-8000 ソフトウェア CD-ROM EPSON TWAIN Pro や TWAIN 対応のソフトウェアなどが入っているCD-ROMです。  Adobe® Photoshop® LE Adobe® Photoshop®の機能限定版が 付属しています。	取扱説明書 はじめにお読みください(本書) ES-8000 取扱説明書 EPSON TWAIN Pro 取扱説明書 ネットワークガイド 付属のソフトウェアのご案内 原稿ガイド取扱説明書	お客様ご愛用登録カード 必ずご返送ください。 本製品につきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、保証書を発行いたします。つきましては、お手数でも[お客様ご愛用登録カード]に必要事項をご記入いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。


### 2 輸送用固定ノブを UNLOCK に

輸送用固定ノブは、スキャナ内部のキャリッジが外部からの衝撃により移動しないよう、固定・保護するためのものです。スキャナを使用する前に、コインなどを使って、ノブを UNLOCK の位置に回してください。




ES-8000 取扱説明書( P.4 )

### 3 電源に接続して動作を確認




ES-8000 取扱説明書( P.5 )

### 4 SCSI ID とターミネータを設定し、Macintosh に接続




ES-8000 取扱説明書( P.22 )

### 7 画像の取り込み




EPSON TWAIN Pro 取扱説明書( P.26 )

### 6 スキャナに原稿をセット



ES-8000 取扱説明書( P.28 )

### 5 ソフトウェアをインストール



EPSON TWAIN Pro 取扱説明書( P.17 )