

## Smart Canvasについて

この度は弊社の製品 Smart Canvas をお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。


お客様に本製品を末永くご使用いただくために  
当マニュアルに記載する内容をよくお読みいただき、ご使用ください。

※ なお、当マニュアルは各自でプリントアウトしていただき保管する事をお勧めいたします。

## ボタン操作のしかた

### ボタン名と基本操作

Smart Canvasには2つのボタンがあります。




3時位置のボタンA、または9時位置のボタンBを押すことで日付、時刻設定および様々な背景に変更できます。

※画面表示はモデル(デザイン)によって異なる場合があります。

画面の切り替え

1. 画面を切り替える ※画面表示はモデル(デザイン)によって異なる場合があります。


時刻、日付(年月日)の設定をした後はボタン切り替えで様々な画面(スタイル)を表示する事ができます。



その他の機能

2. その他の機能


スタイル1~4では時刻や日付等により特別な表示になることがあります。



時刻・カレンダー合わせ方

3. 時刻を合わせる

時刻を設定します。



①

**ボタンB**

を押して  
24H(AM.PM)を  
合わせる。



**ボタンA**  
短押し

②

**ボタンB**

で時を合わせる。

※ボタンBを長押しす  
ると6時間ずつ進み  
ます。



**ボタンA**  
短押し

③

**ボタンB**

で分を合わせる。

※ボタンBを長押しす  
ると10分ずつ進み  
ます。



※ボタンBを押して分  
を変更すると秒が  
「00」表示されます。



**ボタンA**  
短押し

④

時報に合わせて

**ボタンA**

短押し




※秒が表示されている。



**ボタンA**  
又は  
**ボタンB**  
短押し

⑤

時刻表示に戻る。




※ボタンAを押した後に、前の修正箇所へは戻りませんので  
ご注意ください。

※続けて日付けを合わせます。「4. 日付(年月日)を合わせる」を  
ご覧ください。

時刻・カレンダー合わせ方

4. 日付(年月日)を合わせる

日付(年月日)を設定します。



①  
24H (AM, PM)  
修正画面



ボタンA  
短押し

②  
時修正画面



ボタンA  
短押し

③  
分修正画面



ボタンA  
短押し

④  
ボタンB  
で年を合わせる。

※ボタンBを長押しすると10年ずつ進みます。また、2062年まで進むと2014年になります。



ボタンA  
短押し

⑤  
ボタンB  
で月を合わせる

※ボタンBを長押しすると6ヶ月ずつ進みます。



ボタンA  
短押し


⑥  
ボタンB  
で日を合わせる

※ボタンBを長押しすると10日ずつ進みます。



ボタンA  
短押し

⑦  
時刻表示に戻る。



※ボタンAを押した後に、前の修正箇所へは戻りませんのでご注意ください。