## M-Tracer for Golf, M-Tracer for Putter 動作環境条件表

## エプソン販売株式会社

## ·動作環境条件

対応OS		動作環境条件					
		M-Tracer for Golf 2(Ver2.0) Android <sup>™</sup> 4.1.2以降					
	os	M-Tracer for Golf (Ver1.0) Android <sup>™</sup> 4.0以降					
		M-Tracer for Putter Android <sup>™</sup> 4.1以降					
	Bluetooth <sup>®</sup>	SPP対応					
	画面解像度	フルハイビジョン(1080×1920ピクセル)、およびハイビジョン (720×1280ピクセル)					
	その他	Google Playに接続できる機種					
		M-Tracer for Golf 2(Ver2.0) iOS8以降※1					
	OS	M-Tracer for Golf(Ver1.0) iOS7以降					
		M-Tracer for Putter iOS7以降					
	コネクター仕様	Lightningコネクター搭載製品					
	対応機種	iPhone 5、5c、5s、iPod touch(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad Air、iPad mini、iPad					
	1/2/12/1±	mini with Retina、iPhone 6、6 Plus					

※1:動画連携を行う場合、iOS9.0以降をご利用ください。

## 【注意事項】

- ・動作環境条件を満たしていてもお客様のスマートフォンの設定内容、通信環境などにより正しく表示・動作しない場合があります。
- ・動作環境条件を満たしていてもスマートフォンの機種固有の仕様で正しく表示・動作しない場合があります。
- ・アプリケーションは日本のみダウンロード可能です。
- ・M-Tracer For Golf で計測したデータを、「同期機能」を使ってM-Tracer For Golf 2へ移行することができます。
- M-Tracer For Golf 2で計測したデータはM-Tracer For Golfに移行することはできません。
- ・各アプリケーションはApp Store、Google Playから無料でダウンロードできます。
- ・以下の機種で正しく動作しない事を確認されています。

キャリア	モデル	端末名称	M-Tracer for Golf	M-Tracer for Putter	現象
docomo	F-02E	ARROWS X	×	×	計測時、センサーに接続できない。
docomo	dtab 01	dtab 01	×	0	M-Tracer for Golfでアカウントの新規登録ができない。
-	-	MediaPad M1 8.0	×	0	M-Tracer for Golfで操作ボタンの位置が一定しない。
-	-	MediaPad X1 7.0	×	0	M-Tracer for Golfで操作ボタンの位置が一定しない。

- ●IOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
- Android · Google Playは、Google Inc.の商標です。
- ●一覧に記載・表示されている商標、サービスマークおよびロゴマークはその他第三者の登録商標または商標です。
- ●iPad、iPad Air、iPad mini、iPhone、iPod touch、Lightningは、Apple Inc.の商標です。
- Bluetooth のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社 はこれらのマークをライセンスに基づいて 使用しています。
- ●Apple、Apple ロゴ、App Storeは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

エプソン販売株式会社 2016年4月19日