

F-3200 ご使用時の制限事項

このたびは、F-3200をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用になる際には、以下の制限事項についてご理解の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

本機を単体で使用する場合

- 原稿(フィルム、反射原稿とも)をスキャンする際に、実際 of 原稿サイズより一回り内側の領域をスキャンします。これは、原稿がセットされているホルダ部分をスキャンしないようにするためです。
原稿全体をスキャンしたり、スキャンする範囲を指定したりする場合には、パソコンと接続しEPSON Scanのプロフェッショナルモードをご使用ください。
- メモリカードからファイルサイズの大きいTIFF形式の画像を読み込む際には、「画像選択」画面に画像が表示されるまで時間がかかります。約20MBの画像の場合、表示が完了するまでに2分程度かかる場合があります。
- 「スキャン&メモリ」機能を使って、メモリカードに保存された画像のタイムスタンプは、すべて「2004.1.1」になります。これは本機には時計機能がないため日付を記録できないからです。
- 本機とPX-G900を直接接続して印刷する場合は、パソコンとPX-G900を接続して印刷する場合に比べて印刷時間が長くなります。

本機を単体およびパソコンと接続して使用する場合

- ポジフィルムをスキャンする場合には、プレビュー開始まで時間がかかる場合があります。これは、本体内部の蛍光灯の光量が安定するまで待つ必要があるためです(ウォーミングアップ)。
ウォーミングアップの時間は使用環境によって異なりますが、室温が低い場合には5分程度かかる場合があります。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4049790_00	全て	新規制定	